

Pilo No.1 Fabric Shaver

Manual

S T E A M E R Y

Pilo No.1 Fabric Shaver

Čeština

Vítejte ve Steamery

Usnadníme vám péči o vaše oblečení.

S ostrými silnými žiletky a výkonným motorem je Pilo No.1 Fabric Shaver dokonalým nástrojem pro opravu a vyhlazení poškozeného povrchu látky.


Chcete-li se dozvědět více o Steamery, našich produktech a jak se starat o své oblečení, navštivte naše webové stránky steamerystockholm.com nebo nám napište na adresu support@steamery.se

/Steamery

Pilo No.1 Fabric Shaver

Obsah krabice

1. Pilo No.1 odžmolkovač
2. USB kabel
3. Čistící kartáč



Jak používat Pilo No.1 odžmolkovač

- Použijte USB kabel k nabíjení strojku Pilo No.1. Kontrolka tlačítka se rozsvítí červeně, což znamená, že se nabíjí.
- Když je baterie plně nabitá, kontrolka tlačítka se rozsvítí zeleně. Po dokončení nabíjení odpojte zařízení. Nabíjení baterie obvykle trvá 5 hodin.
- Zapněte stroj stisknutím tlačítka on/off.
- Chcete-li jej použít, jemně přejeďte tkaninou odžmolkovačem, abyste odstranili chmýří a žmolky. Pokud budete strojkem Pilo No.1 Fabric Shaver silně tlačít na látku, riskujete její poškození. Proto nezapomeňte vždy vyzkoušet holicí strojek Pilo No.1 na malém, méně nápadném místě, než přejdete celý kus. Vezměte prosím na vědomí, že Steamery nepřebírá odpovědnost za tento druh poškození.
- Upozornění: Abyste předešli riziku poškození látky, vždy položte oděv na rovný povrch, než začnete Pilo No.1 používat.
- Když tlačítko zapnutí/vypnutí začne blikat červeně, zařízení potřebuje nabit.
- Vypněte stroj stisknutím tlačítka on/off.
- Je důležité odstranit chmýří ze stroje. Chcete-li to provést, vypněte stroj a poté vyjměte úložný zásobník a chránič čepele a poté použijte malý kartáček pro snadné čištění. Nezapomeňte také odstranit chmýří kolem žilettek. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby kolem rotujícího středu nebyly žádné žmolky nebo nitě.
- V případě, že je stroj vystaven nadměrnému tlaku nebo pokud se motor zablokuje, stroj se automaticky vypne, aby byl motor chráněn před přehřátím a zlomením. Stroj budete moci znovu zapnout po 2 sekundách, až jeho součástky vychladnou.



Bezpečnostní rady

1. Po nabíjení a před čištěním zařízení vždy odpojte Pilo No.1 ze zásuvky.
2. Strojek Pilo No.1 nepoužívejte na oděv, který máte na sobě.

3. Abyste zabránili poškození tkaniny:

- Nezapomeňte vždy vyzkoušet strojek Pilo No.1 na malém a méně nápadném místě, než jej použijete na celý oděv.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat při přecházení křehkých a citlivých částí, jako je oblast kolem knoflíků, zipů, šité části a volné nitě atd.
- Jemné látky odžmolkuje šetrně!

4. Nenabíjejte strojek Pilo No.1, pokud je poškozen napájecí kabel.

5. Strojek Pilo No.1 by neměl být používán jako hračka.

6. Děti by neměly používat, čistit a udržovat strojek Pilo No.1.

Specifikace

Původ: Čína

Certifikáty: CE/RoHS

Výrobce: Steamery AB

Napájecí napětí a frekvence: DC 5V 1A, 5W

Automatické vypnutí: Podporováno při sejmutí krytu holicího strojku z nerezové oceli

Ovládání: dvě úrovně (vypnuto, zapnuto)

Doba nabíjení baterie: 5 hodin

Provoz: 50 minut nepřetržitého používání

Steamery záruka

Steamery poskytuje na dodaný hardwarový produkt a příslušenství záruku na vady materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data původního maloobchodního nákupu. Steamery neposkytuje záruku na běžné opotřebení, nedostatečnou údržbu ani na poškození způsobené nehodou nebo zneužitím. Chcete-li získat službu, zavolejte nebo napište e-mail Steamery. V závislosti na lokalitě mohou být účtovány poplatky za hovory a mezinárodní přepravní poplatky. Pokud odešlete platnou reklamaci v rámci této záruky, Steamery opraví, vymění nebo vrátí peníze za váš Pilo No.1 podle vlastního uvážení. Záruční výhody doplňují práva poskytovaná místními zákony na ochranu spotřebitele. Při uplatnění reklamace v rámci této záruky můžete být požádáni o předložení dokladu o nákupu.

Pilo No.1 Fabric Shaver

Manual

STEAMERY

Pilo No.1 Fabric Shaver

Slovenčina

Vitajte v Steamery

Uľahčíme vám starostlivosť o vaše oblečenie.

S ostrými silnými žiletkami a výkonným motorom je Pilo No.1 Fabric Shaver dokonalým nástrojom na opravu a vyhladenie poškodeného povrchu látky.


Ak sa chcete dozvedieť viac o Steamery, našich produktoch a ako sa starať o svoje oblečenie, navštívte naše webové stránky steamerystockholm.com alebo nám napíšte na adresu support@steamery.se

/Steamery

Pilo No.1 Fabric Shaver

Obsah krabice

1. Pilo No.1 odžmolkovač
2. USB kábel
3. Čistiaca kefa



Ako používať Pilo No.1 odžmolkovač

- Použite USB kábel na nabíjanie strojčeka Pilo No.1. Kontrolka tlačidla sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že sa nabíja.
- Keď je batéria plne nabitá, kontrolka tlačidla sa rozsvieti zeleno. Po dokončení nabíjania odpojte zariadenie. Nabitie batérie obvykle trvá 5 hodín.
- Zapnite stroj stlačením tlačidla on/off.
- Ak ho chcete použiť, jemne prejdite tkaninou odžmolkovačom, aby ste odstránili páperie a žmolky. Pokiaľ budete strojčekom Pilo No.1 Fabric Shaver silne tlačiť na látku, riskujete jej poškodenie. Preto nezabudnite vždy vyskúšať holiaci strojček Pilo No.1 na malom, menej nápadnom mieste, než prejdete celý kus. Vezmite prosím na vedomie, že Steamery nepreberá zodpovednosť za tento druh poškodenia.
- Upozornenie: Aby ste predišli riziku poškodenia látky, vždy položte odev na rovný povrch, než začnete Pilo No.1 používať.
- Keď tlačidlo zapnutia/vypnutia začne blikať na červeno, zariadenie potrebuje nabíť.
- Vypnite stroj stlačením tlačidla on/off.
- Je dôležité odstrániť páperie zo stroja. Ak to chcete vykonať, vypnite stroj a potom vyberte úložný zásobník a chránič čepele a potom použite malú kefku pre ľahké čistenie. Nezabudnite tiež odstrániť páperie okolo žiletiek. Venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby okolo rotujúceho stredu neboli žiadne žmolky alebo nite.
- V prípade, že je stroj vystavený nadmernému tlaku alebo ak sa motor zablokuje, stroj sa automaticky vypne, aby bol motor chránený pred prehriatím a zlomením. Stroj budete môcť znovu zapnúť po 2 sekundách, až jeho súčiastky vychladnú.



Bezpečnostné rady

1. Po nabití a pred čistením zariadenia vždy odpojte Pilo No.1 zo zásuvky.
2. Strojček Pilo No.1 nepoužívajte na odev, ktorý máte na sebe.

3. Aby ste zabránili poškodeniu tkaniny:

- Nezabudnite vždy vyskúšať strojček Pilo No.1 na malom a menej nápadnom mieste, než ho použijete na celý odev.
- Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať pri prechádzaní krehkých a citlivých častí, ako je oblasť okolo gombíkov, zipsov, šité časti a voľnej nite atď.
- Jemné látky odžmolkujte šetrne!

4. Nenabíjajte strojček Pilo No.1, pokiaľ je poškodený napájací kábel.

5. Strojček Pilo No.1 by nemal byť používaný ako hračka.

6. Deti by nemali používať, čistiť a udržiavať strojček Pilo No.1.

Špecifikácia

Pôvod: Čína

Certifikáty: CE/RoHS

Výrobca: Steamery AB

Napájacie napätie a frekvencia: DC 5V 1A, 5W

Automatické vypnutie: Podporované pri snáťi krytu holiaceho strojčeka z nerezovej ocele

Ovládanie: dve úrovne (vypnuté, zapnuté)

Doba nabíjania batérie: 5 hodín

Prevádzka: 50 minút nepretržitého používania

Steamery záruka

Steamery poskytuje na dodaný hardvérový produkt a príslušenstvo záruku na vady materiálu a spracovania po dobu jedného roka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Steamery neposkytuje záruku na bežné opotrebenie, nedostatočnú údržbu ani na poškodenie spôsobené nehodou alebo zneužitím. Ak chcete získať službu, zavolajte alebo napíšte e-mail Steamery. V závislosti na lokalite môžu byť účtované poplatky za hovory a medzinárodné prepravné poplatky. Pokiaľ odošlete platnú reklamáciu v rámci tejto záruky, Steamery opraví, vymení alebo vráti peniaze za váš Pilo No.1 podľa vlastného uváženia. Záručné výhody dopĺňajú práva poskytované miestnymi zákonmi na ochranu spotrebiteľa. Pri uplatnení reklamácie v rámci tejto záruky môžete byť požiadaní o predloženie dokladu o nákupe.