

**Vlastnosti**

Kompatibilní s většinou chytrých telefonů s 4,5" - 7" displejem

**Jak používat držák**

Nasuňte pojistnou matici přes kulový čep na část držáku s přísavkou. Nacvakněte držák telefonu na kulový čep a našroubujte pojistnou matici. Držák lze otáčet o 360 stupňů.

Umístěte držák na čisté čelní sklo a uzamkněte jej páčkou, která se nachází v blízkosti přísavky.

Vložte telefon do středu držáku a zatlačte boční ramena pro jeho upevnění.

Pro uvolnění telefonu stiskněte tlačítka, které se nachází na boční straně držáku.

*Poznámka: Držák není vhodný pro umístění na palubní desku.*

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese [www.gogen.cz](http://www.gogen.cz)



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚtí. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

**Vlastnosti**

Kompatibilný s väčšinou chytrých telefónov s 4,5" - 7" displejom

**Ako používať držiač**

Nasuňte poistnú maticu cez guľový čap na časť držiaku s prísavkou. Zacvaknite držiač telefónu na guľový čap a naskrutkujte poistnú maticu. Držiač je možné otáčať o 360 stupňov.

Umiestnite držiač na čisté čelné sklo a uzamknite ho páčkou, ktorá sa nachádza v blízkosti prísavky.

Vložte telefón do stredu držiaka a zatlačte bočné ramienná pre jeho upevnenie.

Pre uvoľnenie telefónu stlačte tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane držiaka.

*Poznámka: Držiač nie je vhodný pre umiestnenie na palubnú dosku.*

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese [www.gogen.sk](http://www.gogen.sk)



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAH DĚtí. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.



### Właściwości

Nadaje się do smartfonów o przekątnych ekranu 4,5" - 7"

### Jak używać wspornika

Nasun nakrętkę zabezpieczającą na kołek kulowy na część wspornika z przysawką. Załóż uchwyt telefonu na kołek kulowy i wkręć nakrętkę zabezpieczającą.

Uchwyt można obracać o 360 stopni.

Umieść uchwyt na czystej szybie przedniej i zablokuj go dźwignią znajdującą się obok przysawki.

Umieść telefon na środku uchwytu i popchnij boczne ramiona, aby go zabezpieczyć.

Aby zwolnić telefon, naciśnij przyciski znajdujące się z boku uchwytu.

*Uwaga: Uchwyt nie nadaje się do umieszczania na desce rozdzielczej.*

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej [www.gogen.pl](http://www.gogen.pl)



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA.  
TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU  
BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI.  
TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY!

TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH,  
ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

### Jellemzők

4,5" - 7" okostelefonokkal kompatibilis

### Hogyan kell használni a konzolt

Csúsztassa a biztosítóanyát a gömbcsapon a konzol tapadókorongjára. Pattintsa a telefontartót a gömbcsapra, és csavarja be a rögzítőanyát. A tartó 360 fokban elforgatható.

Helyezze a tartót egy tiszta szélvédőre, és rögzítse a tapadókorong közelében található karral.

Helyezze a telefont a tartó közepére, és nyomja meg az oldalsó karokat a rögzítéshez.

A telefon kioldásához nyomja meg a tartó oldalán található gombokat.

*Megjegyzés: A tartó nem alkalmas a műszerfalra való rögzítésre.*

Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található [www.gogen.hu](http://www.gogen.hu)



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTEKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSÖKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.



## Features

Compatible with most of 4,5" - 7" Smart-phones

## How to use the holder

Slide the lock nut over the ball stud onto the suction cup portion of the bracket. Snap the phone holder onto the ball stud and screw in the lock nut.

The holder can be rotated 360 degrees.

Place the holder on a clean windshield and lock it with the lever located near the suction cup.

Place the phone in the center of the holder and push the side arms to secure it.

To release the phone, press the buttons located on the side of the holder.

*Note: The holder is not suitable for placing on the dashboard.*



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.