

CREATIVE SoundBLASTER JAM V2

1. OVERVIEW

- Multifunction Button
- Volume + Button
- Volume - Button
- USB-C Port
- 5 Bass Boost Button
- Microphones
- LED Indicator

Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No./ 型号/ 型号: EF0950
PN: 03E0F0950000 Rev A

2. BLUETOOTH PAIRING / CONNECTING TO AUDIO SOURCE DEVICE

Wireless Pairing

- Press and hold the Multifunction button for 4s when headset is powered off to initiate Bluetooth pairing.
- On your mobile device, turn Bluetooth on and select "Sound Blaster JAM V2" from the list of discovered Bluetooth devices to pair.

Multi-point Pairing

- Disconnect the headset from the first mobile device before initiating Bluetooth pairing to a second mobile device.
- Once paired to the second mobile device, power off, then power on the headset, and ensure Bluetooth is switched on across both mobile devices to achieve multi-point connection.

Wired Connection

Connect to a computer via USB or a desktop/mobile device via USB-C to USB-A cable (included).

3. LED BEHAVIOR

LED Behavior	Activity
i) Blinks twice in red	Headset has been powered off
ii) Blinks twice rapidly in blue	Reconnecting to last paired mobile device
iii) Blinks in alternating red / blue	Bluetooth Pairing mode
iv) Blinks slowly in blue	Headset is paired and connected to a mobile device
v) Blinks in red	Headset's battery is low (< 10%)
vi) Glows in red*	Headset is charging
vii) Solid red*	Headset is fully charged
viii) Solid green	USB mode

*When headset is powered off

4. CONTROLS

i) Playback Mode

- Multifunction Button
- Volume + Button
- Volume - Button
- Volume + and Volume - Button

ii) Call Mode

- Multifunction Button
- Volume + Button
- Volume - Button

iii) Bluetooth Mode

- Bass Boost Button
- Bass Boost Button

5. CREATIVE APP

Set up your product, customize your settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app!

- Access and control our all-new SmartComms kit's suite of smart connectivity features such as VoiceDetect, NoiseClean, and NoiseClean-out to improve your online calls experience.
- Enjoy the ability to customize Graphic EQ.
- Configure playback and microphone settings.
- Perform software upgrades, product registration, and more.

The Creative app and SmartComms kit are currently available on Windows platform via USB audio playback only.

6. MASTER RESET

Master reset is reserved for scenarios where users encounter problems such as Bluetooth pairing problems or other connectivity issues. Follow the steps below to reset your Sound Blaster JAM V2:

- Press and hold Volume +, Volume -, and Multifunction buttons simultaneously for 8s to reset the headphones back to factory settings.
- Upon successful reset, the headset will power off. The headset will automatically initiate Bluetooth pairing mode when powered on after master reset.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type	Operating Frequency
Bluetooth Headset	2402-2480 MHz
Headphone Drivers	• 32 mm Neodymium Driver
Frequency Response	• Frequency Response: 20-20,000 Hz
Microphones	• 32 mm Neodymium Driver
Microphone Type	• Dynamic
Battery Type	• Rechargeable Lithium Polymer Battery 200 mAh x 1
USB Audio Support	• Yes (Audio and Microphone)
Playtime	• Up to 22 hours per charge
Charging Interface	• USB-C (charging)
Charging Time	• Up to 2 hours
Input	• Yes Up to two mobile devices simultaneously
Wireless Operating Range	• Up to 15m / 49 ft
Wireless Frequency	• 2.4 GHz

DE

1. ÜBERSICHT

- Multifunktions-Taste
- Lautstärke + Taste
- Lautstärke - Taste
- USB-C-Anschluss
- Taste für Bass-Verstärkung
- Mikrofone
- LED-Anzeige

Hinweis: Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung aufzuladen. Schließen Sie die Kopfhörer über einen USB-Anschluss oder ein verfügbares USB-Netzteil ein, um den Ladevorgang zu starten.

Halten Sie die Multifunktions-Taste 4 Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer einzeln, angeschlossen oder verbunden mit einem Android- oder iOS-Mobilgerät, an einen anderen Akkustand zu überführen.

2. KOPFHEAR ÜBER BLUETOOTH / VERBINDEN MIT EINER AUDIOQUELLE

Drahtloses Kopfhören

- Halten Sie die Multifunktions-Taste des Headsets im ausgeschalteten Zustand 4s gedrückt, um die Kopplung über Bluetooth zu starten.
- Schalten Sie an Ihrem Mobilgerät Bluetooth ein und wählen Sie „Sound Blaster JAM V2“ aus der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte zum Kopplern aus.

Multi-Point-Kopplung

- Trennen Sie das Headset vom ersten Mobilgerät, bevor Sie die Bluetooth-Kopplung mit einem zweiten Mobilgerät starten.
- Schalten Sie das Headset nach der Kopplung mit dem zweiten Mobilgerät aus und wieder ein, um die Kopplung mit einem weiteren Mobilgerät einzuschalten.

Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie das Headset über USB mit einem Android- oder iOS-Mobilgerät, um einen Audioausgang zu überführen.

Hinweis: Der Bluetooth-Modus ist nicht verfügbar, wenn Sound Blaster JAM V2 mit einer USB-Audioquelle verbunden ist.

3. LED-VERHALTEN

LED-Verhalten - Aktivität

- Blink zweimal in rot - Headset wurde ausgeschaltet
- Blink zweimal schnell blau - Verbindung zu zuletzt gekoppeltem Mobilgerät wird wiederhergestellt
- Blink zweimal langsam blau - Bluetooth-Kopplungsmodus
- Blink langsam blau - Headset ist mit einem Mobilgerät gekoppelt und verbunden
- Blink rot - Der Akkustand des Headsets ist niedrig (< 10%)
- Dauerhaft leuchtendes rot - Headset ist voll gelädt
- Dauerhaft grünes Headset ist vollständig geladen
- Dauerhaft grün - USB-Modus
- Wenn rotes Licht ausgeschaltet ist

2. TECHNISCHE DATEN

Wiedergabe-Modus

- Multifunktions-Taste
- Lautstärke + Taste
- Lautstärke - Taste
- USB-C-Anschluss

Arbeitsfrequenz

2402-2480 MHz

Betriebstemperatur

0-45°C

Unterstützte Sprachassistenten

Siri und Google Assistant

Mikrofone

Typ: Omnidirektional x2

Bluetooth-Version

Bluetooth 5.0

Bluetooth-Profil

• A2DP (Kabellose Stereosignalerübertragung via Bluetooth)

• AVRCP (Fernsteuerung per Bluetooth)

• HFP (Freisprech-Profil)

Audio-Codex

SBC, aptX, aptX HD, aptX LL

Multi-Point-Unterstützung

Ja (bis zu zwei Mobilgeräte gleichzeitig)

Reichweite bei kabellosem Betrieb

Bis zu 15m

Funkfrequenz

24 GHz

RF Ausgangsleistung

< 4 dBm

Produktregistrierung

Registrieren Sie das eroberte Produkt, um sicherzustellen, dass Sie optimalen Service und Produktsupport erhalten. Sie können das Produkt unter www.creative.com/register registrieren. Beachten Sie bitte, dass Ihre Garantieresche unabhängig von der Produktregistrierung gelten.

Wichtige Informationen

Die Bedienungsanleitung, Sicherheits- und betriebliche Informationen und die Anleitung zum Entfernen des Akkus, die ausschließlich für unabhängig qualifizierte Fachkräfte bestimmt ist, finden Sie unter www.creative.com/compliance/bjmv2.

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg und die Originalverpackung des Produkts sorgfältig auf, um die für technische Probleme und Fehler selbst zu beheben. Dort finden Sie auch Hinweise zum Kundenservice und weitere nützliche Informationen.

FR

1. Vue d'ensemble

- Bouton Multifonction
- Bouton Volume +
- Bouton Volume -
- Port USB-C
- Bouton Amplification des basses
- Microphones
- Voyant LED

Remarque : Nous vous recommandons de charger votre casque avant sa première utilisation. Connectez-le à un ordinateur via un USB ou un adaptateur secteur USB disponible pour commencer le chargement.

Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre sous /hors tension le casque.

Connectez le casque à un appareil mobile Android ou iOS via Bluetooth pour vérifier le niveau de sa batterie.

2. APPARIER / CONNEXION BLUETOOTH / AVEC UN APPAREIL SOURCE AUDIO

Appairage sans fil

Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Le casque émet alors haut ton, pour lancer l'appairage Bluetooth.

Sur votre appareil mobile, activez le Bluetooth et sélectionnez « Sound Blaster JAM V2 » dans la liste des appareils Bluetooth détectés pour procéder à l'appairage.

Appairage multi-point

1. Déconnectez le casque du premier appareil mobile pour pouvoir connecter l'appairage Bluetooth sur un deuxième appareil mobile.

2. Une fois l'appairage sur le deuxième appareil mobile terminé, mettez hors tension puis sous tension le casque, et vérifiez que le Bluetooth est activé sur les deux appareils mobiles pour réaliser une connexion multi-point.

Connexion filaire

Connectez le casque à un ordinateur via USB ou à un appareil mobile via USB-C à l'aide d'un câble USB-C à USB-A (inclus).

Remarque : le mode Bluetooth n'est pas disponible lorsque Sound Blaster JAM V2 est relié à une source audio USB.

3. COMPORTEMENT DEL LED

Comportement des LED - Activité

- Cilignage deux fois en rouge - Le casque a été mis hors tension
- Cilignage deux fois rapidement en bleu - Reconnexion au dernier appareil mobile apparié
- Cilignage alternativement en rouge / bleu - Mode d'appairage Bluetooth
- Cilignage lentement en bleu - Le casque est allumé et connecté à un appareil mobile
- Cilignage rouge - Le niveau de la batterie du casque est bas (< 10%)
- Voyant lumineux rouge - Le casque est en charge
- Voyant lumineux vert - Le casque est complètement chargé
- Voyant fixe - Mode USB
- Quand le voyant est hors tension

FR

4. COMMANDES

i) Mode lecture

- Bouton Multifonction
- Bouton Volume +
- Bouton Volume -
- Bouton Volume + et Volume -

ii) Mode appel

- Bouton Multifonction
- Bouton Volume +
- Bouton Volume -

iii) Mode Bluetooth

- Bouton Amplification des basses
- Bouton audio USB
- Bouton Amplification des basses

5. APPLICATIONS

Configurez votre produit, personnalisez les réglages audio, améliorez des performances du produit, et plus avec Creative app!

- Accédez à et contrôlez votre toute nouvelle suite SmartComms kit de fonctionnalités de communication intelligentes telles que VoiceDetect, NoiseClean et NoiseClean-out pour améliorer votre expérience d'appels en ligne.
- Profitez de la personnalisation avec l'égaliseur graphique.
- Configurez les paramètres de lecture et de microphone.
- Effectuez les mises à niveau logicielles, le téléchargement du produit, et plus.
- Effectuez les mises à jour SmartComms kit se sont pour l'instant disponibles que sur la plateforme Windows via la lecture audio USB.

6. RÉINITIALISATION GÉNÉRALE

La réinitialisation générale est utilisée lorsque des utilisateurs rencontrent des problèmes affectant l'appairage Bluetooth ou d'autres problèmes de connectivité. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser votre Sound Blaster JAM V2:

- Appuyez simultanément sur les boutons Volume +, Volume -, et Multifonction, et maintenez les enfoncés pendant 8 secondes pour réinitialiser les paramètres usine initial.
- Après la réinitialisation réussie, le casque se met hors tension. Le casque lance automatiquement le mode d'appairage Bluetooth lorsqu'il est remis sous tension après la réinitialisation générale.

ES

1. ASPECTOS GENERALES

- Multifunciones
- Lautstärke + Taste
- Lautstärke - Taste
- USB-C-Anschluss
- Boton Mejora de graves
- Mikrofonos
- LED

Nota: Se recomienda cargar los cascos con micrófono antes del primer uso. Conecte los cascos con un ordenador mediante USB o un cargador adaptador de corriente USB disponible para empezar a cargar.

Mantenga pulsado el botón Multifunciones durante 2 s para apagar o encender los cascos con el estado de la batería de los cascos con micrófono en el modo de reproducción de audio.

Conecte los cascos a un dispositivo móvil Android o iOS mediante Bluetooth para verificar el nivel de la batería de los cascos con micrófono.

2. EMPAREJAMIENTO POR BLUETOOTH/CONEXIÓN A DISPOSITIVO DE FUENTE DE AUDIO

Emparejamiento inalámbrico

- Mantenga pulsado el botón Multifunciones durante 4 s cuando los cascos con micrófono se encuentran apagados para iniciar el emparejamiento por Bluetooth.
- En el dispositivo móvil, active el Bluetooth y seleccione "Sound Blaster JAM V2" en la lista de dispositivos Bluetooth detectados para emparejar.

Emparejamiento Multi-Point

- Desconecte los cascos con micrófono del primer dispositivo móvil antes de iniciar el emparejamiento por Bluetooth con un segundo dispositivo móvil.
- Una vez emparejado con el segundo dispositivo móvil, apague y encienda los cascos con micrófono, y asegúrese de que el Bluetooth está activado entre ambos dispositivos móviles para lograr la conexión Multi-Point.

Conexión por cable

Conecte los cascos con micrófono a un ordenador o dispositivo móvil mediante USB o USB-C a un dispositivo móvil.

Nota: El modo Bluetooth no está disponible cuando Sound Blaster JAM V2 está conectado a una fuente de audio USB.

3. COMPORTEAMIENTO LED

Comportamiento LED - Actividad

- Blinkado dos veces en rojo - Se han apagado los cascos con micrófono
- Blinkado dos veces rápidamente en azul - Reconectando al último dispositivo móvil emparejado
- Blinkado alternativamente en rojo / azul - Modo de emparejamiento Bluetooth
- Blinkado lentamente en azul - El casque est allumé et connecté à un appareil mobile
- Blinkado rojo - El nivel de la batería de los cascos con micrófono es bajo (< 10%)
- Iluminación roja constante - El casque est en charge
- Iluminación verde constante - El casque est complètement chargé
- Iluminación fija - Modo USB
- Cuando el indicador de luz se apaga

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto

Cascos con micrófono con Bluetooth

Controladores de auriculares

• Controlador de 32 mm de neodimio

• Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz

Micrófonos

Typ: Omnidireccional x2

Versión de Bluetooth

Bluetooth 5.0

Perfiles de Bluetooth

• A2DP (Reproducción de audio inalámbrico)

• AVRCP (Control remoto para Bluetooth)

• HFP (Perif. manos libres)

Código de audio

SBC, aptX, aptX HD, aptX LL

Soporte Multi-Point

Si (hasta dos dispositivos móviles a la vez)

Intervalo de reproducción inalámbrico

Hasta 15m / 49 pies

Frecuencia inalámbrica

24 GHz

Registro del producto

Al registrar su producto, usted se asegura de que recibirá el servicio y la asistencia de productos más adecuados. Puede registrar su producto en www.creative.com/register. Tenga en cuenta que los derechos de la garantía no dependen del registro.

Otra información

La información de cumplimiento/bjmv2 para consultar la guía del usuario, la información de seguridad y las instrucciones de la batería, pueden encontrarse en un documento independiente. No pierda el justificante de compra original.

Guarde este documento para futuras referencias.

Техника Безопасности

Тип оборудования: Беспроводная гарнитура

Модель: Sound Blaster JAM V2

Питание: 5V ± 500 mA

Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.

Служба поддержки клиентов: info@bjmv2.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе: ООО "Трикс" (Trix), Москва, Россия, город Протвино, Обл. Московская, д. д. 2, к. 216. Контактный телефон: +7 (495) 369-00-84. Электронный адрес: proct@creative.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе: Российская Федерация, Москва, Т11123, проезд Электронный, дом 16, помещение V11, компания ООО "Трикс". Регистрационный номер: 117764750779. Контактный телефон: +7 (495) 369-00-84. Электронный адрес: info@bjmv2.com

Данная контактная информация только для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам составления продукции

Для информации о продукте и регистрации, пожалуйста, посетите гарантийный сайт или комплект поставки или производителя (имеется и код): www.creative.com

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектротехники» (ТР ЕАЭС 037/2010). ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113

1. OVERVIEW

- Multifunction Button
- Volume + Button
- Volume - Button
- USB-C Port
- Bass Boost Button
- Microphones
- LED Indicator

2. BLUETOOTH PAIRING / CONNECTING TO AUDIO SOURCE DEVICE

Wireless Pairing

- Press and hold the Multifunction button for 4s when headset is powered off to initiate Bluetooth pairing.
- On your mobile device, turn Bluetooth on and select "Sound Blaster JAM V2" from the list of discovered Bluetooth devices to pair.

Multi-point Pairing

- Disconnect the headset from the first mobile device before initiating Bluetooth pairing to a second mobile device.
- Once paired to the second mobile device, power off, then power on the headset, and ensure Bluetooth is switched on across both mobile devices to achieve multi-point connection.

Wired Connection

Connect to a computer via USB or a desktop/mobile device via USB-C to USB-A cable (included).

3. LED BEHAVIOR

LED Behavior	Activity
i) Blinks twice in red	Headset has been powered off
ii) Blinks twice rapidly in blue	Reconnecting to last paired mobile device
iii) Blinks in alternating red / blue	Bluetooth Pairing mode
iv) Blinks slowly in blue	Headset is paired and connected to a mobile device
v) Blinks in red	Headset's battery is low (< 10%)
vi) Glows in red*	Headset is charging
vii) Solid red*	Headset is fully charged
viii) Solid green	USB mode

*When headset is powered off

4. CONTROLS

i) Playback Mode

- Multifunction Button
- Volume + Button
- Volume - Button
- Volume + and Volume - Button

ii) Call Mode

- Multifunction Button
- Volume + Button
- Volume - Button

iii) Bluetooth Mode

- Bass Boost Button
- Bass Boost Button

5. CREATIVE APP

Set up your product, customize your settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app!

- Access and control our all-new SmartComms kit's suite of smart connectivity features such as VoiceDetect, NoiseClean, and NoiseClean-out to improve your online calls experience.
- Enjoy the ability to customize Graphic EQ.
- Configure playback and microphone settings.
- Perform software upgrades, product registration, and more.

The Creative app and SmartComms kit are currently available on Windows platform via USB audio playback only.

6. MASTER RESET

Master reset is reserved for scenarios where users encounter problems such as Bluetooth pairing problems or other connectivity issues. Follow the steps below to reset your Sound Blaster JAM V2:

- Press and hold Volume +, Volume -, and Multifunction buttons simultaneously for 8s to reset the headphones back to factory settings.
- Upon successful reset, the headset will power off. The headset will automatically initiate Bluetooth pairing mode when powered on after master reset.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type	Operating Frequency
Bluetooth Headset	2402-2480 MHz
Headphone Drivers	• 32 mm Neodymium Driver
Frequency Response	• Frequency Response: 20-20,000 Hz
Microphones	• 32 mm Neodymium Driver
Microphone Type	• Dynamic
Battery Type	• Rechargeable Lithium Polymer Battery 200 mAh x 1
USB Audio Support	• Yes (Audio and Microphone)
Playtime	• Up to 22 hours per charge
Charging Interface	• USB-C (charging)
Charging Time	• Up to 2 hours
Input	• Yes Up to two mobile devices simultaneously
Wireless Operating Range	• Up to 15m / 49 ft
Wireless Frequency	• 2.4 GHz

IT

1. PANORAMICA

- Pulsante Multifunzione
- Pulsante Volume +
- Pulsante Volume -
- Porta USB-C
- Pulsante Bass Boost
- Microfoni
- Indicatore LED

Nota: Si consiglia di caricare le cuffie prima di utilizzarle per la prima volta. Collegare le cuffie a un computer tramite una USB o un adattatore di alimentazione per cominciare la ricarica.

Tenere premuto il pulsante Multifunzione per 2 secondi per spegnere le cuffie e riaccenderle.

Una volta abbinate al secondo dispositivo mobile, spegnere, quindi accendere nuovamente le cuffie e assicurarsi che il Bluetooth sia attivato su entrambi i dispositivi mobili per ottenere una connessione multi-punto.

2. ABBIANIMAMENTO BLUETOOTH / CONNESSIONE AL DISPOSITIVO AUDIO SORGETTE

Abbinamento wireless

- Tenere premuto il pulsante Multifunzione per 4 secondi quando le cuffie sono spente per avviare l'abbinamento Bluetooth.
- Sul dispositivo mobile, attivare il Bluetooth e selezionare "Sound Blaster JAM V2" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati per abbinare.

Abbinamento multi-punto

- Disconnettere le cuffie dal primo dispositivo mobile prima di iniziare l'abbinamento Bluetooth con un secondo dispositivo mobile.
- Una volta abbinate al secondo dispositivo mobile, spegnere, quindi accendere nuovamente le cuffie e assicurarsi che il Bluetooth sia attivato su entrambi i dispositivi mobili per ottenere una connessione multi-punto.

3. FUNZIONAMENTO DEL LED

Funzionamento del LED - Attività

- Lampeggio due volte in rosso - Le cuffie sono spente
- Lampeggio due volte rapidamente in blu - Riconnessione in corso
- Lampeggio alternativamente con una luce rossa / blu - Modalità di abbinamento Bluetooth
- Lampeggio lentamente con una luce blu - Le cuffie sono abbinate e collegate a un dispositivo mobile
- Luce rossa fissa - Le cuffie si stanno ricaricando
- Luce rossa fissa - Le cuffie sono completamente cariche
- Luce verde fissa - Modalità USB
- Quando le cuffie sono spente

SV

1. ÖVERSIKT

- Multifunktionsknapp
- Volymp upp
- Volymp ned
- USB-C-port
- Bassförstärkningsknapp
- Mikrofon
- LED-indikator

Obs: Vi rekommenderar att du laddar hörselsettet före första användningen. Börja ladda hörselsettet när anslutningskabeln är i datorn via USB eller annan tillgänglig USB-anslutning.

Tryck och håll multifunktionsknappen i 4 sekunder för att starta eller stänga av hörselsettet.

Änslighetsnivån för Bluetooth är inställd på att förbindas till den senaste tillgängliga enheten som har Bluetooth aktiverat på din enhet.

2. BLUETOOTH-PÅRNING / ANSLUTNING TILL LJUDKÄLLAN

Trådlös påring

- Tryck och håll multifunktionsknappen i 4 sekunder för att starta eller stänga av hörselsettet.
- På din mobila enhet, aktivera Bluetooth och välj "Sound Blaster JAM V2" i listan med upptäckta Bluetooth-enheter för att koppla till.

Trådlös parning

- Avkoppla hörselsettet från den första mobila enheten innan du inleder Bluetooth-påring med en andra enhet.
- När parningen till den andra enheten är klar, stäng av och start sedan hörselsettet, och se till att Bluetooth är aktiverat på båda mobila enheterna för att uppnå multi-punktpåring.

Trådlös anslutning

Anslut hörselsettet till en dator eller annan enhet via USB-C eller USB-A-anslutning (inkluderad kabel).

Obs: Bluetooth-läge är inte tillgängligt när Sound Blaster JAM V2 är ansluten till en Creative-app och SmartComms kit är för närvarande endast tillgängligt via USB-uppsättning på Windows-plattformen.

3. LED-BETEENDE

LED-beteende - aktivitet

- Blinkar två gånger i rött - Hörselsettet är stängt av
- Blinkar snabbt två gånger i blått - Återanslutning till den senaste parade mobila enheten
- Blinkar i alternerande rött och blått - Bluetooth-parningsläge
- Blinkar långsamt i blått - Hörselsettet är parat och anslutet till en mobila enhet
- Blinkar rött - Hörselsettets batteri är svagt (< 10%)
- Blått rött - Hörselsettet är i laddningsläge
- Vitt rött sken - Hörselsettet är fulladdat
- Grönt sken - Hörselsettet är i USB-läge
- När hörselsettet är avstängt

8. GARANTIER

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

9. GARANTIER

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

10. GARANTIER

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

11. GARANTIER

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument. Spara ditt inköpsbevis eller hela dokumentet för att kunna referera till det vid eventuella problem.

