

Quick Start Guide

TB336FU

TB336ZU


Contents

English.....	1
Čeština.....	7
Slovenčina.....	13

Get started

- Read this guide carefully before using your device.
- All pictures and illustrations in this guide are for your reference only. The actual product may vary.

Overview




- | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 Volume buttons | 2 Front camera | 3 Card tray |
| 4 Speakers | 5 USB-C connector | 6 Audio Jack |
| 7 Keyboard connector | 8 Power button | 9 Flash* |
| 10 Rear camera | | |

- Asterisks ("*") are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models.

Install cards

Turn off your device before inserting or removing a card.



🔑 If you're using a third-party SIM, contact your carrier for more details.

Charge your device

For environmental reasons this package may not include a charger in certain countries or regions. This device can be powered with most USB power adapters and a cable with USB Type-C plug. Use a USB Power Delivery compliant charger that supports power output no less than 20 W for tablet charging.

It is recommended to use a charger that complies with applicable national/regional regulations for mobile device adapters. Only use a charger that complies with international and regional safety standards (such as EN/IEC/UL 62368-1) for charging. Other chargers may not comply with applicable safety standards, and using such chargers to charge may result in injury or death.

Configure network connection

- Go to **Settings** > **WLAN**, and toggle the switch to turn **WLAN** on or off.
- Go to **Settings** > **Mobile network**, and toggle the switch to turn **Mobile data** on or off.
- Go to **Settings** > **Bluetooth**, and toggle the switch to turn **Bluetooth** on or off.

Help and more

To get more information and download the *User Guide*, go to <https://support.lenovo.com>.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) compliance statement



Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. declares that the radio equipment types: TB336FU and TB336ZU are in compliance with EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU. Lenovo (Slovakia) Ltd. declares that the radio equipment types: TB336FU and TB336ZU are in compliance with UK Radio Equipment Regulation SI 2017 No. 1206. The full text of the system declarations of conformity are available at: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> for EU and <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> for UK.

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Model Name	Frequency Bands	Maximum Power (dBm)
TB336FU	WLAN 2400 - 2483.5 MHz	< 20
	WLAN 5150 - 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 - 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 - 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 - 5850 MHz	< 14
	Bluetooth 2400 - 2483.5 MHz	< 20

Model Name	Frequency Bands	Maximum Power (dBm)
TB336ZU	GSM 900	33.5
	GSM 1800	30.5
	WCDMA B1/B5/B8	24.5
	LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	24
	LTE B38/B40/B41	24.5
	5G NR N1/N3/N5/N7/N8/ N20/N28	24
	5G NR N38/N40	24.5
	5G NR N41	27.5
	5G NR N77/N78	26.5
	WLAN 2400 - 2483.5 MHz	< 20
	WLAN 5150 - 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 - 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 - 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 - 5850 MHz	< 14
	Bluetooth 2400 - 2483.5 MHz	< 20

Restrictions of use:

Usage of this device is limited to indoor in the band 5250 to 5350 MHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK	UK (NI)		

Specific Absorption Rate information

THE DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for your device model are listed below:


Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded.				
EU/UK 10g SAR Limit (2.0 W/kg)	TB336FU	Body-worn (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1.559 W/kg
EU/UK 10g SAR Limit (4.0 W/kg)		Limb (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1.559 W/kg
EU/UK 10g SAR Limit (2.0 W/kg)	TB336ZU	Body-worn (0 mm)	LTE B40, WLAN, Bluetooth	1.556 W/kg
EU/UK 10g SAR Limit (4.0 W/kg)		Limb (0 mm)	LTE B40, WLAN, Bluetooth	1.556 W/kg

 The above information is for EU countries and UK. Please refer to the actual product for supported frequency bands in other countries.

During use, the actual SAR values for your device are usually well below the values stated. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of the device is automatically decreased when full power is not needed for the data connection. The lower the power output of the device, the lower its SAR value. If you are interested in further reducing your RF exposure then you can easily do so by limiting your usage or simply using a hands-free kit to keep the device away from the body.

Charging capabilities and the compatible charging devices of this product


The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 20 Watts in order to achieve the maximum charging speed. And the device supports USB Power Delivery (USB-PD).



Začínáme

- Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně pročtěte.
- Všechny obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.

Přehled





- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 Tlačítka hlasitosti | 2 Přední kamera | 3 Příhrádka na karty |
| 4 Reprodukory | 5 Konektor USB-C | 6 Zvukový konektor |
| 7 Konektor klávesnice | 8 Spínací tlačítko | 9 Blesk |
| 10 Zadní kamera | | |

- Hvězdičky („“,“) se v této příručce používají k označení částí a funkcí, které nejsou dostupné u všech modelů produktu.

Instalace karet

Před vložením či vyjmutím karty zařízení vypněte.



- Pokud používáte SIM kartu třetí strany, další informace získáte u svého operátora.

Nabijte vaše zařízení

Z ekologických důvodů nemusí toto balení v některých zemích nebo oblastech obsahovat nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB Type-C. Nabíjení tabletu používejte nabíječku kompatibilní s funkcí USB Power Delivery podporující výkon minimálně 20 W.

Doporučujeme používat nabíječku, která vyhovuje platným národním/regionálním předpisům pro adaptéry mobilních zařízení. Nabíjení používejte pouze nabíječku, která vyhovuje mezinárodním místním bezpečnostním normám (například EN/IEC/UL 62368-1). Jiné nabíječky nemusí vyhovovat příslušným bezpečnostním normám. Použití takových nabíječek nabíjení by mohlo mít za následek poranění nebo smrt.

Nakonfigurujte síťové připojení

- Přejděte do **Nastavení** > **WLAN** a přepnutím přepínače zapněte nebo vypněte **WLAN**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** a přepnutím přepínače zapněte nebo vypněte **Mobilní data**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth** a přepnutím přepínače zapněte nebo vypněte **Bluetooth**.

Nápověda a další informace

Abyste získali další informace, stáhněte si *uživatelskou příručku*, přejděte na <https://support.lenovo.com>.

Prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie (EU) / Spojeného království (UK)



Společnost Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. prohlašuje, že rádiová zařízení typů: TB336FU a TB336ZU jsou ve shodě se směrnicí EU o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Společnost Lenovo (Slovakia) Ltd prohlašuje, že rádiová zařízení typů: TB336FU a TB336ZU jsou ve shodě s nařízeními UK o rádiových zařízeních SI 2017 No. 1206.

Úplné znění prohlášení o shodě systému jsou k dispozici na:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pro EU a <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pro UK.

Toto rádiové zařízení pracuje následujícími frekvenčními pásmy s maximálním radiofrekvenčním výkonem:

Název modelu	Kmitočtová pásma	Maximální výkon (dBm)
TB336FU	WLAN 2400 – 2483,5 MHz	< 20
	WLAN 5150 – 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 – 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 – 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 – 5850 MHz	< 14
	Bluetooth 2400 – 2483,5 MHz	< 20

Název modelu	Kmitočtová pásma	Maximální výkon (dBm)
TB336ZU	GSM 900	33,5
	GSM 1800	30,5
	WCDMA B1/B5/B8	24,5
	LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	24
	LTE B38/B40/B41	24,5
	5G NR N1/N3/N5/N7/N8/ N20/N28	24
	5G NR N38/N40	24,5
	5G NR N41	27,5
	5G NR N77/N78	26,5
	WLAN 2400 – 2483,5 MHz	< 20
	WLAN 5150 – 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 – 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 – 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 – 5850 MHz	< 14
	Bluetooth 2400 – 2483,5 MHz	< 20

Omezení týkající se používání:

Použití tohoto zařízení v interiérech je možné pouze v pásmu 5250 až 5350MHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK	UK (NI)		

Informace o specifické míře absorpce

TOTO ZAŘÍZENÍ VYHOVUJE MEZINÁRODNÍM SMĚRNICÍM PRO EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM.

Zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekročilo limity pro expozici rádiovým vlnám (radiofrekvenční elektromagnetická pole) doporučené mezinárodními směrnici. Směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rozpětí stanovené tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, nezávisle na věku nebo zdravotním stavu. Směrnice pro expozici rádiovým vlnám používají jako jednotku měření specifickou míru absorpce neboli SAR.

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikovaný výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Níže jsou uvedeny nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro váš model zařízení:

Maximální hodnota SAR pro tento model apodmínky, za kterých byla zaznamenána.				
EU/UK 10 g SAR limit (2,0 W/kg)	TB336FU	Nošení na těle (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1,559 W/kg
EU/UK 10 g SAR limit (4,0 W/kg)		Končetiny (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1,559 W/kg
EU/UK 10 g SAR limit (2,0 W/kg)	TB336ZU	Nošení na těle (0 mm)	LTE B40, WLAN, Bluetooth	1,556 W/kg
EU/UK 10 g SAR limit (4,0 W/kg)		Končetiny (0 mm)	LTE B40, WLAN, Bluetooth	1,556 W/kg

☎ Informace uvedené výše jsou určeny pro země EU a UK. Podporovaná frekvenční pásma pro ostatní země naleznete u aktuálního produktu.

Během používání jsou skutečné hodnoty SAR obvykle pod uvedenými hodnotami. Je tomu tak proto, že se provozní výkon vašeho zařízení automaticky snižuje, aby se zachovala účinnost systému a minimalizovala interference sítě, pokud k datovému připojení není zapotřebí plný výkon. Čím je výkon zařízení nižší, tím nižší je hodnota SAR. Pokud máte zájem o další snížení vaší expozice rádiovým frekvencím, můžete tak snadno učinit omezením používání nebo používáním pouze hands-free sady, abyste zařízení udržovali mimo tělo.

Nabíjecí kapacity a kompatibilní nabíjecí zařízení tohoto produktu


Výkon poskytovaný nabíječkou musí být mezi minimálně 15watty vyžadovanými rádiovým zařízením a maximálně 20watty potřebnými pro dosažení maximální rychlosti nabíjení. Toto zařízení podporuje technologii USB Power Delivery (USB-PD).



Začíname

- Pred začatím používania zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.
- Všetky obrázky a ilustrácie v tejto príručke slúžia iba na informačné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť.

Prehľad





- | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 Tlačidlá nastavenia hlasitosti | 2 Predná kamera | 3 Priehradka na kartu |
| 4 Reprodukory | 5 Konektor USB-C | 6 Zvukový konektor |
| 7 Konektor klávesnice | 8 Tlačidlo na zapnutie | 9 Blesk* |
| 10 Zadná kamera | | |

- Hviezdičky („*“) sa v tejto publikácii používajú na označenie častí a funkcií, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých modeloch produktu.

Inštalácia kariet

Pred vložením alebo vybratím karty vypnite zariadenie.



- Ak používate kartu SIM tretej strany, ďalšie informácie vám poskytnú váš operátor.

Nabíjanie zariadenia

Z ekologických dôvodov nemusí toto balenie v niektorých krajinách alebo regiónoch obsahovať nabíjačku. Toto zariadenie je možné napájať pomocou väčšiny napájacích adaptérov USB a kábla s konektorom USB Type-C. Na nabíjanie tabletu používajte nabíjačku kompatibilnú s rozhraním USB Power Delivery, ktorá podporuje výkon nad 20 W.

Odporúča sa používať nabíjačku, ktorá je v súlade s platnými národnými/regionálnymi predpismi pre adaptéry mobilných zariadení. Na nabíjanie používajte len nabíjačku, ktorá spĺňa medzinárodné a regionálne bezpečnostné normy (napríklad EN/IEC/UL 62368-1). Ostatné nabíjačky nemusia vyhovovať príslušným bezpečnostným normám a ich použitie na nabíjanie môže mať za následok zranenie alebo smrť.

Konfigurácia pripojenia do siete

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **WLAN** a prepnutím prepínača zapnite alebo vypnite sieť **WLAN**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Mobilná sieť** a prepnutím prepínača zapnite alebo vypnite **Mobilné dáta**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Bluetooth** a prepnutím prepínača zapnite alebo vypnite rozhranie **Bluetooth**.

Pomoc a ďalšie informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť si *Používateľskú príručku*, prejdite na stránku <https://support.lenovo.com>.

Vyhlásenie o zhode pre Európsku úniu (EÚ)/Spojené kráľovstvo (UK)



Spoločnosť Lenovo (Slovakia) Ltd. vyhlasuje, že typy rádiového zariadenia: TB336FU a TB336ZU sú v zhode so smernicou EÚ o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Spoločnosť Lenovo (Slovakia) Ltd. vyhlasuje, že typy rádiového zariadenia: TB336FU a TB336ZU sú v zhode s nariadením Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206.

Celé znenia vyhlásení o zhode systému sú k dispozícii na stránkach: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pre EÚ a <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pre Spojené kráľovstvo.

Toto rádiové zariadenie pracuje s nasledujúcimi frekvenčnými pásmami a maximálnym vysokofrekvenčným výkonom:

Názov modelu	Frekvenčné pásma	Maximálny výkon (dBm)
TB336FU	WLAN 2400 – 2483,5 MHz	< 20
	WLAN 5150 – 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 – 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 – 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 – 5850 MHz	< 14
	Bluetooth 2400 – 2483,5 MHz	< 20

Názov modelu	Frekvenčné pásma	Maximálny výkon (dBm)
TB336ZU	GSM 900	33,5
	GSM 1800	30,5
	WCDMA B1/B5/B8	24,5
	LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	24
	LTE B38/B40/B41	24,5
	5G NR N1/N3/N5/N7/N8/ N20/N28	24
	5G NR N38/N40	24,5
	5G NR N41	27,5
	5G NR N77/N78	26,5
	WLAN 2400 – 2483,5 MHz	< 20
	WLAN 5150 – 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 – 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 – 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 – 5850 MHz	< 14
	Bluetooth 2400 – 2483,5 MHz	< 20

Obmedzenia používania:

Používanie tohto zariadenia je obmedzené na interiérové používanie v pásme 5250 až 5350 MHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK	UK (NI)		

Informácie o špecifickej miere absorpcie (SAR)

TOTO ZARIADENIE SPLŇA MEDZINÁRODNÉ USMERNENIA PRE VYSTAVENIE RÁDIOVÝM VLNÁM.

Zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neboli prekročené limitné hodnoty vystavenia rádiovým vlnám (vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc. Tieto smernice boli vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú udržateľnú bezpečnostnú rezervu navrhnutú tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Smernice pre vystavenie rádiovým vlnám využívajú mernú jednotku známu ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR.

Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc organizácie ICNIRP platné pre model vášho zariadenia sú uvedené nižšie:

Maximálna hodnota SAR pre tento model za podmienok, v ktorých bola zaznamenaná.				
EÚ/UK, limit SAR 10 g (2,0 W/kg)	TB336FU	Nosenie na tele (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1,559 W/kg
EÚ/UK, limit SAR 10 g (4,0 W/kg)		Končatiny (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1,559 W/kg
EÚ/UK, limit SAR 10 g (2,0 W/kg)	TB336ZU	Nosenie na tele (0 mm)	LTE B40, WLAN, Bluetooth	1,556 W/kg
EÚ/UK, limit SAR 10 g (4,0 W/kg)		Končatiny (0 mm)	LTE B40, WLAN, Bluetooth	1,556 W/kg

- Vyššie uvedené informácie sa týkajú krajín EÚ a Spojeného kráľovstva. Podporované frekvenčné pásma v iných krajinách sa uvádzajú na samotnom produkte.

Počas používania sú skutočné hodnoty SAR pre zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako uvedené hodnoty. Je to preto, že z dôvodu efektívnosti systému a na minimalizáciu interferencie v sieti sa prevádzkový výkon vášho prístroja automaticky zníži, ak na dátové pripojenie nie je potrebný plný výkon. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je hodnota SAR nižšia. Ak máte záujem o ďalšie znižovanie vystavenia RF, môžete to jednoducho urobiť tým, že obmedzíte používanie, alebo vyžarovanie jednoducho znížite pomocou hands-free súpravy, aby bolo zariadenie čo najďalej od tela.

Možnosti nabíjania a kompatibilné nabíjacie zariadenia tohto produktu

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálne 15 wattmi požadovanými rádiovým zariadením a maximálne 20 wattmi, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania. A zariadenie podporuje funkciu USB Power Delivery (USB-PD).



© Copyright Lenovo 2025.

Reduce | Reuse | Recycle



V1.0_20250403



HQ6220101BWC0

MC

Printed in China