

PŘEHLED



TLAČÍTKO

- Zapnout/Vypnout: dlouhé stisknutí po dobu 3 vteřin.
- Stiskněte pro zobrazení hodin.
- RESET - dlouhé stisknutí po dobu 8 vteřin.

DOTYKOVÁ PLOCHA

- Klepněte na dotykovou plochu pro návrat do předchozí nabídky.

NAVIGACE DOTYKOVÉHO DISPLEJE

- Klepněte jedním prstem a otevřete nebo vyberte položku menu.
- Posunutím prstu doprava zobrazíte menu aktivit.
- Posunutím prstu dolů zobrazíte hlavní menu.
- Posunutím prstu nahoru zobrazíte oznámení.
- Posunutím prstu dolů zobrazíte zkratky.



i Chcete-li změnit svůj ZeRound ciferník, stiskněte pevně aktuální ciferník, přejděte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte si z ciferníků které jsou k dispozici. Klepnutím potvrďte výběr ciferníku.

2. NASTAVENÍ

KROK 1: SPÁROVÁNÍ S BLUETOOTH

- Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení.
- Vybte hodinky ZeRound v seznamu zařízení.

SPÁROVÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Ujistěte se, že Bluetooth je aktivován na vašem mobilním zařízení.
- Stáhněte ZeRound aplikaci z obchodu App Store nebo Google Play.
- Otevřete ZeRound a záložku Nastavení, klikněte na «Připojit ZeRound»
- Vybte ZeRound v seznamu příslušenství a klepněte na Spárovat.

i Je zapotřebí spárovat přístroj pouze jednou. Po úvodním spárování se ZeRound automaticky připojí k telefonu, pokud je zapnutý a v dosahu. Pokud chcete ZeRound spárovat s jiným zařízením, opakujte stejné kroky.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

- ZeRound má jednu vestavnou baterii. Nerozebírejte baterii sami, pokud je to nutné, obraťte se na servisní středisko. KRONOZ LLC nese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené vyjmutím baterie nebo jakékoliv jiné složky hodinek.

- Tento přístroj není vodotěsný, přístroj nenechávejte poblíž všech zdrojů tepla nebo vlhkosti. Nepoužívejte jej v blízkosti dřezu nebo dalších vlhkých prostor. Nepotápějte výrobek do jakékoli kapaliny. Nepotápějte výrobek do slané vody. Nenoste tento přístroj na plavání. Nepoužívejte přístroj pod vodou.

- Baterii nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Při nabíjení ve vysokých teplotách může při nabíjení dojít k požáru, deformaci baterie nebo dokonce k výbuchu.
- Nevystavujte zvýšeným teplotám. Nevystavujte toto zařízení kouři, prachu, pisku nebo přímému slunci po delší dobu.

- Neotvírejte, nedrťte, neohýbejte nebo jinak nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte části přístroje, vč. baterie. Pokud dojde k poškození baterie a unikne kapalina z baterie, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě postižené místo propláchněte čistou vodou, nesahejte do očí a vyhledejte lékařskou pomoc.

i ZeRound bude synchronizovat upozornění na SMS, e-mail, sociální média, události v kalendáři pokud byla aplikace ZeRound úspěšně nainstalována na vašem smartphonu. Upozorňujeme, že některé funkce nebudou fungovat, pokud nebyla aplikace ZeRound nainstalována na váš telefon správně.

PŘEHLED



TLAČÍTKO

- Zapnout/Vypnout: dlouhé stisknutí po dobu 3 vteřin.
- Stiskněte pro zobrazení hodin.
- RESET - dlouhé stisknutí po dobu 8 vteřin.

DOTYKOVÁ PLOCHA

- Klepněte na dotykovou plochu pro návrat do předchozí nabídky.


NAVIGACE DOTYKOVÉHO DISPLEJE

- Klepněte jedním prstem a otevřete nebo vyberte položku menu.
- Posunutím prstu doprava zobrazíte menu aktivit.
- Posunutím prstu dolů zobrazíte hlavní menu.
- Posunutím prstu nahoru zobrazíte oznámení.
- Posunutím prstu dolů zobrazíte zkratky.



i Chcete-li změnit svůj ZeRound ciferník, stiskněte pevně aktuální ciferník, přejděte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte si z ciferníků které jsou k dispozici. Klepnutím potvrďte výběr ciferníku.

1. NABÍJENÍ



i Plně nabití trvá 1 hodinu. Po nabití odpojte kabel od hodinek ZeRound. Je-li úroveň nabití baterie nízká, objeví se indikátor vybité baterie.

2. NASTAVENÍ

KROK 1: SPÁROVÁNÍ S BLUETOOTH

- Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení.
- Vybte hodinky ZeRound v seznamu zařízení.

SPÁROVÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Ujistěte se, že Bluetooth je aktivován na vašem mobilním zařízení.
- Stáhněte ZeRound aplikaci z obchodu App Store nebo Google Play.
- Otevřete ZeRound a záložku Nastavení, klikněte na «Připojit ZeRound»
- Vybte ZeRound v seznamu příslušenství a klepněte na Spárovat.

i Je zapotřebí spárovat přístroj pouze jednou. Po úvodním spárování se ZeRound automaticky připojí k telefonu, pokud je zapnutý a v dosahu. Pokud chcete ZeRound spárovat s jiným zařízením, opakujte stejné kroky.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

- ZeRound má jednu vestavnou baterii. Nerozebírejte baterii sami, pokud je to nutné, obraťte se na servisní středisko. KRONOZ LLC nese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené vyjmutím baterie nebo jakékoliv jiné složky hodinek.

- Tento přístroj není vodotěsný, přístroj nenechávejte poblíž všech zdrojů tepla nebo vlhkosti. Nepoužívejte jej v blízkosti dřezu nebo dalších vlhkých prostor. Nepotápějte výrobek do jakékoli kapaliny. Nepotápějte výrobek do slané vody. Nenoste tento přístroj na plavání. Nepoužívejte přístroj pod vodou.

- Baterii nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Při nabíjení ve vysokých teplotách může při nabíjení dojít k požáru, deformaci baterie nebo dokonce k výbuchu.
- Nevystavujte zvýšeným teplotám. Nevystavujte toto zařízení kouři, prachu, pisku nebo přímému slunci po delší dobu.

- Neotvírejte, nedrťte, neohýbejte nebo jinak nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte části přístroje, vč. baterie. Pokud dojde k poškození baterie a unikne kapalina z baterie, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě postižené místo propláchněte čistou vodou, nesahejte do očí a vyhledejte lékařskou pomoc.

i ZeRound bude synchronizovat upozornění na SMS, e-mail, sociální média, události v kalendáři pokud byla aplikace ZeRound úspěšně nainstalována na vašem smartphonu. Upozorňujeme, že některé funkce nebudou fungovat, pokud nebyla aplikace ZeRound nainstalována na váš telefon správně.

■ Vyhnete se zkratu. Ke zkratu může dojít při kontaktu s kovovými předměty jako jsou například mince. Kontaktem dochází k přímému spojení kladných a záporných pólů baterie. Zkrat může způsobit poškození baterie.

■ Nepoužívejte baterie, které byly poškozeny nebo byly vyčerpány.

■ Udržujte baterie mimo dosah dětí a na bezpečném místě, aby se zabránilo nebezpečí.

■ Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi. Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy. Nevyhazujte je do domovního odpadu.

■ Používejte pouze USB kabel dodaný k nabíječce baterie. Nenabíjejte po dobu delší než 24 hodin.

■ KRONOZ LLC nenes odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

■ Nabíjecí kabel, se kterým je nesprávně zacházeno může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Odpojte kabel od přístroje ZeRound pokud je baterie plně nabitá.

■ ZeRound a nabíjecí dok obsahují silné magnety, které by mohly ovlivnit činnost kardiostimulátorů, kreditních karet, hodinek a jiných předmětů, které jsou citlivé na magnetické pole. Pokud používáte kardiostimulátor nebo jakýkoli jiný elektronický lékařský přístroj, poraďte se svým lékařem, než začnete přístroj ZeRound používat.

■ Tento produkt není lékařské zařízení a neměl by být použit pro diagnostiku nebo léčení zdravotního stavu.

■ Tento produkt je v souladu s krytím IP56. To znamená, že výrobek je chráněn proti vlnobytí a částečně prachutěsný.

Obsah uživatelské příručky může být změněn. Chcete-li získat nejnovější pokyny k používání tohoto produktu, navštivte webové stránky www.mykronoz.com.

10

1.2 Způsob likvidace

(Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS. Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidována s jiným domovním odpadem.

■ Ekologická likvidace

Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 2001/185 Sb.

© 2017 Kronoz LLC, všechna práva vyhrazena.



11

■ Nabíjecí kabel, se kterým je nesprávně zacházeno může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Odpojte kabel od přístroje ZeRound pokud je baterie plně nabitá.

■ ZeRound a nabíjecí dok obsahují silné magnety, které by mohly ovlivnit činnost kardiostimulátorů, kreditních karet, hodinek a jiných předmětů, které jsou citlivé na magnetické pole. Pokud používáte kardiostimulátor nebo jakýkoli jiný elektronický lékařský přístroj, poraďte se svým lékařem, než začnete přístroj ZeRound používat.

■ Tento produkt není lékařské zařízení a neměl by být použit pro diagnostiku nebo léčení zdravotního stavu.

■ Tento produkt je v souladu s krytím IP56. To znamená, že výrobek je chráněn proti vlnobytí a částečně prachutěsný.

Obsah uživatelské příručky může být změněn. Chcete-li získat nejnovější pokyny k používání tohoto produktu, navštivte webové stránky www.mykronoz.com.

10

1.2 Způsob likvidace

(Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS. Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidována s jiným domovním odpadem.

■ Ekologická likvidace

Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 2001/185 Sb.

© 2017 Kronoz LLC, všechna práva vyhrazena.



11