

CZ - LIBERTY RC - Návod k obsluze


Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte následující informace.
Před instalací či jakoukoliv manipulací po instalaci vypněte přívod elektrického proudu!

SK - LIBERTY RC - Návod k obsluhu


Pred zahájením inštalácie si pozorne prečítajte nasledujúce informácie.
Pred inštaláciou či akoukoľvek manipuláciou po inštalácii vypnite prívod elektrického prúdu!

RO - LIBERTY RC - Instrucțiuni de utilizare

Înainte de instalare citiți cu atenție următoarele informații.
Înainte de instalare sau la orice manipulare după instalare întrerupeți alimentarea cu curent electric!



Liberty K RC



Liberty H RC



Stmívání

Stmievanie

Reducerea luminozității



Změna teploty světla

Zmena teploty svetla

Modificarea temperaturii luminii



CRI>80

CRI>80

CRI>80



Noční světlo

Nočné svetlo



Lumină nocturnă



Paměť

Pamät'

Memorie



RoHS



CE

