

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FS

I. / 3. 8 .2023




CZ

OBSAH

POPIS TELEFONU	3
STAVOVÉ IKONY TELEFONU:	9
UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU	11
NABITÍ BATERIE.....	11
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU	11
VOLÁNÍ	12
MENU	12
TELEFONNÍ SEZNAM.....	12
FOTO KONTAKTY	14
ZPRÁVY	15
HISTORIE VOLÁNÍ	16
MULTIMÉDIA	16
UŽIVATELSKÉ PROFILY	17
NASTAVENÍ	18
ORGANIZÉR.....	20
SOS NASTAVENÍ.....	21
SLUŽBY	23
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.....	26

POPIS TELEFONU





1	Nastavení hlasitosti	10	Rychlá volba
2	Fotoaparát	11	Tlačítko */ vlevo
3	Svítilna/Blesk	12	Vypínač svítilny
4	Tlačítko SOS	13	Tlačítko # /vpravo
5	Reproduktor	14	Foto kontakty
6	Konektor sluchátek	15	Fotoaparát
7	Sluchátko	16	Zapnutí/ vypnutí
8	Levé funkční tlačítko (LB) / Menu	17	Pravé funkční tlačítko (RB)
9	Tlačítko volání	18	Nahoru/ Dolů

TLAČÍTKO	FUNKCE
Levé funkční tlačítko (LB) / Menu (8)	<p>Stisknutím tlačítka vstoupíte do Menu. Opětovným stisknutím tlačítka spustíte zobrazenou funkci.</p>
Tlačítko volání (9)	<p>Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla. Stisknutím přijmete příchozí hovor. Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu zobrazíte historii hovorů.</p>
Pravé funkční tlačítko (RB) / Menu (17)	<p>Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do seznamu kontaktů. Opětovným stisknutím tlačítka přejdete zpět do předchozí nabídky.</p>
Tlačítko Zapnutí/ vypnutí (16)	<p>Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka telefon vypnete. Zapnutí telefonu: Delším</p>

	<p>podržení tlačítka vypnutý telefon opět zapnete. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte.</p>
<p>Tlačítko Nahoru/ Dolů (18)</p>	<p>Stisknutím můžete v seznamu funkcí procházet jednotlivé volby. V pohotovostním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka „Dolů“ do SMS a stisknutím tlačítka „Nahoru“ vyvoláte funkci Zkratky. V režimu "FM rádio" použijte tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“ k nastavení frekvence.</p>
<p>Rychlá volba (10)</p>	<p>Vytočí přednastavené číslo</p>
<p>Foto kontakty (14)</p>	<p>Osm rychlých předvoleb s fotografií volaného</p>

<p>Tlačítko * / Vlevo (11)</p>	<p>Stisknutím tlačítka při psaní textu vyvoláte speciální znaky. Ve vybraných funkcích slouží pro posun vlevo. Dvojitým stisknutím tlačítka * napíšete symbol "+" pro mezinárodní volání.</p>
<p>Tlačítko 0 / Svítilna (12)</p>	<p>Delším podržením tlačítka zapnete / vypnete svítilnu</p>
<p>Tlačítko # / Vpravo (13)</p>	<p>Stisknutím tlačítka změníte způsob zadávání textu. Změna vyzváněcích profilů (dlouhým stisknutím). Ve vybraných funkcích slouží pro posun vpravo.</p>
<p>Postranní tlačítko</p>	<p>Tlačítko hlasitosti (1): Úprava hlasitosti při hovoru, při přehrávání videí a poslechu FM rádia.</p>

Stavové ikony telefonu:

Ikona	Popis
	Aktivovaný budík
	Zapnutý Bluetooth
	Připojené sluchátka
	Datový přenos GPRS
	Zmeškané volání
	Nepřečtená SMS zpráva
	Plná kapacita SMS zpráv

	Plná kapacita MMS zpráv
	Nepřečtená MMS zpráva
	Připojen USB kabel
	Aktivovaný Roaming
	Síla GSM signálu
	Stav nabití baterie
	Nastaveny pouze vibrace
	Zapnuté vibrace a vyzvánění



Zapnuté prvně vibrace pak vyzvánění

Uvedení telefonu do provozu

Zasuňte nehet do štěrbinu pod zadním krytem telefonu a sejměte kryt. Vložte SIM kartu do slotu označeného SIM a případně paměťovou kartu, pokud jí máte zakoupenou do slotu označeného TF. Vložte baterii. Kovové kontakty baterie musí směřovat proti kontaktům v telefonu. Nasadte kryt baterie zpět.

Nabití baterie

Připojte nabíječku ke konektoru USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Zapnutí/vypnutí telefonu

Pro zapnutí přidržte červené tlačítko (16), dokud se telefon nezapne. (můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem). Při prvním zapnutí budete vyzváni k výběru jazyka

telefonu. Po zapnutí telefonu a výběru jazyka je telefon připraven pro běžné používání – je v pohotovostním režimu.

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko (16), dokud se telefon nezačne vypínat.

Volání

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a stisknutím tlačítka volání (9) zahájíte hovor.

Stisknutím červeného tlačítka (16) hovor ukončíte nebo odmítnete.

MENU

Pro vstup stiskněte Levé funkční tlačítko (8).

TELEFONNÍ SEZNAM

Přidat nový kontakt

Zvolte Menu/Telefonní seznam a stiskněte LB (8), nebo v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB (17) Jména. Tlačítkem Nahoru/Dolů (18) vyberte volbu Přidat nový záznam a potvrďte LB (8). Zvolte místo uložení (na SIM kartu nebo do telefonu). Po zadání jména a telefonního čísla stiskněte LB (8) a kontakt uložte.

Vyhledání uloženého kontaktu / volání

Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo

v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB (17). Pro vyhledání zadejte jméno kontaktu nebo se pomocí tlačítka Nahoru /dolů (18) pohybujte v seznamu. Po vyhledání kontaktu stiskněte Tlačítko volání (9) pro volání nebo LB (8) pro následující možnosti.

Zobrazit – zobrazí detail vybraného kontaktu a umožní upravit vybraný kontakt

Odeslat SMS – umožní napsat a odeslat SMS na vybraný kontakt

Odeslat MMS – umožní napsat a odeslat MMS na vybraný kontakt

Vytočit – vytočí vybraný kontakt

Upravit – umožní upravit vybraný kontakt

Smazat – smaže vybraný kontakt

Kopírovat – umožňuje kopírovat kontakty mezi SIM a pamětí telefonu a importovat exportovat kontakty.

Označit více – umožňuje zaslat SMS na více kontaktů nebo smazat několik kontaktů najednou

Přidat na Blacklist – aktivací této funkce zabráníte kontaktu, aby se vám dovolal

Přidat do tlačítka – Nastavení rychlé volby pro tlačítka M1 a M2

Nastavení - umožňuje zobrazit stav paměti, preferované úložiště, nastavit Rychlou volbu, Top10 kontakty, popř. další funkce

Rychlá volba

Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB (17). Vyberte jakýkoliv kontakt, stiskněte LB (8) a zvolte Nastavení kontaktů/Rychlá volba. Funkci zapněte a nastavte čísla. Je možné nastavit a uložit 8 čísel pro rychlé vytáčení, která odpovídají číslům 2-9.

Po aktivaci Rychlého vytáčení v pohotovostním režimu stiskněte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačítek a telefon vytočí odpovídající telefonní číslo.

FOTO KONTAKTY

K osmi kontaktům lze přiřadit fotografii volaného a využít rychlé volby pro jejich volání.

Přidat nový Foto kontakt

Zvolte v pohotovostním režimu tlačítko Foto kontakty (14). Zvolte jeden z osmi kontaktů a tlačítkem LB (8) zvolte upravit. Zadejte jméno, číslo a obrázek volajícího ze souboru nebo z fotoaparátu a uložte.

Volání na Foto kontakt

Zvolte v pohotovostním režimu tlačítko Foto kontakty (14). Zvolte jeden z osmi kontaktů a tlačítkem volání (9) uskutečňte hovor.

ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat a posílat textové zprávy SMS a MMS. Při vstupu do nabídky se zobrazí:

Napsat zprávu – vytvoření a odeslání nové SMS

Doručené – přijaté zprávy

Koncepty – zprávy uložené k pozdější

Práci

Odchozí – zprávy k odeslání

Odeslané – odeslané zprávy

Vymazat zprávy – slouží k vymazání zpráv

Nastavení zpráv operátora – speciální

nastavení, vyžaduje podporu operátora

SMS šablony – přednastavený seznam zpráv

Nastavení – umožňuje nastavit

preferované úložiště, stav paměti apod.

Napsat zprávu

Zvolte Menu/ Zprávy/ Nová. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. #(13) můžete přepínat malá / velká písmena / číslice, pomocí *(11) pak lze zadat speciální symboly. Stiskněte LB (8), zadejte tel. číslo ručně nebo ho lze vybrat ze seznamu kontaktů a zvolte Odeslat.

Přečíst zprávu

Pro čtení zpráv Zvolte Menu/ Zprávy/ Doručené, vyberte příslušnou zprávu a stiskněte LB (8) pro zobrazení.

HISTORIE VOLÁNÍ

Zvolte Menu/ Historie volání. Z hlavní nabídky vstoupíte do Historie hovorů, kde se zobrazí zmeškané hovory, volaná čísla a příchozí hovory

MULTIMÉDIA

1. FM rádio

Zvolte Menu/Multimédia/ FM rádio.

Tlačítka Nahoru/Dolů (18) zapnete / vypnete rádio.

Tlačítka Vlevo (11) / Vpravo (13) posouváte frekvence.

Tlačítkem LF (8) zobrazíte tyto možnosti:

Seznam stanic: zobrazuje seznam manuálně nebo automaticky vyhledaných stanic.

Ruční vkládání: Stanice je možné poslouchat díky manuálnímu vložení frekvence. Pro vložení 89,9 stačí stisknout "89 # 9".

Auto. vyhledávání: Automaticky vyhledejte stanice. Stanice se uloží pod klávesy 1-9.

Nastavení: volba přehrávání na pozadí. Výběr volíte tlačítky # nebo * a potvrdíte LB (8).

2. Přehrávač audio

Telefon umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3.

3. Záznamník

Zvolte Menu/Multimédia/ Záznamník. Tlačítkem LB (8) můžete spustit nahrávání, přehrávání, změnit místo uložení nebo formát souboru.

4. Fotoaparát

Stisknutím tlačítka Fotoaparát (15) nebo Menu/Multimédia/Fotoaparát zapnete vestavěný fotoaparát. Stiskem tlačítka Fotoaparát (15) pořídíte snímek. Tlačítkem LB (8) vstoupíte do menu, kde lze obrázky prohlížet nebo je možné měnit nastavení fotoaparátu.

5. Prohlížeč obrázků

Zvolte Menu/Multimédia/ Prohlížeč obrázků. Zvolte obrázek a stisknutím tlačítka LB (8) lze obrázek zobrazit, odeslat, přejmenovat, smazat atd.

UŽIVATELSKÉ PROFILY

Zvolte Menu/Uživatelské profily. Na výběr jsou čtyři profily: Hlavní, Tichý, Schůzka, Venku. Nastavení můžete přizpůsobit konkrétním událostem nebo prostředím.

NASTAVENÍ

Pro vstup zvolte Menu/Nastavení.

1. Nastavení telefonu

Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení telefonu.
Pomocí této funkce je možné nastavit tyto parametry:

Čas a datum – Nastavení času, data, časové zóny a formátu.

Plánování zapnutí / vypnutí

Jazyk – Nastavení jazyka telefonu a výchozího jazyka pro psaní textů.

Vlastnosti zobrazení – nastavení pozadí a informací na displeji

Automatické nastavení času – nastavte zapnuto nebo vypnuto

Podsvícení LCD/kláves – Nastavení doby, za kterou zhasne LCD a klávesnice, nastavení jasu LCD

Průvodce nastavením – nastavení data, času a vyzvánění rychlým průvodcem

2. Nastavení hovorů

Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení volání

Volající ID: Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci.

Druhé volání: Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci, vyberte možnost zkontrolovat momentální

nastavení této funkce.

Přesměrování hovoru: Určete, zda a v jakých situacích by se měly příchozí hovory na váš mobilní telefon přesměrovat na jiné určené telefonní číslo.

Blokování hovorů: Blokování čísel, která sami vytáčíte nebo která vám volají.

Pokročilé nastavení: Zde lze zapnout připomenutí doby hovoru, opakované vytáčení, způsob přijmutí hovoru.

Připomenutí trvání hovoru.

Upozornění: Některé funkce vyžadují podporu operátora.

3.GPS

Tato funkce umožní odeslat aktuální polohu telefonu formou SMS do chytrého telefonu. Zvolte Menu/ Nastavení/GPS.

Stav GPS: zvolte zapnout

GPS čísla: nastavte ručně nebo ze seznamu čísla, která budou oprávněna získat pozici telefonu.

Získání GPS pozice

Z chytrého telefonu (číslo musí být v seznamu GPS čísel) zašlete SMS ve tvaru GPS nebo LOC na telefon EasyPhone FP. Do pár minut obdržíte SMS s odkazem na polohu telefonu.

4.Režim letadlo

Vypne všechny vysílače v telefonu. Zvolte Menu/Nastavení/Režim letadlo.

5.Režim GPRS

Zapnete/vypnete GPRS data. Aktivní data umožní rychlejší lokalizaci telefonu pomocí GPS při SOS poplachu.

6.Server hlasové schránky

Nastavení hlasové schránky telefonu.

7.Zabezpečení

Pro ochranu osobních údajů můžete nastavit zabezpečení SIM karty nebo telefonu.

8.Obnovení nastavení

Po zadání hesla "0000" se telefon nastaví do výchozího stavu.

ORGANIZÉR

1. Kalendář

V kalendáři lze zobrazit datum, přidat událost, smazat událost atd.

2. Kalkulačka

Tato funkce nabízí obvyklé funkce kalkulačky včetně plus, mínus, násobení a dělení.

3. Alarm

V budíku lze nastavit 5 alarmů s opakováním, odložením nebo typem upozornění.

4. Seznam úkolů

Nastavení úkolů a jejich připomenutí.

5. Správce souborů

Správce souborů spravuje soubory v telefonu a na externí paměťové kartě.

SOS NASTAVENÍ

Tato funkce umožní po stisknutí SOS tlačítka (4) automaticky zaslat varovnou SMS a zavolat na nastavená čísla. Zvolte Menu/ Nastavení/ SOS nastavení.

Funkce SOS: zapněte pro aktivaci

Detekce pádu: Po zapnutí této funkce bude po pádu uživatele nebo přístroje spuštěna funkce SOS. Funkci lze ručně deaktivovat po dobu 20 vteřin tlačítkem Zapnutí/ vypnutí (16).

Tón SOS alarmu: Aktivace zvuku při SOS alarmu

Zpoždění volání: Doba, po které telefon začne vytáčet SOS čísla a rozesílat SMS. Během této doby lze poplach deaktivovat

SOS číslo: 5 čísel, na které bude voláno při poplachu a zaslána SMS

SOS SMS: Zapnutí funkce zasílání SMS

Text SOS SMS: Nastavení znění SMS

SOS klávesa: Způsob aktivace alarmu tlačítkem SOS (4)

Pokud je funkce SOS zapnutá, delším podržením tlačítka „SOS“ aktivujete funkci SOS, která bude probíhat následovně:

Zazní hlasitý poplach, zároveň bude na všechna čísla tísňového volání zaslána SMS

s přednastaveným obsahem. Poté započne vytáčení nastavených čísel tísňového volání, každé číslo bude vytočeno třikrát. Volání SOS se zastaví, pokud některá z osob hovor přijme, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

Důležité upozornění: Telefon je vybaven funkcí zaslání polohy telefonu pomocí SOS zprávy po spuštění SOS alarmu. Poloha je určena na základě dostupnosti signálu GPS nebo Wi-Fi sítí. Pokud není dostupná ani jedna z těchto sítí, je poloha určena pomocí BTS.

Pro kontrolu dostupnosti GPS lze zadat do telefonu příkaz ***#99*#** a pro dostupnost Wi-Fi sítí ***#88*#**. Pro lokalizaci polohy jsou potřeba alespoň tři zafixované satelity nebo dvě Wi-Fi sítě.

Na službu zasilání polohy není poskytována žádná záruka a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem ani poskytovatelem mapových podkladů. Poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

SLUŽBY

1. Bluetooth

Funkci můžete zapnout a poté vyhledat jiné zařízení Bluetooth, telefon tzv. spárovat s jiným zařízením a používat společně. Přes Bluetooth také můžete nastavit externí úložiště, přístup ke zvukovým souborům atd. Zvolte Menu/ Služby/Bluetooth.

2. Služby

Služby poskytované mobilním operátorem

Specifikace napájecího adaptéru

Název, adresa a obchodní registrační číslo výrobce zařízení	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Czech Republic, TPA-97050055VW01
Číslo modelu zařízení	EP-771-FSB,FSR
Název nebo ochranná,známka, obchodní registrační číslo a adresa výrobce AC adaptéru	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn District,ShenZhen City,China
Identifikační značka modelu AC adaptéru	TC06

Napájecí napětí	100 - 240 V~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5V
Výstupní proud	0,55A
Výstupní výkon	2,75W
Průměrná činnost v aktivním režimu	70,69%
Účinnost při malém zatížení	60%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,0077W

Záruční a pozáruční servis

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí USB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)
- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone FS splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Výrobce

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Baterie vyrobena:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.