


Jabra GN

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA



ELITE 10

Technologie pro život v každém rytmu



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2023 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Vyrobeno v Číně

MODEL: OTE180R / OTE180L /
CPB180



 **Bluetooth®**

Prohlášení o shodě je k dispozici na webu
www.jabra.com/doc.

1. Vítejte	6
2. Přehled	7
2.1 Dodávané příslušenství	
2.2 Volitelné příslušenství	
3. Způsob nošení	9
3.1 Jak nasadit nástavce EarGels	
4. Nabíjení	11
4.1 Nabíjení peckových sluchátek	
4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek	
4.3 Nabíjení nabíjecího pouzdra přes rozhraní USB	
4.4 Nabíjení nabíjecího pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra	
5. Význam kontrolních LED diod.....	15
6. Postup párování.....	17
6.1 Párování s mobilním zařízením	
6.2 Rychlé spárování s počítačem se systémem Windows pomocí funkce Swift Pair	
6.3 Rychlé spárování se zařízeními Android™ pomocí funkce Google Fast Pair	
7. Způsob použití	20
7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek	
7.2 Ovládací prvky hudby	
7.3 Ovládání hovoru	

7.4	Ovládání funkce ANC, HearThrough a hlasového asistenta	
7.5	Advanced ANC	
7.6	HearThrough	
7.7	Sidetone	
7.8	Automatické nastavení hlasitosti	
7.9	Používání peckového sluchátka v mono režimu	
7.10	Automatické pozastavení hudby a hovorů	
7.11	Režim spánku	
7.12	Prostorový zvuk a sledování pohybů hlavy	
7.13	MyControls	
7.14	Vyřizování více hovorů	
7.15	Hlasový asistent	
7.16	Zvuková upozornění	
7.17	Aktualizace firmwaru	
7.18	Resetování peckových sluchátek	
8.	Aktualizace aplikací a firmwaru	37
8.1	Jabra Sound+	
9.	Podpora.....	38
9.1	Časté dotazy a technické parametry	
9.2	Jak pečovat o svá pecková sluchátka	
9.3	Náhradní příslušenství	
9.4	Použití náhradních peckových sluchátek	
9.5	Použití náhradního nabíjecího pouzdra	

1. Vítejte

Děkujeme, že používáte sluchátka Jabra Elite 10. Doufáme, že se vám budou líbit!


Podívejte se na klíčové vlastnosti modelu Jabra Elite 10:

- Jabra ComfortFit vyrovnává tlak v uchu pro celodenní nošení
- Prostorový zvuk s technologií Dolby Head Tracking pro jedinečnou zkušenost s Dolby Atmos*
- 10mm reproduktory s bohatým zvukem
- 2x účinnější potlačení hluku pomocí funkce Jabra Advanced ANC™**
- Technologie 6 mikrofonů pro křišťálově čisté hovory
- Připojení ke 2 zařízením najednou díky Vícebodovému Bluetooth


* Kompatibilita a dostupnost se mohou lišit v závislosti na zařízení, aplikaci a obsahu

** V porovnání s Jabra Elite 4

2. Přehled




Bezdrátové nabíjecí pouzdro




2.1 Dodávané příslušenství

Gelové nástavce




předem nasazené
na peckových
sluchátkách



Nabíjecí kabel USB-C


2.2 Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství je k dispozici na stránkách jabra.com/accessories.



Bezdrátová nabíječka

3. Způsob nošení




Vložte každé peckové sluchátko do ucha a ujistěte se, že mikrofony směřují k ústům.

Doporučuje se vyzkoušet všechny velikosti gelových nástavců EarGel se zapnutým zvukem a funkcí ANC, abyste našli tu správnou velikost. Vyberte si velikost nástavců EarGel, se kterou se budete cítit pohodlně a která utěsí zvukovod tak, aby pro vás byly režim ANC a zážitek ze zvuku co nejlepší. Pecková sluchátka jsou dodávána s nasazenými gelovými nástavci střední velikosti.



3.1 Jak nasadit nastavce EarGels

Vyrovnejte trojúhelníky na nastavci EarGel a na peckovém sluchátku a pevně je přitlačte k sobě. Podle následujících obrázků ověřte, zda je nastavec EarGel správně nasazen.



4. Nabíjení

Výdrž baterie až 6 hodin na jedno nabití při přehrávání hudby se zapnutou funkcí ANC a v kombinaci s nabíjecím pouzdrům celkem až 27 hodin. Při použití peckových sluchátek bez funkce ANC a HearThrough bude výdrž baterie ještě větší – až 8 hodin při přehrávání hudby a při použití nabíjecího pouzdra celkem až 36 hodin.

4.1 Nabíjení peckových sluchátek

Vložte pecková sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víčko. Pecková sluchátka se plně nabijí za 3 hodiny.

Po otevření nabíjecího pouzdra budou LED indikátory uvnitř nabíjecího pouzdra svítit červeně, žlutě nebo zeleně, což značí aktuální stav baterie peckových sluchátek. LED indikátor na přední straně nabíjecího pouzdra signalizuje stav baterie nabíjecího pouzdra.




4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek

Když je baterie peckových sluchátek málo nabitá, vložením do nabíjecího pouzdra na 5 minut nabijete baterii až na 1 hodinu přehrávání hudby. Rychlé nabíjení peckových sluchátek vyžaduje, aby baterie nabíjecího pouzdra byla nabitá minimálně na 30 %.

Aktuální stav nabití baterie peckových sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zjistit v aplikaci Jabra Sound+, jsou-li sluchátka připojená.

4.3 Nabíjení nabíjecího pouzdra přes rozhraní USB

Plně nabít pecková sluchátka a nabíjecí pouzdro pomocí nabíjecího kabelu USB-C trvá až 3 hodiny.




U nabíjecího pouzdra se využívá standardní napětí USB 5 V \pm 0,25 V. Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.


4.4 Nabíjení nabíjecího pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra

Umístěte nabíjecí pouzdro do středu bezdrátové nabíjecí podložky Jabra. LED indikátor na nabíjecím pouzdru bude blikáním signalizovat, že je nabíjecí pouzdro správně umístěné. Pecková sluchátka a nabíjecí pouzdro se plně nabijí asi za 3 hodiny.

UMÍSTĚTE DO STŘEDU




5. Význam kontrolních LED diod










LED INDIKÁTOR BATERIE NABÍJECÍHO POUZDRA

- Nabitá baterie
- Středně nabitá baterie
- Slabá baterie
- ☀ Kriticky slabá baterie (pecková sluchátka se nenabíjejí)
- ☀ Aktualizace firmwaru



STAV NABÍJECÍHO POUZDRA POMOCÍ USB KABELU

- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
|  | Nabitá baterie |  | Aktualizace firmwaru |
|  | Středně nabitá baterie |  | Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.16) |
|  | Slabá baterie | | |
|  | Plně nabitá | | |



STAV NABÍJECÍHO POUZDRA POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ NABÍJEČKY

- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
|  | Nabitá baterie |  | Aktualizace firmwaru |
|  | Středně nabitá baterie |  | Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.16) |
|  | Slabá baterie | | |

Po úplném nabití LED kontrolka na nabíjecím pouzdru a na bezdrátové nabíjecí podložce zhasne.

6. Postup párování

6.1 Párování s mobilním zařízením



1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z nabíjecího pouzdra. Zapnutí peckových sluchátek můžete také provést současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasadíte si pecková sluchátka a stisknete a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o spárování. Pecková sluchátka jsou nyní připravená ke spárování.
3. Pecková sluchátka spárujte k mobilnímu zařízení podle hlasových pokynů.

6.2 Rychlé spárování s počítačem se systémem Windows pomocí funkce Swift Pair

1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z nabíjecího pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasadíte si pecková sluchátka a stiskněte a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o spárování. Pecková sluchátka jsou nyní připravená ke spárování s počítačem s operačním systémem Windows.
3. Umístěte pecková sluchátka do blízkosti počítače se systémem Windows (20 cm) a výběrem možnosti Připojit v oznámení systému Windows zahajte párování.

Poznámka: Swift Pair je k dispozici pro systém Windows verze 10 a novější. Ve výchozím stavu nemusí být povolené.


6.3 Rychlé spárování se zařízeními Android™ pomocí funkce Google Fast Pair

Ujistěte se, že verze systému Android™ vašeho zařízení je 6.0 nebo vyšší.

1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z nabíjecího pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasaďte si pecková sluchátka a stiskněte a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o spárování. Pecková sluchátka jsou nyní připravena ke spárování se zařízeními Android™.
3. Umístěte pecková sluchátka do blízkosti zařízení Android™.
4. Výběrem možnosti Připojit v zobrazeném oznámení zahajte párování. Po úspěšném spárování se zobrazí oznámení.

* Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

7. Způsob použití





7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek

Pecková sluchátka vypnete umístěním do nabíjecího pouzdra.

Pro zapnutí peckových sluchátek je vyjměte z nabíjecího pouzdra.

Případně lze pecková sluchátka vypnout ručně současným stiskem **levého** a **pravého** tlačítka na peckových sluchátkách. Pro zapnutí stiskněte a podržte (2 s) **levé** nebo **pravé** tlačítko, dokud v každém peckovém sluchátku neuslyšíte tón.



7.2 Ovládací prvky hudby



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
	Přehrávání/ pozastavení hudby	Stiskněte pravé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor
	Zvýšení hlasitosti	Stiskněte a přidržeťte pravé tlačítko
Stiskněte a přidržeťte levé tlačítko	Snížení hlasitosti	
	Další skladba	Při poslechu hudby dvakrát stiskněte pravé tlačítko
	Opakované spuštění skladby nebo předchozí skladba	Při poslechu hudby třikrát stiskněte pravé tlačítko. Opakování s přechodem na předchozí skladbu

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.



7.3 Ovládání hovoru



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.	Přijetí hovoru	Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
Dvakrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko.	Ukončit/odmítnout volání	Dvakrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
	Zvýšení hlasitosti	Stiskněte a přidržte pravé tlačítko
Stiskněte a přidržte levé tlačítko	Snížení hlasitosti	

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

7.4 Ovládání funkce ANC, HearThrough a hlasového asistenta




Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
Stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor	Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC	
Dvakrát stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor	Aktivace hlasového asistenta	

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

Chcete-li do možností zvukového režimu zahrnout volbu Off (Vypnuto), přejděte v aplikaci Jabra Sound+ do nabídky *Headset settings > General* (Nastavení náhlavní soupravy > Obecné) a vyberte možnost *HearThrough, ANC & Off* (HearThrough, ANC a Vypnuto).

7.5 Advanced ANC

Pokročilá funkce ANC automaticky potlačuje okolní hluk, přizpůsobuje se tvaru vašeho ucha a umístění peckových sluchátek a přizpůsobí se tichému, hlučnému nebo větrnému prostředí s cílem zajistit optimální zážitek z používání ANC.

Levé tlačítko	ANC
	<p>Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC</p> <p>Stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor</p>


Zvukový režim ANC je rovněž možné vypnout v aplikaci Jabra Sound+.

7.6 HearThrough

Funkce HearThrough umožňuje slyšet okolní zvuky přes nasazená pecková sluchátka. Pecková sluchátka se automaticky přizpůsobí větrnému prostředí a zajistí vám optimální zážitek z používání funkce HearThrough.

Levé tlačítko

HearThrough



Přepínání
mezi funkcí
HearThrough
a ANC

Stiskněte **levé** tlačítko
ve chvíli, kdy neprobíhá
hovor

Zvukový režim HearThrough je rovněž možné upravit a vypnout v aplikaci Jabra Sound+.

7.7 Sidetone

Sidetone umožňuje slyšet vlastní hlas během hovoru. Sidetone má tu výhodu, že umožňuje ověřit, jak hlasitě hovoříte.

Pečková sluchátka se automaticky přizpůsobí větrnému prostředí a zajistí vám optimální zážitek z používání funkce Sidetone.

Funkce Sidetone je během hovorů ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zapnout/vypnout či upravit pomocí aplikace Jabra Sound+.


Funkci Sidetone nelze ve výchozím nastavení pomocí peckových sluchátek zapnout nebo vypnout. Tyto možnosti však můžete do peckových sluchátek přidat pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

7.8 Automatické nastavení hlasitosti

Během hovoru se hlasitost při přechodu z tichého prostředí do hlučného prostředí postupně zvyšuje. Úprava hlasitosti probíhá automaticky v peckových sluchátkách.


7.9 Používání peckového sluchátka v mono režimu

Pravé nebo levé peckové sluchátko lze používat samostatně na poslech hudby či hovory. Chcete-li aktivovat mono režim, vložte nepoužívané peckové sluchátko do nabíjecího pouzdra. Používané peckové sluchátko se automaticky přepne do režimu HearThrough.

Levé tlačítko	Jen levé peckové sluchátko
	Přepínání mezi funkcí HearThrough (výchozí) a funkcí ANC Při poslechu hudby stiskněte levé tlačítko
	Přijetí hovoru Stiskněte levé tlačítko
	Ukončit/odmítnout volání Poklepejte na levé tlačítko
	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu Během hovoru stiskněte levé tlačítko
	Aktivace hlasového asistenta Dvakrát stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor
	Nastavení hlasitosti Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení

Pravé tlačítko**Jen pravé peckové sluchátko**

Přehrávání/ pozastavení hudby	Při poslechu hudby stiskněte pravé tlačítko
Přijetí hovoru	Stiskněte pravé tlačítko
Ukončit/ odmítnout volání	Poklepejte na Pravé tlačítko
Ztlumení/ zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte pravé tlačítko, když neprobíhá hovor.
Další skladba	Při poslechu hudby dvakrát stiskněte pravé tlačítko
Opakované spuštění skladby nebo předchozí skladba	Při poslechu hudby třikrát stiskněte pravé tlačítko. Opakování s přechodem na předchozí skladbu
Nastavení hlasitosti	Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení




Když vložíte obě pecková sluchátka do uší, automaticky se znovu připojí a přepnou do naposled použitého zvukového režimu.

7.10 Automatické pozastavení hudby a hovorů

Když vyjmete jedno z peckových sluchátek z ucha, přehrávání hudby se automaticky pozastaví.

Chcete-li hudbu opět pustit, vraťte peckové sluchátko během 60 sekund zpět do ucha. Po 60 sekundách lze pozastavení hudby ručně zrušit stiskem **pravého** tlačítka.



Automatické pozastavení hudby a volání lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Jabra Sound+.

7.11 Režim spánku

V zájmu úspory baterie se pecková sluchátka automaticky vypnou, když budou po dobu 15 minut odpojena od mobilního zařízení a nebudou v nabíjecím pouzdra, nebo když je nebudete mít nasazená a nebudou aktivní po dobu 30 minut.

Pro opuštění režimu spánku stiskněte a podržte (2 s) tlačítko na každém z peckových sluchátek. Alternativně můžete pecková sluchátka umístit do nabíjecího pouzdra a poté je z nabíjecího pouzdra zase vyjmout.

Režim spánku můžete nastavit pomocí aplikace Jabra Sound+.

7.12 Prostorový zvuk a sledování pohybů hlavy

Prostorový zvuk využívá virtuální prostorový zvuk v peckových sluchátkách k optimalizaci zvuku pro ten nejlepší a nejrealističtější zvukový zážitek.

Prostorový zvuk je ve výchozím nastavení vypnutý a lze ho upravit pomocí aplikace Jabra Sound+.

Funkce sledování pohybů hlavy překalibruje zvukovou kulisu v závislosti na pohybech hlavy, aby simulovala 360° zvukový zážitek.

Funkci sledování pohybů hlavy lze vypnout v aplikaci Jabra Sound+.

7.13 MyControls

MyControls je funkce v aplikaci Jabra Sound+, která umožňuje přiřadit většinu funkcí každému z tlačítek peckových sluchátek, takže máte možnost sluchátka nakonfigurovat přesně podle svých požadavků.

Níže uvedené funkce nelze ve výchozím nastavení ovládat pomocí peckových sluchátek, můžete je však do sluchátek přidat pomocí funkce MyControls aplikace Jabra Sound+.

- Zapnutí/vypnutí Sidetone
- Přidržení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru
- Přepínání mezi přidrženým a aktuálním hovorem

7.14 Vyřizování více hovorů

Pecková sluchátka dokážou přijmout a zpracovat více hovorů současně.

Vyřizování více hovorů



Ukončení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru

Stiskněte **levé** nebo **pravé** tlačítko.



Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru

Dvakrát stiskněte **levé** nebo **pravé** tlačítko.


Pokročilé funkce více hovorů uvedené dále lze do peckových sluchátek přidat pomocí nabídky MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

- Přidržení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru
- Přepínání mezi přidrženým a aktuálním hovorem

7.15 Hlasový asistent

Levé tlačítko

Hlasový asistent



Aktivace
hlasového
asistenta

Dvakrát stiskněte **levé**
tlačítko ve chvíli, kdy
neprobíhá hovor

Nastavení hlasového asistenta lze upravit prostřednictvím aplikace Jabra Sound+.

7.16 Zvuková upozornění

Pečková sluchátka pomocí zvukových upozornění poskytují informaci o obnovení továrního nastavení, úrovni baterie, párování a stavu připojení Bluetooth. V aplikaci Jabra Sound+ si můžete vybrat mezi tónovými nebo hlasovými upozorněními.

Podporované jazyky jsou: angličtina, francouzština, němčina, japonština, severočínské dialekty a korejština.

7.17 Aktualizace firmwaru

Firmware modelu Jabra Elite 10 lze aktualizovat na nejnovější verzi pomocí aplikace Jabra Sound+.


Pokud máte v aplikaci Jabra Sound+ povolena oznámení, obdržíte automatické oznámení o dostupnosti aktualizace firmwaru.

Pokud dojde k chybě během aktualizace firmwaru, kontrolky LED na nabíjecím pouzdře budou pomalu blikat červeně. Aby bylo možné dokončit aktualizaci, připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení, vyjměte pecková sluchátka z nabíjecího pouzdra a pak je znovu vložte zpět do nabíjecího pouzdra. Potom zavřete víčko. Aktualizace firmwaru se poté restartuje.

7.18 Resetování peckových sluchátek

Resetováním peckových sluchátek se vymaže seznam spárovaných zařízení a veškerá nastavení.

1. Vložte obě pecková sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Stiskněte a přidržte (10 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko na peckových sluchátkách, dokud nezačne LED indikátor na nabíjecím pouzdru blikat růžově.
3. Resetování dokončete zavřením víčka nabíjecího pouzdra na 5 sekund.



Pecková sluchátka bude třeba znovu spárovat s mobilním zařízením.

Je velmi důležité odstranit/zapomenout párování v nabídce Bluetooth na dříve spárovaném zařízení.

8. Aktualizace aplikací a firmwaru

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ je mobilní aplikace, ve které můžete vhodně upravovat a aktualizovat sluchátka Jabra Elite 10.



9. Podpora

9.1 Časté dotazy a technické parametry

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně modelu Jabra Elite 10, certifikace a technické parametry najdete na adrese jabra.com/support.

9.2 Jak pečovat o svá pecková sluchátka

- Pecková sluchátka vždy ukládejte do nabíjecího pouzdra a na bezpečné místo.
- Aby nedošlo k vybíjení baterie či snižování její kapacity, neskladujte pecková sluchátka v horku či chladu, například v létě v zavřeném autě nebo venku v zimě.
- Doporučujeme mít pecková sluchátka uložená při teplotě v rozmezí -20 °C až 45 °C .
- Pecková sluchátka neskladujte delší dobu bez dobíjení (max. tři měsíce).
- V případě znečištění peckových sluchátek nebo nabíjecího pouzdra se doporučuje provést vyčištění měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, navlhčeným v čisté vodě.
- U nabíjecího pouzdra se využívá standardní napětí USB $5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$. Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.
- Nesnímejte silikonové pouzdro peckového sluchátka.


9.3 Náhradní příslušenství

Náhradní nebo doplňkové příslušenství lze zakoupit online na adrese jabra.com/accessories.

Sada levého a pravého peckového sluchátka




Nabíjecí pouzdro




Gelové nástavce




Bezdrátová nabíječka Jabra



Nabíjecí kabely USB



0,3 m



1,2 m

9.4 Použití náhradních peckových sluchátek

1. Vložte náhradní pecková sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.
2. Otevřete víko nabíjecího pouzdra a vyjměte pecková sluchátka.
3. Nasadte si pecková sluchátka a podle hlasových pokynů proveďte spárování s mobilním zařízením.
4. Aktualizujte firmware peckových sluchátek prostřednictvím aplikace Jabra Sound+.

9.5 Použití náhradního nabíjecího pouzdra

Náhradní nabíjecí pouzdro je před prvním použitím zapotřebí synchronizovat se stávajícími peckovými sluchátky a nabíjet ho po dobu 1 hodiny.

1. Synchronizaci zahájíte vložením svých stávajících peckových sluchátek do náhradního nabíjecího pouzdra a zavřením víčka na 10 sekund.
2. Pokud LED indikátor na nabíjecím pouzdru bliká růžově, probíhá aktualizace firmwaru.
3. Nabíjecí pouzdro otevřete až poté, co kontrolka LED přestane růžově blikat.