




Live Charged.



**ANKER 335 Power Bank
20 000 mAh, 22,5 W, integrovaný USB-C**

Návod k použití


Kontrola úrovně baterie

1. Nabíjení
2. Režim proudového nabíjení
3. Zbývající kapacita baterie




Nabíjení vašich zařízení

Nabíjení vašich telefonů a tabletů prostřednictvím integrovaného USB-C kabelů nebo USB portů




Dobíjení powerbanky

Pozn.: Další kabel není součástí balení.




Používání stojánku




Režim proudového nabíjení

1. Aktivujte režim proudového nabíjení



2. Nabíjejte sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení.



3. Ukončete režim proudového nabíjení



Výuková videa, nejčastější dotazy, příručky a další informace naleznete na adrese: <https://support.anker.com> Nebo naskenujte níže uvedený QR kód:



@anker_official
@anker_jp



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

Technické specifikace

| | |
|----------------|--|
| Baterie | 20 000 mAh |
| Vstup | USB-C kabel 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,67A |
| | USB-C 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,67A |
| Výstup | USB-C kabel 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,67A |
| | USB-C 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,67A |
| | USB-A 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A |
| Celkový výstup | 15W |

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz