

PL – Mysz gamingowa Fit Lite G1 - instrukcja obsługi

Właściwości:

Ergonomiczna konstrukcja i dwa rozmiary nakładek na mysz pozwalające dostosować jej wielkość dla różnych typów dłoni. Paleta do 16,8 miliona kolorów, 12 trybów oświetlenia oraz opcjonalne dodatkowe kolorowe nakładki gwarantują szeroki zakres personalizacji.

Specyfikacja techniczna:

Czujnik: Pixart®3327, DPI: do 12000. Ilość przycisków: 7 (programowalnych). Przyspieszenie: 30G. Maksymalna prędkość przegładania: 220 IPS. Żywotność przycisku: do 20 milionów kliknięć (Omron® Mechanical) Podświetlenie: RGB 16,8 miliona kolorów, 12 trybów oświetlenia. Odpowiedź: 1000 Hz. Połączenie: USB 2.0, Długość kabla: 1,8 m. Ślizgacze myszy: PTFE® Premium. Waga: 87g (mała okładka), 98g (duża okładka). Domyślne ustawienie DPI: 1200 (żółty) 2400 (niebieski) 3200 (fioletowy) 4800 (zielony) 6400 (czerwony) 12000 (turkusowy). Oprogramowanie dla wielu opcji ustawień. Możliwość wyłączenia podświetlenia.

Wymagania systemowe:

Komputer PC z wolnym portem USB i systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB myszy do portu USB komputera., 2. Przy pierwszym podłączeniu odczekaj 15 sekund, aż zostanie zainstalowany ogólny sterownik. 3. Aby uzyskać zaawansowaną konfigurację myszy, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie z Internetem). 4. Pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji ikona zostanie wyświetlona na pasku zadań. Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uruchomić aplikację.

Użytkowanie:

Aby ustawić DPI myszy, naciśnij przycisk pod kółkiem przewijania. Aby zmienić kolory podświetlenia, naciśnij przycisk na spodzie myszy. W celu uzyskania dodatkowych opcji ustawień myszy skorzystaj z dedykowanego oprogramowania.

Wymiana Grip:

Wymyj delikatnie boczne przyciski myszy. Naciśnij górną część myszy w celu wypchnięcia jej z nakładki Grip. Nałóż wymienną nakładkę i delikatnie dociśnij, aby dopasowała się do korpusu myszki. Zamontuj ponownie boczne przyciski do odpowiednich uchwytów. Wymiana Grip nie wymaga użycia narzędzi i otwarcia korpusu myszki.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowego działania wykonaj poniższe czynności:

- sprawdź integralność złącza - sprawdź połączenie z komputerem
- sprawdź ustawienia komputera
- odłącz i podłącz ponownie urządzenie

Zawartość opakowania: 1 x mysz Marvo Fit Lite G1, 1 x instrukcja obsługi, 2 x Dodatkowy Grip.

Uwaga: Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. W celu wymiany uchwytu Grip zastosuj się do odpowiedniego punktu instrukcji. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonej lub brudnym otoczeniu. Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze (może ulec uszkodzeniu). Chronić przed upadkiem. Nie uderzaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może ulec uszkodzeniu. Ostrożnie obchodź się z czujnikiem i nie patrz bezpośrednio w niego.

Warunki transportu i przechowywania:

1. Zabrania się zrzucania towaru lub upuszczania go z wysokości na ziemię., 2. Jeżeli towar znajduje się w miejscu o podwyższonej wilgotności, zaleca się stosowanie opakowań zabezpieczających przed wilgocią., 3. Zabrania się układać więcej niż 4 sztuki opakowań jedna na drugiej.

Konserwacja:

Dbaj o to, aby czujnik myszy oraz teflonowe ślizgacze były zawsze czyste. Zapobiega to zniekształconym ruchom myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku wady skontaktuj się ze sprzedawcą, podając wyjaśnienie wady, dowód zakupu i wszystkie akcesoria. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja obsługi, oprogramowanie lub inne części prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcie, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe wynikające z użytkowania tego produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



marvoczsk
MARVOpl



marvo.gaming

www.marvogaming.eu

CZ – Herní myš Fit Lite G1 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Ergonomický design, dvě velikosti krytu myši pro různé velikosti dlaní, různé barvy s jedinečným stylem. Paleta až 16,8 milionu barev a 12 modů podsvícení.

Technická specifikace:

Senzor: Pixart®3327, DPI: až 12000.Počet tlačítek: 7 (programovatelných). Zrychlení: 30G. Maximální rychlost sledování: 220 IPS. Životnost tlačítek: 20 mil. kliknutí (Omron® Mechanical) Podsvícení: RGB 16.8 mil. barev, 12 módů podsvícení. Odezva: 1000 Hz. Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.8 m. Kluzné plochy: PTFE® Premium Mouse Feet. Váha: 87 g (malý kryt), 98 g (velký kryt). Defaultní nastavení DPI: 1200 (žlutá) 2400 (modrá) 3200 (fialová) 4800 (zelená) 6400 (červená) 12000 (tyrkysová). Software pro více možností nastavení. Možnost vypnutí podsvícení.

Systémové požadavky:

PC s volným USB portem, operační systém Windows 7 nebo novější

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače., 2. Při prvním připojení počkejte 15 s, dokud se nenainstaluje obecný ovladač., 3. Pro pokročilou konfiguraci myši si stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z www.marvogaming.eu (je požadováno připojení k internetu). 4. Stáhněte si ovladač a dvakrát klikněte, postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci. Po úspěšné instalaci aplikaci, bude ikona zobrazená na hlavním panelu. Poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci.

Použití:

Pro nastavení DPI na myši stiskněte tlačítko pod rolovacím kolečkem. Pro změnu barev podsvícení stiskněte tlačítko na spodní straně myši.

Výměna krytu:

Jemně sejměte boční tlačítka myši. Stisknutím horní části myši vysuňte kryt z rukojeti. Nasaďte vyměnitelný kryt a jemně na něj zatlačte, aby se vešel do těla myši. Znovu připevněte boční tlačítka do příslušných držáků.

Řešení problémů:

V případě nesprávné obsluhy postupujte podle následujících kroků:

- zkontrolujte integritu konektorů
- odpojte a znovu připojte zařízení

Balení obsahuje:

1 x herní myš Fit Lite G1, 1 x uživatelská příručka, 2x vyměnitelný kryt

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokřými rukama. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí. Neskladujte zařízení pod vysokou teplotou nebo nízkou teplotou (mohlo by se poškodit). Chraňte před pádem. Neklpejte ani netřeste zařízením, mohlo by se poškodit.

Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem., 2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti., 3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům., 2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj., 3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci., 4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit., 5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkreseným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná myš Fit Lite G1 - užívateľská príručka

Vlastnosti:

Ergonomický design, dve veľkosti krytu myši pre rôzne veľkosti dlaní, rôzne farby s jedinečným štýlom. Paleta až 16,8 milióna farieb a 12 módov podsvietenia.

Technická špecifikácia:

Senzor: Pixart®3327, DPI: až 12000. Počet tlačidiel: 7 (programovateľných). Zrýchlenie: 30G. Maximálna rýchlosť sledovania: 220 IPS. Životnosť tlačidiel: 20 mil. kliknutí (Omron® Mechanical). Podsvietenie: RGB 16.8 mil. farieb, 12 módov podsvietenia. Odozva: 1000 Hz. Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.8 m. Klzné plochy: PTFE® Premium Mouse Feet. Váha: 87g (malý kryt), 98g (veľký kryt). Defaultne nastavenie DPI: 1200 (žltá) 2400 (modrá) 3200 (fialová) 4800 (zelená) 6400 (červená) 12000 (tyrkysová). Softvér pre viac možností nastavenia. Možnosť vypnutia podsvietenia.

Systémové požiadavky:

PC s voľným USB portom, operačný systém Windows 7 alebo novšie.

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača., 2. Pri prvom pripojení počkajte 15 s, kým sa nenainštaluje všeobecný ovladač., 3. Pre pokročilú konfiguráciu myši si prosím stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovladač z www.marvogaming.eu (je požadované pripojenie k internetu). 4. Stiahnite si ovladač a dvakrát kliknite, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu. Po úspešnej inštalácii aplikácie, bude ikona zobrazená na hlavnom paneli. Poklepaním na túto ikonu spustíte aplikáciu.

Použitie:

Pre nastavenie DPI na myši stlačte tlačidlo pod rolovacím kolieskom. Pre zmenu farieb podsvietenia stlačte tlačidlo na spodnej strane myši.

Výmena krytu:

Jemne odstráňte bočné tlačidlá myši. Stlačením hornej časti myši vysuňte kryt z rukoväte. Nasaďte vymeniteľný kryt a jemne naňho zatlačte, aby sa vošiel do tela myši. Znovu pripevnite bočné tlačidlá do príslušných držiakov.

Riešenie problémov:

V prípade nesprávnej obsluhy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- skontrolujte integritu konektorov
- odpojte a znovu pripojte zariadenie

Balenie obsahuje:

1 x herná myš Fit Lite G1, 1 x užívateľská príručka, 2x vymeniteľný kryt,

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Udržujte zariadenie v suchu. Chraňte pred srážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou. Nepoužívajte výrobok mokřými rukami. Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí. Neskladujte zariadenie pod vysokou teplotou alebo nízkou teplotou (mohlo by sa poškodiť) Chraňte pred pádom. Neklíkajte ani netraste zariadením, mohlo by sa poškodiť.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem., 2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti., 3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom., 2. Zaochádzajte opatrne so senzorem a nedívajate sa priamo doňho., 3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu., 4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť., 5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby nedochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).