

# Návod k obsluze stativu INCA

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod.

Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se uvedenými doporučeními. Návod je nedílnou součástí výrobku INCA a v případě jeho prodeje nebo přemístění by měl být předán společně s výrobkem. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu zdraví osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty.

A nezapomeňte – nevhodným používáním výrobku INCA výrazně zkracujete jeho životnost!

---

## Nastavení rozpětí nohou stativu

Uvolněním plastové objímky na středovém sloupci nastavte požadované rozpětí nohou stativu. Utažením plastové objímky zajistíte stativ ve stabilní a bezpečné poloze.

## Nastavení výšky stativu

Uvolněním rychloupínacích svěrek, které jsou na teleskopických nohách stativu, nastavte požadovanou výšku. Zajištěním rychloupínacích svěrek zabezpečte stabilitu stativu.

## Nastavení výšky středového sloupce

Uvolněte velkou, otočnou, plastovou objímku. Otočnou klikou nastavte požadovanou výšku středového sloupce. Utažením otočné plastové objímky zajistíte středový sloupec v bezpečné poloze.

## Nastavení horizontálního a vertikálního směru hlavy stativu

Uvolněním dlouhé ovládací rukojeti nastavte požadovanou polohu hlavy ve vertikálním směru. Utažením této rukojeti zajistíte polohu hlavy ve stabilní poloze. Utažením ovládací rukojeti zajistíte polohu hlavy v bezpečné poloze. Uvolněním ovládací rukojeti na rychloupínacím systému hlavy nakloňte fotoaparát nebo kameru do požadované polohy. Utažením matice (kolečka) na straně zajistíte přístroj v bezpečné poloze.

## Montáž a demontáž fotoaparátu nebo kamery na hlavu stativu

Uvolněte páčku rychloupínacího systému a vyjměte destičku. Na ni upevněte fotoaparát nebo kameru. Destičku umístěte zpět do hlavy stativu. Opatrně zatlačte, až páčka rychloupínacího systému pevně zaskočí do původní polohy.

U modelů stativů bez rychloupínací destičky použijte stativový šroub k připevnění a uvolnění fotoaparátu nebo kamery.

**1. Složení stativu:**

- Otevřete stativové nohy: Stáhněte všechny tři nohy stativu nahoru a zajištěte je v odpovídajících pozicích pomocí mechanismu zajištění
- Nastavení výšky: Pomocí rychloupínacích svěrek, můžete tuto výšku upravit podle potřeby. Většina modelů má nastavitelné části nohou, které lze uvolnit a poté znovu zajišťovat.

**2. Připevnění fotoaparátu:**

- Na horní části stativu je montážní hlava (hlavice), na kterou můžete připevnit váš fotoaparát. Ujistěte se, že máte na fotoaparátu správný typ montážního závitu (obvykle 1/4" zvit) pro připojení k hlavici stativu.
- Zpravidla se fotoaparát upevňuje pomocí rychloupínací destičky (plate), kterou připevníte na spodní část fotoaparátu a poté ji zacvaknete na hlavici stativu. Některé modely mají také integrované držáky přímo na fotoaparát.

**3. Nastavení směru a úhlu:**

- Na stativové hlavici by měly být ovládací prvky pro nastavení směru (pan) a úhlu (tilt) fotoaparátu. Tyto ovládací prvky vám umožní pohybovat fotoaparátem ve vodorovném směru (leva, prava) a svislém směru (nahoru, dolů).

**4. Zajištění a vyvážení:**

- Po nastavení žádoucího směru a úhlu je důležité zajištění stativu. Ujistěte se, že všechny závity a svorky jsou dobře utažené, aby se zabránilo pohybům stativu během fotografování.
- Pro lepší stabilitu, zejména při použití těžkých objektivů nebo za náročných podmínek, můžete připojit závaží nebo tašku s pískem ke středu stativu.

**5. Ovládání fotoaparátu:**

- Po správném nastavení stativu můžete ovládat fotoaparát podle potřeby. Využijte časový spouštěč nebo dálkový ovladač, abyste minimalizovali pohyby fotoaparátu při stisknutí spouště.

**6. Skládání a skladování:**

- Když ukončíte fotografování, pečlivě odstraňte fotoaparát z montážní hlavice.
- Zajišťovací mechanismy na nohách uvolněte a složte nohy zpět.
- Ujistěte se, že je stativ bezpečně složený a připravený k přenosu nebo skladování.

## Návod na obsluhu statívu INCA

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod.

Dodržujte všetky bezpečnostné a výstražné pokyny a riadte sa uvedenými odporúčaniami. Návod je neoddeliteľnou súčasťou výrobku INCA av prípade jeho predaja alebo premiestnenia by mal byť odovzdaný spoločne s výrobkom. Dodržiavanie tohto návodu na použitie je bezpodmienečným predpokladom pre ochranu zdravia osôb a pre uznanie zodpovednosti výrobcu za prípadné vady výrobku v priebehu záručnej lehoty.

A nezabudnite – nevhodným používaním výrobku INCA výrazne skracujete jeho životnosť!

### Nastavenie rozpätia nôh statívu

Uvoľnením plastovej objímky na stredovom stĺpci nastavte požadované rozpätie nôh statívu. Utiahnutím plastovej objímky zaistíte statív v stabilnej a bezpečnej polohe.

### Nastavenie výšky statívu

Uvoľnením rýchlopínacích svoriek, ktoré sú na teleskopických nohách statívu, nastavte požadovanú výšku. Zaistením rýchlopínacích svoriek zabezpečte stabilitu statívu.

### Nastavenie výšky stredového stĺpca

Uvoľnite veľkú, otočnú, plastovú objímku. Otočnou klukou nastavte požadovanú výšku stredového stĺpca. Utiahnutím otočnej plastovej objímky zaistíte stredový stĺpec v bezpečnej polohe.

### Nastavenie horizontálneho a vertikálneho smeru hlavy statívu

Uvoľnením dlhej ovládacej rukoväte nastavte požadovanú polohu hlavy vo vertikálnom smere. Utiahnutím tejto rukoväte zaistíte polohu hlavy v stabilnej polohe. Utiahnutím ovládacej rukoväte zaistíte polohu hlavy v bezpečnej polohe. Uvoľnením ovládacej rukoväte na rýchlopínacom systéme hlavy nakloňte fotoaparát alebo kameru do požadovanej polohy. Utiahnutím matice (kolieska) na strane zaistíte prístroj v bezpečnej polohe.

### Montáž a demontáž fotoaparátu alebo kamery na hlavu statívu

Uvoľnite páčku rýchlopínacieho systému a vyberte doštičku. Na ňu upevnite fotoaparát alebo kameru. Doštičku umiestnite späť do hlavy statívu. Opatrne zatlačte, až páčka rýchlopínacieho systému pevne zaskočí do pôvodnej polohy.

Pri modeloch statívov bez rýchlopínacej doštičky použite statívovú skrutku na pripevnenie a uvoľnenie fotoaparátu alebo kamery.

## Variant 2

### 1. Zloženie statívu:

- Otvorte statívové nohy: Stiahnite všetky tri nohy statívu hore a zaistite ich v zodpovedajúcich pozíciách pomocou mechanizmu zaistenia
- Nastavenie výšky: Pomocou rýchlopínacích svoriek, môžete túto výšku upraviť podľa potreby. Väčšina modelov má nastaviteľné časti nôh, ktoré je možné uvoľniť a potom znovu zaistiť.

### 2. Pripevnenie fotoaparátu:

- Na hornej časti statívu je montážna hlava (hlavica), na ktorú môžete pripevniť váš fotoaparát. Uistite sa, že máte na fotoaparáte správny typ montážneho závit (obvykle 1/4" závit) pre pripojenie k hlavici statívu.
- Spravidla sa fotoaparát upevňuje pomocou rýchlopínacej dosčičky (plate), ktorú pripevníte na spodnú časť fotoaparátu a potom ju zacvaknete na hlavicu statívu. Niektoré modely majú aj integrované držiaky priamo na fotoaparát.

### 3. Nastavenie smeru a uhla:

- Na statívovej hlavici by mali byť ovládacie prvky pre nastavenie smeru (pán) a uhla (tilt) fotoaparátu. Tieto ovládacie prvky vám umožnia pohybovať fotoaparátom vo vodorovnom smere (ľava, prava) a zvislom smere (hore, dole).

### 4. Zaistenie a vyváženie:

- Po nastavení žiaduceho smeru a uhla je dôležité zaistenie statívu. Uistite sa, že všetky závitky a svorky sú dobre utiahnuté, aby sa zabránilo pohybu statívu počas fotografovania.
- Pre lepšiu stabilitu, najmä pri použití ťažkých objektívov alebo za náročných podmienok, môžete pripojiť závažie alebo tašku s pieskom k stredu statívu.

### 5. Ovládanie fotoaparátu:

- Po správnom nastavení statívu môžete ovládať fotoaparát podľa potreby. Využite časový spúšťač alebo diaľkový ovládač, aby ste minimalizovali pohyby fotoaparátu pri stlačení spúšte.

### 6. Skladanie a skladovanie:

- Keď ukončíte fotografovanie, starostlivo odstráňte fotoaparát z montážnej hlavice.
- Zaistovacie mechanizmy na nohách uvoľnite a zložte nohy späť.
- Uistite sa, že je statív bezpečne zložený a pripravený na prenos alebo skladovanie.