

Earphones Eco Bluetooth Wood

Úvod

- Děkujeme, že důvěřujete naší společnosti a že jste si zakoupili nová *sluchátka Eco Bluetooth Beech Wood* . Doufáme, že se vám produkt bude líbit.
- Sluchátka do uší vyrobená z udržitelných materiálů, jako je dřevo a konopí.
- Vytvořeno tak, aby poskytovalo vyvážený zvuk, čisté výšky a silné basy díky dynamickým úpravám zvuku.
- Vestavěný mikrofon a nabíjecí port USB Type-C.
- Doporučujeme vám přečíst si tuto příručku, abyste se seznámili se *sluchátky Eco Bluetooth Beech Wood* , než je začnete používat.

Péče a údržba

- Nevystavujte svá *sluchátka Eco Bluetooth Beech Wood* nárazům, prachu, vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Udržujte sluchátka čistá a bez prachu pomocí měkkého a suchého hadříku.
- Zařízení nerozebírejte. Veškeré opravy by měly být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem Energy Sistem Technology, SA
- Ujistěte se, že jsou vaše *sluchátka Eco Bluetooth Beech Wood* vypnutá, když je nepoužíváte. Neskladujte je s vybitou baterií po dlouhou dobu.

Bezpečnost

Varování

Ztráta sluchu

Poslech hlasité hudby může způsobit nevratnou ztrátu sluchu. Abyste předešli poškození sluchu, doporučujeme následující pokyny:

- Neposlouchejte hlasitou hudbu po dlouhou dobu.
- Před použitím sluchátek snižte hlasitost na zdrojovém zařízení a poté postupně zvyšujte hlasitost na bezpečnou úroveň hlasitosti.

Bezpečnost

Z bezpečnostních důvodů a aby se předešlo možným nehodám, doporučujeme následující bezpečnostní opatření:

- Sluchátka nepoužívejte při řízení nebo provádění jiných činností, které vyžadují zvláštní pozornost.
- Uchovávejte výrobek, obal a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám a nebezpečí udušení.

Funkce

Obecné rysy

- Sluchátka do uší s technologií Bluetooth 5.1 a udržitelným dřevěným pouzdem. Užijte si vylepšený zvukový výkon a hlubší a ostřejší zvuk.
- Konopný kabel nevyžaduje výrobu náročnou na zdroje jako jiné tkaniny, jako je bavlna, polyester nebo nylon.
- Funkce Control Talk a mikrofon s funkcí hands-free.
- Pouzdro, abyste je mohli pohodlně nosit s sebou, aniž by se poškrábali.

Technické specifikace

ZVUK

- Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz
- Průměr unašeče: 10 mm
- SPL: 108 ± 3 dB (@1 kHz)
- Neodymový magnet
- Maximální výkon: 5 mW
- Design do uší
- Typ: dynamický
- THD: < 1 %

KONEKTIVITA

- Bluetooth 5.1, třída 2
- Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
- Maximální výstupní výkon: < 20,00 dBm
- Kompatibilní profily Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Dosah až 20 m
- Funkce handsfree
- Hlasový asistent kompatibilní s Google/Siri

MIKROFON

- Typ: vestavěný mikrofon
- Citlivost: -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 100 Hz - 8 kHz

BATERIE

- Kapacita: 100 mAh / 3,7 V
- Typ: lithium polymer
- Výdrž baterie při střední hlasitosti: 8 hodin*
- Doba nabíjení: 1,5 hodiny
- Způsob nabíjení: USB Type-C

Poznámka: *Tato hodnota je přibližná. Výdrž baterie závisí na zvolené hlasitosti a typu hudby.

DALŠÍ FUNKCE


- Tlačítka hlasitosti a přehrávání

Obsah produktu

- Sluchátka Eco Bluetooth Buk dřevo
- Vak
- Nabíjecí kabel USB Type-C
- Sada špuntů do uší

Důležité: Doporučujeme vyzkoušet dodané nástavce do uší v různých velikostech, abyste vybrali ty, které nejlépe padnou vašim uším. Používání špuntů do uší, které správně nesedí, může mít vliv na vnímanou kvalitu zvuku.

Obecný přehled



1. Hlasitost +
2. Multifunkční tlačítko
3. Hlasitost -

4. LED indikátor stavu / mikrofon
5. USB nabíjecí port

Hlavní funkce

Zapínání zařízení

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte *multifunkční tlačítko (2)* po dobu přibližně 2 sekund. LED *indikátor stavu (4)* se při zapnutí zařízení rozsvítí bíle.

Vypínání zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte *multifunkční tlačítko (2)* po dobu přibližně 2 sekund. Kontrolka *stavu LED (4)* se při vypnutí zařízení rozsvítí bíle.

Bluetooth párování

Zapněte svá *sluchátka Eco Bluetooth Beech Wood* a počkejte přibližně 4 sekundy, dokud *LED indikátor stavu (4)* nezačne bíle blikat. V tomto okamžiku začnou vaše sluchátka vyhledávat zařízení a lze je spárovat s hudebním přehrávačem. Jakmile se na obrazovce vašeho zařízení objeví „Energy Sistem EP Eco“, stiskněte „připojit“. Obě zařízení budou připojena okamžitě a bez kódů. Uslyšíte zvuk, který potvrdí, že zařízení byla správně spárována.

Pokud chcete sluchátka spárovat s dříve spárovaným zařízením, není nutné proces párování opakovat. Stačí aktivovat Bluetooth na vašem hudebním přehrávači a zapnout *sluchátka Eco Bluetooth Beech Wood*. Budou se automaticky synchronizovat.

Pokud chcete sluchátka spárovat s novým zařízením, zrušte jejich spárování s aktuálně spárovaným zařízením. Sluchátka začnou automaticky vyhledávat nová zařízení.

Ovládání přehrávání

Přehrát/Pozastavit

Stisknutím *multifunkčního tlačítka (2)* pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Hlasitost +/hlasitost -

Stiskněte *Volume + (1)* pro zvýšení hlasitosti nebo *Volume - (3)* pro její snížení.

Přechod na další/předchozí stopu

Během přehrávání hudby můžete stisknout a podržet *Volume + (1)* nebo *Volume - (3)* po dobu 2 sekund pro přepnutí na další nebo předchozí skladbu.

Ovládání hovorů

Jakmile jsou *sluchátka Eco Bluetooth Beech Wood* spárována s vaším smartphonem, můžete ovládat hovory ze sluchátek.

Přijetí/ukončení hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor nebo zavěsit, stiskněte jednou *multifunkční tlačítko (2)*.

Hlasový asistent

Během pozastavení přehrávání stiskněte dvakrát multifunkční *tlačítko* (2) .

Nabíjení baterie

Když je úroveň baterie vašich *sluchátek Earphones Eco Bluetooth Beech Wood* přibližně 10 %, *indikátor stavu LED* (4) bliká bíle. Když úroveň baterie klesne na 5 %, uslyšíte varovný zvuk. Zapojte nabíjecí kabel dodaný s výrobkem do *nabíjecího portu USB* (5) .

Indikátor *stavu LED* (4) svítí během nabíjení zařízení bíle a po dokončení procesu nabíjení zhasne. Proces nabíjení trvá přibližně dvě hodiny.

Důležité: Doporučujeme nenechávat svá *sluchátka Eco Bluetooth Beech Wood* dlouho nepoužívaná s vybitou baterií. Doporučujeme nabíjet baterii alespoň jednou za měsíc.

Záruka

Záruční podmínky si můžete zkontrolovat zde:

<https://www.energysistem.com/terms-warranty>

CE prohlášení o shodě

Název emitenta: Energy Sistem Technology, SA - CIF: A53107488

Adresa: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat, Alicante (Španělsko)

Tel: +34 966 830 324

Prohlašujeme na svou výhradní a výhradní odpovědnost, že produkt:

Popis: bluetooth sluchátka

Značka: Energy Sistem

Model: Earphones Eco Bluetooth Beech Wood

Výrobce: Energy Sistem Technology, SA

Země výroby: Čína

uvedené v tomto prohlášení je v souladu se základními normami a standardy

EN 50663:2017

EN 62368-1:2019

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EN 300 328 V2.2.2 (2007)

v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014.

Finestrat, 1. května 2021



Miguel Ángel Aragüez García
ředitel pro inovace a technologie



Prohlášení o shodě UKCA

Název emitenta: Energy Sistem Technology, SA - CIF: A53107488
Adresa: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat, Alicante (Španělsko)
Tel: +34 966 830 324

Prohlašujeme na svou výhradní a výhradní odpovědnost, že produkt:

Popis: bluetooth sluchátka
Značka: Energy Sistem
Model: Earphones Eco Bluetooth Beech Wood
Výrobce: Energy Sistem Technology, SA
Země výroby: Čína

uvedené v tomto prohlášení je v souladu se základními normami a standardy

BS EN 50663:2017
BS EN IEC 62368-1:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 3012029 EN 3 -07)

v souladu s ustanoveními směrnice UK: Radio equipment Regulations 2017.

Finestrat, 1. května 2021



Miguel Ángel Aragüez García
ředitel pro inovace a technologie

**UK
CA**