





 DW315XX



x1




x1








x2




x2






6mm



30mm






18mm




GB Contents DE Inhalt FR Contenu NL Inhoud FI Sisältö
 UK Inhoud IT Contenuto ES Contenido PT Conteúdo
 CZ Obsah SR Inehäit MU Tartalom PL Zawartość
 HR Sadržaj RO Conținut SK Obsah

GB Getting started DE Erste Schritte FR Démarrage NL Aan de slag FI Alkuaskeet UK Kom i gang
 IT Operazioni preliminari ES Para empezar PT Para começar CZ Úvodem SK Príprava
 HU Kezdő lépések PL Przygotowanie do użycia HR Početak rada MU Թվումնի բազա SK Záchname


GB Wired push button with batteries 05 Vedrahterier Druckknaster mit Batterien 05 Bouton poussoir avec piles 05 Bekabelte drukknoopp met batterijen 05 Johdotettu painike paristoilla
UK Kabel tryk med batterier 05 Pulsante cablato con batterie 05 Pulsador cableado con baterías 05 Botão com fios com pilhas 05 Vodičové tlačítko s bateriemi 05 Tráždunten tryckknapp med batterier
HU Megíévo vezetékes nyomógomb bekötése 05 Przyosk dzwonka przewodowego z bateriami 05 Oszéni gumb s baterijama 05 Conexiune cu fir și baterii 05 Vodičové tlačítko s bateriama





GB Wired, illuminated push button with transformer. **DE** Verdrahteter Druckknaster mit Beleuchtung. **FR** Bouton poussoir éclairé avec transformateur. **IT** Pulsante cablato illuminato con trasformatore. **NL** Verlichte bekabelde drukknop met transformator. **PL** Kablaty białyst tryk. med transformator. **PT** Pulsante cablato iluminado com transformador. **SE** Trådbunden upplyst tryckknapp med transformator. **ES** Pulsador iluminado cableado con transformador. **FI** Botão iluminado com fios com transformador. **CZ** Vodivé osvětlené tlačítko s transformátorem. **SK** Podsvietený prstíkový tlačítko s transformátorem. **HR** Ožičeni osvjetljeni gumb s transformatorom. **DE** Conexiune cu fir iluminată și transformator. **SK** Vodivé osvetlene tlačítko s transformátorom.





- GB** Always ensure the main supply is disconnected before installation, follow Transformer Instructions.
DE Immer daran denken, die Hauptversorgung vor der Installation abzuschalten. Dazu die Transformatoranweisungen befolgen.
FR Assurez-vous toujours que l'alimentation principale est déconnectée avant l'installation. Respectez les consignes concernant le transformateur.
NL Zorg er altijd voor dat de hoofdvoevoer afgesloten is voordat er met de installatie begonnen wordt, volg de instructies voor de transformator.
FI Varmista aina, että päävirransyöttö on katkaistuna ennen asennusta, ja noudata muuntajan ohjeita.
DK Sørg altid for, at strømmen er afbrudt før installation. Følg Transformator instruktionerne.
IT Assicurarsi sempre che l'alimentazione principale sia scollegata prima di procedere con l'installazione. Seguire le istruzioni relative al trasformatore.
ES Asegúrese siempre de que el suministro eléctrico está desconectado antes de la instalación, siga las instrucciones del transformador.
PT Certifique-se sempre de que a fonte de alimentação principal é desligada antes da instalação e siga as instruções do transformador.
CZ Před začatím montáže, se vždy přesvědčte, že je odpojen přívod elektřiny. Postupuje podle návodu na obsluhu transformátoru.
SE Se alltid till att elnätet är bortkopplat innan installationen och följ transformatorns instruktioner.
HR Teletipis elött mindig győződjön meg arról, hogy a készülék nincs tápfeszültség alá helyezve. Kövesse a telepítési utasításokban leírt lépéseket.
PL Przed rozpoczęciem instalacji zawsze upewnij się, czy zasilanie zostało odłączone. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi transformatora.
HR Uvijek provjerite je li glavni izvor napajanja isključen je prije instalacije te slijedite upute za transformator.
RO Înainte de instalare asigurați-vă că alimentarea principală este deconectată, vedeți Instrucțiuni Transformator.
SK Pred začatím montáže sa vždy uistite, že je odpojený prívod elektriny. Postupujte podľa návodu na obsluhu transformátora.



GB Optional features **DE** Optionale Funktionen **FR** Options disponibles **IT** Opzioni
FI Valinnaiset ominaisuudet **SK** Voliteľné funkcie **PL** Funkcjonalità opzionali
ES Opciones disponibles **PT** Funções opcionais **CZ** Volitelné funkce
SE Möjliga funktioner **HU** Opcionális funkciók **PL** Funkcje dodatkowe
HR Dodatne značajke **RO** Caracteristici optionale **SK** Voliteľné funkcie



	Hello	Ding dong	Westminster	Marimba	Piano	Bell	Telephone	Soft alert	Glocken	Clock ding dong	Contemporary
	•	•					•	•			
	•	•	•	•			•	•			
	•	•	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



		3Hrs 			6Hrs
		9Hrs 			12Hrs

GB Download full guide **DE** Vollständige Anleitung herunterladen
FR Télécharger le guide complet **IT** Voleddige handleiding downloaden
FI Lataa koko opas **PT** Download den komplette vejledning
IT Scarica la guida completa **ES** Descargar la guía completa
PT Transferir guia completo **HU** Stáhnout podrobnou príručku
SE Ladda ned hela guiden **RO** Tejes útmutató letöltése
PL Pobierz pełny przewodnik **HR** Preuzmite cijeli vodič
RO Descărcati ghidul complet **SK** Stiahnuť podrobnú príručku



GB Trouble shooting **DE** Fehlerbehebung **FR** Dépannage
NL Probleemoplossing **FI** Vianmääritys **DK** Problemløsning
IT Risoluzione dei problemi **ES** Solución de problemas
PT Resolução de problemas **CZ** Odstranění poruch **SE** Felsökning
HU Hibakeresés **PL** Usuwanie usterek **HR** Rješavanje problema
RO Depanare **SK** Riešenie problémov

livewell.honeywellhome.com



32304378-001 Rev_C