

Xiaomi MI5

Parametry a specifikace:

Základní:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996), 4 × 1,8/2,15 GHz
Grafický čip: Adreno 530

OS: MIUI v7

Displej:

IPS-LCD, kapacitní více dotykový displej
Rozlišení: 1920×1080 bodů
Počet barev: 16 milionů barev
Úhlopříčka: 5,15" Full HD

Paměť:

Operační paměť: 3/4 GB RAM (pouze u verze s 128GB pamětí)

Interní paměť pro aplikace (ROM): 32/64/128 GB

Fotoaparát:

Duální fotoaparát (přední a zadní)

Rozlišení zadního: 16 MPx (automatické ostření, LED dioda na přisvícení, HDR), 4osá OIS, senzor Sony IMX298, DTI

Natáčení videa ve 4K 2160p rozlišení

Rozlišení předního 4 Mpx (podpora Skype, videohovory)

Podporované sítě:

DualSIM (2x nanoSIM)

2G: GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 MHz

3G: WCDMA/HSPA:
850/900/1900/2100MHz

4G (LTE FDD): 1800/2100/2600 MHz

Konektivita:

GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, HSPA+, LTE, LTE+

WLAN: Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, podporuje Wi-Fi hotspot

Bluetooth 4.1 s EDR & A2DP

USB-C

USB OTG

NFC

Zvuk:

FM rádio
3,5mm výstup

Navigace:

GPS & A-GPS & Glonass

Baterie:


Kapacita: 3000 mAh

Provedení:

Rozměry: 144, 55 × 69,2 × 7,25 mm
Hmotnost: 129 g (včetně baterie)

Obsah balení:


mobilní telefon Xiaomi Mi 5 vč. zabudované baterie 3000 mAh
nabíječka
USB kabel
sponka pro přístup k SIM



Telefon je již povybalení z krabice osazen baterií, která je napřednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplnit nabit. Pro nabíjení telefonu používejte buďto dodanou nabíječku a kabel s micro USB konektorem, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s micro USB konektorem, splňujícím normu IEC/EN62684.

Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu (na obrázku v červené morámování). K tomuslouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjměte. Do šuplíku zastrčíte SIM kartu a šuplík zasuňte zpět do telefonu.

Baterie je v těle zařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná.



- Posunem prstu ze spodní oblasti nahoru dojde k odemknutí zamíkáci obrazovky.
- Posunem prstu zprava doleva dojde k aktivaci fotoaparátu.



- Všechny aplikace se ukazují na domovské ploše
- Systémové i doinstalované aplikace můžete řadit do složek
- Podržetím prstu na aplikaci a jejím následným tažením k horní hraně displeje dojde k jejímu odinstalování