

(CZ) Obecný návod pro série 1:64
(SK) Všeobecný návod pre série 1:64

Upozornění
Upozornenie

1. Čím větší je na ovladači vyvíjen tlak, tím rychleji autíčko jede. / Čím väčší je na ovládači vyvíjaný tlak, tým rýchlejšie autíčko jede.
2. Když se autíčko chystá projet zatáčkami, musíte snížit rychlost, abyste se vyhnuli vyjetí z dráhy nebo kontaktu se zábradlím. / Keď sa autíčko chystá prejsť zákrutami, musíte znížiť rýchlosť, aby ste sa vyhli opusteniu dráhy alebo kontaktu so zábradlím.
3. Když se autíčko chystá projet smyčkou (loop), stiskněte tlačítko ovladače naplno. / Keď sa autíčko chystá prejsť slučku (loop), stlačte tlačidlo ovládača naplno.
4. Na stejné trati může jet pouze jedno autíčko. / Na rovnakej trati môže ísť iba jedno autíčko.
5. Před použitím utřete na dráze prach. / Pred použitím utrite na dráhe prach.

Řešení problémů
Riešenie problémov

Auto nejedí / Auto nejazdí


1. Jsou kartáčky v kontaktu s kovovými vodiči podél drážky? / Sú kefy v kontakte s kovovými vodičmi pozdĺž drážky?
2. Jsou auta na trati umístěna ve směru jízdy? / Sú autá na trati umiestnená v smere jazdy?
3. Jsou jednotlivé díly dráhy těsně spojené? / Sú jednotlivé diely dráhy tesne spojené?
4. Jsou díly dráhy zapojené správně? / Sú diely dráhy zapojené správne?
5. Zkontrolujte ovladač a prověřte, že ovládá dráhu, na níž je auto. / Skontrolujte ovládač a uistite sa, že ovláda trať, na ktorej sa vozidlo nachádza.
6. Ověřte, jestli je připojení k napájení správně zapojeno? / Overte, či je pripojenie k napájaniu správne spojené?

Auto jezdí pomalu / Auto jazdí pomaly

1. Jsou jednotlivé díly dráhy těsně spojené? / Sú jednotlivé diely dráhy tesne spojené?
2. Není na podvozku auta nějaký prach nebo nečistota? Pokud ovlivňují jízdu, doporučujeme vyčištění kartáčků. / Nie je na podvozku auta nejaký prach alebo nečistota? Pokiaľ ovplyvňuje jazdu, odporúčame vyčistenie kefiel.
3. Nejsou na autě žádné cizí objekty? / Nie sú na aute žiadne cudzie objekty?

Auto vyjíždí z tratě / Auto vychádza z trate

1. Nejezdíte příliš rychle? / Nejazdíte príliš rýchlo?
2. Prověřte, jestli je spodní uhel kartáčku větší než je výška středového sloupku. Je-li příliš velký, nastavte ho tak, jak je ukázáno níže. / Prevorte, či je spodný uhol kefy väčší ako je výška stredového stĺpika. Ak je príliš veľký, nastavte ho tak, ako je ukázané nižšie.



Když vložíte autíčko na dráhu, ujistěte se, že vodící sloupek na podvozku je umístěn do rýhy závodní dráhy, a že se kartáček dotýká železných vodičů na dráze. / Keď vložíte autíčko na dráhu, uistite sa, že vodiace stĺpik na podvozku je umiestnený do ryhy pretekárske dráhy, a že sa kefka dotýka železných vodičov na dráhe.

Montáž karoserie auta
Montáž karosérie auta


Platí jen pro autodráhy s vyměnitelnými karoseriemi. / Platí len pre autodráhy s vymeniteľnými karosériami.
 (Výrobní č./Výrobné č.: A64-3/4/5/6/7/8/9)



Srovnajte přední část karoserie a podvozku a přitlačte karoserii na podvozek. / Zarovnajete prednú časť karosérie a podvozku a pritlačte karosériu na podvozek.




Nastavení autíčka
Nastavenie autíčka



Je-li kontaktní kartáček roztřepený, natáhněte ho a konce mírně roztáhněte. / Ak je kontaktná kefka rozstrapkaná, natiahnite ju a konca mierne roztiahnite.

Poznámka: Levý a pravý kartáček by se spolu neměly dotýkat, aby se nezkratovali. Napájení má ochranu před skratem, takže se není třeba ničeho obávat. Pouze by autíčko nejelo. / Poznámka: Ľavá a pravá kefka by sa spolu nemala dotýkať, aby sa neskratovali. Napájanie má ochranu pred skratom, takže sa netreba ničoho obávať. Iba by autíčko nešlo.



Zahněte kartáček tak, aby s podvozkom svíral přibližně úhel 30°. / Zohnite kefku tak, aby s podvozkom zvierala približne uhol 30°.

Príprava ovladačů
Príprava ovládačov

Napájení adaptérem a bateriemi. / Napájanie adaptérom a batériami.

1. Režim napájení: buď adaptérem nebo bateriemi. / Režim napájania: buď adaptérom alebo batériami. (Pouze autodráhy s výrobním č. / Iba autodráhy s výrobným č.: A64-1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/9A)



2. Napájení pouze bateriemi. / Napájanie iba batériami. (Pouze autodráhy s výrobním č. / Iba autodráhy s výrobním č.: A64-1B/2B/3B/4B/5B/6B/7B/8B/9B)



Použijte 6 ks baterií 1,5 V typu „AA“ (nejsou součástí) / Použite 6 ks batérií 1,5 V typu „AA“ (nie sú súčasťou)

Připojte ovladače rychlosti do zdířek na ovládací skříňce. / Pripojte ovládače rýchlosti do zdiek na ovládacej skrinke.



Konektor 1 odpovídá dráze 1. / Konektor 1 zodpovedá dráhe 1.
 Konektor 2 odpovídá dráze 2. / Konektor 2 zodpovedá dráhe 2.

Stojánky a sloupky
Stojančky a stĺpiky

Pouze autodráhy s těmito díly / Iba autodráhy s týmito dielmi:
 (A64-2/3/5/6/7/8/9)

