


印刷封面 135mm




Genius web : www.geniusnet.com
OEM/ODM : www.kyec.com

KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: sim@geniusnet.com.tw
Email: csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

SlimStar Q200 Stylish Multimedia Keyboard



12 Multimedia FN keys



12030089400-A

Multi-language Quick Guide

Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them.

Warning : do not mix or use different types of batteries at the same time.

Notes on Battery Usage

When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below :

- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions) it might affect the period of time according to local regulations.
you can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

English

Keyboard function key definition

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Previous
	Fn + F6	Track
	Fn + F7	Play / Pause
	Fn + F8	Stop Playing
	Fn + F9	Web / Homepage
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	My computer
	Fn + F12	My favorite

Deutsch

Tastaturfunktionstastendefinition

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke -
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Vorheriger
	Fn + F6	Nächster
	Fn + F7	Wiedergabe / Pause
	Fn + F8	Wiedergabe stoppen
	Fn + F9	Webbrowser
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Mein Computer
	Fn + F12	Mein Favorit

Français

Définition de la touche de fonction du clavier

	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Sourdine
	Fn + F5	Précédent
	Fn + F6	Suivant
	Fn + F7	Lecture / Pause
	Fn + F8	Arrêt de la lecture
	Fn + F9	Navigateur
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	mon ordinateur
	Fn + F12	mon préféré

Italiano

Definizione del tasto funzione tastiera

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	muto
	Fn + F5	Precedente
	Fn + F6	Prossimo
	Fn + F7	Riproduzione / Pausa
	Fn + F8	Ferma Riproduzione
	Fn + F9	Web Browser / Home
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Español

Definición de la tecla de función del teclado

	Fn + F1	Reproductor multimedia
	Fn + F2	Volume
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Silencio
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Siguiente
	Fn + F7	Reproducir / Pausar
	Fn + F8	Pausar reproducción
	Fn + F9	Navegador de Internet
	Fn + F10	Correo electrónico
	Fn + F11	Mi computadora
	Fn + F12	Mi favorito

Brasil

Definição da tecla de função do teclado

	Fn + F1	Tocador de Mídia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Próximo
	Fn + F7	Play / Pausa
	Fn + F8	Parar Reprodução
	Fn + F9	Navegador Web
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

Česky

Definice funkční klávesy na klávesnici

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitost -
	Fn + F3	Hlasitost +
	Fn + F4	Ztlumení zvuku
	Fn + F5	Předchozí
	Fn + F6	Další
	Fn + F7	Přehrát / Pauza
	Fn + F8	Ukončení přehrávání
	Fn + F9	Internetový prohlížeč
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Můj počítač
	Fn + F12	Můj oblíbený

料號: 12030089400-A, RS2, MANUAL, SlimStar Q200, 印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙

展開尺寸: 270 x 285mm, 折成完成型尺寸: 135 x 95mm

背面印刷

135mm

95mm

Magyar

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Médialejátszó, Hangerő-, Hangerő+, Néma, Előző, Következő, Lejátszás / Szünet, Lejátszás leállítása, Webböngésző, E-mail, A számítógépm, A kedvencem.

Polski

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Odtwarzacz multimedialny, Głośność-, Głośność+, Wyciszenie, Poprzednie, Następne, Odtwarzanie / Pauza, Zatrzymanie odtwarzania, Przeglądarka internetowa, E-mail, Mój komputer, Mój ulubiony.

Slovensko

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Predvajalnik medijev, Glasnost-, Glasnost+, Utišaj, Prejšnja, Naslednja skladba, Predvajaj / zaustavi, Ustavi predvajanje, Spletni brskalnik, E-pošta, Moj računalnik, Moj najljubši.

Slovenčina

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Media Player, Hlasitost-, Hlasitost+, Stišenie, Predchádzajúci, Nasledujúci, Prehrať / Prerušiť, Zastavenie prehrávania, Webový prehliadač, e-mail, Mój počítač, Mój obľúbený.

Srpski

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Media plejer, Jačina zvuka-, Jačina zvuka+, Prigušenje, Prethodno, Sledeće, Reprodukcija / Pauza, Prekid reprodukcije, Pregledač veba, E-pošta, moje računalo, moj favorit.

Română

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Player media, Volum-, Volum+, Oprire sunet (Mute), Înapoi, Înainte, Redare / Pauză, Oprire redare, Browser web / Home, E-mail, Calculatorul meu, Preferatul meu.

Українська

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Медія плеєр, Гучність-, Гучність+, Без звуку, Попередній, Наступний, Відтворення / Пауза, Зупинити відтворення, Веб-браузер, Електронна пошта, Мій комп'ютер, Мій улюблений.

Қазақ

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes Мультимедиа ойнатқышы, Дыбыс деңгейі-, Дыбыс деңгейі+, Дыбысты өшіру, Алдыңғы, Келесі, Ойнату / тоқтатып қою, Ойнатуды тоқтатыңыз, Веб браузер, Электрондық пошта, Менің компьютерім, Менің сүйікті.

عربي

حيثما تم العثور على المنتج...

Table with 3 columns: Icon, Fn + F#, Function name. Includes طبا سول ل غشيم, الصوت شدة-, الصوت شدة+, الصوت كتم, السابق, التالي, مؤقت توقف / تشغيل, التشغيل إيقاف, الإنترنت متصفح, إلكتروني بريد, يب صراخيل ارتوي بجل زاهد, ملضفناً.

Symbol for Separate Collection in European Countries. This symbol indicates that this product is to be collected separately. The following apply only to users in European countries...

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union. Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss. Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union...

Symbole de collecte séparée dans les pays européens. Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée. Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens...

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei. Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente. Questo segno si applica soltanto agli utenti dei paesi europei...

Simbolo de recogida selectiva en países europeos. Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado. Las etiquetas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos...

Simbolo para a recolha separada em países da Europa. Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente. Os seguintes pontos aplicam-se apenas a utilizadores de países europeus...

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen. Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald. Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen...

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady...

Az elkülönített hulladék-elhelyezésére figyelmeztető szimbólum az európai országokban. A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik...

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich. Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie. Ponizsze uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich...

Σύμβολο για χωριστή περιουλολή στις ευρωπαϊκές χώρες. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περιουλεγοται χωριστά. Το ακόλουθο σήμα μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες...

Avn bírkrlirne ígn Avrupa Úlkelerin semblólu. Þu semblu bu úrinlerin avn toplanmasi gerektiginin göstergesidir. Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir...

Atšveiškas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs. Šis simbols norāda, ka šis produkts jāizņem atkritumiem. Šķērtnā informācija laikoma tik Eiropas Savienības valstīs...

Simbols atskiram atlieku ismetimui įvairiose Europos šalyse. Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskiram. Šekanti informacija laikoma tik Europos Sąjūgos šalyse...

Federal Communication Commission Interference Statement. This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules...

FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules...

RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter...

Disclaimer: The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law. KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied...

Avn bírkrlirne ígn Avrupa Úlkelerin semblólu. Þu semblu bu úrinlerin avn toplanmasi gerektiginin göstergesidir. Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir...

Atšveiškas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs. Šis simbols norāda, ka šis produkts jāizņem atkritumiem. Šķērtnā informācija laikoma tik Eiropas Savienības valstīs...

Simbols atskiram atlieku ismetimui įvairiose Europos šalyse. Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskiram. Šekanti informacija laikoma tik Europos Sąjūgos šalyse...



The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW. Operating temperature: 0-40°C. Product storage conditions: Temperature: -20°C ~ 50°C / Humidity: 5% ~ 85%