



CZ Jak na nastavit hlasitost popisu pro TCL soundbary

S45HE , S55HE

S642W , S643W

Návod na ztlumení/ztišení hlasového popisu u soundbarů TCL **S642W, S643W:**

- 1) Přidržte tlačítko Voice na ovladači po dobu 5 sekund
- 2) Pomocí tlačítek Volume +/- nastavte hlasitost hlasového popisu ve třech úrovních (střední, maximální, ztišeno)

Návod na ztlumení/ztišení hlasového popisu u soundbarů TCL **S45HE, S55HE:**

1. Stáhněte si do mobilního zařízení aplikaci TCL Home (dostupná v Google Obchodu Play či App Store)
2. Přihlašte se do Vašeho TCL účtu (pokud účet nemáte, zaregistrujte se na tcl.com nebo přímo v aplikaci)
3. Přidejte daný soundbar do Vašich zařízení ve Vašem domově
4. Aktualizujte firmware soundbaru na nejnovější verzi pomocí TCL Home aplikace v připojeném mobilním zařízení
5. Pro samotnou úpravu hlasitosti hlasového popisu:
 - 5.1) Přidržte tlačítko Voice na ovladači po dobu 5 sekund
 - 5.2) Pomocí tlačítek Volume +/- nastavte hlasitost
 - 5.3) Stiskem tlačítka Play/Pause funkci popisu zapínáte/vypínáte

Pozn. Nastavování trvá 5 sekund. Pokud nestihnete nastavit v časovém limitu, opakujte kroky od kroku 5.1

..