

SoundGo快速指引

尺寸：93*130MM

PRŮVODCE HLAVNÍMI FUNKCEMI

X1: Stiskněte jednou **X2:** Stiskněte dvakrát **Podržte:** Stiskněte a podržte



Podržte

Zapnutí/Vypnutí
Dlouhé stisknutí 1 s: zapnutí; Dlouhé stisknutí 1 s: vypnutí.

X1 ▶||

Přehrát/Pozastavit
V režimu Hudba: Přepínání mezi volbami přehrát/pozastavit.

X1 📞

Přijetí hovoru / Ukončení hovoru
V režimu Telefon: Krátkým stisknutím tlačítka Přehrát hovor přijmete / ukončíte.

Podržte 📞

Odmítnutí
V režimu Telefon: Dlouhým stisknutím > 1 s hovor odmítnete.



X1 nebo X2

Párování přes Bluetooth
Po zapnutí reproduktoru střídavě bliká bílá kontrolka. Otevřete Bluetooth na svém telefonu a vyhledejte zařízení Bluetooth. Stiskněte „TOZO SoundGo“ pro připojení. Po úspěšném připojení se rozsvítí světlá kontrolka.
Ve stavu připojení dvakrát krátce stiskněte tlačítko Bluetooth, abyste ukončili veškerá aktuální připojení a znovu přešli do stavu párování. V případě potřeby po přijetí hovoru krátce stiskněte tlačítko Bluetooth pro přepnutí hovoru na telefon.



X1 🔊-

Snížení hlasitosti
Krátkým stisknutím tlačítka snížíte hlasitost o jeden stupeň (celkem je k dispozici 16 stupňů).

Podržte ⏮

Předchozí skladba
Dlouhým stisknutím po dobu 1,5 s přepnete na předchozí skladbu.



X1 🔊+

Zvýšení hlasitosti
Krátkým stisknutím tlačítka snížíte hlasitost o jeden stupeň (celkem je k dispozici 16 stupňů).

Podržte ⏭

Další skladba
Dlouhým stisknutím po dobu 1,5 s přepnete na další skladbu.



Podržte

Obnovení výrobního nastavení
Stiskněte a současně podržte tlačítka „+“ a „-“ po dobu 5 sekund pro obnovení výrobního nastavení.

Děkujeme, že jste si zakoupili originální produkt TOZO.
Aktuální informace o produktech, dílech a příslušenství naleznete na stránce www.tozostore.com.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese: info@tozostore.com

FC RoHS CE




POJISTKA RUKOJETI

1. Stiskněte pojistku rukojeti a zatlačte ji dovnitř, aby ji bylo možné vyjmout z otvoru.
2. Zavěste rukojet na požadované místo (například na poutko aktovky nebo na větev stromu). Poté vložte pojistku rukojeti zpět do otvoru a zatlačte na ni směrem ven, abyste pojistku zajistili a reproduktor byl bezpečně zavěšen.



REŽIM TWINS

1. Zapněte oba reproduktory. Poté stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na obou reproduktorech po dobu 5 sekund, aby se spárovaly jako levý a pravý kanál.
2. Pro nastavení jednoho reproduktoru jako hlavní (master) reproduktor (levý kanál), stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na příslušném reproduktoru po dobu 5 sekund. Poté stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na druhém reproduktoru po dobu 5 sekund, abyste reproduktor nastavili jako pravý kanál (slave).
3. Váš telefon může reproduktory vyhledat a připojit přes Bluetooth před jejich párováním, nebo po jejich párování.
4. Po připojení se rozsvítí bílá světlá kontrolka na master reproduktoru, zatímco bílá světlá kontrolka na slave reproduktoru bude pomalu blikat (500 ms svítí, 500 ms nesvítí).




HLASOVÝ ASISTENT

1. Když je zařízení zapnuté a připojené, dvakrát krátce stiskněte zapínací tlačítko pro aktivaci hlasového asistenta.
2. Pro ukončení funkce hlasového asistenta stiskněte a podržte zapínací tlačítko po dobu 2 sekund.
3. Mějte prosím na paměti, že některé telefony Android nemusí režim tohoto tlačítka podporovat.

NABÍJENÍ

1. Zapojte nabíjecí kabel USB-C pro nabití reproduktoru. Během nabíjení svítí kontrolka napájení červeně. Při plném nabití zhasne.
2. Když reproduktor přehrává hudbu a je připojen napájecí kabel, svítí červená i bílá světlá kontrolka.
3. Při nízké úrovni nabití baterie reproduktoru kontrolka nabíjení pomalu bliká (500 ms svítí, 500 ms nesvítí) a ozývá se pípání.



APLIKACE TOZO



Aplikace TOZO je k dispozici ke stažení na oficiální webové stránce TOZO a na Google Play a Apple APP Store.



TOZO®



SoundGo
Přenosný bezdrátový
sportovní reproduktor

Stručná příručka