



CZ návod k použití

**H6810 - H6810341 - Govee Outdoor Net
RGBIC světelná síť - 1,45 x 0,9 m –
venkovní**

SK návod na použitie

**H6810 - H6810341 - Govee Outdoor Net
RGBIC svetelná sieť – 1,45 x 0,9 m -
vonkajšia**



TYGOTEC

CZ návod k použití H6810 - H6810341 - Govee Outdoor Net RGBIC světelná síť - 1,45 x 0,9 m – venkovní

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Napájecí adaptér lze používat venku, ale nelze jej oplachovat ani ponořit do vody. Doporučujeme umístit napájecí adaptér do vodotěsné krabice.
- Tento výrobek je klasifikován jako vodotěsný s krytím IP65. Lze jej používat venku, ale nelze jej ponořit do vody.
- **UPOZORNĚNÍ** - výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.
- Nenechávejte děti s výrobkem o samotě. Mohl by se dítěti omotat kolem krku a způsobit udušení.
- Nedovolte dětem, aby tento výrobek sestavovaly a instalovaly bez dozoru dospělé osoby.

- Neinstalujte tento výrobek v blízkosti velkých zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nelze používat externí stmívače.
- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Provozní teplota by měla být v rozmezí -20 °C až 40 °C .
- Po připojení zástrčky k napájení zajistěte stejný stupeň ochrany proti škodlivému vnikání prachu a vlhkosti, jaký poskytuje svítidlo.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali svítidla Govee Net Lights. Světelné sítě Govee se snadno instalují na keře a přinášejí jedinečné venkovní osvětlení a stínové efekty. Jeho nezávislé ovládání diod lampy podporuje kreativní světelné efekty typu DIY a hudební režim a režim scény vám přináší větší všestrannost vašeho osvětlení.

Obsah balení

1x světelná síť

1x napájecí adaptér

Specifikace

Vstup napájení (adaptér): 100-240 V AC 50/60Hz

Vstup napájení (světelný řetěz): 5 V DC / 3 A

Délka napájecího kabelu: 4 m

Velikost sítě: 1,45 x 0,9 m

Technologie barev: RGB

Voděodolnost: Ovládací jednotka (IP65),


Světelný řetěz (IP65)

Ovládání





- Pro zapnutí / vypnutí tlačítko stiskněte
- Pro reset tlačítko na 5 vteřin podržte

Obrázek produktu



Instalace vašeho zařízení

- 1) Připojte síť k napájecímu adaptéru.
- 2) Rozložte síťová světla, nainstalujte je na keř jedním z následujících způsobů uvedených na obrázcích a zajistěte je pomocí stahovacích pásků.
- 3) Zapojte světelnou síť řetěz do sítě.



Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co budete potřebovat

Směrovač Wi-Fi podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno. Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo novějším) nebo Android 4.3 (nebo novějším).

Pokyny pro párování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).

Zapněte Bluetooth na svém telefonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6810".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Řešení problémů

Nepodařilo se připojit k síti WiFi

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením a routerem je menší než 30 metrů.
- Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).

- Ujistěte se, že zadaný název WiFi a heslo jsou správné.
- Ujistěte se, že WiFi, ke které se připojujete, je 2.4 GHz. 5GHz není podporováno.

Ztratilo se připojení WiFi/Zařízení nelze použít s aplikací

- Ujistěte se, že vaše domácí WiFi funguje dobře.
- Zkontrolujte, zda nebylo změněno heslo WiFi.
- Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).
- Zkontrolujte, zda se zařízení připojilo k WiFi. Pokud zařízení není připojeno k WiFi, znovu jej připojte k WiFi, jak je uvedeno výše.

Nelze spárovat se nebo spojit se s Amazon Alexa nebo Google Assistant

- Zajistěte stabilitu připojení WiFi.
- Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části „Uživatelská příručka“ zařízení znovu spárujte.

Synchronizační efekt pro režim Hudba nefunguje správně

- Ujistěte se, že je ovládací box blízko zdroje hudby, což pomůže mikrofonu lépe zachytit zvuky.

Může více uživatelů ovládat jedno zařízení?

- Každé zařízení lze ovládat pouze jedním účtem.
- Pokud více uživatelů chce ovládat stejné zařízení, ujistěte se, že používají stejný účet.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H6810 - H6810341 - Govee Outdoor Net RGBIC svetelná sieť – 1,45 x 0,9 m - vonkajšia

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

- Napájací adaptér sa môže používať vonku, ale nesmie sa oplachovať ani ponárať do vody. Napájací adaptér sa odporúča umiestniť do vodotesnej škatule.
- Tento výrobok je klasifikovaný ako vodotesný s krytím IP65. Môže sa používať vo vonkajšom prostredí, ale nemôže ponoriť do vody.
- UPOZORNENIE - výrobok nie je hračka. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by ho mali používať pod dohľadom dospeljej osoby
- Nenechávajte deti s výrobkom osamote. Mohol by sa dieťaťu omotať okolo krku a spôsobiť udusenie.
- Nedovoľte deťom montovať a inštalovať tento výrobok bez dozoru dospeljej osoby.
- Tento výrobok neinštalujte v blízkosti veľkých zdrojov tepla.

- S týmto výrobkom nemožno používať externé stmievače.
- Tento výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -20 °C do 40 °C .
- Keď bola zástrčka pripojená k zdroju, zabezpečte rovnaký stupeň ochrany proti škodlivému vnikaniu prachu a vlhkosti, aký poskytuje svietidlo.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali sieťové svietidlá Govee. Sieťové svetlá Govee sa ľahko inštalujú na kríky a poskytujú jedinečné vonkajšie osvetlenie a tieňové efekty. Jeho nezávislé ovládanie svetelných diód podporuje kreatívne svetelné efekty typu „urob si sám“ a jeho hudobné a scénické režimy vám prinášajú väčšiu všestrannosť osvetlenia.

Obsah balenia

1x svetelná sieť

1x napájací adaptér

Špecifikácie

Napájací vstup (adaptér): 100-240V AC 50/60Hz

Napájací vstup (svetelný reťaz): 5V DC / 3 A


Dĺžka napájacieho kábla: 4 m

Veľkosť siete: 1,45 x 0,9 m

Technológia farieb: RGB

Vodeodolnosť: Ovládací jednotka (IP65),
Svetelný reťaz (IP65)


Ovládanie



- Ak chcete tlačidlo zapnúť/vypnúť, stlačte



- Ak chcete resetovať, podržte tlačidlo 5 sekúnd

Obrázok produktu



Inštalácia vášho zariadenia

- 1) Pripojte sieť k napájaciemu adaptéru.
- 2) Rozložte sieťové svetlá, nainštalujte ich na puzdro jedným z nasledujúcich spôsobov zobrazených na obrázkoch a zaistite ich pomocou šnúrok.
- 3) Zapojte sieťovú svetelnú reťaz do elektrickej siete.



Spárovanie zariadenia so aplikáciou Govee Home

Čo budete potrebovať

Wi-Fi router s podporou pásom 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované. Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo novším) alebo Android 4.3 (alebo novším).

Pokyny na párovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).

Zapnite v telefóne funkciu Bluetooth.

Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6810".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Riešenie problémov

Nepodarilo sa pripojiť k sieti WiFi

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi zariadením a routerom je menšia ako 30 metrov.

- Medzi zariadením a routerom udržujte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).
- Uistite sa, že zadaný názov WiFi a heslo sú správne.
- Uistite sa, že WiFi, ku ktorej sa pripájate, je 2.4 GHz. 5GHz nie je podporované.

Stratilo sa pripojenie WiFi/Zariadenie nie je možné použiť s aplikáciou

- Uistite sa, že vaša domáca WiFi funguje dobre.
 - Skontrolujte, či nebolo zmenené heslo WiFi.
 - Medzi zariadením a routerom udržujte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).
 - Skontrolujte, či sa zariadenie pripojilo k WiFi.
- Ak zariadenie nie je pripojené k WiFi, znova ho pripojte k WiFi, ako je uvedené vyššie.

Nie je možné spárovať sa alebo spojiť sa s Amazon Alexa alebo Google Assistant

- Zaistite stabilitu pripojenia WiFi.
- Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti „Používateľská príručka“ zariadenie znovu spárujte.

Synchronizačný efekt pre režim Hudba nefunguje správne

- Uistite sa, že je ovládací box blízko zdroja hudby, čo pomôže mikrofónu lepšie zachytiť zvuky.

Môže viac užívateľov ovládať jedno zariadenie?

- Zariadenie je možné ovládať iba jedným účtom.
- Ak viac užívateľov chce ovládať rovnaké zariadenie, uistite sa, že používajú rovnaký účet.

E-mailová podpora: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC