



**Vox 40 Bluetooth
sluchátková souprava
TLL511391
Uživatelská příručka**



INTO YOUR FUTURE

Technická specifikace

Bluetooth verze: v5.0

Bezdrátový dosah: až do 10 m

Frekvence: 2.48 GHz, Class 2

Podporované profily: HFP/HSP/AZDP/AVCRP

Vícebodová technologie: spárování a udržení spojení se dvěma telefony a příjem hovorů z kteréhokoliv telefonu

Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz~8 KHz

Citlivost mikrofonu: —38dBm :3dB

Akustický měnič: 10 mm

Doba hovoru: až do 5 hodin

Pohotovostní režim: až do 720 hodin

Doba nabíjení: Přibližně 1 hodina

Nabíjecí konektor: mikro USB

Vlastnosti: hlasová upozornění, iOS monitorování stavu baterie

Název zařízení pro Bluetooth párování: TellurVox 40

Rozměry výrobku: 65 X 25 X 15 mm

Hmotnost výrobku: 6 g

Před prvním použitím, sluchátkovou soupravu plně nabijte.

Podrobnosti o nabíjení baterie naleznete v sekci „Nabíječka a baterie“ této příručky. Mezitím si vyberte kompatibilní mobilní telefon nebo jiné Bluetooth zařízení pro párování. Podrobnosti o párování naleznete v části „Základní operace“.

Rady: Náhlavní sluchátkovou soupravu skladujte mimo vaši kreditní kartu nebo jiné magnetické paměťové médium; v opačném případě mohou být uložené informace ztraceny v důsledku demagnetizace.

Základní operace

(Poznámka: krátké stisknutí = jeden stisk tlačítka; dvojitý stisk = dvakrát rychle stisknout tlačítka; dlouhý stisk = stisknout a

podržet tlačítko po dobu delší než 1 vteřina).

Zapnutí a párování:

Ve vypnutém stavu, dlouze stiskněte a podržte tlačítko MFB až začne modrá nebo červená a modrá kontrolka střídatě blikat, pak tlačítko uvolněte [se zvukem bzučáku nebo hlasovým oznámením], sluchátková souprava vstoupí do režimu párování.

Připojení: na mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth a spusťte vyhledávání sluchátkové soupravy, vyberte „Tellur Vox 40“ a v případě potřeby zadejte heslo 0000 [pokud používáte Bluetooth ve verzi 2.1 nebo novější, heslo není zapotřebí zadávat], pro úspěšné připojení vyberte služby sluchátkové soupravy.

Přijetí hovoru: Některé sluchátkové soupravy, při příchozím hovoru, jsou vybaveny upozorněním tónem/vibracemi/tónem bzučáku/hlasovou výzvou/oznámením volajícího čísla, při zaznění oznámení krátce stiskněte tlačítko MFB a vstupte do režimu hovoru.

Odmítnutí hovoru: při příchozím hovoru, dvakrát stiskněte/ dlouze stiskněte tlačítko MFB/Volume +/Volume – a v okamžiku, kdy uslyšíte bzučák nebo hlasovou výzvu, bude příchozí hovor odmítnut.

Ukončení hovoru: pokud chcete hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko MFB.

Ovládání hlasitosti: pokud je vaše sluchátková souprava vybavena ovládáním hlasitosti, krátkým stiskem Volume +, hlasitost zvýšíte a krátkým stiskem tlačítka Volume – hlasitost snížíte.

Přepínání hovoru: během hovoru přes Bluetooth sluchátkovou soupravu, dvakrát nebo dlouze stiskněte tlačítko MFB, tímto krokem hovor přepnete do mobilního telefonu. Opakováním tohoto postupu přepnete hovor zpět do Bluetooth sluchátkové soupravy.

Vytočení posledního volaného čísla: V pohotovostním režimu, dlouze nebo dvakrát stiskněte tlačítko MFB a vytočíte poslední volané číslo.

Hlasové vytáčení: v pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko MFB pro spuštění hlasového ovládání na mobilním telefonu, kde je hlasové ovládání povoleno. Pro zrušení hlasového vytáčení opět dvakrát stiskněte tlačítko MFB. [Tato funkce musí být podporována mobilním telefonem]

Funkce vícebodového připojení:

1. Standardně spárujte sluchátkovou soupravu s telefonem A. Pak sluchátkovou soupravu vypněte. Sluchátkovou soupravu zapněte a spárujte ji s telefonem B. Sluchátkovou soupravu opět vypněte. Nakonec, aniž byste vstoupili do režimu párování, zapněte sluchátkovou soupravu.

Sluchátková souprava se automaticky připojí jak k telefonu A, tak i k telefonu B. [Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují]

2. Standardně spárujte sluchátkovou soupravu s telefonem A. Pak na telefonu A vypněte funkci Bluetooth a současně vypněte sluchátkovou soupravu. Sluchátkovou soupravu zapněte a spárujte ji s telefonem B, pak na telefonu A zapněte funkci Bluetooth. Telefon A se automaticky připojí k sluchátkové soupravě. [Telefon musí být vybaven funkcí automatického návratu]

Konferenční hovor:

1. Při telefonování přichází další hovor. Stiskem tlačítka MFB ukončíte aktuální hovor A a přijmete hovor B. Dlouhým stiskem (na 3 vteřiny) tlačítka MFB odmítnete hovor B a pokračujete v hovoru A, pokud nechcete hovor B přijmout. Při telefonování přichází další hovor, dvojitým stiskem tlačítka MFB připojíte hovor A hovor B do obousměrné komunikace. Dlouhým stiskem tlačítka MFB na 1 vteřinu podržíte aktivní hovor A přijmete hovor B. Dlouhým stiskem tlačítka MFB na 1 vteřinu obnovíte hovor A. [Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují]

Obnova továrního nastavení sluchátkové soupravy:

1. Při nabíjení sluchátkové soupravy stiskněte a podržte tlačítko MFB až modrá nebo červená kontrolka začne blikat.

2. Při nabíjení stiskněte tlačítko MFB na 5—10 vteřin. Kontrolka třikrát červeně zabliká a tovární nastavení bude obnoveno.

Vypnutí:

1. Pokud je sluchátková souprava zapnuta, dlouze stiskněte tlačítko MFB až kontrolky červená a modrá současně zablikají [současně se zvukem bzučáku/hlasové výzvy], následně se sluchátková souprava vypne.

Upozornění na ztrátu spojení: pokud se dostanete mimo dosah, uslyšíte hlasové upozornění „Váš telefon byl odpojen“ a spustí se režim párování.

Automatická obnova připojení: po zapnutí, sluchátková souprava spustí automatickou obnovu připojení naposledy připojených mobilních telefonů.

Nabíječka a baterie

Před připojením nabíječky pro nabíjení sluchátkové soupravy, zkontrolujte, zda nabíječka splňuje všechny požadavky.

Doporučené výstupní napětí nabíječky musí být DC 5 V \pm 0,25 V, a doporučený výstupní proud je 100 mA do 500 mA. Vysoké nabíjecí napětí může sluchátkovou soupravu zničit.

Ve sluchátkové soupravě je obsažena nevyměnitelná nabíjecí baterie. Nepokoušejte se baterii ze sluchátek vyjmout, tímto můžete sluchátkovou soupravu zničit. Pokud sluchátkovou soupravu nebudete používat po dlouhou dobu, uložte ji na dobře větrané, suché místo a každé dva měsíce soupravu dobijte.

1. Pokud červená kontrolka bliká, současně s pípáním, je baterie sluchátkové soupravy vybita. Pokud budete i nadále sluchátkovou soupravu používat, může se automaticky vypnout. Pak je nutné baterii sluchátkové soupravy nabít.

2. Nabíječku připojte k rozvodu elektrické energie.
3. Při nabíjení červená kontrolka svítí. Pokud se nabíjení nespustí, odpojte sluchátkovou soupravu od nabíječky a opět ji připojte. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu. Po plném nabití baterie, červená kontrolka zhasne a modrá kontrolka se rozsvítí. Nabíječku odpojte od sluchátkové soupravy a od rozvodu elektrické energie.
4. Plně nabitá baterie umožňuje 5 hodin hovoru nebo 720 hodin pohotovostního režimu. Skutečná doba hovoru a doba pohotovostního stavu se může lišit podle typu mobilního telefonu, nastavení a prostředí.

Řešení problémů

Popis problému	Příčina	Řešení
Sluchátka nelze zapnout	Baterie je vybitá. 1. Doba podržení tlačítka MFB byla příliš krátká.	Baterii nabijte. 1. Prodlužte dobu podržení tlačítka MFB.
	2. Přepínač není ve správné poloze.	2. Znovu stiskněte přepínač.
Funkce nabíjení selhala.	Napájecí konektor není správně připojen.	Odpojte a opět připojte napájení.
Funkce zapnutí selhala.	Z důvodu nesprávného příkazu vznikla v programu sluchátek chyba.	Pomocí nabíječky nabijte baterii a sluchátkovou soupravu resetujte.
Sluchátkovou soupravu nelze nalézt nebo párování selhalo.	Sluchátková souprava není v režimu párování.	Povolte režim párování.
	Chybná funkce Bluetooth v mobilním telefonu.	Restartujte mobilní telefon a znovu spusťte režim párování.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI



Přeškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašem výrobku, bateriích, brožuře nebo na obalovém materiálu vás upozorňuje, že elektronická zařízení a baterie musí být na konci své životnosti likvidovány odděleně; nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je na odpovědnosti uživatele likvidovat zařízení prostřednictvím sběrných dvorů nebo služeb, které se zabývají separací a likvidací elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a baterií ve shodě s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho vysloužilého zařízení pomáhá zajistit recyklaci EEE odpadu způsobem, který šetří cenné materiály a chrání zdraví a životní prostředí. Nesprávná manipulace, náhodné rozbití, poškození nebo nesprávná recyklace na konci životnosti zařízení může být škodlivá pro zdraví a životní prostředí.



ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@stellar.com
office@abnrosystems.ro
- www.stellar.com