

# Haier

Kettle Series 7



NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ (CZ)

<https://go.he.services/haier-um>

## NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

---

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Než začnete spotřebič používat, prosím, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, zlikvidujte všechny obalové materiály ihned po vyjmutí výrobku.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento přístroj používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. Děti mladší 8 let držte mimo dosah spotřebiče a přívodního kabelu a nedovolte jim spotřebič používat. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Spotřebič používejte pouze v interiéru a v nadmořské výšce do 2 000 m nad mořem.

Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte zařízení používat. Aby jste se

vyhnuli ohrožení bezpečnosti, napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technikem společnosti Haier. Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou Haier.

Spotřebič používejte pouze v souladu s technickými údaji o výkonu uvedenými na výrobním štítku.

Při přeplnění konvice může dojít k vystříknutí vařící vody. Spotřebič lze používat pouze s dodaným podstavcem.

**UPOZORNĚNÍ:** Zabraňte rozlití tekutiny na konektor. Spotřebič nikdy neponořujte.

**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí zranění! Nesprávné používání spotřebiče může vést ke zranění.

**POZOR** Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.

Dbejte na čistotu povrchů, které mají přijít do styku s potravinami! Vezměte, prosím, na vědomí informace o čištění v návodu.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič ve vanách, sprchách, umyvadlech nebo jiných nádobách obsahujících vodu ani v jejich blízkosti. Abyste předešli nebezpečí požáru, nestavte konvici na

horké povrchy nebo do jejich blízkosti, např. na plynový sporák nebo varnou desku. Nikdy nepoužívejte konvici na podlaze, abyste zabránili zamotání nebo zakopnutí nebo možnému zranění dětí.

Nepřenašejte ani netahejte spotřebič za přívodní kabel. Vždy odpojujte spotřebič ze zásuvky vytažením zástrčky, nikoli kabelu. Nepokládejte napájecí kabel na ostré hrany nebo do blízkosti horkých povrchů. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nepoužívejte konvici na nakloněném povrchu ani s ní při práci nepohybujte. Při používání spotřebiče se prosím zdržujte daleko od dětí nebo zvířat, aby nedošlo k náhodnému zranění. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému způsobu použití.

Povrch se při používání zahřívá, nedotýkejte se horkého kovového povrchu. Ke zvedání vždy používejte rukojeť.

Podle návodu k obsluze umístěte víko tak, aby pára směřovala mimo rukojeť. Abyste se vyhnuli opáření párou, neotvírejte víko ani nesahejte během varu na horní část výlevky.

Po použití, před čištěním spotřebiče nebo jakoukoli údržbou jej odpojte ze zdroje napájení.

Před demontáží jakýchkoli částí a před čištěním nechte spotřebič vychladnout. Nepoužívejte zařízení, pokud vám připadá vadné.

## Autorizované servisní

<b>Frekvenční pásma</b>	<b>2412 MHz na 2472 MHz</b>
<b>Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčním pásmu</b>	<b>802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm</b>

**středisko Haier: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Haier.**



### Životní prostředí

Tento symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, novém použití a recyklaci tohoto zařízení, prosím, kontaktujte váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/53/EU a 2011/65/EU. Chcete-li obdržet kopii prohlášení o shodě, prosím, kontaktujte výrobce na [www.hoover.cz](http://www.hoover.cz)

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.  
Via Comolli, 16  
20861 Brugherio (MB) Italy

# Haier

Part no. : 48700675