

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-40C320E
D Energy efficiency class	A++
E Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches
F On mode average power consumption	33 W
G Annual energy consumption *1	48 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

[illegible]

A	Datablad	C Modelidentifikation	G Årligt energiforbrug	G Årligt energiforbrug
B	Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Effektforbruget i standbytilstand	H Effektforbruget i standbytilstand
C	Synlig skærm diagonal	F Synlig skærm diagonal	I Effektforbruget i slukket tilstand	I Effektforbruget i slukket tilstand
K	Elektronforbruget i tændt tilstand	F Elektronforbruget i tændt tilstand	J Skærmopløsning	J Skærmopløsning
L	Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets energiforbrug vil være på, hvis der er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges.	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets energiforbrug vil være på, hvis der er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges.	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
M	For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærketallet på fjernsynets bagbælg.	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærketallet på fjernsynets bagbælg.	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærketallet på fjernsynets bagbælg.	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærketallet på fjernsynets bagbælg.
Bulgarski		C Идентификатор на модела	G Години консумация на енергия	G Години консумация на енергия
Български		D Клас на енергийна ефективност	H Консумация на енергия в режим „в готовност“	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
		F Видим диагонал на екрана	I Консумация на енергия в режим „включен“	I Консумация на енергия в режим „включен“
		K Консумация на енергия в режим „включен“	L Разрешителна способност на екрана	L Разрешителна способност на екрана
		M Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	M Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	M Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция
Română		C Referință model	G Consum anual de energie	G Consum anual de energie
		D Clasa de eficiență energetică	H Puterea consumată în modul standby	H Puterea consumată în modul standby
		F Funcția vizibilă a ecranului	I Rezoluție ecran	I Rezoluție ecran
		K Puterea consumată în modul activ	L Rezoluția televizorului	L Rezoluția televizorului
		M Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	M Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	M Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție
Latviešu valoda		C Modeļa identifikators	G Ikgadējais enerģijas patēriņš	G Ikgadējais enerģijas patēriņš
		D Energoefektivitātes klase	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
		F Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
		K Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš	L Ekrāna izšķirtspēja	L Ekrāna izšķirtspēja
		M Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbības laiku 4 stundās dienā, faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	M Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbības laiku 4 stundās dienā, faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	M Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbības laiku 4 stundās dienā, faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
Polski		C Identyfikator modelu	G Roczne zużycie energii	G Roczne zużycie energii
		D Klasa efektywności energetycznej	H Zużycie energii w trybie czuwania	H Zużycie energii w trybie czuwania
		F Przekątna widzialna ekranu	I Zużycie energii w trybie wyłączenia	I Zużycie energii w trybie wyłączenia
		K Zużycie energii XYZ kWh rocznie na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	L Rozdzielczość ekranu	L Rozdzielczość ekranu
		M Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	M Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	M Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
Srpski		C ID modela	G Godišnja potrošnja struje	G Godišnja potrošnja struje
		D Klasa energetske efikasnosti	H Potrošnja struje u stanju pripravnosti	H Potrošnja struje u stanju pripravnosti
		F Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)	I Potrošnja u režimu isključenog napajanja	I Potrošnja u režimu isključenog napajanja
		M Procena potrošnja u režimu uključenog napajanja	M Procena potrošnja u režimu uključenog napajanja	M Procena potrošnja u režimu uključenog napajanja
		K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora.	L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija	L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija
		M Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	M Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	M Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.