



NÁHLAVNÍ
SOUPRAVA
GO WORK 2

Líbí se nám, že se pohybujete v JLab!
Na své výrobky jsme hrdí a plně si za nimi stojíme.



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré záruční nároky podléhají autorizaci společnosti JLab a našemu výhradnímu uvážení. Uchovejte si doklad o koupi, abyste zajistili záruční krytí.



KONTAKTUJTE NÁS

Obratťte se na nás support@jlab.com
nebo navštivte jlab.com/contact


ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES

jlab.com/register


Aktualizace produktů | Tipy k návodům
Časté dotazy a další informace

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

- 1 V nastavení zařízení zapněte Bluetooth.




- 2



Stiskněte a podržte tlačítko
**po dobu více než 5
sekund.** Uvolněte.
Světla budou **blikat modře/červeně.**

- 3

V nastavení zařízení vyberte možnost
"JLab GO Work 2" a připojte se.



MULTIPOINT (PŘIPOJENÍ 2 ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ)

Při připojení ke dvěma zařízeními přes Bluetooth je podporováno vícebodové připojení. Metody připojení USB-C Dongle a kabelové připojení vytvářejí vyhrazené kanály připojení a nepodporují funkci Multipoint.

- 1

Po připojení **PRVNÍHO** zařízení vypněte
Bluetooth v nastavení zařízení.
Zařízení GO Work 2 se automaticky přepne do
režimu párování Bluetooth.



- 2

Zadejte nastavení Bluetooth **DRUHÉHO**
zařízení a připojte se k aplikaci GO Work
2.



- 3

Zadejte **první** nastavení zařízení.
Zapněte Bluetooth a znovu se připojte
k aplikaci GO Work 2.



FUNKCE TLAČÍTEK

Zvýšení hlasitosti: 1x stiskněte

TRACK FORWARD:

Stiskněte a podržte 2 a více sekund

Snížení hlasitosti: 1x stiskněte

ZPĚTNÁ STOPA:

Stiskněte a podržte 2 a více sekund

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ:

Stiskněte a podržte 2 a více sekund

PŘEHRÁT/POZASTAVIT/ODPOVĚDĚT/ZAVĚSIT HOVORY:

1x lis

ODMÍTNOUT PŘÍCHOZÍ HOVOR:

Stiskněte a podržte tlačítko 1+ sekundu

AKTIVOVAT SIRI (IOS) NEBO "OK GOOGLE" (ANDROID): 2x stiskněte

SLYŠET SE ZAPNOUT/VYPNOUT:

3x stisknout (při volání)




PŘEPÍNÁNÍ EKVALIZÉRU HLAS / HUDBA:

Stiskněte a podržte obě tlačítka současně

MIKROFON S RAMENEM

Ize otáčet na levou nebo pravou stranu




MUTE OFF

ZAPNUTÉ ZTLUMENÍ

ZTLUMENÍ MIKROFONU ZAPNUTO / VYPNUTO

NABÍJENÍ


Připojte k počítači nebo výstupnímu zařízení USB 5V 1A (nebo méně).



NABÍJENÍ

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

Připojte kabel GO Work 2 k počítači. Zkontrolujte vstupní a výstupní nastavení počítače PC/Mac.




STÁHNOUT APLIKACI

Prizpůsobte si funkce aplikace GO Work 2 a aktualizujte nejnovější software.



SCAN ME



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

WINDOWS 7/8/10/11: ŽÁDNÝ ZVUK Z MIKROFONU

závislosti na počítači nemusí Bluetooth detekovat správný protokol Bluetooth. Jedná se o známý problém některými operačními systémy Windows.


1. Otevřete nastavení Bluetooth a zařízení a vstupte na kartu Zobrazit další zařízení.
2. Odeberte všechna již připojená zařízení Bluetooth.
3. Připojte zařízení GO Work 2 nejprve k počítači a poté k dalším zařízením Bluetooth. Na displeji zařízení GO Work 2 by se mělo zobrazit "Connected voice, music".

PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE USB-C

1


Zapněte zařízení GO Work 2 a připojte přijímač USB-C počítači/Macu/Androidu. (vyhněte se rozbočovačům/adaptérům)

Toto připojení bude mít přednost před všemi aktuálními připojeními Bluetooth.



2

Zkontrolujte nastavení zařízení.



NASTAVENÍ HARDWAROVÉHO PŘIJÍMAČE S POČÍTAČEM (WINDOWS 7/8/10/11)

1. V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely.
2. Na Ovládacích panelech vyberte ikonu Zvuk.
3. Vyberte kartu Záznam a vyberte možnost "JLab GO Work 2".
4. Vyberte kartu Přehrávání a vyberte možnost "JLab GO Work 2".

NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE S MAC macOS 10.10 nebo vyšší)

1. Otevřete Předvolby systému a vyberte ikonu Zvuk.
2. Vyberte kartu Vstup a vyberte možnost "JLab GO Work 2".
3. Zvolte kartu Output a vyberte možnost "JLab GO Work 2".
4. Na této obrazovce nastavte výstupní hlasitost na požadovanou úroveň.



[Nakupujte produkty](#) | [Upozornění na produkty](#) | [Vypalte sluchátka](#)

JLab Store+ Nástroj pro vypalování

