



CZ návod k použití

**H6179 - H61790A1 - Govee TV 46-60
SMART LED podsvícení RGB + ovladač**

SK návod na použitie

**H6179 - H61790A1 - Govee TV 46-60
SMART LED podsvietenie RGB + diaľkové
ovládanie**



TYGOTEC

CZ návod k použití H6179 - H61790A1 - Govee TV 46-60 SMART LED podsvícení RGB + ovladač

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu. Výrobek uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů nebo silných žíravých chemikálií.
- Při ohýbání světelných pásků během instalace se vyhněte ohýbání led komponentů, protože to může ovlivnit životnost výrobku.
- Před připevněním páskových světel odstraňte z instalačního povrchu hřebíky, kovové nebo jiné vodivé předměty, protože mohou způsobit zkrat.
- Neinstalujte světelné pásky v blízkosti zdrojů tepla.
- Nedovolte, aby pásková světla instalovaly samy děti.
- Pásková světla neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali podsvícení Govee RGB LED TV. Toto podsvícení televizoru je vybaveno světelným pásem o délce 3 m. Je napájen pomocí napájecího portu USB a podporuje ovládání pomocí aplikace.

Obsah balení

LED pásek	1
Uživatelský manuál	1
Dálkový ovladač	1




ZAP / VYP

Stiskněte pro změnu barvy

Stisknutím tlačítka přejdete do hudebního režimu.

Stisknutím a podržením tlačítka přepínáte úroveň jasu.

Dálkové ovládání



Zap / Vyp	Stisknutím zapnete/vypnete světlo.
Start / Stop	Stisknutím pozastavíte/pokračujete v hudebním režimu nebo dynamických scénických režimech.
Automatický režim	1. Náhodně přepínáte mezi 7 scénami. 2. Každý režim trvá po dobu 30 s.
Režim +/-	Stisknutím přepínáte mezi 7 scénickými režimy dopředu nebo dozadu.
Režim hudba	Stisknutím přejdete do hudebního režimu.

Rychlost	V režimu scény jeho stisknutím zrychlíte nebo zpomalíte změnu světel; v režimu hudby jeho stisknutím zvýšíte nebo snížíte citlivost mikrofonu.
Jas +/-	Ztlumení nebo zesílení světla.
Změna barvy +/-	Stisknutím můžete procházet 32 barev.
Výber barvy	Stisknutím změníte barvu: R: červená, G: zelená, B: modrá, W: bílá.

Instalace zařízení

Rozbalte krabici a zkontrolujte všechny položky uvedené v balicím seznamu.

Zapněte světelný pásek a zkontrolujte, zda svítí.

Kroky instalace

- 1) Očistěte zadní stranu TV a ujistěte se, že povrch je suchý.**
- 2) Odlepte ochrannou fólii z pásku, a pevně ho přitiskněte k povrchu. Nainstalujte pásky na všechny strany TV.**

- 3) **Odlepte ochrannou fólii z řídicí jednotky a přilepte ji na zadní stranu TV, nebo podle potřeby i jinam.**
- 4) **Zapněte a užívejte si nové podsvětlení TV.**

Spárování zařízení s aplikací Govee home.

Instrukce k párování:

Stáhněte si aplikaci Govee home z obchodu App Store nebo Google Play. Zapněte Bluetooth na smartphonu. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6179".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Specifikace

Délka: 2x50cm + 2x100cm

Barvy světla: RGB

Možnosti ovládání: Aplikace, ovládací box

Zdroj napájení: USB 5 V / 2 A (adaptér není v balení)

Řešení problémů

Světelný pásek bliká nebo není dostatečně jasný.

- Odpojte port USB a znovu jej zapojte.
- Napájejte světelný proužek pomocí 5 V USB adaptéru.

Dodaná lepidla nedrží dobře.

- Otřete instalační povrch, aby byl suchý a čistý.
- Při připevňování páskových světel dbejte na to, abyste je pevně přitlačili. Pásková světla zpevněte dodanými sponami nebo jinými silnými lepidly.

Ovládací box nefunguje.

- Znovu připojte port USB a zkuste to znovu.

Nelze se připojit k Bluetooth.

- Nevynechávejte připojení Bluetooth v aplikaci.
- Zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu zapnuto připojení Bluetooth. Může to být způsobeno nekompatibilitou systému telefonu a aplikace. Vyměňte prosím jiný mobilní telefon a připojte se znovu.
- Znovu zapněte pásek a znovu zapněte Bluetooth v telefonu a zkuste to znovu.

-Při připojování udržujte vzdálenost mezi páskem a telefonem menší než 1 m. Mezi páskem a telefonem udržujte co nejméně překážek.

Proužek nemá stejnou barvu nebo se nerozsvítí některé diody.

-Včas se obraťte na tým podpory společnosti Govee a požádejte o vrácení.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H6179 - H61790A1 - Govee TV 46-60 SMART LED podsvietenie RGB + diaľkové ovládanie

Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:
- Počas inštalácie a používania dbajte na statickú elektrinu. Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.
- Pri ohýbaní svetelných pásov počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu LED komponentov, pretože to môže ovplyvniť životnosť výrobku.
- Pred upevnením svetelných pásov odstráňte z inštalačného povrchu klince, kovové alebo iné vodivé predmety, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti zdrojov tepla.
- Nedovoľte deťom, aby sami inštalovali svetelné pásy.
- Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali podsvietenie Govee RGB LED TV. Toto podsvietenie televízora je vybavené 3 m svetelným pásom. Napája sa z napájacieho portu USB a podporuje ovládanie pomocou aplikácie.

Obsah balenia

LED pásik	1
Návod na používanie	1
Diaľkové ovládanie	1




ZAP / VYP

Stiskněte pro změnu barvy

Stisknutím tlačítka přejdete do hudebního režimu.

Stisknutím a podržením tlačítka přepínáte úroveň jasu.

Dálkové ovládání



Zap / Vyp	Stlačením zapnete/vypnete svetlo.
Start / Stop	Stlačením pozastavíte/obnovíte hudobný režim alebo režimy dynamických scén.
Automatický režim	1. Náhodné prepínanie medzi 7 scénami. 2. Každý režim trvá 30 sekúnd.
Režim +/-	Stlačením prepínate medzi 7 režimami scén dopredu alebo dozadu.
Režim hudba	Stlačením prepnete na hudobný režim.

Rychlost	V režime scény jeho stlačením zrýchlite alebo spomalíte zmenu svetiel; v režime hudby jeho stlačením zvýšite alebo znížite citlivosť mikrofónu.
Jas +/-	Stlmenie alebo zosvetlenie svetla.
Změna barvy +/-	Stlačením ho môžete prechádzať medzi 32 farbami.
Výber barvy	Stlačením zmeníte farbu: R: červená, G: zelená, B: modrá, W: biela.

Inštalácia zariadenia

Rozbaľte škatuľu a skontrolujte všetky položky uvedené v baliacom zozname.

Zapnite svetelný pás a skontrolujte, či svieti.

Kroky inštalácie

- 1) Vyčistite zadnú stranu televízora a uistite sa, že je povrch suchý.**
- 2) Odlepte ochrannú fóliu z pásky a pevne ju pritlačte k povrchu. Pásky nainštalujte na všetky strany televízora.**
- 3) Odlepte ochrannú fóliu z nástennej jednotky a nalepte ju na zadnú stranu televízora, prípadne na iné miesto.**

4) Zapnite a užívajte si nové podsvietenie televízora.

Spárujte svoje zariadenie s aplikáciou Govee home.

Pokyny na párovanie:

Stiahnite si aplikáciu Govee home z App Store alebo Google Play. Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne. Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6179".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Špecifikácie

Dĺžka: 2x50cm + 2x100cm

Farby svetla: RGB

Možnosti ovládania: Aplikácia, kontrolný box

Zdroj napájania: USB 5V(adaptér nie je súčasťou dodávky)

Riešenie problémov

Svetelná lišta bliká alebo nie je dostatočne jasná.

Odpojte port USB a znova ho pripojte.

Napájajte svetelný pás pomocou 5V adaptéra USB.

Dodávané lepidlá nedržia dobre.

-Utrite inštalačný povrch, aby bol suchý a čistý.

-Pri pripájaní svetelných pásov dbajte na to, aby ste ich pevne pritlačili.

-Pripevnite svetelné pásy pomocou dodaných sponiek alebo iných silných lepidiel.

Ovládacia skrinka nefunguje.

-Opätovne pripojte port USB a skúste to znova.

Nemožno sa pripojiť k Bluetooth.

-Nevynechávajte pripojenie Bluetooth v aplikácii.

-Skontrolujte, či je v mobilnom telefóne povolené pripojenie Bluetooth. Môže to byť spôsobené nekompatibilitou medzi systémom telefónu a aplikáciou. Prepnite na iný mobilný telefón a pripojte sa znova.

-Opäť zapnite pás, zapnite Bluetooth v telefóne a skúste to znova.

-Pri pripájaní udržiajte vzdialenosť medzi pásom a telefónom menšiu ako 1 m. Medzi pásom a telefónom nechajte čo najmenej prekážok.

Pásik nemá rovnakú farbu alebo niektoré LED diódy nesvietia.

-Včas kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o vrátenie.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC