

Příručka pro rychlý start



Budoucnost začíná u vás doma! Jsme potěšeni, že jste si zvolili Home Connect. *

Blahopřejeme vám k vašemu nadčasovému domácímu spotřebiči, který usnadní a zpříjemní váš každodenní život.

Praktičtější.

Home Connect vám umožní ovládat vaše domácí spotřebiče kdykoliv a odkudkoliv. Prostě a jednoduše pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Ušetří vám čekání a budete mít tak více času na věci, které jsou pro vás opravdu důležité.

Jednodušší.

Pomocí chytře navrženého dotykového displeje si můžete v této aplikaci přizpůsobit provozní nastavení, jako například zvukové signály nebo dokonce i jednotlivé programy. Použití je ještě snazší a preciznější než přímé ovládání spotřebiče. Budete mít navíc ještě přímý přístup k celé řadě dat, provozním příručkám a dokonce i k početným instruktážním videím.


Propojenější.

Nechte se inspirovat! Objevte mnohé funkce navíc, které byly navrženy konkrétně pro váš spotřebič: sbírky receptů, tipy na použití spotřebiče a mnohem víc. Kompatibilní příslušenství si můžete kdykoliv přiojednat, stačí několik kliknutí.

Na internetových stránkách pro značku vašich domácích spotřebičů naleznete i další jazykové verze tohoto návodu k použití.

* Dostupnost aplikace Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi.

Služby Home Connect nejsou ve všech zemích dostupné. Více informací naleznete na www.home-connect.com.



Co potřebujete k připojení vašeho odsavače par k aplikaci Home Connect?

- Chytrý telefon nebo tablet vybavený nejnovější verzí příslušného operačního systému.
- Signál domovní sítě (Wi-Fi) v místě instalace spotřebiče.

Název a heslo k vaší domovní síti (Wi-Fi):

Název sítě (SSID): _____

Heslo (klíč): _____

Tři kroky pro zjednodušení vaší denní rutiny:



Krok 1: Instalace aplikace Home Connect



- A Pomocí vašeho chytrého telefonu nebo tabletu klikněte na obchod s aplikacemi „App Store“ (zařízení značky Apple).
- B Napište do vyhledávače „**Home Connect**“.
- C Zvolte aplikaci Home Connect a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
- D Spusťte aplikaci a vytvořte si k ní přihlašovací údaje. V průběhu registrace se vám v aplikaci budou zobrazovat pokyny. Nezapomeňte si poznamenat svou emailovou adresu a heslo.



Přihlašovací údaje do aplikace Home Connect:

E-mail: _____

Heslo: _____



Dostupnost zkontrolujte na www.home-connect.com

Krok 2 (spuštění): Připojení odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)




A Připojte spotřebič a zapněte ho.



B Zkontrolujte, zda váš domovní router má funkci WPS (automatické připojení). Některé routery mají tlačítko WPS. (Tyto informace naleznete v dokumentech k vašemu routeru.)

C Má váš router funkci WPS (automatické připojení)?




Krok 2.1: Automatické připojení odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)



Pro připojení odsavače par k vaší domovní síti musí být odsavač i osvětlení vypnuto. Tento proces lze kdykoliv ukončit stisknutím ①.

A Stiskněte a držte symbol  na vašem odsavači par, dokud nezačne blikat.





B Pro spuštění automatického přihlášení k vaší domovní síti stiskněte 1. Začne blikat osvětlení LED pro stupeň ventilátoru 1 a symbol .



C Během příštích 2 minut aktivujte na routeru vaší domovní síť funkci WPS. (Některé routery mají tlačítko WPS/Wi-Fi. Tyto informace naleznete v dokumentech k vašemu routeru.)




D V případě úspěšného připojení k domovní síti začne blikat symbol  a osvětlení LED pro stupeň 3. Nyní je možné připojit váš odsavač par k aplikaci Home Connect.

Začne blikat osvětlení LED  (manuální připojení). Připojení nebylo možné navázat během 2 minut. Zkontrolujte, zda se odsavač par nachází v rozmezí vaší domovní sítě (Wi-Fi) a v případě potřeby postup opakujte, nebo postupujte podle kroku 2.2, týkajícího se ručního připojení.



Krok 2.1: Automatické připojení odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)



- E** Otevřete aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů k potvrzení připojení a dokončení celého postupu.
- F** Symbol  na ovládací jednotce displeje přestane blikat. Registrace proběhla úspěšně.

Jste úspěšně připojeni k vašemu odsavači par. Nyní můžete začít plně využívat veškeré výhody aplikace Home Connect!

Symbol Wi-Fi zmizí:
Nebylo možné navázat spojení s aplikací Home Connect. Zopakujte postup nebo proveďte připojení odsavače par manuálně.



Krok 2.2: Manuální připojení odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)



Pro připojení odsavače par k vaší domovní síti musí být odsavač i osvětlení vypnuto. Tento proces lze kdykoliv ukončit stisknutím ①.

A Stiskněte a držte symbol  na vašem odsavači par, dokud nezačne blikat.



B Pro spuštění manuálního přihlášení k vaší domovní síti stiskněte 2. Začne blikat osvětlení LED pro stupeň ventilátoru 2 a symbol .




C Na vašem chytrém telefonu nebo tabletu (mobilním zařízení) vyhledejte nabídku obecného nastavení a zvolte nastavení pro Wi-Fi.



Krok 2.2: Manuální připojení odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)




- D** Připojte svůj chytrý telefon nebo tablet k Wi-Fi síti „**HomeConnect**” - síť Wi-Fi (SSID) (heslo k Wi-Fi [klíč] je rovněž „HomeConnect”). Připojení může trvat až 60 vteřin.
- E** Po úspěšném připojení otevřete ve svém chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci Home Connect.
- F** Aplikace nyní během několika vteřin vyhledá váš odsavač par. Jakmile aplikace odsavač par našla - nebo i dříve, budete vyzváni k zadání názvu sítě (SSID) a hesla (klíče) k vaší domovní síti (Wi-Fi) do příslušných kolonek.
- G** Poté kliknete na „**Přenos k domácímu spotřebiči**”.
- H** V případě úspěšného připojení k domovní síti začne blikat symbol  a osvětlení LED pro stupeň 3. Nyní můžete váš odsavač par připojit k aplikaci Home Connect.



Krok 2.2: Manuální připojení odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)



- I** Otevřete aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů k potvrzení připojení a dokončení celého postupu.
- J** Symbol  na ovládací jednotce displeje přestane blikat. Registrace proběhla úspěšně.

Jste úspěšně připojeni k vašemu odsavači par. Nyní můžete začít plně využívat veškeré výhody aplikace Home Connect!


Symbol Wi-Fi zmizí:
Nebylo možné navázat spojení s aplikací Home Connect.
Zopakujte postup.



Připojení vašeho odsavače par k jinému účtu Home Connect




Váš odsavač par musí být připojený k síti a aplikace musí být otevřena.

- A** Stiskněte a držte symbol  na vašem odsavači par, dokud nezačne blikat osvětlení LED pro stupeň 3 a .



- B** Postupujte podle pokynů aplikace k potvrzení připojení a dokončení celého postupu.


- C** Symbol  na ovládací jednotce displeje přestane blikat. Registrace proběhla úspěšně.

Jste úspěšně připojeni k vašemu odsavači par. Nyní můžete začít plně využívat veškeré výhody aplikace Home Connect!

Home Connect: se svými silnými partnery jednoduše vstupuje do propojené budoucnosti.



V případě jakýchkoliv dotazů, nebo pokud si přejete kontaktovat servisní linku Home Connect, navštivte prosím www.home-connect.com



Wi-Fi je registrovanou ochrannou známkou asociace Wi-Fi Alliance.

de cz es fr nl (9701) 9001229650

Home Connect je služba společnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc.. Google Play Store a Android jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Google Inc.



Príručka pre rýchly štart



SK Pripojte svoj domáci spotrebič – k budúcnosti

2

home
connect

Budúcnosť začína u vás doma! Teší nás, že ste si zvolili Home Connect.*

Blahoželáme vám k vášmu nadčasovému domácemu spotrebiču, ktorý uľahčí a spríjemní váš každodenný život.

Praktickejší.

Home Connect vám umožní ovládať vaše domáce spotrebiče kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Skrátka a jednoducho pomocou smartfónu alebo tabletu. Ušetrí vám čakanie a budete mať tak viac času na veci, ktoré sú pre vás naozaj dôležité.

Jednoduchší.

Pomocou inteligentne navrhnutého dotykového displeja si môžete v tejto aplikácii prispôbiť prevádzkové nastavenie, ako napríklad zvukové signály alebo dokonca aj jednotlivé programy. Použitie je ešte jednoduchšie a precíznejšie než priame ovládanie spotrebiča. Budete mať navyše aj priamy prístup k celej rade dát, prevádzkovým príručkám a dokonca aj k početným inštruktážnym videám.

Prepojenejší.

Nechajte sa inšpirovať! Objavte mnohé funkcie navyše, ktoré boli navrhnuté konkrétne pre váš spotrebič: zbierky receptov, tipy na použitie spotrebiča a omnoho viac. Kompatibilné príslušenstvo si môžete kedykoľvek priobjednať, stačí niekoľko kliknutí.

Na internetových stránkach pre značku vašich domácich spotrebičov nájdete aj ďalšie jazykové verzie tohto návodu na použitie.

* Dostupnosť aplikácie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú vo všetkých krajinách dostupné. Viac informácií nájdete na www.home-connect.com.



Čo potrebujete na pripojenie svojho odsávača pár k aplikácii Home Connect?

- Smartfón alebo tablet vybavený najnovšou verziou príslušného operačného systému.
- Signál domovej siete (Wi-Fi) v mieste inštalácie spotrebiča.

Názov a heslo k svojej domovej sieti (Wi-Fi):

Názov siete (SSID): _____

Heslo (kľúč): _____

Tri kroky na zjednodušenie svojej dennej rutiny:



Krok 1: Inštalácia aplikácie Home Connect



A Pomocou svojho smartfónu alebo tabletu kliknite na obchod s aplikáciami „App Store“ (zariadenie značky Apple).



B Napíšte do vyhľadávača „**Home Connect**“.



C Zvoľte aplikáciu Home Connect a nainštalujte ju do svojho smartfónu alebo tabletu.



D Spustíte aplikáciu a vytvoríte si k nej prihlasovacie údaje. V priebehu registrácie sa vám v aplikácii budú zobrazovať pokyny. Nezabudnite si poznamenať svoju emailovú adresu a heslo.



Prihlasovacie údaje do aplikácie Home Connect:

E-mail: _____

Heslo: _____



Dostupnosť zkontrolujte na www.home-connect.com

Krok 2 (spustenie): Pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)




A Pripojte spotrebič a zapnite ho.



B Skontrolujte, či má váš domový router funkciu WPS (automatické pripojenie). Niektoré routery majú tlačidlo WPS. (Tieto informácie nájdete v dokumentoch k svojmu routeru.)

C Má váš router funkciu WPS (automatické pripojenie)?




Krok 2.1: Automatické pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)



Na pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti musia byť odsávač aj osvetlenie vypnuté. Tento proces je možné kedykoľvek ukončiť stlačením ①.

- A** Stlačte a držte symbol  na svojom odsávači pár, kým nezačne blikat'.





- B** Na spustenie automatického prihlásenia k svojej domovej sieti stlačte 1. Začne blikat' osvetlenie LED pre stupeň ventilátora 1 a symbol .



- C** Počas nasledujúcich 2 minút aktivujte na routeri svojej domovej siete funkciu WPS. (Niektoré routery majú tlačidlo WPS/Wi-Fi. Tieto informácie nájdete v dokumentoch k svojmu routeru.)




- D** V prípade úspešného pripojenia k domovej sieti začne blikat' symbol  a osvetlenie LED pre stupeň 3. Teraz je možné pripojiť váš odsávač pár k aplikácii Home Connect.

Začne blikat' osvetlenie LED  (manuálne pripojenie). Pripojenie nebolo možné nadviazať počas 2 minút. Skontrolujte, či sa odsávač pár nachádza v rozmedzí vašej domovej siete (Wi-Fi) a v prípade potreby postup opakujte, alebo postupujte podľa kroku 2.2, týkajúceho sa manuálneho pripojenia.



Krok 2.1: Automatické pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)



- E Otvorte aplikáciu Home Connect a postupujte podľa pokynov na potvrdenie pripojenia a dokončenie celého postupu.
- F Symbol  prestane blikať na ovládacej jednotke.
Registrácia prebehla úspešne.

Ste úspešne pripojení k svojmu odsávaču pár. Teraz môžete začať plne využívať všetky výhody aplikácie Home Connect!

Symbol Wi-Fi zmizne:
Nebolo možné nadviazať spojenie s aplikáciou Home Connect.
Zopakujte postup alebo pripojte odsávač pár manuálne.




Krok 2.2: Manuálne pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)



Na pripojenie odsávača pár k svojej domovej sieti musia byť odsávač aj osvetlenie vypnuté. Tento proces je možné kedykoľvek ukončiť stlačením ①.

A Stlačte a držte symbol  na svojom odsávači pár, kým nezačne blikať.



B Na spustenie manuálneho prihlásenia k svojej domovej sieti stlačte 2. Začne blikať osvetlenie LED pre stupeň ventilátora 2 a symbol .



C Na svojom smartfóne alebo tablete (mobilnom zariadení) vyhľadajte ponuku všeobecného nastavenia a zvoľte nastavenie pre Wi-Fi.



Krok 2.2: Manuálne pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)



D Pripojte svoj smartfón alebo tablet k Wi-Fi sieti „**HomeConnect**„ – sieť Wi-Fi (SSID) (heslo k Wi-Fi [kľúč] je tiež „HomeConnect“). Pripojenie môže trvať až 60 sekúnd.



E Po úspešnom pripojení otvorte vo svojom smartfóne alebo tablete aplikáciu Home Connect.



F Aplikácia teraz za niekoľko sekúnd vyhľadá váš odsávač pár. Hneď ako aplikácia odsávač pár našla – alebo aj skôr, budete vyzvaní na zadanie názvu siete (SSID) a hesla (kľúča) k vašej domovej sieti (Wi-Fi) do príslušných kolónok.




G Potom kliknite na „**Prenos k domácejmu spotrebiču**“.



H V prípade úspešného pripojenia k domovej sieti, začne blikať symbol  a osvetlenie LED pre stupeň 3 a teraz môžete váš odsávač pár pripojiť k aplikácii Home Connect.

Krok 2.2: Manuálne pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)



- I** Otvorte aplikáciu Home Connect a postupujte podľa pokynov na potvrdenie pripojenia a dokončenie celého postupu.
- J** Symbol  prestane blikať na ovládacej jednotke displeja. Registrácia prebehla úspešne.

Ste úspešne pripojení k svojmu odsávaču pár. Teraz môžete začať plne využívať všetky výhody aplikácie Home Connect!

Symbol Wi-Fi zmizne:
Nebolo možné nadviazať spojenie s aplikáciou Home Connect.
Zopakujte postup alebo pripojte odsávač pár manuálne.



Pripojenie vášho odsávača pár k inému účtu Home Connect




Váš odsávač pár musí byť pripojený k sieti a aplikácia musí byť otvorená.

- A** Stlačte a držte symbol  na svojom odsávači pár, kým nezačne blikat' osvetlenie LED pre stupeň 3 a .



- B** Postupujte podľa pokynov aplikácie na potvrdenie pripojenia a dokončenie celého postupu.


- C** Symbol  prestane blikat' na ovládacej jednotke displeja.
Registrácia prebehla úspešne.

Ste úspešne pripojení k svojmu odsávaču pár. Teraz môžete začať plne využívať všetky výhody aplikácie Home Connect!

Home Connect: so svojimi silnými partnermi jednoducho vstupuje do prepojenej budúcnosti.



V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si prajete kontaktovať servisnú linku Home Connect, navštívte, prosím, www.home-connect.com.



Wi-Fi je registrovanou ochrannou známkou asociácie Wi-Fi Alliance.

de cz es fr nl (9701) 9001229650

Home Connect je služba spoločnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. Google Play Store a Android sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.

