





Live Charged.



## **ANKER Nano Power Bank 22,5 W, integrovaný USB-C**

### **Návod k použití**


## Kontrola úrovně baterie




## Dobíjení powerbanky

Možnost 1

Adaptér USB-C nebo USB-A




Možnost 2




## Nabíjení vašich zařízení

Poznámka: Vzhledem ke skládacímu provedení konektoru USB-C doporučujeme při nabíjení držet telefon i powerbanku.



## Současné dobíjení i nabíjení vašich zařízení

Powerbanka se může současně dobíjet a nabíjet další zařízení.



Výuková videa, nejčastější dotazy, příručky a další informace naleznete na adrese: <https://support.anker.com> Nebo naskenujte níže uvedený QR kód:



@anker\_official  
@anker\_jp



@Anker Deutschland  
@Anker Japan  
@Anker



@AnkerOfficial  
@Anker\_JP

### **Technické specifikace**

|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Baterie        | 5 000 mAh |                                    |
| Vstup          | USB-C     | 5V = 3A / 9V = 2,22A               |
| Výstup         | USB-C     | 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A |
| Celkový výstup | 18W max   |                                    |

### **DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

### **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)