

Dálkové ovládání / Diaľkové ovládanie / Telecomandă



Upozornění! Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!

Upozornenie! Výrobok nie je hračka a musí byť umiestnený mimo dosahu detí!

Atenție! Produsul nu este o jucărie și trebuie așezat la îndemâna copiilor!

2x 1.5V AAA

2.4-2.525GHz


Dosah dálkového ovládání: cca 40m v otevřeném prostoru

Dosah diaľkového ovládania: približne 40 m v otvorenom priestore

Gama de telecomandă: aprox.40m în spațiu deschis

CZ

1. ON/OFF, 2. Změna teploty světla 3000K/4000K/6500K, 3. Noční světlo, 4. Automatické vypnutí po 60s., 5. Zvýšit jas, 6. Snížit jas, 7.



Studenější barva světla, 8. Teplejší barva světla
Spárování nového ovladače se svítidlem - Zapněte přívod proudu do svítidla vypínačem na zdi a poté zmáčkněte tlačítko 2.(Změna teploty světla) na 2s. Svítlo blikne a je spárované. V případě neúspěchu vypněte na 10s a postup opakujte.

Paměť

Svítidlo si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla před vypnutím, pokud bylo v tomto nastavení zapnuté alespoň 10s.

SK

1. ON/OFF, 2. Zmena teploty svetla 3000K/4000K/6500K, 3. Nočné svetlo, 4. Automatické vypnutie po 60s., 5. Zvýšiť jas, 6. Znižiť jas, 7.

Studenšie farba svetla, 8. Teplejšie farba svetla
Spárovanie nového ovládača so svietidlom - Zapnite prívod prúdu do svietidla vypínačom na stene a potom stlačte tlačidlo 2. (Zmena teploty svetla) na 2s. Svietilo blikne a je spárované. V prípade neúspechu vypnite na 10s a postup opakujte.

Pamäť

Svietidlo si pamäta posledné nastavenie jasu a teploty svetla pred vypnutím, ak bolo v tomto nastavení zapnuté aspoň 10s.

RO

1. ON/OFF, 2. Temperatura luminii 3000K / 4000K / 6500K, 3. . Lumină de noapte, 4. Oprire automată după 60 de secunde., 5. Creșteți luminozitatea, 6. Reduceți luminozitatea, 7. Culoare lumină mai rece, 8. Culoare lumină mai caldă

Împerecherea nouului controler cu corpul de iluminat - Porniți alimentarea cu energie electrică a corpului de iluminat cu ajutorul întrerupătorului de perete, apoi apăsați butonul 2 (Schimbarea temperaturii luminii) timp de 2s. Aparatul de iluminat va clipi și este împerecheat. Dacă nu reușiți, opriți timp de 10 secunde și repetați procedura.

Memorie

Corpul de iluminat își amintește ultima setare de luminozitate și temperatură a luminii înainte de oprire, dacă în aceasta setare a fost aprins timp de cel puțin 10 secunde.