

msi


FORGE GM300 MOUSE

QUICK START GUIDE



Model Name: MS-8ZB9

English



Introductions

Overview

1. USB Cable
2. Left Button
3. Right Button
4. Scroll Wheel
5. Side Button 1 (Default Setting: Next Page)
6. Side Button 2 (Default Setting: Previous Page)
7. Dragon Shield LED
8. Optical Sensor
9. DPI Switch
10. LED Lighting Effect Switch (5 Modes)

4 DPI Level Presets

- Level 1: 1200 DPI
- Level 2: 2400 DPI
- Level 3: 4800 DPI
- Level 4: 7200 DPI

LED Lighting Adjustment

When adjusting the DPI, the Dragon Shield logo will illuminate in different colors:

- 1200 DPI – Blue
- 2400 DPI – Pink
- 4800 DPI – Red
- 7200 DPI – Purple

5 Modes of Lighting Cycles

1. Flowing Rainbow (Fast Cycle)
2. Flowing Rainbow (Slow Cycle)
3. Single Color Cycle (Red-Green-Blue-Pink)
4. Gradient Rainbow
5. 4-Color Breathing (Blue-Pink-Red-Purple)

This mouse is recommended for use with a fabric mouse pad.

※ For more information, please visit MSI official website.

繁體中文

功能介紹

外觀檢視

1. USB 連接線
2. 左鍵
3. 右鍵
4. 滾輪
5. 側鍵 1 (預設：下一頁)
6. 側鍵 2 (預設：上一頁)
7. 龍魂 LED
8. 光學感應器
9. DPI 切換
10. LED 燈效切換 (5 種模式)

4 段 DPI 設定

- 1 段：1200 DPI
- 2 段：2400 DPI
- 3 段：4800 DPI
- 4 段：7200 DPI

LED 燈光調整

當調整 DPI 時，龍魂 LED 燈會以不同的顏色亮起：

- 1200 DPI – 藍色
- 2400 DPI – 粉紅色
- 4800 DPI – 紅色
- 7200 DPI – 紫色

5 種燈效模式循環

1. 流動彩虹 (快速循環)
2. 流動彩虹 (慢速循環)
3. 單色循環 (紅-綠-藍-粉紅)
4. 漸層彩虹
5. 4 色呼吸 (藍-粉紅-紅-紫)

此款滑鼠建議搭配布質滑鼠墊使用

※ 如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站。

简体中文

简介

概述

- 1.USB 电缆
- 2.左键
- 3.右键
- 4.滚轮
- 5.侧键 1 (默认设置：下一页)
- 6.侧键 2 (默认设置：上一页)
- 7.Dragon Shield LED 灯
- 8.光学传感器
- 9.切换DPI
- 10.切换 LED 灯效 (5 种模式)

4 DPI 级别预设

- 级别 1：1200 DPI
- 级别 2：2400 DPI
- 级别 3：4800 DPI
- 级别 4：7200 DPI

LED 灯光调整

调整 DPI 时，Dragon Shield 标示将以不同的颜色点亮：

- 1200 DPI – 蓝色
- 2400 DPI – 粉色
- 4800 DPI – 红色
- 7200 DPI – 紫色

灯效循环的 5 种模式

- 1.流动彩虹 (快速循环)
- 2.流动彩虹 (慢速循环)
- 3.单色循环 (红-蓝-绿-粉)
- 4.渐变彩虹
- 5.4色呼吸 (蓝-粉-红-紫)

建议将此鼠标与织物鼠标垫一起使用

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

日本語

はじめに

概要

1. USB ケーブル
2. 左ボタン
3. 右ボタン
4. スクロールホイール
5. サイドボタン1 (標準設定: 進む)
6. サイドボタン2 (標準設定: 戻る)
7. Dragon Shield LED
8. オプティカルセンサー
9. DPI スイッチ
10. LEDモード切替 (5 種類)

4 段階 DPI プリセット

- レベル1: 1200 DPI
- レベル2: 2400 DPI
- レベル3: 4800 DPI
- レベル4: 7200 DPI

LED 調整方法

DPI切替時、Dragon Shieldのロゴが下記の色で点灯します。

- 1200 DPI – 青色
- 2400 DPI – ピンク色
- 4800 DPI – 赤色
- 7200 DPI – 紫色

ライティングサイクルの 5 種類のモード

1. レインボー (高速サイクル)
2. レインボー (低速サイクル)
3. 単色サイクル (赤色-緑色-青色-ピンク色)
4. レインボーグラデーション
5. 4色プレス (青色-ピンク色-赤色-紫色)

このマウスは布製マウスパッドとの併用を推奨します。

※ 詳しくは MSI 公式 Web サイトを確認してください。

한국어

소개

개요

1. USB 케이블
2. 왼쪽 버튼
3. 오른쪽 버튼
4. 스크롤 휠
5. 사이드 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지)
6. 사이드 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지)
7. 드래곤 실드 LED
8. 광학 센서
9. DPI 스위치
10. LED 조명 모드 스위치 (5 모드)

4 DPI 레벨 프리셋

- 레벨 1: 1200 DPI
- 레벨 2: 2400 DPI
- 레벨 3: 4800 DPI
- 레벨 4: 7200 DPI

LED 조명 조절

DPI를 조정하면 드래곤 실드 로고가 다양한 색상으로 빛납니다.

- 1200 DPI – 블루
- 2400 DPI – 핑크
- 4800 DPI – 레드
- 7200 DPI – 퍼플

조명 사이클의 5 모드

1. 플로잉 레인보우 (빠른 사이클)
2. 플로잉 레인보우 (느린 사이클)
3. 싱글 컬러 사이클 (레드-그린-블루-핑크)
4. 그라데이션 레인보우
5. 4-컬러 브리딩 (블루-핑크-레드-퍼플)

이 마우스는 패브릭 마우스 패드와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

※ 자세한 내용은 MSI 공식 홈페이지를 참조하세요.



Bahasa Indonesia

Pendahuluan

Gambaran Umum

1. Kabel USB
2. Tombol Kiri
3. Tombol Kanan
4. Roda Gulir
5. Tombol Samping 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
6. Tombol Samping 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
7. LED Dragon Shield
8. Sensor Optik
9. Tombol DPI
10. Tombol Efek Lampu LED (5 Mode)

4 Praatur Level DPI

- Level 1: 1200 DPI
- Level 2: 2400 DPI
- Level 3: 4800 DPI
- Level 4: 7200 DPI

Penyesuaian Lampu LED

Ketika menyesuaikan DPI, logo Dragon Shield akan memancarkan warna yang berbeda-beda:

- 1200 DPI – Biru
- 12400 DPI – Pink
- 14800 DPI – Merah
- 17200 DPI – Ungu

5 Mode Siklus Pencahayaan

1. Pelangi Mengalir (Siklus Cepat)
2. Pelangi Mengalir (Siklus Lambat)
3. Siklus Warna Tunggal (Merah-Hijau-Biru-Pink)
4. Pelangi Gradasi
5. Lampu Notifikasi 4 Warna (Biru-Pink-Merah-Ungu)

Mouse ini direkomendasikan untuk digunakan bersama mouse pad kain.

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

Tieng Viet

Giới thiệu

Tổng quan

1. Cáp USB
2. Nút chuột trái
3. Nút chuột phải
4. Con lăn
5. Nút cạnh bên 1 (Cài đặt mặc định: Trang tiếp theo)
6. Nút cạnh bên 2 (Cài đặt mặc định: Trang trước)
7. LED Dragon Shield
8. Cảm biến quang
9. Chuyển đổi DPI
10. Chuyển đổi hiệu ứng chiếu sáng LED (5 chế độ)

4 mức DPI cài đặt sẵn

- Mức độ 1：1200 DPI
- Mức độ 2：2400 DPI
- Mức độ 3：4800 DPI
- Mức độ 4：7200 DPI

Điều chỉnh Chiếu sáng LED

Khi điều chỉnh DPI, logo Dragon Shield sẽ phát sáng nhiều màu khác nhau:

- 1200 DPI – Xanh lam
- 2400 DPI – Hồng
- 4800 DPI – Đỏ
- 7200 DPI – Tím

5 chế độ chiếu sáng chu kỳ

1. Cầu vồng trời (Chu kỳ nhanh)
2. Cầu vồng trời (Chu kỳ chậm)
3. Chu kỳ đơn sắc (Đỏ - Lục - Lam - Hồng)
4. Gradient cầu vồng
5. Nhịp thở 4 màu (Lam - Hồng - Đỏ - Tím)

Chuột này nên được sử dụng cùng bàn di chuột bằng vải.

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

Français

Introduction

Aperçu

1. Câble USB
2. Bouton gauche
3. Bouton droit
4. Molette de défilement
5. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut: Page suivante)
6. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut: Page précédente)
7. Logo Dragon Led
8. Capteur optique
9. Bouton de changement DPI
10. Bouton de changement d'effet lumineux (5 Modes)

4 profils DPI prédéfinis

- Niveau 1：1200 DPI
- Niveau 2：2400 DPI
- Niveau 3：4800 DPI
- Niveau 4：7200 DPI

Ajustement de l'éclairage

Lors du changement de DPI, Le logo Dragon s'illuminera comme ci-dessous:

- 1200 DPI – Bleu
- 2400 DPI – Rose
- 4800 DPI – Rouge
- 7200 DPI – Violet

5 Modes d'éclairages

1. Arc en ciel (Rapide)
2. Arc en ciel (Lent)
3. Rotation couleur unique (Rouge/Vert/Bleu/Rose)
4. Dégradé Arc en ciel
5. Respiration 4 couleurs (Bleu/Rose/Rouge/Violet)

Nous préconisons d'utiliser cette souris sur un tapis en tissu

※ Pour plus d'information, veuillez consulter le site officiel MSI.

Deutsch

Einleitung

Überblick

1. USB-Kabel
2. Linke Taste
3. Rechte Taste
4. Scrollrad
5. Seitentaste 1 (StandardEinstellung: Nächste Seite)
6. Seitentaste 2 (StandardEinstellung: Vorherige Seite)
7. Dragon-Shield LED
8. Optischer Sensor
9. DPI-Schalter
10. LED-Beleuchtungseffektschalter (5 Modi)

4 DPI-Stufen-Voreinstellungen

- STUFE 1：1200 DPI
- Stufe 2：2400 DPI
- STUFE 3：4800 DPI
- Stufe 4：7200 DPI

Anpassung der LED-Beleuchtung

Beim Anpassen der DPI leuchtet das Dragon Shield-Logo in verschiedenen Farben:

- 1200 DPI – Blau
- 2400 DPI – Rosa
- 4800 DPI – Rot
- 7200 DPI – Lila

5 Modi der Beleuchtungszyklen

1. Fließender Regenbogen (schneller Zyklus)
2. Fließender Regenbogen (langsamer Zyklus)
3. Einfarbiger Zyklus (Rot-Grün-Blau-Rosa)
4. Farbverlauf-Regenbogen
5. 4-Farben-Atmung (Blau-Rosa-Rot-Lila)

Diese Maus wird für die Verwendung mit einem Mauspad mit Gewebeerfläche empfohlen.

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

Русский

Введение

Обзор

1. Кабель USB
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Колесо прокрутки
5. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед)
6. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад)
7. Подсветка логотипа
8. Оптический сенсор
9. Кнопка DPI
10. Изменение режима подсветки (5 режимов)

Предустановленное значение DPI (доступно 4 уровня)

- Уровень 1: 1200 DPI
- Уровень 2：2400 DPI
- Уровень 3: 4800 DPI
- Уровень 4：7200 DPI

Управление режимом подсветки

При настройке DPI подсветка логотипа будет светиться разными цветами:

- 1200 DPI – Синий
- 2400 DPI – Розовый
- 4800 DPI – Красный
- 7200 DPI – Фиолетовый

Циклическая смена цветов подсветки (5 режимов)

1. Радужная волна (быстрая)
2. Радужная волна (медленная)
3. Одноцветный цикл (красный-зеленый-синий-розовый)
4. Радужный градиент
5. «Дыхание» 4 цветами (синий-розовый-красный-фиолетовый)

Данную мышь рекомендуется использовать с тканевым коврикoм.

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Español

Introducción

Descripción general

1. Cable USB
2. Botón izquierdo
3. Botón derecho
4. Rueda de desplazamiento
5. Botón lateral 1 (configuración por defecto: Página siguiente)
6. Botón lateral 2 (configuración por defecto: Página anterior)
7. LED del escudo del dragón
8. Sensor óptico
9. Conmutador DPI
10. Conmutador de efectos de iluminación LED (5 modos)

4 Valores predefinidos del nivel de DPI

- Nivel 1: 1200 DPI
- Nivel 2: 2400 DPI
- Nivel 3: 4800 DPI
- Nivel 4: 7200 DPI

Ajuste de la iluminación de LED

Al ajustar el valor de DPI, el logotipo del escudo del dragón se iluminará en diferentes colores:

- 1200 DPI：azul
- 2400 DPI：rosa
- 4800 DPI：rojo
- 7200 DPI：púrpura

5 modos de ciclos de iluminación

1. Arcoiris fluendo (ciclo rápido)
2. Arcoiris fluendo (ciclo lento)
3. Ciclo de un solo color (rojo-verde-azul-rosa)
4. Arcoiris degradado
5. Respiration en 4 colores (azul-rosa-rojo-morado)

Se recomienda utilizar este ratón con una alfombrilla de tela para ratones.

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

Italiano

Introduzione

Panoramica

1. Cavo USB
2. Tasto Sinistra
3. Tasto Destra
4. Rotella di scorrimento
5. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva)
6. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente)
7. LED Dragon Shield
8. Sensore ottico
9. DPI switch
10. Interruttore effetto di illuminazione LED (5 modalità)

Preimpostazioni DPI a 4 livelli

- Livello 1：1200 DPI
- Livello 2：2400 DPI
- Livello 3：4800 DPI
- Livello 4：7200 DPI

Regolazione illuminazione LED

Durante la regolazione del DPI, il logo Dragon Shield si illumina in colori diversi:

- 1200 DPI – Blu
- 2400 DPI – Rosa
- 4800 DPI – Rosso
- 7200 DPI – Viola

5 modalità di cicli di illuminazione

1. Arcobaleno che scorre (ciclo veloce)
2. Arcobaleno che scorre (ciclo lento)
3. Ciclo colore singolo (Rosso-Verde-Blu-Rosa)
4. Arcobaleno sfumato
5. Intermittente a 4 colori (Blu-Rosa-Rosso-Viola)

Si consiglia l'uso di questo mouse con un tappetino per mouse in tessuto.

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

Türkçe

Genel Bilgiler

Genel Bakış

1. USB Kablosu
2. Sol Düğme
3. Sağ Düğme
4. Kaydırma Tekerleği
5. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonraki Sayfa)
6. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki sayfa)
7. Dragon Shield LED
8. Optik Sensör
9. DPI Anahtarı
10. LED Aydınlatma Etkeli Düğmesi (5 Mod)

4 DPI Seviyeli Ön Ayarlar

- Seviye 1: 1200 DPI
- Seviye 2: 2400 DPI
- Seviye 3: 4800 DPI
- Seviye 4: 7200 DPI

LED Aydınlatma Ayarı

DPI ayarlarken Dragon Shield logosu farklı renklerde aydınlanacaktır:

- 1200 DPI – Mavi
- 2400 DPI – Pembe
- 4800 DPI – Kırmızı
- 7200 DPI – Mor

5 Aydınlatma Döngüsü Modu

1. Akan Gökkuşağı (Hızlı Döngü)
2. Akan Gökkuşağı (Yavaş Döngü)
3. Tek Renkli Döngü (Kırmızı-Yeşil-Mavi-Pembe)
4. Aşamalı Değişen Gökkuşağı
5. 4-Renkli Nefes (Mavi-Pembe-Kırmızı-Mor)

Bu farenin kumaş bir fare pedi ile kullanılmasını önerilir.

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

