

Măsuri de precauție

- Pe cablul de alimentare**
 - Cabul de alimentare cu c.a. inclus este conceput exclusiv pentru această unitate. Acesta nu trebuie folosit pentru alte dispozitive.
 - Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a. dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Când deconectați cablul de alimentare cu c.a., întotdeauna prinideți de ștecar. Nu trageți niciodată doar de cablu.
 - Cabul de alimentare cu c.a. trebuie să fie schimbat numai la un service autorizat.
- Despre amplasare**
 - Nu amplasati unitatea în apropierea sursei de căldură sau într-un loc expus acțiunii directe a razelor solare, prefului în exces sau surorilor mecanice.
 - Așezăți același aparat pe o suprafață plată. Dacă este așezat pe o suprafață înclinată, unitatea poate să se apără pete sau decolorări.
 - Difuzoarele unității nu sunt ecranate magnetice. Nu așezați carduri magnetice pe unitate sau în apropierea acesteia.
 - Nu așezați alte obiecte metalice, cu excepția televizorului, în proximitatea unității. Funcția wireless pot fi inhibate.
- Ingrăjirea unității**
 - Puteți utiliza unitatea într-un mod mai confortabil și pentru o perioadă mai lungă de timp urmând procedura de întreținere de mai jos:
 - Curdătați unitatea cu o lavelă moale, uscată. Nu utilizați niciun fel de material abraziv, praf de degresare sau solvent precum alcool sau benzен.

Comunicație prin BLUETOOTH®

- Mărcile și sigile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora de către Sony Corporation se face în sub licență.
- Înțelegem ca HDMI™ și "HDMI" sunt mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile™ și ® nu sunt specificate.

Mărci comerciale

- Marca verbală și sigile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora de către Sony Corporation se face în sub licență.
- Nu strigăti cu apă produsul sau accesoriole incluse. Nu sunt impermeabile.
- Nu introduceți obiecte străine prin deschiderea unității difuzorului.
- În cazul în care un obiect solid sau un luciuș cad în unitate, deconectați unitatea și apelați la personal calificat pentru verificarea acesteia, înainte de a continua utilizarea.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la această unitate, care nu sunt acoperite în acest manual, va rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Specificații

Bară de sunet (YY2088C1 / YY2092C1)

Secțiunea amplificator

- PUTERE DE IEȘIRE (nominală)**
 - Bloc difuzor față S: 40 W + 40 W (la 6 Ω, 1 kHz 1% THD)
 - Bloc difuzor central: 40 W (la 6 Ω, 1 kHz 1% THD)
 - Bloc difuzor sus S: 50 W (la 6 Ω, 1 kHz 1% THD)
 - PUTERE DE IEȘIRE (referință)**
 - Bloc difuzor față S/față D: 50 W (pe canal la 6 Ω, 1 kHz)
 - Bloc difuzor central: 50 W (la 6 Ω, 1 kHz)
 - Bloc difuzor sus S/sus D: 50 W (pe canal la 6 Ω, 1 kHz)

Secțiunea BLUETOOTH®

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Secțiunea USB

Port (USB)

Tip A (Doar pentru actualizări de software)

Secțiunea HDMI

Conector

Tip A (19 pin)

Specificații generale

Alimentare

220 V - 240 V c.a. 50 Hz/60 Hz

Consum de energie

Putin: 35 W

Mod standby al retelei ([Bluetooth Standby] este setat la PORNIT): 2,0 W sau mai puțin

Mod standby ([Bluetooth Standby] este setat la OPRIT): 0,5 W sau mai puțin

Cord [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcție și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, bară de sunet intră automat în modul standby sau modul standby al retelei.

Dezactivarea [Auto Standby] va crește consumul de energie al produsului.

Dimensiuni (l x h x a) (lățime x înălțime x adâncime)

Nu este inclusă prezentința.

Bară de sunet: Aprox. 950 mm × 64 mm × 110 mm

Bară de sunet cu picior: Aprox. 950 mm × 77 mm × 110 mm

Masă

Bară de sunet: Aprox. 31 kg

Bară de sunet cu picior: Aprox. 31 kg

Subwoofer (YY2088C2 / YY2092C2)

Secțiunea amplificator

- PUTERE DE IEȘIRE (referință)**

100 W (la 4 Ω, 100 Hz)

Specificații generale

Alimentare

220 V - 240 V c.a. 50 Hz/60 Hz

Consum de energie

Putin: 20 W

Mod standby al retelei (indicatorul de alimentare este aprins roșu): 2,0 W sau mai puțin

Mod standby (indicatorul de alimentare este opri): 0,3 W sau mai puțin

Cord [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcție și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, subwooferul intră automat în modul standby al retelei.

Dezactivarea [Auto Standby] va crește consumul de energie al produsului.

Dimensiuni (l x h x a) (lățime x înălțime x adâncime)

Nu este inclusă prezentința.

Aprox. 210 mm × 388 mm × 388 mm

Masă

Aprox. 7,7 kg

Transmițător wireless/secțiune receptor

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Articole incluse

Bară de sunet (1)

Subwoofer (1)

Telecomanda (1)

Baterie (2)

SĂBLOAN SUPORT DE MONTARE (Hartie)(1)

Picior (2)

Surub (2)

Cablu HDMI (1)

Cablu de alimentare cu c.a. (2)

Documente (1 set)

Benzi de radiofrecvență și putere de ieșire maximă

	Bandă de frecvență	Putere de ieșire maximă
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Bară de sunet (YY2088C1 / YY2092C1)	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Subwoofer (YY2088C2 / YY2092C2)	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Puteți găsi specificațiile produsului, inclusiv informații cu privire la economisirea energiei dacă este cazul, accesând următorul link, alegând tara/regiunea, deschizând pagina corespunzătoare produsului dumneavoastră și apoi selectând secțiunea specifică: sony.com/country

Česky

Soundbar

Model: YY2088C / YY2092C

Termín „výrobek“ v tomto dokumentu se týká jednotky nebo její příslušenství.

Pro zákazníky v Evropě

Neinstalujte výrobek do střílných prostor, jako je krovina nebo vestavěná skříň. Aby se snížilo riziko požáru, nezakrývejte větrání otvor jednotky novinami, ubrusy, záclonami atd. Nevytahujte výrobek vlivem kapaliny a nepokládejte na výrobek předměty například zapálený svíčkou.

Nevytahujte jednotku od zdroje síťového napájení, dokud je připojena k nášteměni elektrické zásuvce, a to ani v případě, že bylo vynutia samotná jednotka.

Mainstalujte jednotku tak, aby bylo možné napájecí kabel v případě potřeby odpojit ze zásuvky ve zdi.



Upozornění

Nezakrývejte větrání otvory.

Tato jednotka není určena k používání na měkkých površích (jako je ložní prádlo, příkryvy atd.).

Pro dálkový ovladač

Při vyměně baterie za neprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Použijte jednotku zlikvidovanou výrobkem.

Nevytahujte baterie zlikvidovanou výrobkem, aby se nevysílaly výrobcem.

Tento výrobek obsahuje mikročip, který může interagovat s kardiostimulátorem, shuntovými a programovatelnými chloubovými, užívajícími příležitostnou vibraci nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti jednotek, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poradte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v následujících místech:

• spodní strana jednotky

Toto jednotka byla testována a bylo shledáno, že při použití připojovacího kabelu krátko než 3 m splňuje omezení stanovená v předepsích o elektromagnetickou kompatibilitu.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahuje pouze na výrobky prodávané v zemích/oblastech, ve kterých platí směrnice.

Tento výrobek byl vyroben podle standardu IEC 62368-1.

Dovozce do EU: Sony Europe BV.

Zážitky této jednotky se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danymi směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zpomoleně uvedeného.

Informace o doporučených kabelech

Při připojení k hostitelskému počítači a/nebo reproduktoru je nutné použít kabely, které jsou schopny poskytnout maximální ochranu proti elektromagnetickému rušení.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení v souladu s normou IEC 62368-1.

Úplné texty EU prohlášení o shodě se dají rozjeti na této internetové adrese:


<https://compliance.sony.eu>



Upozornění

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Neotevříte.



Zapnutí/vypnutí funkce BLUETOOTH®

- Funkce BLUETOOTH® se vypnut tak, že během 5 sekund stisknete tlačítko (ztlumení), (hlasitost).
- (hlasitost) + (ztlumení) + (ztlumení) = na dodatečném dálkovém ovládání v tomto pořadí.
- (hlasitost) + (ztlumení) + (ztlumení) + (ztlumení) = na dodatečném dálkovém ovládání v tomto pořadí.

Funkce automatického pochování/režimu

Jednotka přejde do pochování/režimu automaticky asi po 20 minutách, pokud není provedena žádána operace ani reprodukce zvukové signálu.

Zakázaná této funkce zvýší spotřebu energie, protože jednotka se při nepoužívání automaticky nevypne.



Montáž na stěnu

Další podrobnosti a způsoby instalace naleznete v uživatelské příručce na adresu URL uvedené na obálce tohoto dokumentu.

Návod

Instalaci, připojení a úvodní nastavení je třeba provést podle aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ nainstalované v chytrém telefonu.
Další informace o používání jednotky naleznete v uživatelské příručce na adresu URL uvedené na obálce tohoto dokumentu.