





Live Charged.



ANKER 100W Charging Base Nabíjecí základna pro modely Anker Prime Power Bank


Návod k použití

Popis produktu




AC vstupní port

Dobíjení powerbanky




Blikající bílé světlo: power banka se nabíjí
Svítící bílé světlo: power banka je plně nabitá
Rychle blikající bílé světlo: AC napájení je zapnuto




Power banka nemůže poskytovat výstup, zatímco se nabíjí na stojáčku

Zvednutí power banky



Nabíjení vašich zařízení



Výuková videa, nejčastější dotazy, příručky a další informace naleznete na adrese: <https://support.anker.com> Nebo naskenujte níže uvedený QR kód:



@anker_official
@anker_jp

@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker

@AnkerOfficial
@Anker_JP

Technické specifikace

Vstup		100 – 240 V-2A, 50-60 Hz
PPS		Podporuje PPS
Průměrná aktivní účinnost		81,06 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)		68,53 %
Příkon bez zátěže		0,267 W
Provozní teplota		0 - 25°C
Pogo Pin výstup		21,5V = 4,65A
Výstup	USB-C 1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 5A
	USB-C 2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2A / 20V = 1,5A
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz