

# Mi Ionic Hair Dryer H300

## Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Opatření

---

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán nástrojem.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Pokud je fén používán v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je fén vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu je v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu vhodné instalovat zařízení na zbytkový proud (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu instalačního technika.



## Varování

---

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Neblokujte přívod a odvod vzduchu, abyste předešli nebezpečí.
- Během používání zabraňte zachycení vlasů v přívodu vzduchu, abyste předešli nebezpečí.
- Používejte vysoušeč vlasů podle údajů o jmenovitém výkonu uvedených na zařízení a nepoužívejte univerzální zástrčky ani jiné měniče napětí, abyste předešli nebezpečí.

### **Napájecí kabel a zástrčka**

- Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud je napájecí zástrčka zapojená do elektrické zásuvky uvolněná, protože by to mohlo způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud je napájecí kabel svázan, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Nepoškozujte, neupravujte, násilím neohýbejte, netahejte, nekruťte ani nemačkejte napájecí kabel a nepokládejte na něj těžké předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. Při odpojování držte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.



## Varování

---

- Zcela zapojte napájecí zástrčku do zásuvky 220–240 V ~. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Před prováděním jakékoli údržby či oprav nebo kdykoli jej nepoužíváte, se ujistěte, že je vysoušeč vlasů odpojen.
- Udržujte napájecí kabel mimo zdroje tepla a jiná místa, která by mohla ohrozit jeho ochranu.

### Použití a skladování

- Neblokujte ani nevkládejte cizí předměty do výstupu vzduchu a sání vzduchu, protože by to mohlo způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Neponořujte tento fén do vody.
- Nepoužívejte tento vysoušeč vlasů ve vlhkém prostředí.
- Fén udržujte v suchu, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v prostředích, kde se používají aerosolové (sprejové) výrobky nebo kde jsou hořlavé zdroje.
- Nenechávejte fén bez dozoru, když je zapnutý, protože by to mohlo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Neskladujte vysoušeč vlasů ve vysoce vlhkém prostředí, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu při používání fénu.
- Neuchovávejte vysoušeč vlasů v dosahu dětí a kojenců, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění.



## Varování

---

- Neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek sami, protože by to mohlo způsobit zranění nebo požár v důsledku nesprávné funkce. V případě potřeby kontaktujte zákaznický servis.
- Když je vysoušeč zapnutý, neumísťujte jej na přívod vzduchu, protože by to mohlo způsobit přehřátí topné spirály, což může mít za následek požár.
- Tělo vysoušeče s elektrickými součástmi neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Pokud vysoušeč spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a nepokračujte v používání, ani poté, co uschne.

Tento vysoušeč vlasů je vybaven neresetovatelnou

- tepelnou bezpečnostní pojistkou, aby se zabránilo přehřátí. Pokud se vysoušeč vlasů vypne kvůli přehřátí, odpojte jej ze zásuvky a nechte vychladnout.

Během používání nebo bezprostředně po vypnutí

- vysoušeče vlasů se nedotýkejte horkých povrchů, jako je výstup vzduchu, aby nedošlo k popálení.

Nedotýkejte se síťové zástrčky nebo jakékoli části

- výrobku mokřýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tento vysoušeč vlasů k žádnému jinému účelu než k sušení vlasů a nepoužívejte jej na domácí zvířata ani jej nepoužívejte k sušení obuvi nebo oblečení atd., protože to může způsobit popáleniny nebo požár v důsledku zkratu.



## Pozor

---

### V případě nefunkčnosti nebo poruchy

- V případě nefunkčnosti nebo poruchy, jako je nefoukání vzduchu, časté zastavování, vnitřní přehřívání nebo kouř, přestaňte produkt okamžitě používat, odpojte napájecí kabel a v případě potřeby kontaktujte zákaznický servis. Použití tohoto výrobku za těchto okolností může mít za následek úraz elektrickým proudem, zranění nebo požár v důsledku zkratu.
- Výstup vzduchu a vzduchová tryska se mohou během používání zahřívát, proto se jich nedotýkejte rukama, mohlo by dojít k popálení.
- Vysoušeč vlasů nenechte spadnout ani jej nevystavujte silným nárazům, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud je poškozený přívod vzduchu, protože by se vám do něj vlasy mohly zachytit a poškodit.
- Nepoužívejte fén na kojence nebo malé děti, protože by to mohlo způsobit popáleniny.

## Vlastnosti produktu


---

Vysoušeč vlasů Mi Ionic H300 využívá technologii péče o vlasy s negativními ionty, která pomáhá omezit tvorbu statické elektřiny a vyživuje vlasy pronikáním vlhkosti. Byl pečlivě navržen tak, aby poskytoval vynikající zážitek z vysoušení a péče o vlasy.

1. Vysoušeč fouká vzduch obsahující záporné ionty v horkém vzduchu při konstantní teplotě 57°C, studeném vzduchu a dalších režimech.
2. Technologie péče o vlasy s negativními ionty pomáhá omezit hromadění statické elektřiny, zapečetit vlasové kutikuly a redukovat krepatění, aby byly vaše vlasy zdravější a lesklejší.

# Přehled produktu

---




- |                   |                              |                             |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Vypínač         | 2 Tlačítko/indikátor teploty | 3 Indikátor záporných iontů |
| Vysoký výkon      | ○ Studený                    | 4 Vývod vzduchu             |
| Nízký výkon       | ○ Horký                      | 5 Vzduchová tryska          |
| ○ Vypnuto         | ○ Konstantních 57°C          | 6 Vedení vzduchu            |
| 7 Přívod vzduchu  | 8 Rukojeť                    | 9 Očko pro zavěšení         |
| 10 Napájecí kabel |                              |                             |




**Poznámka:** Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

# Návod k použití

1. Ujistěte se, že je vypínač na pozici Vypnutý, poté zapojte zástrčku do zásuvky a posuňte vypínač do požadované polohy.



2. Při prvním zapnutí je vysoušeč ve výchozím stavu nastaven na režim studeného vzduchu. Stisknutím tlačítka teploty můžete přepínat mezi třemi režimy: studený, horký a konstantních 57°C. Indikátor teploty se podle toho změní na modrý, červený nebo žlutý. Při příštím zapnutí je vysoušeč ve výchozím stavu nastaven na poslední použitý režim.



Studený	Horký	Konstantních 57°C
		
Modrá	Červená	Žlutá
Přírodní studený vzduch, který je vhodný pro úpravu vlasů.	Vhodný pro rychlé schnutí mokrých vlasů.	Ideální teplota sušení, při které nedochází k poškození vlasů v důsledku přehřátí.




# Návod k použití

---

3. Zarovnejte spodní část vzduchové trysky a jemně ji stiskněte, jakmile uslyšíte cvaknutí, byla úspěšně nainstalována. Pro snadné použití lze vzduchovou trysku otočit o 360°. Podržte vzduchovou trysku a zatáhnutím ji snadno vyjmete z výstupu vzduchu.



**Varování:** Vzduchovou trysku instalujte, když je vysoušeč vlasů vypnutý. Během používání neupravujte ani nevyjímejte vzduchovou trysku, aby nedošlo k popálení.



# Návod k použití

---

4. Během používání udržujte vlasy alespoň 10 cm od přívodu vzduchu, aby se vlasy nedostaly do vysoušeče. Vlasy udržujte alespoň 3 cm od výstupu vzduchu, aby nedošlo k poškození vlasů v důsledku přehřátí.



5. Po použití přesuňte hlavní vypínač do polohy vypnuto a odpojte napájecí kabel.

## Péče a údržba

---

- Při čištění se ujistěte, že je vysoušeč vlasů vypnutý a napájecí kabel odpojený.
- Pravidelně odstraňujte prach ze sání a výstupu vzduchu pomocí ručníku, bavlněného tampónu nebo zubního kartáčku.
- Netlačte ani netřete přívod a výfuk vzduchu pomocí nehtů nebo jiných ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození výrobku.
- K čištění tohoto produktu nepoužívejte alkohol, odlakovač ani čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit poruchy, popraskání nebo změnu barvy.

## Specifikace

---

Název	Mi Ionic Hair Dryer H300
Model	CMJ02ZHM
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	1 600 W
Rozměry produktu	135 × 77 × 215 mm (včetně vzduchové trysky)
Čistá hmotnost	539 g (včetně vzduchové trysky)

# Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Po zapnutí vysoušeče vlasů se rozsvítí indikátor záporných iontů a indikátor teploty bliká žlutě, ale vysoušeč vlasů nefunguje.	Teplota je příliš vysoká a vysoušeč vlasů vstoupil do stavu ochrany proti přehřátí NTC.	Nechte vysoušeč na minutu a poté restartujte, aby se obnovil.
Vysoušeč po zapnutí nereaguje.	Teplota je příliš vysoká, vysoušeč vlasů vstoupil do stavu ochrany proti přehřátí termostatu.	Nechte vysoušeč 5 minut vychladnout.
	Tepelná pojistka je spálená a vysoušeč vlasů je poškozen.	Obraťte se na poprodejní servis ohledně řešení.
Po zapnutí vysoušeče vlasů se indikátor záporných iontů nerozsvítí, ale fén stále funguje.	Deska indikátoru záporných iontů je poškozená.	Obraťte se na poprodejní servis ohledně řešení.
Po zapnutí vysoušeče vlasů se rozsvítí indikátor záporných iontů, ale indikátor teploty se nerozsvítí a vysoušeč vlasů nefunguje.	Nevyhovující napájecí napětí	Vyměňte za napájecí zdroj 220–240 V ~ 50 Hz.
Po zapnutí vysoušeče vlasů se rozsvítí indikátor záporných iontů a indikátor teploty funguje normálně, ale teplota vzduchu kolísá.		

## Evropa - EU prohlášení o shodě



My, Dreame Technology (Tianjin) Limited, tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním odpadního zařízení určenému sběrnému místu pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení jmenovanému vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předcházet potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takovýchto sběrných míst vám poskytne instalační technik nebo místní úřady.

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Výrobce: Dreame Technology (Tianjin) Limited  
(a Mi Ecosystem company)  
Adresa: 1-1-2112, South area, Financial and Trade Center,  
6975 Asia Road, Tianjin pilot free trade zone  
(Dongjiang Bonded Port Area), Tianjin, China  
Další informace naleznete na [www.mi.com](http://www.mi.com)