

CZ Návod k použití vánočního osvětlení 1V242



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku.

Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Napájení: 3x AA baterie (doporučujeme alkalické)

Pracovní teplota: -20°C až +50°C

Upozornění

1. Výrobek je určen pro vnitřní použití.
2. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve vypnutém stavu. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
3. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi.
4. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
5. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.

Časovač (Timer) automaticky vypíná a zapíná osvětlení. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu 6 hodin. Poté je na 18 hodin vypnuto a takto pořád dokola.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika