



# Postarejte se o svůj kávovar

Zjistěte jak správně udržovat, čistit a pečovat o plně automatické kávovary

## Proč je údržba kávovaru důležitá?

Drtivá většina plně automatických kávovarů, které přijmeme na náš zákaznický servis má závadu způsobenou chybnou nebo nedostatečnou údržbou spotřebiče. Často není nutné kávovar opravovat, ale stačí ho pouze vycistit nebo provést údržbu. Pravidelná a správná údržba zvyšuje spolehlivost a zároveň pomáhá prodloužit životnost spotřebiče.

## Jaké jsou vhodné prostředky pro údržbu?

Originální čisticí prostředky pro kávovary Bosch a Siemens jsou vyvinuté a vyrobené v Německu. Množství a koncentrace prostředků je pečlivě testována. Nemůže tak dojít k poškození přístroje např. vinou nevhodného prostředku, který může způsobit ztrátu pružnosti těsnění. Naše čisticí prostředky jsou ekologicky šetrné a neobsahují mikroplasty.

## Jak postupovat při čištění kávovaru?

Po určité době, v závislosti na tvrdosti vody a četnosti používání, vás spotřebič automaticky upozorní, že je nutné použít některý ze servisních programů údržby. Kávovar můžete také čistit v intervalech doporučených v tomto letáku. Jednoduše postupujte podle pokynů na dotykovém displeji, v návodu k použití nebo využijte doporučení uvedená v tomto letáku.

# Zákaznický servis B/S/H/

SERVIS VÝROBCE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ



**BOSCH**

**SIEMENS**

**GAGGENAU**

# Postup čištění a péče o kávovar

Dopřejte svému kávovaru  
takovou očistu, jakou si zaslouží



## Servisní program čištění

Váš kávovar vám automaticky připomene, že je čas spustit čisticí program. Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji nebo v návodu k použití.

Ke spuštění procesu čištění budete potřebovat čistící tabletu (objednací číslo **00311969**).

Umístění čistící tablety je závislé na modelové řadě, postupujte dle návodu k použití.

Do příhrádky na čistící tablety **nikdy** nevkládejte tablety na odstraňování vodního kamene ani jiné čističe!

Servisní program „čištění“ trvá přibližně 9 minut.

Doporučená frekvence **1x za dva týdny** nebo dle upozornění spotřebiče.

## Odvápnění kávovaru

Váš kávovar vám automaticky připomene, že je čas spustit program na odvápnění. Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji nebo v návodu k použití. Ke spuštění odvápněvacího procesu budete potřebovat odvápněvací tabletu (objednací číslo **00311974**).

V samostatné nádobě rozpusťte 1 tabletu v 0,5 l vlažné vody alespoň 5 minut.

Roztok nalijte do nádržky kávovaru a v případě potřeby doplňte vodu až po značku. Spusťte a nechte proběhnout odvápněvací program.

Pro odvápnění kávovaru nikdy nepoužívejte běžné domácí prostředky, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Ocet, kyselina citronová apod. jsou příliš agresivní a mohou poškodit těsnění spotřebiče.

Servisní program „odvápnění“ trvá přibližně 35 minut.

Doporučená frekvence **1x za dva týdny** nebo dle upozornění spotřebiče.

## Čištění spařovací jednotky

Postupujte dle návodu k použití. Odjistěte pojistné zámky a vyjměte spařovací jednotku z kávovaru.

Propláchněte ji pod teplou tekoucí vodou a důkladně opláchněte jednotlivé části, címž vycistíte vnitřní prostor.

Pro odstranění usazenin použijte jemný kartáček (např. zubní). Zbytky kávy v komoře odstraňte vlhkým hadříkem.

Pohyblivé části a těsnění spařovací jednotky doporučujeme občas ošetřit mazacím tukem (objednací číslo **00310574**).

Spařovací jednotku nechte oschnout, vložte ji zpět do kávovaru a zajistěte zámky.

Spařovací jednotku nemýjte v myčce na nádobí. Nepoužívejte mýdlo, ocet ani kyselinu.

Doporučené čištění **1x týdně**.

## Proplachování mléčného systému

Mléčný systém se automaticky čistí krátkým proudem páry bezprostředně po přípravě mléčného nápoje.

Tento proces trvá přibližně 2 minuty.

Mléčný systém je však také potřeba důkladně a pravidelně čistit ručně. Nepoužívejte chemické prostředky!

Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji nebo v návodu k použití.

V případě, že připravujete nápoj s mlékem doporučujeme provádět čištění **každý den**.