CZ

VIKING SMARTECH / SMARTECH II - NÁVOD K POUŽITÍ
Děkujeme za koupi a projevenou důvěru naším zařízením značky VIKING. Věříme, že Vám budou vždy dobře a spolehlivě sloužit.
Před prvním použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a upozornění, uvedená v tomto návodu.

KOMPATIBILNÍ S:
Výrobky značky Apple (MacBook, MacBook pro, atd.), 99% modelů a značek notebooků, digitální fotoaparáty, projektory, PSP, bezdrátové routery, tablety, mobilní telefony, smartwatch, kamery, drony, malé PC atd.

Použití powerbanky:
Pro zapnutí powerbanky stiskněte tlačítko „ON/OFF“ a držte tlačítko stisknuté dokud se nerozsvítí displej. Pro vypnutí powerbanky stiskněte tlačítko „ON/OFF“ a držte tlačítko stisknuté dokud displej nezhasne. Powerbanka se automaticky vypne cca po 45s nečinnosti. Pokud se po spuštění digitální displej nerozsvítí, powerbanka je vybitá a potřebuje nabít.
Změnu výstupního napětí a proudu provedete dvojitým stiskem tlačítka „ON/OFF“ (2x stisknout cca za 1 sekundu). Tímto postupem si zvolte požadovaný výstupní proud a napětí požadovaný pro jednotlivá zařízení. Tento výrobek má šest nastavitelných napětí a může nabíjet digitální zařízení na 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (kompatibilní 16.5V) a 20V (kompatibilní 19V, 19.5V).

Nabíjení zařízení přes USB výstupy:
• Pomocí USB-C a USB-A výstupů s podporou rychlonabíjení standardu QC3.0, lze nabíjet veškerá drobná elektronická zařízení s výstupním napětím a proudem 5V, 9V a 12V, 3.0A (max).
Zapněte powerbanku. Připojte nabíjecí kabel do požadovaného USB portu a druhý konec propojte se zařízením, které chcete nabíjet. Nabíjení se spustí automaticky.

Nabíjení notebooků
Zapněte powerbanku. Před připojením notebooku musíte nejdříve nastavit hodnotu nabíjecího napětí. Změnu výstupního napětí a proudu provedete dvojitým stiskem tlačítka „ON/OFF“ (2x stisknout cca za 1 sekundu). Právě zvolená hodnota se zobrazí na displeji. Tímto postupem si zvolte požadovaný výstupní proud a napětí požadovaný pro jednotlivá zařízení. Tento výrobek má šest nastavitelných napětí a může nabíjet digitální zařízení na 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (kompatibilní 16.5V) a 20V (kompatibilní 19V, 19.5V). Následně propojte powerbanku nabíjecím DC kabelem a odpovídající koncovkou pro váš notebook s nabíjeným notebookem.

Nabíjení powerbanky
Pro nabíjení powerbanky používejte výhradně síťové nabíjecí trafo, dodávané spolu s powerbankou.
Nabíjecí trafo připojte do konektoru powerbanky s označením DC-IN a druhý konec připojte do elektrické sítě.
Nabíjení se spustí automaticky.
Stav nabíjení je zobrazen na LCD displeji. Pokud je powerbanka zcela nabitá, nabíjení se automaticky přeruší.

FUNKCE „pass-through": Powerbanka podporuje funkci současného nabíjení a vybíjení!
Powerbanka umožňuje nabíjení více zařízení současně.

Použití USB-C konvertoru:
Připojte DC jack 5.5/2.1mm z externího zdroje nabíjení do Convertoru. Následně připojte Convertor do USB-C vstupu nabíjeného zařízení. Converotr nesmí být připojen k vyššímu napájecímu napětí, než je uvedeno zde: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/3.7A. MAX

Všeobecné instrukce:
Tento záložní zdroj je určen především pro nabíjení přenosných digitálních zařízení, jako jsou mobilní telefony, MP3/4, PSP, drony, hodinky, čelovky, fotoaparáty atd. Powerbanka obsahuje vestavěný dobíjecí Li-pol akumulátor.

1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se jeho teplota sníží na pokojovou teplotu po dokončení nabíjení.
2. Nepoužíváte-li zařízení více jak 90 dnů, skladujte je nabité na 75% kapacity. Zabráníte tak poškození baterie.
3. Nepoužívejte záložní zdroj energie v místech s vysokou vlhkostí, teplotou a extrémními podmínkami.
4. Nerozebírejte zařízení a jeho doplňky.
5. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného vevnitř.
6. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení, chraňte před jakýmkoliv stykem s vodou.
7. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
8. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
9.Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně děti), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
10.Nepoužívejte chemické čisticí prostředky atd. Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
11. Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka jakkoli poškozená.
Udržujte mimo dosah dětí!

Ignorováním výše uvedených bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitálních zařízení.

Prohlášení:
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Záruka na výrobek včetně baterii je 24 měsíců od data prodeje.
Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie.
Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Ztráta záruky:
Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:
• Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících podmínkách.
• Nerespektování technických specifikací zařízení.
• Pokus uživatele o neodbornou opravu nebo demontáž.
• Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
• Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace		
Model	SMARTECH	SMARTECH II
Kapacita baterie	20000mAh/74Wh	40000mAh/148Wh
Výkon AC	230V / 50Hz / 130W	
Baterie	Li-Polymer	
Rozměr	126x150x28mm	195x150x28mm
Váha	630g	1155g
2x USB-A QC3.0 výstup	5V/9V/12V 3.0A max	
USB-C výstup	5V/9V/12V 3.0A max	
DC výstup	5V/8.4V/9V/12V 3.0A max, 16V/20V 4.7A max	
DC vstup	19V/2A	
Min. počet nabití	700x	
Nabíjecí doba	cca 6 hodin	
Příslušenství	micro USB kabel, USB-C kabel, dalších 28 redukcí, nabíjecí síťové trafo, ochranné pouzdro na powerbanku	
Materiál	konstrukce ze slitiny hliníku	
Typy ochran	Proti přebití, přepětí, zkratu, samovolnému vybíjení, podbití, nadproudová ochrana, tepelná ochrana, EMF ochrana	



1. Tlačítko „ON/OFF“
2. DC vstup (DC IN)
3. USB-C výstup
4. DC výstup
5. USB-A výstup
6. USB-A výstup

MADE IN CHINA

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o.,
Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT: CZ03476774
tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

EN

VIKING SMARTECH / SMARTECH II - USER MANUAL
Thank you for your purchase and your trust in our VIKING equipment. We trust that they will always serve you well and reliably.
Please read all instructions and warnings in this manual carefully before using it for the first time.

COMPATIBLE WITH:
Apple products (MacBook, MacBook pro, etc.), 99% of laptop models and brands, digital cameras, projectors, PSP, wireless routers, tablets, mobile phones, smartwatches, cameras, drones, small PCs, etc.

Using powerbanks:
To turn on the powerbank, press the "ON/OFF" button and hold the button down until the display lights up. To turn the power bank off, press the "ON/OFF" button and hold the button down until the display goes off. The power bank will automatically turn off after approximately 45s of inactivity. If the digital display does not light up after starting, the power bank is low on power and needs charging.
To change the output voltage and current, press the "ON/OFF" button twice (press twice in approx. 1 second). Use this procedure to select the desired output current and voltage required for each device. This product has six adjustable voltages and can charge digital devices at 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (16.5V compatible) and 20V (19V, 19.5V compatible).

Charging devices via USB outputs:
- Using USB-C and USB-A outputs with support for QC3.0 fast charging standard, all small electronic devices with output voltage and current of 5V, 9V and 12V, 3.0A (max) can be charged.
Turn on the power bank. Plug the charging cable into the desired USB port and connect the other end to the device you want to charge. Charging will start automatically.

Charging laptops
Switch on the power bank. Before connecting a laptop, you must first set the charging voltage value. Change the output voltage and current by pressing the "ON/OFF" button twice (press twice in about 1 second). The value just selected will be shown on the display. Use this procedure to select the desired output current and voltage required for the individual devices. This product has six adjustable voltages and can charge digital devices at 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (16.5V compatible) and 20V (19V, 19.5V compatible). Then connect the powerbank with the DC charging cable and the corresponding connector for your laptop to the laptop being charged.

Charging the power bank
Only use the mains charging transformer supplied with the power bank to charge the power bank.
Connect the charging transformer to the DC-IN connector on the power bank and plug the other end into the mains.
Charging will start automatically.
The charging status is shown on the LCD display. If the power bank is fully charged, charging is automatically interrupted.

The power bank supports simultaneous charging and discharging!
The power bank allows you to charge multiple devices simultaneously.

Use of a USB-C converter:
Connect a 5.5/2.1mm DC jack from an external charging source to the Converter. Then connect the Convertor to the USB-C input of the device being charged. Convertor must not be connected to a higher power supply voltage than the following: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/3.7A. MAX

General instructions:
This backup power supply is primarily designed for charging portable digital devices such as mobile phones, MP3/4, PSP, drones, watches, headlamps, cameras, etc. The power bank contains a built-in rechargeable Li-pol battery.

1. It is common for the body of the power bank to heat up during charging and gradually reduce its temperature to room temperature after charging is complete.
2. If you do not use the device for more than 90 days, store it charged to 75% capacity. This will prevent damage to the battery.
3. Do not use the backup power supply in places with high humidity, temperature and extreme conditions.
4. Do not disassemble the device or its accessories.
5. Do not modify, disassemble, open, puncture, or otherwise tamper with the battery located inside.
6. Protect from fire and prolonged direct sunlight to prevent overheating and damage to the equipment, protect from any contact with water.
7. Protect from high voltage equipment.
8. Do not throw or shake the backup power source.
9.This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental incapacity or lack of experience and knowledge prevents them from using the device safely.
10.Do not use chemical cleaners, etc. Ignoring the following safety instructions may result in fire, electric shock or damage to the equipment.
11. There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong type.

Stop using this equipment immediately if the power bank is damaged in any way.
Keep out of reach of children!

Ignoring the above safety instructions may result in fire, electric shock or damage to digital devices.

Statement:
Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste, use sorted waste collection points. For more information on recycling this product, please contact your local municipality, household waste management organization or the point of sale where you purchased the product.

The product is guaranteed for 24 months from the date of sale, including the battery.
The battery life is 6 months, when under normal and proper use, the battery's real (rated) power will not drop below 80% of the battery's rated power.
LED lifetime is 6 months, when under normal and proper use of the LED lights, a minimum of 80% of the total number of LEDs in the device are guaranteed to be lit.

Loss of warranty:
Warranty is void in the event of the conditions listed below:
- Damage due to improper use, or use under unsuitable conditions.
- Failure to comply with the technical specifications of the equipment.
- Attempt by the user to make an unprofessional repair or disassembly.
- The equipment or any part thereof is damaged due to natural elements, e.g. lightning, water, mechanical damage, etc.
- The equipment or any part of it is damaged due to unprofessional handling.

Technical Specifications		
Model	SMARTECH	SMARTECH II
Battery capacity	20000mAh/74Wh	40000mAh/148Wh
AC Power	230V / 50Hz / 130W	
Battery	Li-Polymer	
Dimension	126x150x28mm	195x150x28mm
Weight	630g	1155g
2x USB-A 3.0 output	5V/9V/12V 3.0A max	
USB-C output	5V/9V/12V 3.0A max	
DC output	5V/8.4V/9V/12V 3.0A max, 16V/20V 4.7A max	
DC input	19V/2A	
Min. number of charges	700x	
Charging time	about 6 hours	
Accessories	micro USB cable, USB-C cable, additional 28 adapters, charging mains transformer, protective case for the power bank	
Material	aluminum alloy construction	
Protection types	Against over-charge, over-voltage, short-circuit, self-discharge, under-charge, over-current protection, thermal protection, EMF protection	



1. "ON/OFF" button
2. DC input (DC IN)
3. USB-C output
4. DC output
5. USB-A output
6. USB-A output

MADE IN CHINA

Distribution of the VIKING brand is provided by the company: BONA SPES s.r.o.,
Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT: CZ03476774
tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING SMARTECH / SMARTECH II - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za váš nákup a dôveru v naše vybavenie VIKING. Veríme, že vám budú vždy dobre a spoľahlivo slúžiť.
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a upozornenia v tomto návode.

KOMPATIBILNÝ S:
Produkty Apple (MacBook, MacBook pro atď.), 99 % modelov a značiek notebookov, digitálne fotoaparáty, projektory, PSP, bezdrôtové smerovače, tablety, mobilné telefóny, inteligentné hodinky, fotoaparáty, drony, malé počítače atď.

Používanie powerbanky:
Ak chcete powerbanku zapnúť, stlačte tlačidlo "ON/OFF" a podržte ho stlačené, kým sa nerozsvieti displej. Ak chcete powerbanku vypnúť, stlačte tlačidlo "ON/OFF" a podržte ho stlačené, kým displej nezhasne. Powerbanka sa automaticky vypne približne po 45 sekundách nečinnosti. Ak sa digitálny displej po spustení nerozsvieti, powerbanka má málo energie a potrebuje nabiť.
Ak chcete zmeniť výstupné napätie a prúd, dvakrát stlačte tlačidlo "ON/OFF" (stlačte dvakrát za približne 1 sekundu). Pomocou tohto postupu vyberte požadovaný výstupný prúd a napätie potrebné pre každé zariadenie. Tento produkt má šesť nastaviteľných napätí a dokáže nabíjať digitálne zariadenia pri 5 V, 8,4 V, 9 V, 12 V, 16 V (kompatibilné s 16,5 V) a 20 V (kompatibilné s 19 V, 19,5 V).

Nabíjanie zariadení cez výstupy USB:
- Pomocou výstupov USB-C a USB-A s podporou štandardu rýchleho nabíjania QC3.0 možno nabíjať všetky malé elektronické zariadenia s výstupným napätím a prúdom 5 V, 9 V a 12 V, max. 3,0 A.
Zapnite powerbanku. Zapojte nabíjací kábel do požadovaného portu USB a druhý koniec pripojte k zariadeniu, ktoré chcete nabíjať. Nabíjanie sa spustí automaticky.

Nabíjanie notebookov
Zapnite powerbanku. Pred pripojením notebooku musíte najprv nastaviť hodnotu nabíjacieho napätia. Výstupné napätie a prúd zmeníte dvojitým stlačením tlačidla "ON/OFF" (stlačte dvakrát približne za 1 sekundu). Na displeji sa zobrazí práve zvolená hodnota. Pomocou tohto postupu vyberte požadovaný výstupný prúd a napätie potrebné pre jednotlivé zariadenia. Tento produkt má šesť nastaviteľných napätí a dokáže nabíjať digitálne zariadenia pri 5 V, 8,4 V, 9 V, 12 V, 16 V (kompatibilné s 16,5 V) a 20 V (kompatibilné s 19 V, 19,5 V). Potom pripojte powerbanku pomocou nabíjacieho kábla DC a príslušného konektora pre váš notebook k nabíjanému notebooku.

Nabíjanie powerbanky
Na nabíjanie powerbanky používajte iba sieťový nabíjací transformátor dodaný s powerbankou.
Pripojte nabíjací transformátor ku konektoru DC-IN na powerbanke a druhý koniec zapojte do elektrickej siete.
Nabíjanie sa spustí automaticky.
Stav nabíjania sa zobrazuje na LCD displeji. Ak je powerbanka úplne nabitá, nabíjanie sa automaticky preruší.

Power banka podporuje súčasné nabíjanie a vybíjanie!
Power banka umožňuje nabíjať viacero zariadení súčasne.

Použitie prevodníka USB-C:
Pripojte konektor DC 5,5/2,1 mm z externého zdroja nabíjania k prevodníku. Potom pripojte konvertor k vstupu USB-C nabíjaného zariadenia. Konvertor nesmie byť pripojený k vyššiemu napájaciemu napätiu, ako je nasledujúce: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/3,7A. MAX

Všeobecné pokyny:
Tento záložný zdroj je určený predovšetkým na nabíjanie prenosných digitálnych zariadení, ako sú mobilné telefóny, MP3/4, PSP, drony, hodinky, čelovky, fotoaparáty atď. Power banka obsahuje vstavanú nabíjateľnú Li-pol batériu.

1. Je bežné, že telo powerbanky sa počas nabíjania zahrieva a po dokončení nabíjania sa jeho teplota postupne znižuje na izbovú teplotu.
2. Ak zariadenie nepoužívate dlhšie ako 90 dní, uložte ho nabité na 75 % kapacity. Zabránite tak poškodeniu batérie.
3. Záložný zdroj nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, teplotou a extrémnymi podmienkami.
4. Nerozoberajte zariadenie ani jeho príslušenstvo.
5. Batériu umiestnenú vo vnútri prístroja neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani s ňou inak nemanipulujte.
6. Chráňte pred ohňom a dlhodobým priamym slnečným žiarením, aby ste zabránili prehriatiu a poškodeniu zariadenia, chráňte pred akýmkoľvek kontaktom s vodou.
7. Chráňte pred vysokonapäťovými zariadeniami.
8. Záložným zdrojom energie nehádžte ani ním netraste.
9. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní zariadenia.
10. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a pod. Ignorovanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.
11. V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Ak je powerbanka akokoľvek poškodená, okamžite prestaňte toto zariadenie používať.
Uchovávajte mimo dosahu detí!

Ignorovanie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie digitálnych zariadení.

Vyhlásenie:
Výrobok alebo batérie po skončení ich životnosti nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad, ale využite zberné miesta triedeného odpadu. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v organizácii nakladajúcej s domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja vrátane batérie.
Životnosť batérie je 6 mesiacov, keď pri bežnom a správnom používaní neklesne skutočný (menovitý) výkon batérie pod 80 % menovitého výkonu batérie.
Životnosť LED diód je 6 mesiacov, pričom pri bežnom a správnom používaní LED svetiel je zaručené, že bude svietiť minimálne 80 % z celkového počtu LED diód v zariadení.

Strata záruky:
Záruka je neplatná v prípade nižšie uvedených podmienok:
- Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v nevhodných podmienkach.
- nedodržanie technických špecifikácií zariadenia.
- Pokus používateľa o neodbornú opravu alebo demontáž.
- Zariadenie alebo akákoľvek jeho časť je poškodená prírodnými živlami, napr. bleskom, vodou, mechanickým poškodením atď.
- Zariadenie alebo akákoľvek jeho časť sa poškodí v dôsledku neodbornej manipulácie.

Technické špecifikácie		
Model	SMARTECH	SMARTECH II
Kapacita batéria	20000mAh/74Wh	40000mAh/148Wh
Výkon AC	230V / 50Hz / 130W	
Batérie	Li-Polymer	
Rozmer	126x150x28mm	195x150x28mm
Váha	630g	1155g
2x USB-A 3.0 výstup	5V/9V/12V 3.0A max	
USB-C výstup	5V/9V/12V 3.0A max	
DC výstup	5V/8.4V/9V/12V 3.0A max, 16V/20V 4.7A max	
DC vstup	19V/2A	
Min. počet nabití	700x	
Nabíjacia doba	cca 6 hodín	
Príslušenstvo	micro USB kábel, USB-C kábel, ďalších 28 redukcií, nabíjacie sieťové trafo, ochranné puzdro na powerbanku	
Materiál	konštrukcia zo zliatiny hliníka	
Typy ochrán	Proti prebitiu, prepätiu, skratu, samovoľnému vybíjaniu, podbitiu, nadprúdová ochrana, tepelná ochrana, EMF ochrana	



1. Tlačidlo „ON/OFF“
2. DC vstup (DC IN)
3. USB-C výstup
4. DC výstup
5. USB-A výstup
6. USB-A výstup

MADE IN CHINA

Distribúciu značky VIKING zaisťuje spoločnosť: BONA SPES s.r.o.,
Repčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT: CZ03476774
tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

DE

VIKING SMARTECH / SMARTECH II - BENUTZERHANDBUCH

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und Ihr Vertrauen in unsere VIKING Geräte. Wir vertrauen darauf, dass sie Ihnen immer gut und zuverlässig dienen werden.
Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

KOMPATIBEL MIT:
Apple-Produkte (MacBook, MacBook pro usw.), 99 % aller Laptop-Modelle und -Marken, Digitalkameras, Projektoren, PSP, WLAN-Router, Tablets, Mobiltelefone, Smartwatches, Kameras, Drohnen, kleine PCs usw.

Verwendung von Powerbanks:
Um die Powerbank einzuschalten, drücken Sie die Taste "ON/OFF" und halten Sie sie gedrückt, bis das Display aufleuchtet. Um die Powerbank auszuschalten, drücken Sie die Taste "ON/OFF" und halten Sie sie gedrückt, bis das Display erlischt. Die Powerbank schaltet sich nach etwa 45 Sekunden Inaktivität automatisch ab. Wenn die Digitalanzeige nach dem Starten nicht aufleuchtet, hat die Powerbank zu wenig Energie und muss aufgeladen werden.
Um die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom zu ändern, drücken Sie zweimal die Taste "ON/OFF" (zweimal innerhalb von ca. 1 Sekunde drücken). Verwenden Sie dieses Verfahren, um den gewünschten Ausgangsstrom und die gewünschte Spannung für jedes Gerät auszuwählen. Dieses Produkt hat sechs einstellbare Spannungen und kann digitale Geräte mit 5V, 8,4V, 9V, 12V, 16V (16,5V kompatibel) und 20V (19V, 19,5V kompatibel) aufladen.

Aufladen von Geräten über USB-Ausgänge:
- Über USB-C- und USB-A-Ausgänge mit Unterstützung für den QC3.0-Schnellladestandard können alle elektronischen Kleingeräte mit einer Ausgangsspannung und einem Ausgangsstrom von 5 V, 9 V und 12 V, 3,0 A (max.) geladen werden.
Schalten Sie die Powerbank ein. Stecken Sie das Ladekabel in den gewünschten USB-Anschluss und verbinden Sie das andere Ende mit dem Gerät, das Sie aufladen möchten. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.

Laptops aufladen
Schalten Sie die Powerbank ein. Bevor Sie einen Laptop anschließen, müssen Sie zunächst den Wert der Ladespannung einstellen. Ändern Sie die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom durch zweimaliges Drücken der "ON/OFF"-Taste (zweimaliges Drücken in ca. 1 Sekunde). Der soeben gewählte Wert wird auf dem Display angezeigt. Verwenden Sie dieses Verfahren, um den gewünschten Ausgangsstrom und die gewünschte Spannung für die einzelnen Geräte auszuwählen. Dieses Produkt hat sechs einstellbare Spannungen und kann digitale Geräte mit 5V, 8,4V, 9V, 12V, 16V (16,5V kompatibel) und 20V (19V, 19,5V kompatibel) aufladen. Verbinden Sie dann die Powerbank mit dem DC-Ladekabel und dem entsprechenden Anschluss für Ihren Laptop mit dem zu ladenden Laptop.

Aufladen der Powerbank
Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank ausschließlich das mitgelieferte Netzladegerät.
Schließen Sie den Ladetransformator an den DC-IN-Anschluss der Powerbank an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.
Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.
Der Ladestatus wird auf dem LCD-Display angezeigt. Wenn die Powerbank voll aufgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen.

Die Powerbank unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen!
Mit der Powerbank können Sie mehrere Geräte gleichzeitig aufladen.

Verwendung eines USB-C-Konverters:
Schließen Sie eine 5,5/2,1-mm-Gleichstrombuchse von einer externen Ladequelle an den Konverter an. Schließen Sie dann den Konverter an den USB-C-Eingang des zu ladenden Geräts an. Der Konverter darf nicht an eine höhere Versorgungsspannung als die folgenden angeschlossen werden: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/3.7A. MAX

Allgemeine Hinweise:
Diese Notstromversorgung ist in erster Linie für das Aufladen von tragbaren digitalen Geräten wie Mobiltelefonen, MP3/4, PSP, Drohnen, Uhren, Stirnlampen, Kameras usw. gedacht. Die Powerbank enthält einen integrierten wiederaufladbaren Li-Pol-Akku.

1. es ist üblich, dass sich das Gehäuse der Powerbank während des Ladevorgangs erwärmt und seine Temperatur nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich auf Raumtemperatur sinkt.
2. Wenn Sie das Gerät länger als 90 Tage nicht benutzen, bewahren Sie es mit einem Ladezustand von 75 % auf. Dadurch werden Schäden an der Batterie vermieden.
3. Verwenden Sie das Ersatznetzteil nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen und extremen Bedingungen.
4. Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht auseinander.
5. Die Batterie im Inneren darf nicht verändert, zerlegt, geöffnet, durchstochen oder anderweitig manipuliert werden.
6. Vor Feuer und längerer direkter Sonneneinstrahlung schützen, um eine Überhitzung und Beschädigung des Geräts zu vermeiden; vor jeglichem Kontakt mit Wasser schützen.
7. Schützen Sie sich vor Hochspannungsgeräten.
8. Werfen oder schütteln Sie die Ersatzstromquelle nicht.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen.
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel usw. Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen.
11. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch den falschen Typ ersetzt wird.

Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn die Powerbank in irgendeiner Weise beschädigt ist.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Die Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden an digitalen Geräten führen.

Nyilatkozat:
A terméket vagy az akkumulátorokat élettartamuk végén ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként, használja a válogatott hulladékgyűjtő pontokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

A termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik, beleértve az akkumulátort is.

Az akkumulátor élettartama 6 hónap, ha normál és megfelelő használat mellett az akkumulátor tényleges (névleges) teljesítménye nem csökken az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá.
A LED-ek élettartama 6 hónap, ahol a LED-lámpák normál és megfelelő használata esetén a készülékben lévő összes LED legalább 80%-a garantáltan világít.

A garancia elvesztése:
Az alábbiakban felsorolt feltételek esetén a garancia érvényét veszti:
- Nem megfelelő használatból vagy nem megfelelő körülmények közötti használatból eredő károk.
- A berendezés műszaki specifikációinak be nem tartása.
- A felhasználó szakszerűtlen javítási vagy szétszerelési kísérlete.
- A berendezés vagy annak bármely része természeti elemek, pl. villámcsapás, víz, mechanikai sérülés stb. miatt megsérül.
- A berendezés vagy annak bármely része szakszerűtlen kezelés miatt megsérült.

Technische Spezifikationen		
Modell	SMARTECH	SMARTECH II
Batteriekapazität	20000mAh/74Wh	40000mAh/148Wh
Wechselstrom	230V / 50Hz / 130W	
Batterie	Li-Polymer	
Abmessungen	126x150x28mm	195x150x28mm
Gewicht	630g	1155g
2x USB-A 3.0-Ausgang	5V/9V/12V 3.0A max	
USB-C-Ausgang	5V/9V/12V 3.0A max	
DC-Ausgang	5V/8.4V/9V/12V 3.0A max, 16V/20V 4.7A max	
DC-Eingang	19V/2A	
Mindest. Anzahl der Ladungen	700x	
Ladezeit	etwa 6 Stunden	
Zubehör	Micro-USB-Kabel, USB-C-Kabel, zusätzliche 28 Adapter, Lade-Netztrafo, Schutzhülle für die Powerbank	
Material	Konstruktion aus Aluminiumlegierung	
Schutzarten	Gegen Überladung, Überspannung, Kurzschluss, Selbstentladung, Unterladung, Überstromschutz, Wärmeschutz, EMF-Schutz	



1. „EIN/AUS"-Taste
2. DC-Eingang (DC IN)
3. USB-C-Ausgang
4. DC-Ausgang
5. USB-A-Ausgang
6. USB-A-Ausgang

MADE IN CHINA

Der Vertrieb der Marke VIKING erfolgt durch das Unternehmen: BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT: CZ03476774
tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING SMARTECH / SMARTECH II - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Köszönjük a vásárlását és a VIKING felszerelésünkbe vetett bizalmát. Bízunk benne, hogy mindig jól és megbízhatóan szolgálják Önt.
Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést.

KOMPATIBILIS:
Apple termékek (MacBook, MacBook pro stb.), laptop modellek és márkák 99%-a, digitális fényképezőgépek, projektorok, PSP, vezeték nélküli routerek, táblagépek, mobiltelefonok, okosórák, fényképezőgépek, drónok, kis PC-k stb.

Powerbanks használata:
A powerbank bekapcsolásához nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelző fel nem világít. A tápegység kikapcsolásához nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelző ki nem alszik. A tápegység körülbelül 45 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Ha a digitális kijelző az indítás után nem világít, akkor a tápegység energiaszintje alacsony, és töltésre van szüksége.
A kimeneti feszültség és áram megváltoztatásához nyomja meg kétszer a "ON/OFF" gombot (kb. 1 másodperc alatt kétszer nyomja meg). Ezzel az eljárással válassza ki az egyes készülékekhez szükséges kívánt kimeneti áramot és feszültséget. Ez a termék hat állítható feszültséggel rendelkezik, és 5V, 8,4V, 9V, 12V, 16V (16,5V kompatibilis) és 20V (19V, 19,5V kompatibilis) feszültségen tudja tölteni a digitális eszközöket.

Eszközök töltése USB-kimeneteken keresztül:
- A QC3.0 gyorstöltési szabványt támogató USB-C és USB-A kimenetek segítségével minden kis elektronikai eszköz tölthető 5V, 9V és 12V, 3.0A (max) kimeneti feszültséggel és árammal.
Kapcsolja be a tápegységet. Csatlakoztassa a töltőkábelt a kívánt USB-porthoz, és csatlakoztassa a másik végét a tölteni kívánt eszközhöz. A töltés automatikusan elindul.

Laptopok töltése
Kapcsolja be a tápegységet. A laptop csatlakoztatása előtt először be kell állítania a töltési feszültség értékét. Módosítsa a kimeneti feszültséget és áramot az "ON/OFF" gomb kétszeri megnyomásával (kb. 1 másodperc alatt kétszer nyomja meg). A kijelzőn megjelenik az éppen kiválasztott érték. Ezzel az eljárással válassza ki az egyes készülékekhez szükséges kívánt kimeneti áramot és feszültséget. Ez a termék hat állítható feszültséggel rendelkezik, és 5V, 8,4V, 9V, 12V, 16V (16,5V kompatibilis) és 20V (19V, 19,5V kompatibilis) feszültségen tudja tölteni a digitális eszközöket. Ezután csatlakoztassa a powerbankot az egyenáramú töltőkábellel és a laptop megfelelő csatlakozójával a töltendő laptophoz.

A power bank töltése
Kizárólag a powerbankhoz mellékelt hálózati töltőtranszformátort használja a powerbank töltéséhez.
Csatlakoztassa a töltőtranszformátort a tápegység DC-IN csatlakozójához, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózathoz.
A töltés automatikusan elindul.
A töltés állapota az LCD-kijelzőn látható. Ha a power bank teljesen feltöltődött, a töltés automatikusan megszakad.

A power bank támogatja az egyidejű töltést és kisütést!
A power bank lehetővé teszi több eszköz egyidejű töltését.

USB-C átalakító használata:
Csatlakoztasson egy 5,5/2,1 mm-es egyenáramú csatlakozót egy külső töltőforrásból az átalakítóhoz. Ezután csatlakoztassa az átalakítót a töltendő eszköz USB-C bemenetéhez. Az átalakítót nem szabad a következőnél magasabb tápfeszültséghez csatlakoztatni: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/3,7A. MAX

Általános utasítások:
Ez a tartalék tápegység elsősorban hordozható digitális eszközök, például mobiltelefonok, MP3/4, PSP, drónok, órák, fejlámpák, fényképezőgépek stb. töltésére szolgál.
A power bank beépített újratölthető Li-pol akkumulátort tartalmaz.

1. Gyakori, hogy a power bank teste a töltés során felmelegszik, és a töltés befejezése után fokozatosan csökkenti a hőmérsékletét szobahőmérsékletre.
2. Ha 90 napnál hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja 75%-os töltöttségi szintig feltöltve. Ez megakadályozza az akkumulátor károsodását.
3. Ne használja a tartalék tápegységet magas páratartalmú, hőmérsékletű és szélsőséges körülmények között.
4. Ne szerelje szét a készüléket vagy tartozékait.
5. Ne módosítsa, ne szedje szét, ne nyissa fel, ne lyukassza ki, és ne piszkálja meg más módon a benne lévő akkumulátort.
6. Védje a tűztől és a tartós közvetlen napfénytől a túlmelegedés és a berendezés károsodásának megelőzése érdekében, védje a vízzel való érintkezéstől.
7. Védelem a nagyfeszültségű berendezésektől.
8. Ne dobja vagy rázza a tartalék áramforrást.
9. Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosságuk, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a készüléket.
10. Ne használjon kémiai tisztítószereket stb. Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.
11. Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort rossz típusúra cseréli.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a tápegység bármilyen módon megsérült.
Gyermekek elől elzárva tartandó!

A fenti biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a digitális eszközök károsodását eredményezheti.

Nyilatkozat:
A terméket vagy az akkumulátorokat élettartamuk végén ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként, használja a válogatott hulladékgyűjtő pontokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

A termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik, beleértve az akkumulátort is.
Az akkumulátor élettartama 6 hónap, ha normál és megfelelő használat mellett az akkumulátor tényleges (névleges) teljesítménye nem csökken az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá.
A LED-ek élettartama 6 hónap, ahol a LED-lámpák normál és megfelelő használata esetén a készülékben lévő összes LED legalább 80%-a garantáltan világít.

A garancia elvesztése:
Az alábbiakban felsorolt feltételek esetén a garancia érvényét veszti:
- Nem megfelelő használatból vagy nem megfelelő körülmények közötti használatból eredő károk.
- A berendezés műszaki specifikációinak be nem tartása.
- A felhasználó szakszerűtlen javítási vagy szétszerelési kísérlete.
- A berendezés vagy annak bármely része természeti elemek, pl. villámcsapás, víz, mechanikai sérülés stb. miatt megsérül.
- A berendezés vagy annak bármely része szakszerűtlen kezelés miatt megsérült.

Műszaki adatok		
Modell	SMARTECH	SMARTECH II
Akkumulátor-kapacitás	20000mAh/74Wh	40000mAh/148Wh
AC táp	230V / 50Hz / 130W	
Akkumulátor	Li-Polymer	
Dimenzió	126x150x28mm	195x150x28mm
Súly	630g	1155g
2x USB-A 3.0 kimenet	5V/9V/12V 3.0A max	
USB-C kimenet	5V/9V/12V 3.0A max	
DC kimenet	5V/8.4V/9V/12V 3.0A max, 16V/20V 4.7A max	
DC bemenet	19V/2A	
Min. díjak száma	700x	
Töltési idő	körülbelül 6 óra	
Kiegészítők	micro USB kábel, USB-C kábel, további 28 adapter, töltő hálózati transzformátor, védőtok a power bankhoz	
Anyag	alumínium ötvözet konstrukció	
Védelmi típusok	Túltöltés, túlfeszültség, rövidzárlat, önkisülés, alultöltés, túláramvédelem, hővédelem, EMF védelem	



1. "BE/KI" gomb
2. DC bemenet (DC IN)
3. USB-C kimenet
4. DC kimenet
5. USB-A kimenet
6. USB-A kimenet

MADE IN CHINA

A VIKING márka forgalmazását a cég biztosítja: BONA SPES s.r.o.,
Repčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT: CZ03476774
tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING SMARTECH / SMARTECH II - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо за покупку та довіру до нашої техніки VIKING. Віримо, що вони завжди будуть служити вам добре і надійно.
Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції та попередження в цьому посібнику перед першим використанням.

СУМІСНІ З:
Продукція Apple (MacBook, MacBook pro та ін.), 99% моделей та брендів ноутбуків, цифрові фотоапарати, проектори, PSP, бездротові роутери, планшети, мобільні телефони, смарт-годинники, фотоапарати, дрони, малі ПК тощо.

За допомогою павербанків:
Для ввімкнення павербанку натисніть кнопку "ON/OFF" і утримуйте її до тих пір, поки не засвітиться дисплей. Для вимкнення павербанка натисніть кнопку "ON/OFF" і утримуйте її до тих пір, поки не згасне дисплей. Павербанк автоматично вимикається приблизно через 45 секунд бездіяльності. Якщо після запуску цифровий дисплей не світиться, це означає, що павербанк розряджений і потребує заряджання.
Для зміни вихідної напруги та струму необхідно двічі натиснути кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" (натиснути двічі з інтервалом приблизно 1 секунда). Використовуйте цю процедуру для вибору бажаного вихідного струму і напруги, необхідних для кожного пристрою. Цей виріб має шість регульованих напруг і може заряджати цифрові пристрої з напругою 5 В, 8,4 В, 9 В, 12 В, 16 В (сумісні з 16,5 В) і 20 В (сумісні з 19 В, 19,5 В).

Зарядка пристроїв через USB виходи:
- За допомогою виходів USB-C та USB-A з підтримкою стандарту швидкої зарядки QC3.0 можна заряджати всі невеликі електронні пристрої з вихідною напругою та струмом 5В, 9В та 12В, 3,0А (макс.).
Увімкніть павербанк. Підключіть зарядний кабель до потрібного USB-порту, а інший кінець підключіть до пристрою, який потрібно зарядити. Зарядка почнеться автоматично.

Зарядка ноутбуків
Увімкніть павербанк. Перед підключенням ноутбука необхідно попередньо встановити значення зарядної напруги. Змініть вихідну напругу і струм, двічі натиснувши кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" (натиснути двічі з інтервалом близько 1 секунди). На дисплеї з'явиться щойно вибране значення. Використовуйте цю процедуру для вибору бажаного вихідного струму і напруги, необхідних для окремих пристроїв. Цей виріб має шість регульованих напруг і може заряджати цифрові пристрої з напругою 5В, 8,4В, 9В, 12В, 16В (сумісні з 16,5В) і 20В (сумісні з 19В, 19,5 В). Потім підключіть powerbank за допомогою зарядного кабелю постійного струму і відповідного роз'єму для ноутбука до ноутбука, що заряджається.

Зарядка павербанка
Для заряджання павербанка використовуйте тільки мережевий зарядний трансформатор, що постачається в комплекті з павербанком.
Підключіть зарядний трансформатор до роз'єму DC-IN на павербанку, а інший кінець підключіть до електромережі.
Зарядка почнеться автоматично.
Стан зарядки відображається на рідкокристалічному дисплеї. Якщо павербанк повністю заряджений, зарядка автоматично переривається.

Павербанк підтримує одночасну зарядку і розрядку!
Павербанк дозволяє заряджати декілька пристроїв одночасно.

Використання конвертера USB-C:
Підключіть до конвертера роз'єм постійного струму 5,5/2,1 мм від зовнішнього джерела зарядки. Потім підключіть конвертер до входу USB-C пристрою, що заряджається. Перетворювач не можна підключати до джерела живлення з напругою вище, ніж: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2А, 15В/2А, 20В/3,7А. MAX

Загальні вказівки:
Дане джерело резервного живлення в першу чергу призначене для зарядки портативних цифрових пристроїв, таких як мобільні телефони, MP3/4, PSP, дрони, годинники, налобні ліхтарі, фотоапарати тощо. Павербанк містить вбудовану акумуляторну Li-pol батарею.

1. корпус павербанка зазвичай нагрівається під час заряджання і поступово знижує свою температуру до кімнатної після завершення заряджання.
2. Якщо ви не використовуєте пристрій більше 90 днів, зберігайте його зарядженим до 75% ємності. Це дозволить запобігти пошкодженню акумулятора.
3. Не використовуйте джерело резервного живлення в місцях з підвищеною вологістю, температурою та в екстремальних умовах.
4. Не розбирайте пристрій або його аксесуари.
5. Не змінюйте, не розбирайте, не відкривайте, не проколюйте та не втручайтеся в роботу акумулятора, що знаходиться всередині.
6. Оберігати від вогню і тривалих прямих сонячних променів для запобігання перегріву і пошкодження обладнання, оберігати від будь-якого контакту з водою.
7. Оберігати від високовольтного обладнання.
8. Не кидайте і не трясіть джерело резервного живлення.
9 Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей), чиї фізичні, сенсорні або розумові вади або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно користуватися пристроєм.
10. не використовуйте хімічні чистячі засоби і т.д. Ігнорування наведених нижче інструкцій з техніки безпеки може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження обладнання.
11. Існує ризик вибуху в разі заміни батареї на батарею невідповідного типу.

Негайно припиніть використання цього обладнання, якщо power bank буде пошкоджено будь-яким чином.
Зберігати в недоступному для дітей місці!

Нехтування наведеними вище інструкціями з техніки безпеки може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження цифрових пристроїв.

Заява:
Не утилізуйте виріб або елементи живлення після закінчення терміну їх експлуатації разом з несортованими побутовими відходами, використовуйте пункти збору відсортованих відходів. Для отримання додаткової інформації про переробку цього продукту зверніться до місцевого муніципалітету, організації з утилізації побутових відходів або в точку продажу, де ви придбали продукт.

На виріб надається гарантія 24 місяці з дня продажу, включаючи акумуляторну батарею. Термін служби акумулятора становить 6 місяців, коли при нормальному і правильному використанні реальна (номінальна) потужність акумулятора не буде падати нижче 80% від номінальної потужності акумулятора.

Термін служби світлодіодів - 6 місяців, при нормальному і правильному використанні світлодіодних ліхтарів гарантовано світитиметься не менше 80% від загальної кількості світлодіодів в пристрої.

Втрата гарантії:
Гарантія втрачає чинність у разі настання перелічених нижче умов:
- Пошкодження внаслідок неналежного використання або використання в невідповідних умовах.
- Недотримання технічних характеристик обладнання.
- Спроба користувача здійснити непрофесійний ремонт або розбирання.
- Обладнання або будь-яка його частина пошкоджена внаслідок дії природних стихій, наприклад, блискавки, води, механічних пошкоджень тощо.
- Устаткування або будь-яка його частина пошкоджена через непрофесійне поводження.

Технічні характеристики		
модель	SMARTECH	SMARTECH II
Ємність батареї	20000mAh/74Wh	40000mAh/148Wh
Живлення змінного струму	230 В / 50 Гц / 130 Вт	
Батарея	літій-полімер	
Розмір	126x150x28 мм	195x150x28 мм
вага	630г	1155г
2x USB-A 3.0 вихід	5 В/9 В/12 В 3,0 А макс	
Вихід USB-C	5 В/9 В/12 В 3,0 А макс	
Вихід постійного струму	5 В/8,4 В/9 В/12 В 3,0 А макс., 16 В/20 В 4,7 А макс.	
Вхід постійного струму	19В/2А	
Хв. кількість зарядів	700x	
Час зарядки	приблизно 6 годин	
Аксесуари	кабель micro USB, кабель USB-C, додаткові 28 адаптерів, зарядний мережевий трансформатор, захисний чохол для павербанка	
матеріал	конструкція з алюмінієвого сплаву	
Типи захисту	Від перезаряду, перенапруги, короткого замикання, саморозряду, недостатнього заряду, захисту від перевантаження по струму, теплового захисту, захисту від ЕМП	



1. Кнопка «ON/OFF».
2. Вхід постійного струму (DC IN)
3. Вихід USB-C
4. Вихід постійного струму
5. Вихід USB-A
6. Вихід USB-A

MADE IN CHINA

Дистрибуцію бренду VIKING здійснює компанія: BONA SPES s.r.o.,
Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT: CZ03476774
tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz