AirFlex 3 Pro
CZ

Manuál

Vážený zákazníku, děkujeme vám za důvěru a výběr našeho produktu.

Obsah balení

❶ Sluchátka AirFlex 3 Pro
❷ Nabíjecí pouzdro
❸ Extra 3 sety silikonových špuntů na sluchátka
❹ Nabíjecí kabel Type-C a manuál







Popis sluchátek




❷ Ukazatel baterie pro sluchátka
L
R
❶ Ukazatel baterie pro nabíjecí krabičku
❸ TYPE-C konektor

Specifikace

Název produktu	AirFlex 3 Pro
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.0+EDR
Velikost kapsle nabíječky	60mm*51mm*30mm
Kapacita baterie nabíjecí krabičky	3.7V/700mAh Li-polymer
Kapacita baterie sluchátek	3.7V/40mAh Li-polymer
Podporuje	HFP HSP/A2DP/AVRCP/SPP/PBAP
Provozní frekvence	2.4G ISM（2.402-2.480GHZ）
Impedance	16±15%Ω
Citlivost	108+/-3DB
Frekvenční rozsah	20-20KHZ
Výstupní výkon	3-5nw
Nabíjení krabičky	5V/1A 2 hodiny
Nabíjení sluchátek	≤1.2 hodiny

Funkce sluchátek



Levé sluchátko		Pravé sluchátko
Přijmout/ukončit hovor Hlasitost-	● 1 stisknutí	Přijmout/ukončit hovor Hlasitost+
Play/Pause	●● 2 stisknutí	Play/Pause
Spustit Siri/Ukončit Siri	●●● 3 stisknutí	Spustit Siri/Ukončit Siri
Předchozí skladba Odmítnutí hovoru	▬ Přidržet 1.5 sekundy	Následující skladba Odmítnutí hovoru
Vypnout	▬ Přidržet 4 sekundy	Vypnout

Při vložení sluchátek do nabíjecího pozdra dojde k jejich vypnutí.

Světelné indikátory sluchátek

Nabíjení sluchátek

Nabíjení

Ikona baterie ve sluchátkách bliká

Plně nabito

Po úplném nabití ikona baterie přestane blikat, to znamená, že je nabíjení dokončeno, ikona po 5 s 100% nabití automaticky zhasne.



Světelné indikátory nabíjecí krabičky

Nabíjení

Indikátor nabíjecí krabičky začne blikat

Plně nabito

Ikona baterie přestane blikat, jakmile je 100% nabitá.



- Nabíjení baterie: 2 hodiny

Odstraňování problémů

1. Sluchátka nejde nabíjet
Ujistěte se, že nabíjecí krabička má nabitou baterii, zkontrolujte zda kontakty sluchátek i krabičky pro nabíjení jsou čisté, pokud jsou špinavé, utřete je vlhčeným ubrouskem.

2. Hraje pouze 1 sluchátko
Po zapnutí sluchátek bliká červená a modrá kontrolka (po připojení bliká pouze 1 sluchát
Sluchátka vypnete dlouhým stisknutím levého a pravého sluchátka na 8 sekund v oblasti
světelných indikátorů, (vypněte Bluetooth ve svém telefonu) červený a modrý indikátor začne blikat rychleji, poté je připojte znovu přes Bluetooth k vašemu zařízení.

3. Slabý zvuk
Zkontrolujte zda jsou sluchátka čísté a vyčistěte je vlhčeným ubrouskem.

tko).
i

Jak připojit sluchátka k mobilnímu zařízení

1. Vyjměte sluchátka z krabičky, L & P sluchátka se automaticky spárují.

2. Zapněte funkci Bluetooth ve vašem mobilním telefonu, vyhledejte název „AirFlex 3 Pro“ a kliknutím na něj se připojíte.



Varování, popis záruky a poznámky

1. Sluchátka AirFlex 3 Pro mají speciální patentovaný design, díky kterému najdete využití jak v zaměstnání tak i při sportu. Sluchátka nevystavujte dešti ani vlhku, v přípdě navlhnutí sluchátka vysušte čistícím ubrouskem.
Nepoužívejte tyto sluchátka při vodních aktivitách.

2. Dlouhé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

3. Při nesprávném použití nebo násilném nandání do uší, může dojít k poškození sluchu nebo jinému fyzickému poškození. Vyberte si vhodné silikonové násadky podle velikosti vašich uší.

4. Při používání sluchátek za jízdy věnujte pozornost řízení.

Jak nabíjet sluchátka

1. Otevřete nabíjecí krabičku.

2. Vložte sluchátka do levého a pravého umístění v krabičce, zavřete kryt. Ikona baterie začne blikat, to znamená nabíjení baterie, ikona baterie přestane blikat, jakmile je plně nabitá.

3. Doba pro plné nabití sluchátek je okolo 1 hodiny.



Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí. WINNER GROUP – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením uživatele. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

Jak nabíjet nabíjecí

1. Vložte nabíjecí kabel Type-C do zdířky v krab
2. Pokud bliká ikona nabíjecího zařízení, zname
   Jakmile je baterie 100% nabítá indicator přes
3. Nabíjecí krabička může sluchátka nabít 5x



krabičku

ičce, připojte kabel k nabíječce.
ná to že se zařízení nabíjí.
stane blikat.



AirFlex 3 Pro
SK

Manuál

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru a výber nášho produktu.

Obsah balenia

- ❶ Slúchadlá AirFlex 3 Pro
- ❷ Nabíjacie púzdro
- ❸ Extra 3 sety silikonových špuntov na slúchadlá
- ❹ Nabíjací kábel Type-C a manuál







Popis slúchadiel




❷
Ukazovateľ batérie pre slúchadlá
L
R
❶
Ukazovateľ batérie pre nabíjaciu krabičku
❸
TYPE-C konektor

Špecifikácia

Názov produktu	AirFlex 3 Pro
Verzia Bluetooth	Bluetooth 5.0+EDR
Veľkosť kapsule nabíjačky	60mm*51mm*30mm
Kapacita batérie nabíjacej krabičky	3.7V/700mAh Li-polymer
Kapacita batérie slúchadiel	3.7V/40mAh Li-polymer
Podporuje	HFP HSP/A2DP/AVRCP/SPP/PBAP
Prevádzková frekvencia	2.4G ISM（2.402-2.480GHZ）
Impedancia	16±15%Ω
Citlivosť	108+/-3DB
Frekvenčný rozsah	20-20KHZ
Výstupný výkon	3-5nw
Nabíjanie krabičky	5V/1A 2 hodiny
Nabíjanie slúchadiel	≤1.2 hodiny

Funkcie slúchadiel



Ľavé slúchadlo		Pravé slúchadlo
Prijať/ukončiť hovor Hlasitosť-	● 1 stlačenie	Prijať/ukončiť hovor Hlasitost+
Play/Pause	●● 2 stlačenia	Play/Pause
Spustiť Siri/Ukončiť Siri	●●● 3 stlačenia	Spustiť Siri/Ukončiť Siri
Predchádzajúca skladba Odmietnutie hovoru	▬ Přidržet 1.5 sekundy	Následujúca skladba Odmietnutie hovoru
Vypnúť	▬ Pridržať 4 sekundy	Vypnúť

Pri vložení slúchadiel do nabíjacieho púzdra dôjde k ich vypnutiu.

Svetelné indikátory slúchadiel

Nabíjanie slúchadiel

Nabíjanie

Ikona baterie ve sluchátkách bliká

Plne nabité

Po úplnom nabití ikona batérie prestane blikať, to znamená, že je nabíjanie dokončené, ikona po 5 s 100% nabitia automaticky zhasne.



Svetelné indikátory nabíjacej krabičk

Nabíjanie

Indikátor nabíjacej krabičky začne blikať

Plne nabité

Ikona batérie prestane blikať, akonáhle je 100% nabitá.



- Nabíjenie batérie: 2 hodiny

Odstraňovanie problémov

1. Slúchadlá nejde nabíjať
Uistite sa, že nabíjacia krabička má nabitú batériu, skontrolujte či kontakty slúchadiel i krabičky pre nabíjanie sú čisté, pokiaľ sú špinavé, utrite ich vlhčeným ubrúskom.

2. Hrá iba 1 slúchadlo
Po zapnutí slúchadiel bliká červená a modrá kontrolka (po pripojení bliká iba 1 slúcha
Slúchadlá vypnite dlhým stlačením ľavého a pravého slúchadla na 8 sekúnd v oblasti svetelných indikátorov, (vypnite Bluetooth vo svojom telefóne) červený a modrý indik
začne blikať rychlejšie, potom ich pripojte znova cez Bluetooth k vášmu zariadeniu.

3. Slabý zvuk
Skontrolujte či sú slúchadlá čísté a vyčistite ich vlhčeným obrúskom.

y

dlo).

kátor

Ako pripojiť slúchadlá k mobilnému zariadeniu

1. Vyberte slúchadlá z krabičky, L & P slúchadlá se automaticky spárujú.

2. Zapnite funkciu Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne, vyhľadajte názov „AirFlex 3 Pro“a kliknutím naň sa pripojíte.



Varovanie, popis záruky a poznámky

1. Slúchadlá AirFlex 3 Pro majú špeciálny patentovaný design, vďaka ktorému nájdete využitie ako v zamestnaní tak i pri športe. Slúchadlá nevystavujte dažďu ani vlhku, v prípade navlhnutia slúchadiel vysušte čistiacim obrúskom. Nepoužívajte tieto slúchadlá pri vodných aktivitách.

2. Dlhé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

3. Pri nesprávnom použití alebo násilnom vtlačení do uší, môže dôjsť k poškodeniu sluchu alebo inému fyzickému poškodeniu. Vyberte si vhodné silikonové násadky podla veľkosti vašich uší.

4. Pri používaní slúchadiel za jazdy venujte pozornosť riadeniu.

Ako nabíjať slúchadlá

1. Otvorte nabíjaciu krabičku.

2. Vložte slúchadlá do ľavého a pravého umiestnenia v krabičke, zavrite kryt. Ikona batérie začne blikať, to znamená nabíjanie batérie, ikona batérie prestane blikať, akonáhle je plne nabitá.

3. Doba pre plné nabitie slúchadiel je okolo 1 hodiny.



Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesových odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podla platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie. WINNER GROUP – WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek osobné stráty alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používáním alebo nesprávnym zaobchádzaním používateľa. V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

Ako nabíjať nabíja

1. Vložte nabíjací kábel Type-C do otvoru v

2. Pokiaľ bliká ikona nabíjacieho zariadenia
Akon áhle je batéria 100% nabítá indikátor

3. Nabíjacia krabička môže slúchadlá nabiť



ciu krabičku

krabičke, pripojte kábel k nabíjačke

, znamená to že sa zariadenie nabíja.
prestane blikať.

5x



AirFlex 3 Pro
PL

Instrukcja obsługi

Szanowne Państwo dziękujemy za zaufanie i wybór naszego produktu.

Zawartość opakowania

- ❶ Słuchawki AirFlex 3 Pro
- ❷ Eti ładujące
- ❸ Dodatkowe 3 zestawy silikonowych wkładek dousznych
- ❹ Kabel do ładowania Type-C i instrukcja obsługi





Opis słuchawek





Specyfikacja

Nazwa produktu	AirFlex 3 Pro
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.0+EDR
Rozmiar pudełka ładowarki	60mm*51mm*30mm
Pojemność baterii ładującego etui	3.7V/700mAh Li-polymer
Pojemość baterii słuchawek	3.7V/40mAh Li-polymer
Wspiera	HFP HSP/A2DP/AVRCP/SPP/PBAP
Częstotliwość robocza	2.4G ISM（2.402-2.480GHZ）
Impedancja	16±15%o
Czułość	108+/-3DB
Zakres częstotliwości	20-20KHZ
Moc wyjściowa	3-5nw
Ładowanie etui	5V/1A 2 godziny
Ładowanie słuchawek	≤1.2 godziny

Funkcja słuchawek



Lewa słuchawka		Prawa słuchawka
Przyjęcie/zakończenie połączenia Głośność -	● 1naciśnięcie	Przyjęcie/zakończenie połączenia Głośność+
Play/Pause	●● 2 naciśnięcia	Play/Pause
Włączyć Siri/Zakończyć Siri	●●● 3 naciśnięcia	Włączyć Siri/Zakończyć Siri
Poprzednia utwór Odrzucenie połączenia	▬ Przytrzymaj 1.5 sekundy	Następny utwór Odrzucenie połączenia
Wyłączyć	▬ Przytrzymaj 4 sekundy	Wyłączyć

Jeżeli słuchawki zostaną włożone do etui ładującego to automatycznie się wyłączą .

Świetlne wskaźniki słuchawek



Ładowanie

Ładowanie słuchawek

Zupełnie naładowane

w ciągu ładowania ikona beterii w słuchawkach miga

Po całkowitym naładowaniu ikonka przestanie migać i po 5 s 100% naładowania automatycznie zgaśnie.

Świetlne wskaźniki etui ładującego



Ładowanie

wskaźnik ładującego etui zacznie migać

Zupełnie naładowane

Ikona baterii přestaje migać, jeżeli jest w 100% naładowana.

- Ładowanie baterii: 2 godziny

Rozwiązanie problemów

1. Słuchawek nie można naładować.
Upewnij się, że pudełko ładujące ma naładowaną baterię. Sprawdź czy wszystkie styki słuchawek i etui ładującego są czyste.
Jeżeli są zabrudzone, to delikatnie je wyczyść miękką szmatką.

2. Gra tylko 1 słuchawka.
Po włączeniu słuchawek miga czerwona i niebieska dioda. (po podłączeniu miga tylko słuchawka).
W takim wypadku słuchawki należy wyłączyć przez naciśnięcie i przytrzymaniem lewej prawej słuchawki przez 8 sekund (wyłącz Bluetooth w telefonie) czerwony i niebiesky wskaźnik zacznie szybciej migać, następnie słuchawki znów podłącz ze swoim urządze poprzez Bluetooth.

3. Słaby dzwięk
Spawdź czy słuchawki są czyste Jeżeli są zabrudzone, to delikatnie je wyczyść miękką szmatką.

Podłączenie z telefonem komórkowym

1. Wyciągnij słuchawki z pudełka. L & P słuchawki się automatycznie parują.
2. Włącz funkcję Blietooth w swoim telefonie komórkowym i wyszukaj nazwę „AirFlex 3 Pro“ i naciśnij go aby się podłączyć.



Jak ładować słuchawki

1. Otwórz ładujące pudełko.

2. Włóż słuchawki do pudełka i następnie zamknij go. Jeżeli ikona baterii zacznie migać, to oznacza, że się skuchawki ładują.

3. Czas ładowania słuchawek: 1 godzina.



Jak naładować ładujące etui

1. Włóż kabel ładujący Type-C do wtyczki w pudełku i podłącz kab
ładowarką.
2. Jeżeli ikona ładującego urządzenia miga, oznacza to, że urządze
ładuje. Gdy bateria zostanie w 100% naładowana to wskaźnik przestaje migać.
3. Pudełko ładujące może słuchawki naładować 5x.



1

i

niem

Ostrzeżenie, opis gwarancji i uwagi

1. Słuchawki AirFlex 3 Pro mają wyjątkowe wzornictwo dzięki któremu można znaleźć zastosowanie zarówno w pracy jak i w sporcie.
Nie wystawiaj słuchawek na działanie deszczu.
Nie używaj słuchawek podczas uprawiania sportów wodnych.

2. Długotrwałe używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

3. Niewłaściwe używanie lub gwałtowne wkładanie słuchawek do uszu może spowodować uszkodzenie słuchu lub inne fizyczne uszkodzenie.
Wybierz dla siębie odpowiednią wielkość wkładek silikonowych dousznych, które są w zestawie.

4. Przy korzystaniu ze słuchawek podczas jazdy, skup się na prowadzenie samochodu.

Utylizacja

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej.
Ten symbol na produktu lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gosporarstwa domowego. Bat rie/akumulatowy należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyglingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii. Recygling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyglingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę skontaktuj się z naszym działem pomocy tecznicznej: servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

pel z

nie się