



58767

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

TESTOVACÍ PÁSKY DO BAZÉNU ČI VÍŘIVKY SE SLANOU VODOU

Číslo modelu 58767

DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ:

- Při otvírání láhve se ujistěte, že máte suché ruce.
- Po vyjmutí proužku těsně zavřete víko.
- Odečtěte výsledky z proužku na denním světle.
- Když se láhev nepoužívá, uložte ji na chladné, suché místo.
- Neotevřená láhev se musí použít do data expirace uvedeného na obalu.
- Všechny proužky se musí použít do 90 dnů od otevření láhve.

JAK POUŽÍVAT TESTOVACÍ PROUŽEK:

1. Ponořte celou testovací plochu proužku na 1 sekundu do vody a potom ji vytáhněte.
2. Podržte proužek 10-15 sekund ve vodorovné poloze, aniž byste setřásli nadbytečnou vodu.
3. Abyste dosáhli co nej přesnějšího výsledku, ihned proveďte odečet a porovnejte ho podle barevného grafu na láhvi.

