


Rollei

Smart Frame WiFi 210

Digitální fotorámeček



frameo

Návod v češtině

www.rollei.cz

Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze si uschovejte spolu s přístrojem pro pozdější použití. Pokud přístroj používají další osoby, dejte jim tento návod k obsluze k dispozici. Pokud přístroj prodáváte, patří tento návod k přístroji a musí být dodán spolu s ním.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na zařízení, nebo na obalu jsou použity následující symboly.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.



Výrobky označené tímto symbolem jsou napájeny stejnosměrným proudem.



Výrobky označené tímto symbolem jsou napájeny střídavým proudem

Vysvětlení symbolů



Výrobky s tímto symbolem mají dodatečnou nebo zesílenou izolaci a splňují třídu ochrany II.



Zařízení s tímto symbolem lze provozovat pouze v interiéru (suché prostředí).



Výrobky označené tímto symbolem mají kladnou polaritu. Mohou být připojeny pouze k výrobkům, které mají rovněž kladnou polaritu.


Bezpečnostní pokyny

- Výrobek připojte pouze v případě, že síťové napětí na vstupu nebo v napájecím zdroji odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně výrobku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je vadný napájecí kabel.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Pokud je výrobek nebo příslušenství poškozeno, musí být vyměněno nebo opraveno výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Krypt nesmí být otevírán a opravy smí provádět pouze odborník. Za tímto účelem se obraťte na odborný servis. Veškerá odpovědnost a záruční nároky jsou vyloučeny v případě oprav prováděných uživatelem, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy.
- Do výrobku nevkládejte žádné předměty.
- Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
- Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokřýma / vlhkýma rukama a neponořujte ho do vody.
- Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek za deště nebo ve vlhkém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením. Výrobek nepoužívejte při teplotách okolí vyšších než 40 °C.

- Během provozu zajistěte dostatečné větrání. Nikdy výrobek nezakrývejte.
 - Pokud je výrobek používán při příliš nízkých nebo příliš vysokých okolních teplotách, automaticky se vypne.
 - Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, protože by mohlo dojít k výbuchu.
 - Výrobek není hračka. Uchovávejte výrobek, příslušenství a obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste zabránili nehodám a udušení.
 - Pokud se vyskytne problém, nechte výrobek zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku. V případě poruchy nesmíte výrobek rozebírat. Pokud tak učiníte, ztrácíte záruku.
 - Před připojením nebo odpojením paměťové karty nebo zařízení USB vypněte napájení. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození paměťové karty, zařízení USB a zařízení.
 - Displej je vyroben ze skla, a proto je křehký a může se poškrábat.
 - S displejem zacházejte opatrně.
 - Otisky prstů a prach na displeji můžete odstranit měkkým čisticím hadříkem.
 - Pokud výrobek prodáte jiné osobě, předejte jí také tento návod k obsluze.
- Poznámka: Výrobek je určen pouze pro soukromé použití a není určen pro komerční použití.



Obsah balení

- Smart Frame WiFi 210
- Napájecí adaptér s kabelem
- Kabel Mini-USB
- Stojánek s držákem
- Malá deska pro upevnění na stěnu
- Velká deska pro montáž na stěnu
- 4x malé šrouby
- 4x velké šrouby
- 4x hmoždinky
- Uživatelská příručka



Produkt

- 1 Displej
- 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 3 Otvory pro montáž na stěnu
- 4 Reproduktor
- 5 Připojení stojanu držáku
- 6 Připojení napájení
- 7 Připojení Mini-USB
- 8 Připojení USB-A
- 9 Připojení konektoru / reset
- 10 Slot pro SD kartu



Stojan / připevnění


– Chcete-li digitální fotorámeček umístit na rovný povrch, zašroubujte stojánek do příslušného otvoru pro vodorovnou nebo svislou polohu.

– Chcete-li digitální fotorámeček připevnit na stěnu, připevněte dodaný šroub s vhodnou hmoždinkou na požadovanou stěnu a zavěste digitální fotorámeček na šroub s přípojkou pro montáž na stěnu do vodorovné nebo svislé polohy.

Poznámka: Elektrické, plynové nebo vodovodní vedení poškozené při vrtání představuje značné nebezpečí. Před připevněním digitálního fotorámečku na zeď se ujistěte, že za plánovanými místy vrtání není elektrické, plynové nebo vodovodní vedení. V případě potřeby to zkontrolujte pomocí detektoru vedení nebo se poraďte s odborníky.


Nastavení

- Připojte napájecí kabel k napájecí přípojce digitálního fotorámečku a k vhodné zásuvce.
- Digitální fotorámeček se pak automaticky zapne.
- Chcete-li nastavit jazyk, klepněte na požadovaný jazyk.
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >




Nastavení

- Chcete-li nastavit síť WiFi, klepněte na požadovanou síť WiFi, zadejte její heslo a klepněte na "Ok".
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >




Nastavení

- Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na "Časové pásmo" a na požadované časové pásmo.
- Chcete-li nastavit datum, klepněte na "Date" a na požadované datum.
- Chcete-li nastavit čas, klepněte na "Time", nastavte požadovaný čas a klepněte na "Ok".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout 24hodinový formát času, klepněte na možnost "Použít 24hodinový formát".
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >




Nastavení

- Chcete-li do digitálního fotorámečku nainstalovat nový firmware, klepněte na "Aktualizovat". Pokud není aktualizace vyžadována, zobrazí se zpráva "Již aktualizováno".
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >



Operation

- Chcete-li nastavit své jméno, klepněte na položku "Your full name" a zadejte své jméno.
- Chcete-li nastavit umístění digitálního fotorámečku, klepněte na položku a zadejte umístění.
- Chcete-li dokončit nastavení digitálního fotorámečku, klepněte na >.




Nastavení aplikace

Chcete-li nainstalovat bezplatnou aplikaci Frameo, naskenujte příslušný QR kód nebo vyhledejte "Frameo" v obchodě Apple App Store nebo Google Play Store. Stáhněte si aplikaci Frameo do svého chytrého telefonu nebo tabletu a spusťte ji.






- Chcete-li nastavit profilovou fotografii, klepněte na možnost "Přidat profilovou fotografii" a na požadovanou fotografii.
- Chcete-li nastavit své jméno, klepněte na vstupní pole a zadejte své jméno.
- Chcete-li dokončit nastavení aplikace Frameo, klepněte na >




Propojení digitálního fotorámečku s aplikací Frame v chytrém telefonu nebo tabletu

– Chcete-li zobrazit desetimístný číselný kód pro připojení digitálního fotorámečku k aplikaci Frameo, klepněte na digitálním fotorámečku na položku "Add Friend".





– Chcete-li zadat desetimístný číselný kód v aplikaci Frameo, klepněte na  a na  v aplikaci Frameo, zadejte desetimístný číselný kód a klepněte na "Ok".

– Chcete-li následně nastavit digitální fotorámeček s aplikací Frameo v jiném smartphonu nebo tabletu, zopakujte postup (viz výše). Tímto způsobem lze k digitálnímu fotorámečku připojit více smartphonů nebo tabletů.






Odesílání fotografií a videí ze smart-telefonu nebo tabletu k digitálnímu fotorámečku

– Chcete-li vybrat fotografie nebo videa z chytrého telefonu nebo tabletu, klepněte na , na , na požadované fotografie nebo videa, která chcete odeslat do digitálního fotorámečku, a na "Další" v aplikaci Frameo [1].

– Chcete-li vybrat jeden nebo více digitálních fotorámečků jako příjemce, klepněte na požadovaný digitální fotorámeček (digitální fotorámečky) a na "Další" [2].

– Chcete-li zadat popisek k fotografiím nebo videím, klepněte na vstupní pole, zadejte požadovaný popisek a klepněte na "Další" [3].


– Chcete-li nastavit ořez fotografií nebo videí, přesuňte ořez na požadované nastavení a klepněte na "Odeslat fotografie" / "Odeslat videa" [4].



Další možnosti

– Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující fotografii nebo video, přejeďte na displeji digitálního fotorámečku doleva nebo doprava.


Chcete-li se dostat do okna pro další možnosti, klepněte na displej digitálního fotorámečku.



- Chcete-li propojit digitální fotorámeček s aplikací Frameo, klepněte na 👤+
- Chcete-li reagovat na zobrazenou fotografii nebo video pomocí emotikonů, klepněte na "Reagovat" a na požadovanou reakci. Reakce se poté zobrazí v aplikaci Frameo v chytrém telefonu nebo tabletu.
- Chcete-li zobrazenou fotografii nebo video v galerii skrýt, klepněte na "Skrýt fotografii".
- Chcete-li zobrazit galerii všech fotografií nebo videí, klepněte na "Galerie".
- Chcete-li zobrazenou fotografii nebo video přizpůsobit rámečku nebo jej vyplnit, klepněte na "Přizpůsobit rámečku" / "Vyplnit rámeček".
- Chcete-li otočit zobrazenou fotografii nebo video, klepněte na položku "Adjust Photo"
- Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, klepněte na ⚙️

Nastavení


Chcete-li upravit nastavení digitálního fotorámečku, klepněte na jednu z požadovaných podpoložek "Můj rámeček", "Správa fotografií", "Moji přátelé", "Displej", "Prezentace", "Wi-Fi", "Oznámení", "Zálohování a obnova", "Nápověda" nebo "O aplikaci".



” My frame“

- Chcete-li nastavit název, klepněte na "Název rámečku", zadejte požadovaný název a klepněte na " Ok " .
- Chcete-li nastavit umístění, klepněte na "Umístění rámečku", zadejte požadované umístění a klepněte na "Ok".
- Chcete-li nastavit jazyk, klepněte na "Nastavit jazyk" a na požadovaný jazyk.
- Chcete-li nastavit datum, klepněte na "Date", nastavte požadované datum a klepněte na "Ok".
- Chcete-li nastavit čas, klepněte na "Time", nastavte požadovaný čas a klepněte na "Ok".
- Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na "Časové pásmo" a na požadované časové pásmo.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout 24hodinový formát času, klepněte na možnost "Použít 24h formát"

Správa fotografií

- Zde vidíte obsazenost vnitřní paměti.
- Chcete-li zobrazit nebo skrýt fotografie nebo videa, klepněte na "Zobrazit / skrýt fotografie" a na požadované fotografie a videa, které chcete zobrazit nebo skrýt.
- Chcete-li odstranit fotografie nebo videa, klepněte na "Odstranit fotografie", na požadované fotografie a videa, které chcete odstranit.
- Chcete-li importovat fotografie nebo videa, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště k připojení USB digitálního fotozábradla, když je vypnutý, klepněte na "Importovat fotografie", na fotografie nebo videa, která chcete importovat, na , a na "Ok".
- Chcete-li exportovat fotografie nebo videa, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště k připojení USB digitálního fotozábradla, když je vypnutý, a klepněte na "Exportovat fotografie".

Mí přátelé

- Chcete-li schválit sdílení kódu digitálního fotozábradla s přáteli nebo odstranit přátele, klepněte na příslušného přítele a na "Povolit příteli sdílet kód k tomuto zábradlu" nebo klepněte na "Odstranit přítele" a na "Odstranit".

Zobrazit

- Chcete-li nastavit jas displeje, posuňte posuvník v položce "Úroveň jasu" na požadovaný jas.
- Chcete-li nastavit režim spánku, klepněte na "Režim spánku", nastavte požadovaný čas spuštění, klepněte na "Ok", nastavte požadovaný čas ukončení a klepněte na "Ok"

Slideshow

- Chcete-li nastavit dobu zobrazení fotografií nebo videí, klepněte na "Timer", posuňte posuvník na požadovanou dobu zobrazení a klepněte na "Ok".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazování popisků u fotografií nebo videí, klepněte na možnost "Zobrazit popisek".
- Chcete-li upravit měřítko fotografií nebo videí, klepněte na "Fill frame" a na "Change for all photos".
- Chcete-li nastavit pozadí, klepněte na "Pozadí rámečku" a na "Rozmazané", "Černé" nebo "Barevný gradient".
- Chcete-li upravit pořadí fotografií a videí, klepněte na položku "Pořadí zobrazení fotografií" a na položky "Podle data přijetí", "Podle data pořízení" nebo "Náhodně".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout obrácené pořadí zobrazení, klepněte na možnost "Reverse photo display order".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické přehrávání videí, klepněte na možnost "Automatické přehrávání".
- Chcete-li nastavit přehrávání videa pro videa, klepněte na "Video playback" a na "Loop videos", "Play once" nebo "Play once and continue".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické ztlumení po 10 minutách u videí, klepněte na možnost "Automatické ztlumení".
- Chcete-li nastavit hlasitost videa, posuňte posuvník u položky "Hlasitost videa" na požadovanou hlasitost.

Wi-Fi

- Chcete-li zobrazit podrobnosti o aktuální síti, klepněte na aktuální síť Wi-Fi, na "Síla signálu" nebo na "Stav připojení".
- Chcete-li nastavit jinou síť WiFi, klepněte na požadovanou síť WiFi, zadejte heslo a klepněte na "Ok"

Oznámení

- Chcete-li zapnout nebo vypnout oznámení, klepněte na možnost "Zobrazit oznámení".
- Chcete-li upravit hlasitost oznámení, posuňte posuvník u položky "Hlasitost oznámení" na požadovanou hlasitost.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout upozornění na různé události, klepněte na "Místo v úložišti", "Zálohování", "Připojení k síti", "Nové fotografie", "Noví přátelé", "Aktualizace softwaru", "Novinky" nebo "Datum a čas".

Zálohování a obnova

- Chcete-li zálohovat fotografie a videa z digitálního fotozápisku do externího úložiště, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště ke konektoru USB digitálního fotozápisku, když je vypnutý, a klepněte na "Backup frame to external storage".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické zálohování, klepněte na možnost "Automatické zálohování".
- Chcete-li obnovit zálohu z externího úložiště, klepněte na "Resetovat záložku", postupujte podle pokynů, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště ke konektoru USB na vypnutém digitálním fotozápisku a klepněte na "Obnovit ze zálohy".
- Chcete-li resetovat digitální záložku, klepněte na "Resetovat záložku" a na "Ok".



Nápověda

- Zde si můžete prohlédnout internetové adresy pro nápovědu nebo ochranu dat aplikace Frameo.
- Chcete-li zobrazit knihovny s otevřeným zdrojovým kódem, klepněte na položku "Open source libraries".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout sdílení anonymních analytických dat, klepněte na možnost "Share anonymous analytics data".
- Chcete-li zobrazit stručného průvodce nastavením, klepněte na "Guide"

About

- Zde můžete zobrazit podrobnosti o verzi systému Android, peer ID, rozlišení displeje, paměti RAM, adrese MAC nebo verzi aplikace.
- Chcete-li zkontrolovat aktualizace digitálního fotorámečku, klepněte na možnost "Zkontrolovat aktualizace".
- Chcete-li se připojit k beta programu nebo jej opustit, klepněte na "Beta program" a na "Přijmout".

Zapnutí a vypnutí

- Chcete-li digitální fotorámeček zapnout, stiskněte dlouze tlačítko zapnutí/vypnutí na okraji digitálního fotorámečku.
- Chcete-li vypnout digitální fotorámeček, klepněte na displej, na  a na "Vypnout", nebo stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na okraji digitálního rámečku a klepněte na "Power Off".
- Chcete-li vypnout pouze displej, ale ne digitální fotorámeček, klepněte na displej, na  a na "Sleep" nebo krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na okraji digitálního fotorámečku.

Restartování

- Chcete-li digitální fotorámeček restartovat, klepněte na displej a na položku "Restartovat" nebo stiskněte tlačítko restartování na okraji digitálního fotorámečku.

Likvidace



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Využijte místní možnosti sběru papíru, kartonu a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Zařízení označená tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat

stará zařízení odděleně od domácího odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo městském úřadě



Společnost Rollei GmbH & Co.KG prohlašuje, že rádiová systémy "Rollei Smart Frame 150", "Rollei Smart Frame 100", "Rollei Smart Frame 101", "Rollei Smart Frame 102", "Rollei Smart Frame 105" jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě jsou k dispozici online:

www.rollei.com/egk/smartframewifi100

www.rollei.com/egk/smartframewifi101

www.rollei.com/egk/smartframewifi102

www.rollei.com/egk/smartframewifi105

www.rollei.com/egk/smartframewifi150


Rollei GmbH & Co.KG


In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, Germany

Rollei


Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:
+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

Item No.: 30275



www.rollei.cz