

TOSHIBA



Microwave Oven
INSTRUCTION MANUAL

Model:

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

English

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

CONTENTS

CONTENTS	1
PRECAUTIONS.....	2
SPECIFICATIONS.....	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	3-4
CLEANING	5
UTENSILS	5-6
SET UP & INSTALLATION	7-8
OPERATION.....	9
TROUBLE SHOOTING.....	10

PRECAUTIONS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the life span of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model:	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Rated Voltage:	230V~50Hz
Power Consumption (Microwave):	1050W
Rated Output Power (Microwave):	700W
Rated Output Power (Grill):	1000W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	Φ 255mm
Outside Dimensions (W x D x H):	439.5x359x258.2mm
Net Weight:	Approx. 10.82 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
3. Keep the appliance and its cord away from children unless they are continuously supervised.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
17. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
19. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

22. The appliance is intended to be used freestanding.
23. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
24. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SET UP & INSTALLATION

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.


Your oven comes with the following accessories:

Glass tray 1


Turntable ring assembly 1

Turntable Shaft 1

Instruction Manual 1



Turtable Installation



- Never place the glass tray upside down. Follow the instruction to place the glass tray on the turntable ring with correct direction. The glass tray should rotate smoothly.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation


Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.




- (1) The minimum installation height is 85cm.
(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.
(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.





1. POWER knob

2. TIMER knob

- To set cooking power by turning POWER knob to desired level.
- To set the time of cooking by turning TIMER knob to desired time per your food cooking guide.
- The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
- After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
- If the unit is not in use, always set time to "0".

Low	17% Micro.	Soften Ice Cream
Med. Low	33% Micro.	Soup Stew, Soften Butter or Defrost
Med.	55% Micro.	Stew, Fish
Med. High	77% Micro.	Rice, Fish, Chicken, Ground Meat
High	100% Micro.	Reheat, Milk, Boil Water, Vegetables, Beverage

Combi.1	80% grill 20% micro.	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
Combi.2	70% grill 30% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
Combi.3	60% grill 40% micro.	Whole chicken
Grill	100% grill	Baken bread, Slice food

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliance, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the until without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

TOSHIBA



Kuchenka mikrofalowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model:

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

Przed przystąpieniem do użytkowania kuchenki mikrofalowej należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz starannie ją przechowywać.

W przypadku stosowania się do przepisów zawartych w instrukcji kuchenka zapewni użytkownikowi wiele lat wydajnego działania.

NALEŻY STARANNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCIĘ

Polski

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

TREŚĆ

TREŚĆ.....	1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	2
SPECYFIKACJE	2
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3-4
CZYSZCZENIE.....	5
PRZYBORY.....	5-6
USTAWIENIA I INSTALACJA.....	7-8
OBSŁUGA.....	9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, W CELU UNIKNIECIA MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- (a) Nie przeprowadzać prób obsługi niniejszej kuchenki przy otwartych drzwiach, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofalową. Ważne jest, aby nie niszczyć ani nie wykonywać manipulacji przy blokadach bezpieczeństwa.
- (b) Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy przednią powierzchnią kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuszczać do gromadzenia się pozostałości środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.
- (c) OSTRZEŻENIE: W przypadku uszkodzenia drzwi lub uszczelek, kuchenka nie może być uruchamiana dopóki nie zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.

ZAŁĄCZNIK

Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec degradacji co może wpływać na jego żywotność, doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji.

SPECYFIKACJE

Model:	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz
Pobór mocy (mikrofale):	1050W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale):	700W
Znamionowa moc wyjściowa (grillowania):	1000W
Pojemność kuchenki:	20L
Średnica talerza obrotowego:	Φ 255mm
Wymiary zewnętrzne (W x D x H):	439.5x359x258.2mm
Ciążar netto:	Ok. 10.82 kg

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

1. Przeczytać i postępować zgodnie ze szczegółowymi: „ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ”.
2. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub pouczane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz gdy rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, o ile nie są one nadzorowane.
3. Utrzymywać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci, chyba że są one pod stałym nadzorem.
4. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub przez podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
5. OSTRZEŻENIE: Przed wymianą lampy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć porażenia prądem.
6. OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wymagają zdjęcia osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej, jest niebezpieczne.
7. OSTRZEŻENIE: Ciecze ani inne produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, ponieważ może to spowodować ich wybuch.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
9. Używać wyłącznie przyborów kuchennych odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
10. W przypadku wydzielania dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka i nie otwierać drzwi, aby stłumić płomienie.
11. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione erupcyjne gotowanie, dlatego należy zachować ostrożność podczas przemieszczania pojemnika.
12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.
13. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować, również po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
14. Kuchenka musi być czyszczona w regularnych odstępach czasu a wszelkie osady żywności usuwane.
15. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do pogorszenia jej powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na żywotność urządzenia oraz doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
16. Używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej dla tej kuchenki. (W przypadku kuchenek wyposażonych w opcję wykorzystania sondy wykrywania temperatury.)
17. Kuchenka mikrofalowa nie może być umieszczana w szafce, chyba że została przetestowana w szafce.
18. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz do podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w gospodarstwach agroturystycznych;
 - w pensjonatach typu bed and breakfast.
19. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie podkładek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
20. Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
21. Urządzenia nie wolno czyścić z wykorzystaniem myjki parowej.

22. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
23. Tylna powierzchnia urządzenia musi być skierowana w stronę ściany.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ W CELU PRZYSZŁYCH ODNIESIEŃ

Zmniejszenie ryzyka obrażeń osób Instalacja uziemienia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

Dotknięcie niektórych wewnętrznych komponentów może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Nie rozbierać urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Nie podłączać wtyczki do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Niniejsze urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając przewód ochronny dla prądu elektrycznego.

Niniejsze urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, w przypadku gdy instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeżeli istnieją wątpliwości odnośnie tego, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione.

Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, użyć wyłącznie przedłużacza 3-żyłowego.

1. Dostępny jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.

2. W przypadku użycia zestawu długiego przewodu lub przedłużacza:

1) Oznaczone napięcie elektryczne zestawu przewodu lub przedłużacza powinno być co najmniej tak duże, jak napięcie elektryczne urządzenia.

2) Przedłużacz musi być uziemiony 3-żyłowym przewodem.

3) Długi przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie opadał na blat na którym mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub mógłby spowodować przypadkowe potknięcie.

CZYSZCZENIE

Należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

1. Po użyciu wyczyścić komorę kuchenki lekko wilgotną szmatką.
2. Wymyć akcesoria tak jak zwykle w wodzie z mydłem.
3. Rama drzwi i uszczelka oraz sąsiednie części muszą być starannie oczyszczone wilgotną szmatką, gdy są zanieczyszczone.
4. Nie używać szorstkich środków ściernych ani ostrych skrobaków metalowych do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może spowodować do rozbicia szyby.
5. Wskazówka dotycząca czyszczenia---W celu łatwiejszego czyszczenia ścian komory, z którymi może mieć styczność żywność: Umieścić połówkę cytryny w misce, dodać 300 ml (1 filiżanka) wody i podgrzewać na 100% mocy mikrofalowej przez 10 minut. Wytrzeć kuchenkę do czysta miękką i suchą ściereczką.

PRZYBORY

UWAGA

Ryzyko obrażeń osobistych

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wymagają zdjęcia osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej, jest niebezpieczne.

Zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi „Materiałów, które można stosować w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać w kuchence mikrofalowej”. Mogą istnieć pewne niemetalowe przybory, których nie można bezpiecznie używać w kuchenach mikrofalowych. W przypadku wątpliwości możliwe jest przetestowanie danego przyboru, wykonując poniższą procedurę.

Test przyborów:

1. Wlać do pojemnika bezpiecznego do użycia w kuchence mikrofalowej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i włożyć przybory.
2. Gotować na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknąć przyborów. Jeżeli puste przybory są ciepłe, nie używać ich do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Przybory	Uwagi
Naczynie do rumienienia	Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczynia do rumienienia musi znajdować się co najmniej 0 mm nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie talerza obrotowego.
Zastawa stołowa	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować pokrywkę. Używać wyłącznie do lekkiego podgrzewania żywności. Większość szklanych słoików nie jest odporna na bardzo wysoką temperaturę i dlatego może pęknąć.
Naczynia szklane	Tylko żaroodporne szklane naczynia do kuchenek. Upewnić się, że nie ma metalowego wykończenia. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Torebki do gotowania w kuchence	Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamkać metalową opaską. Wykonać szczeliny, aby umożliwić ujście pary.
Papierowe talerze i kubki	Używać tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Papierowe ręczniki	Używać do przykrycia żywności w celu ponownego podgrzewania i pochłaniania tłuszczy. Używać pod nadzorem wyłącznie do krótkotrwałego gotowania.
Pergamin	Używać jako osłony, aby zapobiec rozpryskiwaniu lub do owijania podczas gotowania na parze.
Plastik	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Powinieneś być oznaczony jako „Bezpieczny do stosowania w kuchenkach mikrofalowych”. Niektóre plastikowe pojemniki mające podczas podgrzewania obecnej w nich żywności, „Torebki do gotowania” i szczególnie zamknięte torby plastikowe należy przecinać, przekluwać lub wentylować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Folia plastikowa	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Używać do przykrycia żywności podczas gotowania, w celu zatrzymania wilgoci. Nie dopuszczać do tego, aby folia dotykała żywności.
Papier woskowany	Używać jako osłony, aby zapobiec rozpryskom i zatrzymać wilgoć.

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Przybory	Uwagi
Tacka aluminiowa	Może powodować iskrzenie. Przenieś żywność do naczynia bezpiecznego do użycia w kuchenkach mikrofalowych.
Karton spożywczy z metalowym uchwytem	Może powodować iskrzenie. Przenieś żywność do naczynia bezpiecznego do użycia w kuchenkach mikrofalowych.
Przybory metalowe lub z obrzeżem metalowym	Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. Obrzeża metalowe mogą powodować wyładowania łukowe.
Zapięcia metalowe	Mogą powodować wyładowania łukowe i mogą spowodować pożar w kuchence.
Torebki papierowe	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może ulegać stopieniu lub zanieczyć znajdującej się w środku płyn podczas narażenia na wysoką temperaturę.
Drewno	Drewno wysycha, gdy jest używane w kuchence mikrofalowej oraz może rozszczepiać się lub pękać.

PROGRAMOWANIE I INSTALACJA

PROGRAMOWANIE KUCHENKI

Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z kartonu oraz z komory kuchenki.


Kuchenka mikrofalowa jest dostarczana z następującymi akcesoriami:

Szklna taca 1

Zespół pierścienia talerza obrotowego 1


Wał talerza obrotowego 1

Instrukcja obsługi 1



Stojak do grillowania (nie może być używany z funkcją mikrofal i musi być umieszczony na szklanej tacy)

Instalacja talerza obrotowego



- Nigdy nie umieszczać szklanej tacy spodem do góry. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby umieścić szklaną tacę na pierścieniu obrotowym we właściwym kierunku. Szklana taca powinna obracać się płynnie.
- Zarówno szklana taca jak i zespół pierścienia talerza obrotowego muszą być zawsze używane podczas gotowania.
- Cała żywność i pojemniki z żywnością muszą być zawsze umieszczane do gotowania na szklanej tacy.
- Jeżeli szklana taca lub zespół pierścienia talerza obrotowego ulegną pęknięciu bądź uszkodzeniu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

Instalacja na blacie


Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria. Sprawdzić kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub pęknięte drzwi. Nie przeprowadzać instalacji w przypadku uszkodzenia kuchenki.

Obudowa: Usunąć wszelką folię ochronną z powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej.

Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki, która jest przymocowana do komory piekarnika, aby chronić magnetron

Instalacja

1. Wybrać poziomą powierzchnię, która zapewnia wystarczającą otwartą przestrzeń dla otworów wlotowych i/lub wylotowych.




- (1) Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
(2) Tylna powierzchnia urządzenia musi być skierowana w stronę ściany. Pozostawić minimalny odstęp 30 cm nad kuchenką, wymagany jest minimalny odstęp 20 cm pomiędzy kuchenką a sąsiadującymi ścianami.
(3) Nie zdejmować nóżek z dolnej części kuchenki.
(4) Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki.
(5) Ustawić kuchenkę w możliwie jak największej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.
2. Podłączyć kuchenkę do standardowego gniazdka domowego. Upewnić się, że napięcie i częstotliwość są takie same jak napięcie i częstotliwość określone na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku zainstalowania kuchenki w pobliżu lub nad źródłem ciepła, może ona zostać uszkodzona powodując unieważnienie gwarancji.

Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.



OBSŁUGA



1. Pokrętło POWER (moc)
2. Pokrętło TIMERA

- Aby ustawić moc gotowania, obracając pokrętło POWER (moc) na pożądany poziom.
- Aby ustawić czas gotowania, obracając pokrętło TIMER (regulator czasowy) na pożądany czas, zgodnie z instrukcją gotowania potraw.
- Kuchenka mikrofalowa rozpoczęcie automatyczne gotowanie po ustawieniu poziomu mocy i czasu.
- Po upływie czasu gotowania urządzenie wyda dźwięk i zatrzyma się.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, zawsze ustawić czas na „0”.

Funkcja/moc	Wynik	Zastosowanie
Low	17% Micro.	Zmiękczanie lodów
Medium-Low (defrosting)	33% Micro.	Zupa gulasz, zmiękczanie masła lub rozmrażanie
Medium	55% Micro.	Gulasz, ryba
Medium-High	77% Micro.	Ryż, ryba, kurczak, mięso mielone
High	100% Micro.	Ogrzewanie, mleko, gotowanie wody, warzywa, napoje

Funkcja/moc	Wynik	Zastosowanie
Combi.1	80% grill 20% micro.	Kiełbasa, jagnięcina, szaszłyk, owoce morza, stek
Combi.2	70% grill 30% micro.	Kawałki kurczaka, piersi z kurczaka, kotlety wieprzowe
Combi.3	60% grill 40% micro.	Kurczak cały
Grill	100% grill	Pieczony chleb, żywność w plastrach

Uwaga: Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy upewnić się, że jej zasilanie jest wyłączone, ustawiając wyłącznik czasowy w pozycji 0 (zero). Nieprzestrzeganie tego zalecenia i działanie kuchenki mikrofalowej bez żywności w komorze może doprowadzić do przegrzania oraz do uszkodzenia magnetronu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Sytuacja normalna	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizji	Odbiór radia i telewizji może być zakłócanym podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Jest to podobny do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne.
Przygaszone światło kuchenki	Przygotowaniu w kuchence z małą mocą światło może być przygaszone. Jest to zjawisko normalne.
Para gromadzi się na drzwiach, gorące powietrze wychodzi przez otwory wentylacyjne.	Podczas gotowania z żywnością może wydziełać się para. Większość z niej uchodzi przez otwory wentylacyjne. Jej część może jednak gromadzić się w chłodnych miejscach, takich jak drzwi kuchenki. Jest to zjawisko normalne.
Kuchenka została uruchomiona przypadkowo bez żywności w komorze.	Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żywności w jej komorze. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Nie można uruchomić kuchenki.	(1) Przewód zasilający nie jest podłączony prawidłowo.	Wyjąć wtyczkę. Następnie ponownie podłączyć po 10 sekundach.
	(2) Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy).
	(3) Problem z gniazkiem.	Przetestować gniazdko przy użyciu innych urządzeń elektrycznych
Kuchenka nie nagrzewa się.	(4) Drzwi nie są zamknięte prawidłowo.	Zamknąć prawidłowo drzwi.



Według odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego(WEEE), WEEE należy zbierać oddzielnie i leczony. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości będziesz musiał się tego pozbyć produktu Proszę NIE wyrzucać tego produktu wraz z domem arnotrawstwo. Prosimy o przesłanie tego produktu do punktów zbiórki WEEE gdzie jest dostępny.

TOSHIBA



Mikrovlnná trouba
NÁVOD K POUŽITÍ

Model:

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě pročtěte tento návod a důsledně jej dodržujte.

Pokud budete dodržovat tyto pokyny, mikrovlnná trouba vám bude sloužit mnoho let.

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉ MÍSTO

Čeština

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

OBSAH

OBSAH	1
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ	2
TECHNICKÉ PODMÍNKY.....	2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2-4
ČIŠTĚNÍ	5
NÁDOBÍ	5-6
NASTAVENÍ A INSTALACE	7-8
POUŽÍVÁNÍ.....	8
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	9

Čeština

PEREVENTIVNÍ OPATRENÍ

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED PŘÍPADNÝM VYSTAVENÍM PŮSOBENÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

- (a) Nepokoušejte se používat tuto troubu s otevřenými dvířky, jinak může dojít ke škodlivému vystavení působení mikrovlnné energie. V žádném případě nemanipulujte s bezpečnostními pojistkami, ani je nevyřazujte s funkcí.
- (b) Nevkládejte žádné předměty mezi přední stranu trouby a dvířka, dále zamezte hromadění zbytků čisticích prostředků a nečistot na těsnících površích.
- (c) VAROVÁNÍ: v případě poškození dvířek nebo jejich těsnění nesmí být trouba používána, dokud ji odborně způsobilá osoba neopraví.

DOPLNUJICI INFORMACE

Pokud není spotřebič udržován v čistotě, může dojít k poškození jeho povrchu a zkrácení životnosti spotřebiče; dále to může vést k nebezpečným situacím.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Model:	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Jmenovité napětí:	230V~ 50Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlnný):	1050W
Jmenovitý výkon (mikrovlnný):	700W
Jmenovitý příkon (Gril):	1000W
Objem trouby:	20 l
Průměr otočného talíře:	Ø 255 mm
Vnější rozměry:	439,5 mm x 359 mm x 258,2 mm
Čistá hmotnost:	přibl. 10,82 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko požáru, zásahu elektrickým proudem, zranění nebo vystavení nadměrného působení energie mikrovlnné trouby při používání spotřebiče dodržujte základní preventivní opatření, včetně následujících:

1. Přečtěte si a dodržujte speci
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED PŘÍPADNÝM VYSTAVENÍM

PŮSOBENÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 do 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a porozuměli

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- s tím souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem Děti mladší, než 8 let, se nesmí k mikrovlnné troubě přibližovat, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti si se zařízením nesmí hrát. pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem Děti mladší, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem Děti mladší, než 8 let, se nesmí k mikrovlnné troubě přibližovat, pokud nejsou trvale pod dohledem.
3. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
4. V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně odborně způsobilé osoby, aby se zamezilo nebezpečí. (Pro spotřebiče s připojením typu Y)
5. VAROVÁNÍ: před vyměňováním žárovky vždy spotřebič vypněte, aby se zamezilo případnému zásahu elektrickým proudem.
6. VAROVÁNÍ: Provádění servisních úkonů a oprav zahrnujících sejmoutí krytu zajišťujícího ochranu proti mikrovlnné energii je nebezpečné pro každého, kromě odborně způsobilých osob.
7. VAROVÁNÍ: kapaliny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, jelikož hrozí nebezpečí vybuchnutí.
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových obalech sledujte troubu, aby se zamezilo případnému zapálení.
9. Používejte pouze nádobí určené pro

použití v mikrovlnných troubách.

10. Pokud zpozorujete kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případný oheň udusil.
11. Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit zpožděný eruptivní var a proto je nutno při manipulaci s nádobou postupovat opatrně.
12. Před podáním je nutno obsah dětských saviček a krmicích lahví promíchat nebo protřepat a pak zkontrolovat teplotu, aby se zamezilo popálení.
13. Vejce ve skořápce a celá vejce uvařená natvrdo by neměla být v mikrovlnných troubách ohřívána, jelikož mohou vybuchnout i po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
14. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.
15. Pokud není spotřebič udržován v čistotě, může dojít k poškození jeho povrchu a zkrácení životnosti spotřebiče; dále to může vést k nebezpečným situacím.
16. Používejte pouze teploměr doporučený pro tuto troubu (platí pro trouby vybavené zařízením pro použití teploměru).

17. Mikrovlnnou troubu neumisťujte do skříně, pokud nebyla její funkce ve skříně ověřena.
18. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných aplikacích, jako např.:
 - kuchyňské koutky pro personál v prodejnách, kancelářích nebo jiných pracovištích;
 - hosté v hotelech, motelech a v jiných prostředích ubytovacího typu;
 - farmy;
 - krátkodobá ubytovací zařízení.
19. Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a zahřívání ohřívacích podložek, pantoflí, mycích houbiček, mokrých oděvů apod. může vést k nebezpečí zranění, zapálení nebo požáru.
20. Při mikrovlném vaření nejsou přípustné kovové nádoby na potraviny a nápoje.
21. Tento spotřebič nesmí být čištěn parním čisticím zařízením.

Snížení rizika zranění

uzemnění instalace

NEBEZPEČÍ

Při dotyku vnitřních součástí může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení. Spotřebič nerozebírejte.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

Nesprávné použití uzemnění může způsobit zásah elektrickým proudem.

Nezapojujte spotřebič do zásuvky,

dokud není řádně instalován a uzemněn.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění nebezpečí zásahu elektrickým proudem zajištěním vodiče pro svedení elektrického proudu.

Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem obsahujícím uzemňovačí vodič s uzemněnou zástrčkou. Zástrčka musí být připojena do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Pokud dokonale nerozumíte pokynům k uzemnění nebo máte pochybnosti o řádném uzemnění spotřebiče, obraťte se na odborně způsobilého elektrikáře.

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, používejte pouze 3vodičový typ.

1. Dodáváme krátký napájecí kabel, aby se omezilo nebezpečí zamotání nebo klopýtnutí přes delší kabel.
2. Při použití delšího nebo prodlužovacího napájecího kabelu:
 - 1) Jmenovité elektrické parametry delšího nebo prodlužovacího kabelu musí nejméně odpovídat jmenovitým elektrickým parametrům spotřebiče.
 - 2) Prodlužovací kabel musí být 3hodičového uzemněného typu.
 - 3) Dlouhý kabel by měl být uspořádán tak, aby nevisel z kuchyňské linky nebo ze stolu, kde by za něj mohly tahat děti nebo kde hrozí nebezpečí klopýtnutí.

Čištění

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od zdroje napájení.

1. Po použití vycistěte vnitřní prostor trouby lehce navlhčeným hadříkem.
2. Příslušenství čistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
3. Rám a těsnění dvírek a sousední díly je nutno v případě znečištění čistit opatrně vlhkým hadříkem.
4. K čištění skla na dvírkách trouby nepoužívejte hrubé abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, mohlo by dojít k poškrábání skla.
5. Tip k čištění – snadnější čištění stěn vnitřního prostoru, které mohou přijít do styku s připravovanými potravinami: vložte půl citronu do kbelíku, přidejte 300 ml (12/pinty) vody a zahřívejte na 100 % mikrovlnného výkonu po dobu 10 minut. Otřete troubu měkkým, suchým hadříkem.

NÁDOBÍ

POZOR

Nebezpečí zranění

Nebezpečí zranění Provádění servisních úkonů a oprav zahrnujících sejmutí krytu zajišťujícího ochranu proti mikrovlnné energii je nebezpečné pro každého, kromě odborně způsobilých osob.

Viz pokyny uvedené v části „Materiály, které můžete v mikrovlnné troubě používat“ a „Materiály, které v mikrovlnné troubě nepoužívejte“.

Existuje nekovové nádobí, které nelze bezpečně používat pro mikrovlnný ohřev. V případě pochybností můžete příslušné nádobí vyzkoušet následovně.

Zkuška nádobí:

1. Napříte nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev šálkem vody (250 ml) a postavte ji vedle zkoušeného nádobí.
2. Ohřívejte na maximum 1 minutu.
3. Opatrně se nádobí dotkněte. Pokud je prázdné nádobí horké, pak jej v mikrovlnné troubě nepoužívejte.
4. Neprekračujte dobu ohřevu 1 minutu.

Materiály, které můžete v mikrovlnné troubě používat

Nádobí	Poznámky
Zapékací keramické nádobí	Dodržujte pokyny výrobce. Dno zapékací mísy musí být nejméně 5 mm (316/ palce) nad otočným talířem. Při nesprávném použití může dojít k prasknutí otočného talíře.
Servírovací nádobí	Pouze vhodné pro mikrovlnný ohřev. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Skleněně lahve	Vždy sejměte víko. Používejte jen k ohřevu, dokud není potrava teplá. Většina skleněných lahví není žáruvzdorná a může dojít k prasknutí.
Skleněné nádobí	Pouze nádobí ze žáruvzdorného skla. Nesmí obsahovat kovové zdobení. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Varné sáčky do trouby	Dodržujte pokyny výrobce. Nezavírat kovovou sponkou. Sáček propíchněte, aby mohla unikat pára.
Papírové talíře a kelímky	Používejte jen ke krátkodobému vaření/ohřevu. Při ohřívání nenechávejte takové nádobí bez dozoru.
Papírové utěrky	Používejte k zakrytí potravin pro předeňohřev a vsáknutí mastnoty. Používejte jen ke krátkodobému ohřevu pod dozorem.
Pergamenový papír	Používejte k zakrytí, aby se zamezilo rozstřiku, nebo k zabalení při ohřívání v páře.
Plasty	Pouze vhodné pro mikrovlnný ohřev. Dodržujte pokyny výrobce. Měly by být označeny jako „Vhodné pro mikrovlnný ohřev“. Některé plastové nádoby měkkou, když se potraviny uvnitř ní zahřívají. „Varné sáčky“ a těsně uzavřené plastové sáčky by měly být propíchnuty nebo odvětrávány dle pokynů na obalu.
Plastové obalové materiály	Pouze vhodné pro mikrovlnný ohřev. Používejte k zakrytí potravin při vaření, aby se v nich udržela vlhkost. Zamezte styku plastových obalových materiálů s potravinami.
Teploměry	Pouze určené pro mikrovlnný ohřev. (teploměry na masa a cukrovinky).
Voskový papír	Používejte k zakrytí, aby se zamezilo rozstřiku, a pro udržení vlhkosti v potravinách.

Materiály, které v mikrovlnné troubě nepoužívejte

Nádobí	Poznámky
Hliníkový tác	Může způsobovat jiskření. Přendejte potraviny na talíř, který lze používat pro mikrovlnný ohřev.
Krabice na potraviny s kovovým držadlem	Může způsobovat jiskření. Přendejte potraviny na talíř, který lze používat pro mikrovlnný ohřev.
Kovové nádobí nebo nádobí zdobené kovem	Kov stíní potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové zdobení může způsobovat jiskření.
Kovové svorky	Mohou způsobovat jiskření a požár v troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobovat požár v peci.
Plastová pěna	Plastová pěna se může roztažit nebo znečistit kapalinu v troubě při vystavení vysokým teplotám.
Dřevo	Při používání v mikrovlnné troubě může dřevo vyschnout a štipat se nebo praskat.

NASTAVENÍ A INSTALACE


NASTAVENÍ TROUBY

Názvy dílů a příslušenství trouby Vyjměte troubu a veškeré díly a materiály z krabice a vnitřního prostoru trouby.

K troubě dodáváme následující příslušenství: Skleněný podnos 1 Sestava otočného kruhu 1 Hřídel otočného kruhu 1

Skleněný podnos	1
Sestava otočného kruhu	1
Návod k použití	1


- A) Ovládací panel
- B) Hřídel otočného kruhu
- C) Sestava otočného kruhu
- D) Skleněný podnos
- E) Pozorovací okno
- F) Sestava dvírek
- G) Bezpečnostní blokovací systém



Grilovací rošt (nelze používat při mikrovlnné funkci a musí být umístěn na skleněném podnosu)

Instalace otočného kruhu

- Nikdy nevkládejte skleněný podnos vzhůru nohama. Skleněný podnos by nikdy neměl být omezen
- Při vaření je nutno vždy používat jak skleněný podnos, tak sestavu otočného stolu.
- Při vaření se veškeré potraviny a nádoby s potravinami vždy pokládají na skleněný podnos.
- V případě prasknutí skleněného podnosu nebo sestavy otočného kruhu se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.



INSTALACE NA PRACOVNÍ DESKU

Sejměte veškerý obalový materiál a příslušenství.


Zkontrolujte, zda není trouba poškozená, např. škrábance nebo prasklá dvířka. Poškozenou troubu neinstalujte.

Skřín: veškeré ochranné vrstvy z povrchu skříně mikrovlnné trouby.

Neodstraňujte světle hnědý slídový kryt připevněný ke vnitřnímu prostoru trouby za účelem ochrany magnetronu.

Instalace

1. Vyberte rovný povrch, který umožňuje dostatečný prostor pro vstupní/výstupní větrací otvory.



(1) Minimální instalaciční výška je 85 cm.

(2) Zadní strana spotřebiče musí stát proti stěně.

Zajistěte minimální prostor nad troubou 30 cm, mezi troubou a jakoukoliv sousední stěnou je nutno zajistit minimální prostor 20 cm.

(3) Nesundávejte nožky ze spodní části trouby.

(4) Zakrývání vstupních a/nebo výstupních otvorů může troubu poškodit.

(5) Umístěte troubu co nejdále od radiových a TV přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobovat rušení příjmu radiového nebo TV signálu.

2. Připojte troubu do standardní zásuvky pro domácnost. Zajistěte, aby napětí a frekvence odpovídaly hodnotám uvedeným na typovém štítku.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte troubu nad sporáky ani jiné spotřebiče vyvíjející teplo. V případě instalace v blízkosti zdroje tepla může dojít k poškození trouby, na což se záruka nevztahuje.


Přístupný povrch může být
za provozu horký.



POUŽÍVÁNÍ

Ovládací panel a funkce

Návod k obsluze



1. Nastavení ohřívacího výkonu provedete otočením ovladače POWER (výkon) na požadovanou úroveň.
2. Nastavení času ohřevu provedete otočením ovladače TIMER (časovač) na požadovaný čas dle pokynů k ohřevu vaší potraviny.
3. Po nastavení úrovně výkonu a času se mikrovlná trouba automaticky zapne.
4. Po uplynutí doby ohřevu spotřebič „cinkne“ a vypne se.
5. Pokud se spotřebič nepoužívá, vždy nastavte čas na hodnotu „0“.

Funkce/výkon	Výkon	Použití
↓ Nízký	17 % mikrovlny	Změknutí zmrzliny
* Střední Střední Nízký (rozmrzování)	33% mikrovlny	Polévka, dušená masa, zmékčování másla nebo rozmrzování
↔ Střední	55% mikrovlny	Dušená masa, ryba
☰ Střední Vysoký	77% mikrovlny	Rýže, ryba, kuře, mleté maso
☰☰ Vysoký	100% mikrovlny	Ohřívání, mléko, vařící voda, zelenina, nápoje
Gril	100% gril	Klobása, jehněčí, kebab, mořské plody, steak
Kombi. 1	80% gril 20% mikrovlny	Kousky kuřete, kuřecí prsa, vepřové kotlety
Kombi. 2	70% gril 30% mikrovlny	Celé kuře
Kombi. 3	60% gril 40% mikrovlny	Pečení chleba, jídla ke krájení

Upozornění: Při vyndávání potravin z trouby vždy zajistěte vypnutí výkonu trouby otočením časovače do polohy 0 (nula).

Pokud tak neučiníte a provozujete troubu bez potravin uvnitř, může dojít k přehřátí a poškození magnetronu

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Běžné situace

Mikrovlnná trouba ruší příjem TV signálu	Příjem radiového a TV signálu může být za provozu mikrovlnné trouby rušen. Jde o rušení podobné jiným malým elektrickým spotřebičům, např. Mixéru, vysavače a fénů. Jde o běžný jev.
Tlumené světlo trouby	Pří nízkém výkonu mikrovlnné trouby může být světlo trouby ztlumené. Jde o běžný jev.
Kondenzování páry na dvírkách, z větracích otvorů vychází horký vzduch	Při vaření může z potravin vystupovat pára. Většina páry vychází z větracích otvorů. Část ovšem může kondenzovat na chladných površích, např. na dvírkách trouby. Jde o běžný jev.
Trouba se náhodně zapnula, aniž jsou uvnitř potraviny.	Je zakázáno provozovat troubu, když nejsou uvnitř potraviny. Je to velmi nebezpečné.

Čeština

Problém	Možná příčina	Řešení
Troubu nelze zapnout.	(1) Napájecí kabel není pevně zapojen.	Odpojte jej. Pak jej znova připojte za 10 sekund.
	(2) Aktivovala se pojistka nebo jistič.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič (opravu provádí odborný personál naší společnosti)
	(3) Problém se zásuvkou.	Vyzkoušejte zásuvku s jinými elektrospotřebiči.
Trouba neohřívá.	(4) Dvířka nejsou těsně zavřená.	Zavřete dvířka.



Podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) je nutno odpadní elektrická a elektronická zařízení shromažďovat a zpracovávat odděleně. Pokud budete muset tento výrobek někdy v budoucnu zlikvidovat, NEVYHAZUJTE jej do komunálního odpadu. Odevzdejte tento výrobek na místě určeném ke sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, pokud je k dispozici.

TOSHIBA



Cuptor cu microunde
MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Model:

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

Cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de a utiliza cuptorul cu microunde si păstrați-le cu grijă.

Dacă urmați aceste instrucțiuni, veți putea utiliza cuptorul timp de mulți ani.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI CU GRIJĂ

Română

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

CUPRINS

CUPRINS	1
PRECAUȚII	2
SPECIFICAȚII	2
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA	2-4
CURĂȚARE	5
USTENSILE	5-6
SETARE ȘI INSTALARE	7-8
FUNCȚIONARE	8
SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR	9

PRECAUȚII

PRECAUȚII PENTRU A EVITA POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIVĂ CU MICROUNDE

- (a) Nu încercați să folosiți acest cuptor cu ușa deschisă, deoarece aceasta poate duce la o expunere nocivă la energia cu microunde. Este important să nu rupeți sau să umblați la dispozitivele de blocare de securitate.
- (b) Nu așezați niciun obiect între partea frontală a cuptorului și ușă și nu lăsați mizerie sau reziduuri de la produse de curățare să se acumuleze pe suprafețele de etanșare.
- (c) AVERTISMENT: Dacă ușa sau sigiliile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie utilizat înainte ca acestea să fie reparate de o persoană competență.

ANEXĂ

Dacă aparatul nu este menținut într-o bună stare de curățenie, suprafața sa s-ar putea degrada și afecta durata sa de viață, ducând la o situație periculoasă.

SPECIFICAȚII

Model:	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Tensiune nominală:	230V~ 50Hz
Putere nominală Putere (microunde):	1050W
Putere nominală (microunde):	700W
microunde (grătar):	1000W
Capacitatea cuptorului:	20L
Diametrul platoului rotativ:	Ø 255mm
Dimensiuni exterioare:	439.5mmx359mmx258.2mm
Greutate netă:	Aprox. 10.82 kg

NSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT

Pentru a diminua riscul de incendiu, electrocutarea, rănirea persoanelor sau expunerea la o energie excesivă a cuptorului cu microunde atunci când utilizați aparatul, urmați precauțiile de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți și respectați în special:
„PRECAUȚIILE PENTRU A EVITA POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIA

EXCESIVĂ CU MICROUNDE”.
2. Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vîrstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni pentru utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Nu permiteți

NSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT

- copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și operațiile de întreținere efectuate de utilizator vor fi realizate de copii numai dacă sunt în vîrstă de cel puțin 8 ani și supravegheați. A nu se lăsa la îndemâna copiilor cu vîrstă mai mică de 8 ani decât dacă sunt supravegheți permanent.
3. A nu se lăsa aparatul și cablul la îndemâna copiilor cu vîrstă mai mică de 8 ani.
 4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de către un reprezentant de service al acestuia sau o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita orice risc. (Pentru aparatele cu atașament de tip Y).
 5. AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înllocui becul, pentru a evita posibilitatea de electrocutare.
 6. AVERTISMENT: Este periculos ca alte persoane decât persoanele competente să efectueze orice operațiune de service sau de reparații care implică îndepărțarea capacului, care oferă protecție împotriva expunerii la energia cu microunde.
 7. AVERTISMENT: Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece există riscul de explozie.
 8. Când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cu atenție cuptorul, deoarece există posibilitatea de aprindere.
 9. Utilizați numai ustensile potrivite pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
 10. Dacă emite fum, oprîți sau deconectați aparatul și lăsați ușa închisă, pentru a stinge eventualele flăcări.
 11. Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată, cu erupție. De aceea, trebuie să fiți atenți când manevrați recipientul.
 12. Conținutul biberoanelor și al borcănașelor de hrănă pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat și trebuie verificată temperatura acestora înainte de consum, pentru a evita arsurile.
 13. Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece pot exploda, chiar și după încheierea ciclului de încălzire la microunde.
 14. Cuptorul trebuie curățat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente.
 15. Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să afecteze negativ durata de funcționare a aparatului și să determine apariția unor situații de risc.
 16. Utilizați numai sonda de măsurare a temperaturii recomandată pentru acest cuptor (pentru cuptoarele prevăzute cu o sondă de măsurare a temperaturii).

17. Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap decât dacă a fost testat într-un dulap.
18. Acest aparat este destinat să fie utilizat în gospodărie și aplicații similare precum:
 - zonele de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - ferme;
 - medii de tip cazare cu mic dejun.
19. Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a hainelor și încălzirea păturilor electrice, a papucilor, a burețiilor, a lavetelor umede și a unor materiale similare poate duce la vătămări corporale, aprindere sau incendiu.
20. Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului la microunde.
21. Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățare cu abur.

Pentru a reduce riscul de vătămare a persoanelor

Instalație de împământare

PERICOL

Pericol de electrocutare
Atingerea unor componente interne poate cauza vătămări personale grave sau decesul. Nu dezasmablați acest aparat.

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare
Utilizarea neadecvată a împământării poate duce la electrocutare.

Nu introduceți aparatul în priză înainte ca acesta să fie instalat adecvat și împământat.

Acest aparat trebuie împământat. În cazul unui scurtcircuit, împământarea reduce riscul de electrocutare oferind o cale de scurgere pentru curentul electric.

Acest aparat este prevăzut cu un cablu cu un fir de împământare și o fișă de împământare. Conectorul trebuie introdus într-o priză care este adevarat instalată și împământată.

Consultați un electrician calificat sau un agent de service dacă instrucțiunile de împământare nu sunt complet înțelese sau dacă există dubii dacă aparatul este împământat adevarat.

Dacă trebuie utilizat un cablu de extensie, utilizați numai un cablu cu 3 fire.

1. Este prevăzut un cablu scurt de alimentare pentru a reduce riscul de împiedicare de un cablu lung.
2. Dacă se utilizează un set de cabluri lungi sau un cablu de extensie:
 - 1) Puterea electrică marcată pe setul de cabluri sau pe cablul de extensie ar trebui să fie cel puțin la fel de mare ca și puterea electrică a aparatului.
 - 2) Cablul de extensie trebuie să fie un cablu cu împământare cu 3 fire.
 - 3) Cablul lung ar trebui aranjat astfel încât să nu vină peste blatul de bucătărie, caz în care acesta poate fi tras de copii sau te poți împiedica neintenționat.

CURĂȚARE

Asigurați-vă că ați scos aparatul din priză.

1. După utilizare, curătați cavitatea cuptorului cu o cârpă ușor umedă.
2. Curătați accesoriiile în mod obișnuit, cu apă cu săpun.
3. Când se murdăresc, cadrul și sigiliul ușii și părțile din apropiere trebuie curățate cu atenție cu o cârpă umedă.
4. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice ascuțite pentru a curăta ușa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, cauzând spargerea sticlei.
5. Pont --- Pentru o curățare mai ușoară a pereților cavității de care se pot atinge alimentele: Puneți o jumătate de lămâie într-un bol, adăugați 300ml (12/ pintă) de apă și încălziți cuptorul cu microunde la 100% din putere, timp de 10 minute. Ștergeți cuptorul cu o cârpă moale și uscată.

USTENSILE

ATENȚIE

Pericol de vătămare personală
Pericol de vătămare personală Este periculos ca alte persoane decât persoanele competente să efectueze orice operațiune de service sau de reparații care implică îndepărțarea capacului, care oferă protecție împotriva expunerii la energia cu microunde.

Consultați instrucțiunile privind „Materialele care se pot utiliza în cuptorul cu microunde sau care trebuie evitate în cuptorul cu microunde”.

Pot exista anumite ustensile nemetalice care nu sunt sigure pentru a fi utilizate în cuptorul cu microunde. Dacă aveți dubii, puteți testa ustensila respectivă urmând procedura de mai jos.

Testarea ustensilei:

1. Umpleți un recipient care poate fi folosit în cuptorul cu microunde cu 1 cană de apă rece (250ml) împreună cu ustensila respectivă.
2. Gătiți la puterea maximă timp de 1 minut.
3. Analizați atent ustensila. Dacă ustensila goală este caldă, nu o folosiți pentru gătitul la microunde.
4. Nu depășiți timpul de gătit de 1 minut.

Materiale pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde

Ustensile	Remarci
Platouri pentru rumenit	Urmați instrucțiunile producătorului. Baza platoului pentru rumenit trebuie să fie la cel puțin 316/ inch (5mm) deasupra platoului rotativ. Utilizarea incorectă poate determina spargerea platoului rotativ.
Veselă	Numai care poate fi utilizată în microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Nu utilizați veselă crăpată sau spartă.
Borcanе de sticlă	Scoateți întotdeauna capacul. Utilizați numai pentru a încălzi alimentele. Majoritatea borcanelor de sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.
Veselă din sticlă	Utilizați numai veselă din sticlă rezistentă la căldură. Asigurați-vă că aceasta nu are o margine metalică. Nu utilizați veselă crăpată sau spartă.
Pungi pentru gătit în cuptor	Urmați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu o legătură metalică. Faceți despărțiri pentru a permite aburului să iașă.
Farfurii și pahare din hârtie	Utilizați numai pentru gătit/încălzire pe termen scurt. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timpul gătitului.
Prosoape din hârtie	Utilizați pentru a acoperi alimentele pentru reîncălzire și absorbirea grăsimii. Utilizați numai pentru gătitul pe termen scurt, sub supraveghere.
Hârtie de copt	Utilizați pentru a acoperi alimentele, pentru a preveni stropirea sau pentru a le înfășura pentru gătitul în aburi.
Plastic	Numai care poate fi utilizat în microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Trebuie să specifice „microwave-safe” (sigur pentru microunde). Unele recipiente din plastic se înmoiaze, deoarece alimentele din acestea se înfirbântă. „Pungile pentru gătit” și pungile strâns legate trebuie tăiate, perforate sau ventilate conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Folii de plastic	Numai care poate fi utilizat în microunde. Utilizați pentru a acoperi alimentele în timpul gătitului pentru a reține umiditatea. Nu permiteți ca folia de plastic să atingă alimentele.
Termometre	Numai care sunt sigure pentru microunde (termometre pentru carne și patiserie).
Hârtie cerată	Utilizați pentru a acoperi alimentele, pentru a preveni stropirea și reține umiditatea.

Materiale care trebuie evitate în cuptorul cu microunde

Ustensile	Remarci
Tâvite de aluminiu	Pot cauza formarea de arcuri. Transferați alimentele într-un recipient sigur pentru microunde.
Cutii de carton pentru alimente cu mâner din metal	Pot cauza formarea de arcuri. Transferați alimentele într-un recipient sigur pentru microunde.
Ustensile din metal sau cu margine din metal	Metalul protejează alimentele de energia cu microunde. Marginea din metal poate cauza formarea de arcuri.
Legături din metal	Pot cauza formarea de arcuri și un incendiu în cuptor.
Pungi din hârtie	Pot cauza un incendiu în cuptor.
Spumă de plastic	Spuma de plastic poate topi sau poate contamina lichidul când este expusă la temperaturi înalte.
Lemn	Lemnul se va usca când este utilizat în cuptorul cu microunde și se poate despica sau crăpa.

SETARE ȘI INSTALARE

SETAREA CUPTORULUI


Denumirile părților și accesoriilor

Scoateți cuptorul și toate materialele din cutia de carton și din cavitatea cuptorului.

Cuptorul este livrat împreună cu următoarele accesorii:

Tăvița de sticlă	1
Ansamblul inelului rotativ	1
Manualul de instrucții	1


- A) Panou de control
- B) Axul platoului rotativ
- C) Ansamblul inelului rotativ
- D) Tăvița de sticlă
- E) Geamul de observare
- F) Ansamblul ușii
- G) Sistemul de blocare de siguranță



Grătar (Nu poate fi utilizat în funcția pentru microunde și trebuie așezat pe tăvița de sticlă).

INSTALAREA PLATOULUI ROTATIV

- Nu așezați niciodată tăvița de sticlă cu susul în jos. Tava de sticlă trebuie să se rotească lin.
- În timpul gătitului, trebuie să se folosească atât tăvița de sticlă, cât și ansamblul inelului rotativ
- Toate alimentele și recipientele cu alimente trebuie așezate pe tăvița de sticlă pentru
- Dacă tăvița de sticlă sau ansamblul inelului rotativ se crapă sau se sparg, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.



INSTALAREA PE BLATUL DE BUCĂTĂRIE

Îndepărtați toate materialele și accesoriole de ambalat.


Verificați dacă cuptorul este deteriorat, de exemplu dacă are lovitură sau dacă ușa este stricată. Nu instalați cuptorul dacă este deteriorat.

Carcasă: Îndepărtați orice folie de protecție de pe suprafața carcasei cuptorului cu microunde.

Nu îndepărtați folia de mica, maro deschis, care este atașată de cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.

Instalare

1. Selectați o suprafață plană care asigură destul spațiu pentru orificiile de ventilație.



(1) Înălțimea minimă de instalare este 85cm.

(2) Suprafața din spate a aparatului trebuie așezată lângă un perete.

Lăsați un spațiu minimum de 30cm deasupra cuptorului, iar între cuptor și peretii din apropiere este necesar un spațiu de minimum 20cm.

(3) Nu îndepărtați piciorusele din partea de jos a cuptorului.

(4) Blocarea orificiilor de intrare sau de ieșire poate deteriora cuptorul.

(5) Așezați cuptorul cât mai departe posibil de aparatele de radio și TV. Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe cu receptia radio sau TV.

2. Cuplați cuptorul la o priză standard. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu tensiunea și frecvența de pe etichetă.

AVERTISMENT: Nu instalați cuptorul pe o plită sau pe un alt aparat care produce căldură. Dacă este instalat lângă o sursă de căldură, cuptorul se poate deteriora și garanția nu mai este valabilă.


Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul funcționării.



FUNCȚIONARE

Panou de control și funcții

Instrucțiuni de operare



1. Pentru a seta puterea pentru gătit, rotind butonul de pornire (POWER) la nivelul dorit.
2. Pentru a seta timpul pentru gătit, rotind butonul de temporizare (TIMER) la timpul dorit, conform ghidului dvs. pentru gătit.
3. Cuptorul cu microunde va porni automat după ce ați setat nivelul de putere și timpul.
4. După ce timpul pentru gătit s-a terminat, aparatul va emite un sunet pentru a se opri.
5. Dacă aparatul nu este folosit, setați timpul întotdeauna la „0”.

Funcție/putere	Capacitate	Aplicație
Scăzută	17% micro.	Înmuierea înghețatei
Med. scăzută (decongelare)	33% micro.	Încălzirea supei, înmuierea untului sau decongelare
Med.	55% micro.	Tocană, pește
Med. ridicată	77% micro.	Orez, pește, pui, carne tocată
Ridicată	100% micro.	Reîncălzire, lăptă, fierberea apei, legume, băuturi
Grill	100% grill	Cârnați, carne de miel, kebab, fructe de mare, biftec
Combi. 1	80% grill 20% micro.	Bucăți de pui, piept de pui, cotlete de porc
Combi. 2	70% grill 30% micro.	Pui întreg
Combi. 3	60% grill 40% micro.	Pâine, alimente feliate

Observație: Atunci când scoateți alimentele din cuptor, asigurați-vă că cuptorul este oprit, rotind butonul de temporizare la 0 (zero).

În caz contrar, dacă cuptorul cu microunde funcționează fără alimente înăuntru, acest lucru poate duce la supraîncălzire și la deteriorarea magnetronului.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Normal

Cuptorul cu microunde interferează cu receptia TV	Receptia radio și TV poate să interfereze cu cuptorul cu microunde atunci când acesta este în funcțiune. Este similară cu interferența unui mic aparat electric, cum ar fi un mixer, un aspirator sau un ventilator electric. Acest lucru este normal.
Lumină slabă în cuptor	Atunci când cuptorul funcționează la o putere scăzută, lumina sa poate deveni slabă. Acest lucru este normal.
Se acumulează aburi pe ușă, ieș aer fierbinte din orificiile de ventilație	În timpul gătitului, din alimente pot ieși aburi. Majoritatea vor ieși prin orificiile de ventilație. Însă unele aburi se pot acumula în locurile răcoroase, cum ar fi pe ușa cuptorului. Acest lucru este normal.
Cuptorul a pornit din greșeală, fără alimente înăuntru.	Este interzis să utilizați aparatul fără alimente înăuntru. Acest lucru este foarte periculos.

Problemă	Cauză posibilă	Remediu
Cuptorul nu pornește.	(1) Cablul de alimentare nu este bine pus în priză.	Scoateți-l din priză. Puneți-l înapoi în priză după 10 secunde.
	(2) Funcționarea siguranței sau a disjunctorului.	Înlăturați siguranța sau resetați disjunctorul (reparat de profesioniștii firmei noastre)
	(3) Probleme cu priza.	Testați priza cu alte aparete electrice.
Cuptorul nu încălzește.	(4) Ușa nu este bine închisă.	Închideți bine ușa.



Conform directivei privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), DEEE trebuie colectate și tratate separat. Dacă vreodată în viitor va trebui să aruncați acest produs, vă rugăm să NU îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să trimiteți acest produs la punctele de colectare a DEEE, acolo unde acestea sunt disponibile.

TOSHIBA



Мікрохвильова піч
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель:

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

Прочитайте уважно ці інструкції перед тим, як користуватися мікрохвильовою піччю, та надійно збережіть їх.

Якщо ви будете дотримуватися інструкцій, ваша піч прослужить належним чином багато років.

НАДІЙНО ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Українська

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

ЗМІСТ

ЗМІСТ	1
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	2
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	2-4
ОЧИЩЕННЯ	5
ПОСУД	5-6
НАСТРОЙКА І ВСТАНОВКА	7-8
ЕКСПЛУАТАЦІЯ	8
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	9

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

- (а) Не намагайтесь використовувати цю піч з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не порушувати і не втрутатися в захисні блокування.
- (В) Не кладіть жодних предметів між передньою стороною печі та дверцятами та не допускайте скупчення залишків бруду чи очищувачів на герметичних поверхнях.
- (с) УВАГА: Якщо дверцята або ущільнювач дверцят пошкоджені, забороняється використовувати піч, доки її не відремонтує компетентна особа.

ДОПОВНЕННЯ

Якщо прилад не зберігається в чистоті, стан його поверхні може погіршитися і це вплине на термін експлуатації приладу та може призвести до небезпечної ситуації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Номінальна напруга:	230В ~50 Гц
номінальна потужність (мікрохвильова піч):	1050 Вт
Номінальна вхідна потужність (мікрохвильова піч):	700 Вт
Номінальна вхідна потужність (гриль):	1000 Вт
Місткість печі:	20 л
Діаметр поворотного диску:	Ф 255 мм
Зовнішні розміри:	439,5X359x258,2 мм
Вага нетто:	Прибл. 10,82 кг

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або надмірної енергії мікрохвильової печі під час користування приладом, дотримуйтесь основних заходів безпеки, включаючи наступні:

1. Прочитайте та особливо дотримуйтесь: «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО

- ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ». 2. Цей прилад можуть використовувати діти старші 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- безпеку особи або навчені безпечно користуватися пристроям, а також усвідомлюють усі ризики. Слідкуйте, щоб діти не гралися пристроям.
- Забороняється виконувати очищення та обслуговування дітям, якщо тільки їм вже не виповнилось 8 років та вони знаходяться під наглядом. Дітей, які не досягли 8 років, слід утримувати подалі, за винятком випадків якщо забезпечується постійний нагляд.
3. Тримайте пристрой та його шнур в недоступному місці для дітей молодше 8 років.
 4. Якщо кабель електропостачання пошкоджено, він має бути замінений виробником, його агентом з обслуговування або іншим кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом. (Для пристроя з насадкою Y типу)
 5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Переконайтесь, що пристрой вимкнено перед заміною лампи, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.
 6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для будь-кого, крім компетентної особи, небезпечно виконувати будь-які операції з обслуговування або ремонту, що включає зняття кришки, яка забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.
 7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не слід нагрівати рідину та інші продукти в закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
 8. Під час нагрівання їжі в пластикових або паперових ємностях слідкуйте за піччю через можливість займання.
 9. Використовуйте лише посуд, який підходить для використання в мікрохвильовій печі.
 10. Якщо **пішов дим**, відключить або від'єднайте пристрой від живлення та не відкривайте дверці, щоб заглушити полум'я.
 11. Мікрохвильовий нагрів напоїв може призвести до затримки кипіння та розбризкування, тому з таким контейнером потрібно бути обережним.
 12. Вміст пляшок для годування та баночок для дитячого харчування слід розмішувати або струшувати, та перевіряти температуру перед споживанням, щоб уникнути опіків.
 13. Не слід нагрівати в мікрохвильових печах яйця в **шкарлупі** та цілі яйця, зварені круто, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення нагрівання мікрохвильової печі.
 14. Піч слід регулярно чистити та видаляти будь-які залишки їжі.
 15. Якщо не підтримувати піч у чистому стані, це може призвести до пошкодження поверхні, що може негативно вплинути на термін служби пристроя і, можливо, призвести до небезпечної ситуації.
 16. Використовуйте лише термощуп, рекомендований для цієї печі. (для печей з обладнанням для користування термощупом).

17. Мікрохвильову піч не слід розміщувати в шафі, за винятком випадків, коли вона пройшла випробування на використання в шафі.
18. Цей прилад призначений для використання у побутових і подібних умовах, наприклад таких:
 - у кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
 - клієнтами в готелях, мотелях та житлових приміщеннях іншого типу;
 - у фермерських господарствах;
 - хостелах та подібних житлових приміщеннях;
19. Мікрохвильова піч призначена для нагрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі або одягу та нагрівання утеплюючих прокладок, тапочек, губок, волової тканини тощо можуть привести до ризику травмування, займання або пожежі.
20. Забороняється використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв під час приготування їжі в мікрохвильовій печі.
21. Забороняється чистити пристрій пароочисником.

Для зменшення ризику травмування людей

Заземлення приладу

НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом. Торкання деяких внутрішніх компонентів може спричинити серйозні травми або смерть. Не розбирайте цей прилад.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом

Неправильне використання заземлення може привести до ураження електричним струмом.

Не вмикайте в розетку, поки прилад не буде правильно встановлений і заземлений.

Цей прилад повинен бути заземленим. У разі електричного короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи провід для відведення електричного струму.

Зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста з обслуговування, якщо інструкції щодо заземлення не повністю зрозумілі або якщо існують сумніви щодо правильності заземлення приладу.

Якщо необхідно використовувати подовжувач, використовуйте лише трижильний подовжувач.

1. Короткий шнур живлення передбачений для зменшення ризиків, пов'язаних із заплутуванням або зачепленням через довгий шнур.
2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:
 - 1) Номінальна електрична потужність комплекту шнура або подовжувача повинна бути як мінімум такою же, як і електрична потужність приладу.
 - 2) Подовжуvalьний шнур повинен бути 3-провідним шнуром із заземленням.
 - 3) Довгий шнур повинен бути розташований так, щоб він не звисав з верхньої кришки або стільниці, звідки його можуть випадково потягнути діти або випадково спіткнутись.

Очищення

Обов'язково відключіть прилад від мережі живлення.

1. Очистіть піч всередні після використання злегка вологою ганчіркою.
2. Очистіть аксесуари звичайним способом у мильній воді.
3. Каркас дверцят, ущільнювач та сусідні частини у разі забруднення повинні бути ретельно очищені вологою ганчіркою.
4. Не використовуйте для чищення скла дверцят печі жорсткі абразивні чистячі засоби або гострі металеві щітки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, а це може привести до розбиття скла.
5. Порада для очищення (для легшого очищення внутрішніх стінок печі, до яких може торкатися приготована їжа):
Помістіть половину лимона в миску, додайте 300 мл (12/пінти) води і нагрівайте на 100% потужності мікрохвильової печі протягом 10 хвилин. Протріть духовку чистою м'якою сухою ганчіркою.

ПОСУД

ОБЕРЕЖНО

Небезпека особистих травм

Для будь-кого, крім компетентної особи, небезпечно виконувати будь-які операції з обслуговування або ремонту, що включає зняття кришки, яка забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.

Дивіться розділ інструкції «Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі або використання яких слід уникати».

Використання деяких неметалевих принаджностей може бути небезпечним для мікрохвильової печі. У разі сумніву можна перевірити посуд, дотримуючись наведеної нижче процедури.

Перевірка посуду:

1. Наповніть ємність для мікрохвильової печі 1 склянкою холодної води (250мл) та поставте її поруч з відповідним посудом.
2. Готуйте на максимальній потужності 1 хвилину.
3. Обережно торкніться посуду. Якщо порожній посуд теплий, не використовуйте його для готування в мікрохвильовій печі.
4. Не перевищуйте 1 хвилину часу приготування.

Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі

Посуд	Зауваження
Блюдо для запікання	Дотримуйтесь інструкції виробника. Дно блюда для запікання повинно бути не менше 316/дюйма (5 мм) над поворотним диском. Неправильне використання може привести до поломки поворотного диску.
Столовий посуд	Тільки для мікрохвильових печей. Дотримуйтесь інструкції виробника. Не використовуйте посуд з тріцинами або сколами.
Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для нагрівання їжі, поки вона не стане теплою. Більшість скляних банок не жароміцні і можуть тріснутися.
Скляний посуд	Тільки терmostійкий посуд для печі. Переконайтесь, що посуд немає металевої обробки. Не використовуйте посуд з тріцинами або сколами.
Мішки для приготування в печі	Дотримуйтесь інструкції виробника. Не закривайте металевою стяжкою. Зробіть прорізи для виходу пару.
Паперові тарілки та чашки	Використовуйте лише для короткосрочного приготування розігрівання . Не залишайте піч без нагляду під час готування.
Паперові рушники	Використовуйте для накриття їжі в разі повторного нагрівання та поглинання жиру. Використовуйте під наглядом лише для короткосрочного приготування.
Пергамент	Використовуйте в якості чохла для запобігання бризок або обгортання для пропарювання.
Пластик	Тільки для мікрохвильових печей. Дотримуйтесь інструкції виробника. Потрібно мати позначку «Призначений для мікрохвильових печей» (Microwave Safe). Деякі пластикові контейнери роз'яшчуються, оскільки їхнє всередині нагрівається. «Мішки для кипіння» і щільно закриті пластикові пакети слід розрізати, проколювати або вентилювати відповідно до вказівок на упаковці.
Пластикова упаковка	Тільки для мікрохвильових печей. Використовуйте для накриття їжі під час готування для збереження вологи. Пластикова упаковка не повинна торкатися їжі.
Термометри	Мікрохвильова піч (термометри для м'яса та цукерок).
Восковий папір	Використовуйте в якості чохла для запобігання бризок та для збереження вологи.

Матеріали, використання яких в мікрохвильовій печі слід уникати

Посуд	Зауваження
Алюмінієвий лоток	Може викликати іскріння. Перекладіть їжу в безпечний для мікрохвильової печі посуд.
Харчова коробка з металевою ручкою	Може викликати іскріння. Перекладіть їжу в безпечний для мікрохвильової печі посуд.
Металевий посуд або посуд з металевою обробкою	Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металева обробка може спричинити іскріння.
Металеві закрутки	Може спричинити іскріння та може привести до пожежі в печі.
Паперові пакети	Можуть привести до пожежі в печі.
Пінопласт	Пінопласт може розплавитися або забруднити рідину всередині під впливом високої температури.
Деревина	Дерево висохне при використанні в мікрохвильовій печі і може розколотися або потріскатися.

НАСТРОЙКА І ВСТАНОВКА


ВСТАНОВЛЕННЯ ВАШОЇ ПЕЧІ

Назви деталей та аксесуарів печі

Вийміть піч та всі матеріали з коробки та зсередини печі. Ваша піч постачається з такими аксесуарами:

Скляний піднос	1
Поворотний диск в комплекті	1
Інструкції з експлуатації	1


- A) Панель керування
- B) Вал поворотного диску
- C) Поворотний диск в комплекті
- D) Скляний піднос
- E) Вікно спостереження
- F) Дверцята в комплекті
- G) Система безпеки/блокування



Гриль-стійка (заборонено використовувати у режимі мікрохвильової печі, потрібно розташовувати на скляному піднося)

УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО ДИСКУ

- Ніколи не ставте скляний піднос догоり дном.
Дотримуйтесь інструкцій, щоб розмістити скляний піднос на поворотному диску в правильному напрямку. Скляний піднос повинен плавно крутитися.
- Завжди слід використовувати як скляний піднос, так і поворотний диск під час готування.
- Вся їжа та ємності з їжею завжди розміщаються на скляному піднося для готування.
- Якщо скляний піднос або колесо поворотного диску тріснуть або зламаються, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.



УСТАНОВКА СТІЛЬНИЦІ


Видаліть усі пакувальні матеріали та аксесуари.

Огляньте піч на наявність пошкоджень, таких як вм'ятини або зламані дверцята. Не встановлюйте при пошкодженні.

Корпус: Видаліть будь-яку захисну плівку, що знаходиться на поверхні шафи мікрохвильової печі. Не знімайте світло-коричневу кришку слюди, яка кріпиться до корпусу печі для захисту магнетрону.

Встановлення

1. Виберіть рівну поверхню, яка забезпечує достатньо відкритого простору для впускних і/або вихідних отворів.



(1) Мінімальна висота установки - 85 см.

(2) Задня поверхня приладів повинна розташовуватися навпроти стіни.

Залиште мінімальний зазор 30 см над піччю та мінімальний зазор 20 см між піччю та будь-якими сусідніми стінками.

(3) Не знімайте ніжки з нижньої частини печі.

(4) Блокування впускних і/або вихідних отворів може пошкодити піч.

(5) Встановіть піч якомога далі від радіо та телевізора. Експлуатація мікрохвильової печі може спричинити перешкоди для прийому радіо чи телевізора.

2. Підключіть піч до звичайної побутової розетки. Переконайтесь, що напруга та частота збігаються з напругою та частотою на етикетці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте піч над плитою чи іншими приладами, що виробляють тепло. У разі розташування поблизу джерела тепла або над ним піч може бути пошкоджена, а гарантія буде недійсною.


Під час роботи доступна
поверхня може бути гарячою.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Панель управління та функції

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



1. Для встановлення потужності приготування поверніть регулятор POWER на потрібний рівень.
2. Для встановлення часу приготування поверніть регулятор TIMER до відмітки потрібного часу відповідно до інструкції з приготування їжі.
3. Мікрохвильова піч автоматично почне готувати після встановлення рівня потужності та часу.
4. Після того, як час приготування мине, прилад зупиниться із звуковим сигналом.
5. Якщо пристрій не використовується, завжди встановлюйте час на «0».

Функція/Потужність	Продуктивність	Застосування
↓ Низька	17% мікро.	Пом'якшити морозиво
⌚ Серед. Низька (Розморожування)	33% мікро.	Суп, рагу, розм'якшування вершкового масла або розморожування
↙ Серед.	55% мікро.	Тушковане м'ясо, риба
↔ Серед. Висока	77% мікро.	Рис, риба, курка, м'ясо
↔ Висока	100% мікро.	Розігрівання, молоко, кип'ячена вода, овочі, напої
Гриль	100% гриль	Ковбаса, баранина, кебаб, морепродукти, стейк
Комбі, 1	80% гриль 20% мікро.	Шматки курки, курячі грудки, свинячі відбивні
Комбі, 2	70% гриль 30% мікро.	Ціла курка
Комбі, 3	60% гриль 40% мікро.	Печений хліб, їжа скибками

Увага: Виймаючи їжку з печі, переконайтесь, що живлення духовки вимкнено, повернувши перемикач таймера на 0 (нуль).

Якщо цього не зробити та використовувати мікрохвильову піч без їжі, це може привести до перегріву та пошкодження магнетрона

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нормальний

Мікрохвильова піч заважає приймати телевізійний сигнал	Приймання радіо та телебачення може перешкоджати роботі мікрохвильової печі. Це схоже на перешкоди невеликого електричного приладу, як змішувач, пилосос та електричний вентилятор. Це нормальноНормально.
Тъмяне світло печі	У режимі мікрохвильової печі з низькою потужністю світло печі може затъмаритися. Це нормально.
Пар накопичується на дверцях, гаряче повітря з отворів	При приготуванні їжі може виходити пар з їжі. Більшість вийде з вентиляційних отворів. Але деякі можуть накопичуватися в прохолодному місці, наприклад, на дверцях печі. Це нормально.
Випадково включили піч без їжі.	Забороняється експлуатувати пристрій без їжі всередині. Це дуже небезпечно.

Проблема	Можлива причина	Засіб усунення
Піч не включається.	(1) Шнур живлення не підключений щільно.	Від'єднайте вилку. Потім знову під'єднайте через 10 секунд.
	(2) Працює запобіжник або вимикач запобіжника.	Замініть запобіжник або скинути автоматичний вимикач (відремонтованій кваліфікованим персоналом нашої компанії)
	(3) Проблеми з розеткою.	Перевірте розетку з іншими електричними пристроями.
Піч не нагріває.	(4) Дверцята не зачиняються належним чином.	Закрійте дверцята належним чином.



Відповідно до директиви відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), відходи електричного та електронного обладнання слід збирати та обробляти окремо. Якщо в будь-який час у майбутньому вам потрібно буде утилізувати цей продукт, будь ласка, НЕ утилізуйте цей товар з побутовими відходами. Будь ласка, надішліть цей продукт на пункти збору відходів електричного та електронного обладнання, якщо такі є.

TOSHIBA



Микроволновая печь

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:

MWP-MG20P(WH)

MWP-MG20P(BK)

Русский

Внимательно прочтайте эти инструкции перед началом эксплуатации микроволновой печи и сохраните их для дальнейшего использования.

При соблюдении инструкция ваша печь будет хорошо служить вам много лет.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3-4
ОЧИСТКА.....	5
ПОСУДА.....	5-6
УСТАНОВКА	7-8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11

Русский

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАКТА С ИЗЛИШНИМ КОЛИЧЕСТВОМ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- (а) Не пытайтесь использовать микроволновую печь с открытой дверью, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Не ломайте и не нарушайте целостность защитной блокировки.
- (б) Не помещайте никакие предметы между передней панелью и дверью печи и не давайте осадку от чистящих средств накапливаться на герметизирующих поверхностях.
- (с) ВНИМАНИЕ: если дверь или ее уплотнение повреждены, не пользуйтесь печью до тех пор, пока ее не отремонтирует квалифицированный работник.

ДОПОЛНЕНИЕ

Если не поддерживать достаточную чистоту устройства, его поверхность может испортиться, что может повлиять на срок службы устройства и даже вызвать опасную ситуацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Номинальное напряжение:	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность (микроволны):	1050 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволны):	700 Вт
Емкость печи:	20 л
Диаметр поворотной платформы:	Ф 255 мм
Внешние габариты (Ширина x Длина x Высота):	439,5x359x258,2 мм
Чистый вес:	Около 10,82 кг

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Для снижения риска пожара, поражения электрическим током, травм или излишнего воздействия энергии микроволновой печи при использовании вашего устройства соблюдайте базовые меры безопасности, включая следующие:

1. Прочтите и подробно следуйте: «МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛИШНЕГО КОЛИЧЕСТВА МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
2. Устройство может использоваться детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний под надзором и после инструктажа о безопасных способах использования устройства и при условии понимания вовлеченных рисков. Дети не должны играть с устройством. Чистка и пользовательское обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
3. Храните устройство и кабель от него в недоступном для детей месте, если дети не находятся под постоянным присмотром.
4. Если кабель питания поврежден, его заменой должен заниматься производитель, его сервисный представитель, или должным образом квалифицированный персонал во избежание опасных ситуаций.
5. ВНИМАНИЕ: во избежание поражения электрическим током перед тем, как заменить лампу, убедитесь, что устройство выключено.
6. ВНИМАНИЕ: Любое обслуживание или ремонт, требующий демонтажа крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии, представляет опасность для неквалифицированных лиц.
7. ВНИМАНИЕ: Жидкости и другая пища не должна нагреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
8. При нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах, следите за печью, так как может произойти возгорание.
9. Используйте только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.
10. Если идет дым, выключите или отключите устройство от сети и держите дверь закрытой, чтобы затушить огонь.
11. Подогрев напитков в микроволновой печи может вызвать взрывное кипение с запозданием, поэтому обращаться с контейнером нужно осторожно.
12. Содержание бутылок для кормления и банок с детским питанием необходимо помешать или взболтать, а также проверить температуру перед употреблением во избежание ожогов.
13. Не нагревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе или целый яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после окончания подогрева в микроволновой печи.
14. Регулярно очищайте печь и удаляйте любые остатки еды.
15. Если печь не поддерживается в чистоте, это может испортить ее поверхность, что может негативно сказаться службы устройства и даже вызвать опасные ситуации.
16. Используйте только те температурные датчики, которые рекомендованы для данной печи (для печей с возможность использовать температурный датчик).
17. Не помещайте микроволновую печь в шкаф, если она не была протестирована в шкафу.
18. Устройство предназначено для бытового или аналогичного бытовому использования:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
 - фермы;
 - заведения типа «постель и завтрак».
19. Микроволновая печь предназначается для подогрева еды и напитков. Сушка еды или одежды, а также нагрев грелок, тапочек, губок, влажных тряпок и других предметов может привести к травмам, возгоранию или пожару.
20. Не разрешается использовать в микроволновой печи металлические контейнеры для еды и напитков.
21. Не разрешается очищать устройство с помощью парового очистителя.

22. Устройство должно стоять отдельно от других предметов.
23. Задняя поверхность устройства должна быть обращена к стене.
24. Устройство не предназначено для работы под управлением внешнего таймеры или отдельной системы дистанционного управления.
25. Во время работы устройства температура доступных поверхностей может быть высокой.
26. **ВНИМАНИЕ:** когда устройство работает в комбинированном режиме, дети могут пользоваться им только под присмотром взрослых ввиду высокой температуры.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для снижения риска травм лиц, осуществляющих установку заземления

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения током

Касание некоторых внутренних деталей может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте устройство.

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения током

Ненадлежащее заземление может привести к поражению электрическим током.

Подключайте к розетке только после того, как устройство будет должным образом установлено и заземлено.

Устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая провод для ухода тока.

Устройство оснащено кабелем с заземляющим проводом и заземляющим штепселью. Подключайте его к розеткам, которые должным образом установлены и заземлены.

Если вы не полностью поняли инструкции по заземлению или сомневаетесь, заземлено ли устройство надлежащим образом, обратитесь к квалифицированному электрику или мастеру. Если требуется удлинитель, используйте только удлинитель с 3-мя проводами.

1. В набор входит короткий кабель питания (или отсоединяемый кабель питания), так как длинный кабель может запутаться или об него можно споткнуться.
2. При использовании набора с длинным кабелем или удлинителя:
 - 1) Указанные электрические параметры набора кабеля или удлинителя должны быть не ниже электрических параметров устройства.
 - 2) В качестве удлинителя должен использоваться заземленный 3-проводной кабель.
 - 3) Длинный кабель должен быть протянут таким образом, чтобы он не свисал со столешницы или стола, где за него могут потянуть дети или об него можно случайно споткнуться.

ОЧИСТКА

Обязательно отключите устройство от источника питания.

1. После использования протрите внутреннюю часть печь слегка влажной тряпкой.
2. Очистите комплектующие обычным образом, в мыльной воде.
3. Рама дверцы, уплотнение и прилегающий к ним части необходимо тщательно очищать влажной тряпкой, когда они загрязняются.
4. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла на дверце печи, так как они могут поцарапать поверхность и привести к разбитому стеклу.
5. Совет, чтобы облегчить очистку внутренних стенок печи, которых может касаться еда в процессе приготовления: Смешайте в миске пол-лимиона, добавьте 300 мл (1/2 пинты) воды и нагревайте ее в микроволновой печи на 100% мощности 10 минут. Вытряните печь мягкой сухой тряпкой.

ПОСУДА

ОСТОРОЖНО

Опасность травм

Любое обслуживание или ремонт, требующий демонтажа крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии, представляет опасность для неквалифицированных лиц.

См. раздел «Материалы, которые могут использоваться в микроволновой печи, и которых необходимо избегать». Существует неметаллическая посуда, которую небезопасно использовать в микроволновой печи. Если вы не уверены, вы можете проверить такую посуду, следуя следующей процедуре.

Проверка посуды:

1. Налейте в пригодный для использования в микроволновке контейнер 1 стакан холодной воды (250 мл) и положите в него посуду, которую нужно проверить.
2. Нагревайте на максимальной мощности 1 минуту.
3. Осторожно потрогайте посуду. Если она теплая, не используйте ее в микроволновке.
4. Не нагревайте более 1 минуты.

Материалы, которые могут использоваться в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Блюдо для поджаривания	Следуйте инструкциям производителя. Дно блюда для поджаривания должно находиться на расстоянии по крайней мере 3/16 дюймов (5 мм) над поворотной платформой. Неправильное использование может привести к поломке поворотной платформы.
Столовые приборы	Только те, которые предназначены для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте потрескавшуюся посуду или посуду с отколотыми частями.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышки. Используйте только для нагрева до слегка теплого состояния. Большинство стеклянных банок не выдерживает высоких температур и может разбиться.
Стеклянная посуда.	Только стойкая к высоким температурам и предназначенная для микроволновых печей. Убедитесь, что у посуды нет металлического ободка. Не используйте потрескавшуюся посуду или посуду с отколотыми частями.
Мешки для приготовления в духовке.	Следуйте инструкциям производителя. Не используйте мешки с металлическими элементами. Сделайте в них отверстия для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканчики	Используйте только для кратковременного приготовления/нагрева. Не оставляйте печь без присмотра во время работы.
Бумажные полотенца	Накрывайте ими пищу для разогрева и впитывания жира. Используйте только под присмотром и для кратковременного приготовления.
Пергаментная бумага	Используйте сверху во избежание разбрызгивания или заворачивайте в нее пищу для приготовления на пару.
Пластик	Только тот, который предназначен для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. На нем должна быть маркировка «Подходит для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, когда еда в них нагревается. Пакеты для варки или герметичные пластиковые пакеты необходимо разрезать, проткнуть или сделать в них отверстия, как указано на упаковке.
Пластиковая пленка	Только та, которая предназначена для микроволновой печи. Накрывайте ей еду для сохранения влаги во время приготовления. Не допускайте контакта пластиковой пленки с едой.
Вощеная бумага	Накрывайте ей еду во избежание разбрызгивания и для сохранения влаги.

Материалы, которых необходимо избегать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевые подносы	Могут привести к образованию электрической дуги. Переложите еду в пригодный для использования в микроволновой печи контейнер.
Картонные упаковки для еды с металлической ручкой	Могут привести к образованию электрической дуги. Переложите еду в пригодный для использования в микроволновой печи контейнер.
Металлическая посуда или посуда с металлическим ободком	Металл закрывает еду от микроволнового излучения. Металлические ободки могут привести к образованию электрической дуги.
Скрученные металлические фиксаторы	Могут привести к образованию электрической дуги, а также пламени в печи.
Бумажные пакеты	Могут привести к образованию пламени в печи.
Пенопласт	При высоких температурах пенопласт может расплавиться или загрязнить жидкость, которая в нем находится.
Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево высыхает и может распадаться или трескаться.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Название деталей и комплектующих печи

Вытащите печь и все материалы из картонной упаковки и внутренней части печи.

В комплект поставки входит следующее:


Стеклянный поддон - 1

Сборка кольца поворотной платформы 1

Вал поворотной платформы 1

Решетка гриля 1


Руководство по эксплуатации 1



Решетка гриля (не может использоваться при включении функции микроволн и должна располагаться на стеклянном поддоне)

- A) Панель управления
- B) Вал поворотной платформы
- C) Сборка кольца поворотной платформы
- D) Стеклянный поддон
- E) Смотровое окошко
- F) Сборка дверцы
- G) Система защитной блокировки

Установка поворотной платформы



- a. Ни в коем случае не располагайте стеклянный поддон вверх ногами. Следуйте инструкциям, чтобы расположить стеклянный поддон на кольце поворотной платформы в правильном направлении. Стеклянный поддон должен свободно вращаться.
- b. И стеклянный поддон, и сборка колеса поворотной платформы должны обязательно использоваться во время работы печи.
- c. Любая еда и контейнеры с едой должны всегда помещаться на стеклянный поддон для приготовления.
- d. В случае трещины или поломки стеклянного поддона или сборки кольца поворотной платформы обратитесь в ближайший официальный сервисный центр.

Установка на столешницу


Удалите всю упаковку и комплектующие. Осмотрите печь на предмет повреждений, в частности зазубрин или поломок дверцы. Откажитесь от установки в случае обнаружения повреждений.

Корпус: удалите всю защитную пленку из внутренней части корпуса микроволновой печи.

Не снимайте светло-коричневое покрытие Mica, которое находится на внутренней стенке печи и предназначено для защиты магнетрона.

Установка

- Выберите ровную поверхность с достаточным свободным местом для входных и/или выходных отверстий.



- 1) Минимальная высота установки составляет 85 см.
2) Задняя поверхность устройства должна быть обращена к стене.
Над печью должно быть по крайней мере 30 см открытого пространства, а между боковыми стенками печи и прилегающими стенами - по крайней мере 20 см.
3) Не снимайте ножки со дна печи.
4) Блокировка входных и/или выходных отверстий может повредить печь.
5) Располагайте микроволновую печь как можно дальше от радио и телевизора. Во время работы микроволновая печь может вызывать помехи приема сигнала радио или телевидения.
2. Подключите печь к стандартной бытовой розетке. Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют напряжению и частоте на паспортной табличке.

ВНИМАНИЕ: не устанавливайте печь над варочной поверхностью плиты или другими приборами, которые выделяют тепло.

При установке вблизи источника тепла печь может быть повреждена, а гарантия аннулирована.

Во время работы доступные поверхности могут быть горячими.




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид панели управления и назначение органов управления показаны на рисунке 2.

Окончание приготовления сопровождается звуковым сигналом.



1. Для установки мощности приготовления поверните ручку мощности до необходимого уровня.
2. Для установки времени приготовления поверните ручку таймера до необходимого времени в соответствии с руководством по приготовлению еды.
3. Микроволновая печь автоматически начнет работать после установки уровня мощности и времени.
4. Когда время приготовления истечет, устройство издаст звуковой сигнал и остановится.
5. Если устройство не используется, время должно быть всегда установлено в положение «0».

переключатель уровня мощности

регулятор установки времени приготовления веса размораживаемого продукта

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функция/Мощность	Мощность	Применение
↖ Низкая	17% микроволн	Размягчение мороженого
* Средне-низкая (разморозка)	33% микроволн	Приготовление супа, размягчение масла или разморозка
↘ Средняя	55% микроволн	Тушение, рыба
↗ Средне-высокая	77% микроволн	Рис, рыба, курица, фарш
⤒ Высокая	100% микроволн	Подогрев, молоко, кипячение воды, овощи, напитки

Функция/Мощность	Мощность	Применение
Комб. 1	80% гриля + 20% микроволн	Сосиски, баранина, кебаб, морепродукты, стейк
Комб. 2	70% гриля + 30% микроволн	Порезанная курятинка, куриная грудка, свиные котлеты
Прогр. 3	60% гриля + 40% микроволн	Цельная курица
Гриль	100% гриль	Выпечка хлеба, порезанные ингредиенты

Примечание: Когда достаете еду из духовки, убедитесь, что она выключена, повернув ручку времени на 0 (ноль). Если этого не сделать и дать микроволновой печи работать, когда в ней нет еды, это может привести к перегреву и повредить магнетрон.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обыкновенного типа	
Микроволновая печь создает помехи телевизионного сигнала	Во время работы микроволновой печи в радио или телевизионных сигналах могут быть помехи. Эта ситуация сходна с помехами, вызываемыми мелкой бытовой техникой: миксерами, пылесосами, электрическими вентиляторами. Это является нормальным.
Затемнение подсветки в печи	При приготовлении на низкой мощности микроволн подсветка в печи может затемняться. Это является нормальным.
На дверце собирается пар, из выходных отверстий выходит горячий воздух	Во время приготовления еда может выделять пар. Большая часть пара будет выходить из выходных отверстия. Но часть может собираться в прохладном месте, например, дверце печи. Это является нормальным.
Печь случайно включена, когда внутри нет еды.	Включать печь, когда внутри нет еды, запрещается. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Печь не включается.	(1) Кабель питания не плотно вставлен в розетку.	Вытащите из розетки, затем заново вставьте через 10 секунд.
	(2) Сгорел предохранитель или включился размыкатель цепи.	Замените предохранитель или сбросьте размыкатель цепи (процедура должна производиться квалифицированным персоналом нашей компании)
	(3) Проблемы с розеткой.	Протестируйте розетку с другими электрическими приборами.
Печь не нагревается.	(4) Дверца плохо закрыта.	Плотно закройте дверцу.



По отходам электрического и электронного оборудования(WEEE), WEEE следует собирать отдельно и обрабатывать. Если в будущем вам понадобится утилизировать это продукт, пожалуйста, НЕ выбрасывайте этот продукт вместе с бытовым отходами. Отправьте этот продукт в пункты приема WEEE, где доступно.

TOSHIBA



Mikrovlnná rúra

NÁVOD NA POUŽITIE

Model:

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

Pred použítiom mikrovlnnej rúry si starostlivo prečitate tento návod a dôsledne ho dodržujte.

Pokiaľ budete dodržiavať tieto pokyny, mikrovlnná rúra vám bude slúžiť mnoho rokov.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉ MIESTO

Slovenčina

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

OBSAH

OBSAH	1
PREVENTÍVNE OPATRENIA	2
TECHNICKÉ PODMIENKY	2
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2 – 4
ČISTENIE	5
RIAD	5 – 6
NASTAVENIE A INŠTALÁCIA	7 – 8
POUŽÍVANIE	8
ODSTRAŇOVANIE CHÝB	9

PREVENTÍVNE OPATRENIA

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED PRÍPADNÝM VYSTAVENÍM PÔSOBENIU MIKROVLNNÉJ ENERGIE

- (a) Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, inak môže dôjsť ku škodlivému vystaveniu pôsobenia mikrovlnnnej energie. V žiadnom prípade nemanipulujte s bezpečnostnými poistkami, ani ich nevyvradzujte z funkcie.
- (b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stranu rúry a dverka, ďalej zamedzte hromadeniu zvyškov čistiacich prostriedkov a nečistôt na tesniacich povrchoch.
- (c) VAROVANIE: v prípade poškodenia dvierok alebo ich tesnenia nesmie byť rúra používaná, dokiaľ ju odborne spôsobilá osoba neopraví.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Pokiaľ nie je spotrebič udržovaný v čistote, môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu a skráteniu životnosti spotrebiča; ďalej to môže viesť k nebezpečným situáciám.

TECHNICKÉ PODMIENKY

Model:	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Menovité napätie:	230V~ 50Hz
Menovitý príkon (mikrovlnný):	1050 W
Menovitý výkon (mikrovlnný):	700 W
Menovitý príkon (Gril):	1000 W
Objem rúry:	20 l
Priemer otočného taniera:	Ø 255 mm
Vonkajšie rozmery:	439,5 mm x 359 mm x 258,2 mm
Čistá hmotnosť:	pribl. 10,82 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom, zranenia alebo vystavenia nadmernému pôsobeniu energie mikrovlnnnej rúry pri používaní spotrebiča dodržujte základné preventívne opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si a dodržujte špeciálne PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED PRÍPADNÝM VYSTAVENÍM PÔSOBENIA MIKROVLNNÉJ ENERGIE

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo pokiaľ boli poučené o bezpečnom spôsobe používania spotrebiča a porozumeli s tým súvisiacimi rizikami.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov, sa nesmú k mikrovlnnej rúre približovať, pokiaľ nie sú natrvalo pod dohľadom. Deti sa so zariadením nesmú hrať. pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom Deti mladšie, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú k mikrovlnnej rúre približovať, pokiaľ nie sú natrvalo pod dohľadom.

3. Uchovávajte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.
4. V prípade poškodenia napájacieho kábla ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne odborne spôsobilé osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu. (Pre spotrebici s pripojením typu Y)
5. **VAROVANIE:** pred vymieňaním žiarovky vždy spotrebič vypnite, aby sa zamedzilo prípadnému zásahu elektrickým prúdom.
6. **VAROVANIE:** Vykonávanie servisných úkonov a opráv zahrňujúcich zloženie krytu zaistujúceho ochranu proti mikrovlnnej energii je nebezpečné pre každého, okrem odborne spôsobilých osôb.
7. **VAROVANIE:** kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavorených nádobách, keďže hrozí nebezpečenstvo výbuchnutia.
8. Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových obaloch sledujte rúru, aby sa zamedzilo prípadnému zapáleniu.
9. Používajte iba riad určený na použitie v mikrovlnných rúrach.
10. Pokiaľ spozorujete dym, spotrebič vypnite alebo odpojte od siete a nechajte dverka zatvorené, aby sa prípadný oheň udusil.
11. Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť omeškaný eruptívny var, a preto je nutné pri manipulácii s nádobou postupovať opatne.
12. Pred podaním je nutné obsah detských cumlíkov a kŕmiacich fliaš premiešať alebo pretrepať a potom skontrolovať teplotu, aby sa zamedzilo popáleniu.
13. Vajcia v škrupinke a celé vajcia uvarené natvrdo by nemali byť v mikrovlnných rúrach ohrievané, keďže môžu výbuchnúť i po ukončení ohrievania v mikrovlnnej rúre.
14. Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.
15. Pokiaľ nie je spotrebič udržovaný v čistote, môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu a skráteniu životnosti spotrebiča; ďalej to môže viesť k nebezpečným situáciám.
16. Používajte iba teplomer odporúčaný pre túto rúru (platí pre rúry vybavené zariadením na použitie teplomera).

17. Mikrovlnnú rúru neumiestňujte do skrine, dokiaľ nebola jej funkcia v skrini overená.
18. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných aplikáciach, ako napr. pre:
 - kuchynské kútiky pre personál v predajniach, kanceláriách alebo iných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, moteloch a v iných prostrediacach ubytovacieho typu;
 - farmy;
 - krátkodobé ubytovacie zariadenia.
19. Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zahrievanie ohrievacích podložiek, papúč, umývacích hubiek, mokrých odevov a pod. môže viesť k nebezpečenstvu zranenia, zapáleniu alebo požiaru.
20. Pri mikrovlnnom varení nie sú prípustné kovové nádoby na potraviny a nápoje.
21. Tento spotrebič nesmie byť čistený parným čistiacim zariadením.

Zníženie rizika zranenia

uzemnenie inštalácie

NEBEZPEČENSTVO

Pri dotyku vnútorných súčastí môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu. Spotrebič nerozoberajte.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Nesprávne použitie uzemnenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Nezapájajte spotrebič do zásuvky, dokiaľ nie je riadne inštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený.

V prípade elektrického skratu znížuje uzemnenie nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom zaistením vodiča pre zvedenie elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom obsahujúcim uzemňovací vodič s uzemnenou zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená do riadne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.

Pokiaľ dokonale nerozumiete pokynom na uzemnenie alebo máte pochybnosti o riadnom uzemnení spotrebiča, obráťte sa na odborne spôsobilého elektrikára.

Pokiaľ je nutné použiť predlžovací kábel, používajte iba trojvodičový typ.

1. Dodávame krátky napájací kábel, aby sa obmedzilo nebezpečenstvo zamotania alebo zakopnutia cez dlhší kábel.
2. Pri použíti dlhšieho alebo predlžovacieho napájacieho kabla:
 - 1) Menovité elektrické parametre dlhšieho alebo predlžovacieho kábla musia najmenej zodpovedať menovitým elektrickým parametrom spotrebiča.
 - 2) Predlžovací kábel musí byť trojvodičového uzemneného typu.
 - 3) Dlhý kábel by mal byť usporiadaný tak, aby nevisel z kuchynskej linky alebo zo stola, kde by za neho mohli ľaháť deti alebo kde hrozí nebezpečenstvo zakopnutia.

Čistenie

Pred čistením vždy odpojte spotrebič od zdroja napájania.

1. Po použíti vyčistite vnútorný priestor rúry ľahko navlhčenou handričkou.
2. Príslušenstvo čistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Rám a tesnenie dvierok a susedné diely je nutné v prípade znečistenia čistiť opatrné vlhkou handričkou.
4. Na čistenie skla na dvierkach rúry nepoužívajte hrubé abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, mohlo by dôjsť k poškrabaniu skla.
5. Tip na čistenie – ľahšie čistenie stien vnútorného priestoru, ktoré môžu prísť do styku s pripravovanými potravinami: vložte pol citróna do mištičky, pridajte 300 ml (12/pinty) vody a zahrevajte na 100 % mikrovlnného výkonu po dobu 10 minút. Otrite rúru mäkkou, suchou handričkou.

RIAD

POZOR

Nebezpečenstvo zranenia

Nebezpečenstvo zranenia Vykonávanie servisných úkonov a opráv zahrňujúcich zloženie krytu zaistujúceho ochranu proti mikrovlnnej energii je nebezpečné pre každého, okrem odborne spôsobilých osôb.

Viď pokyny uvedené v časti „Materiály, ktoré môžete v mikrovlnnej rúre používať“ a „Materiály, ktoré v mikrovlnnej rúre nepoužívajte“.

Existuje nekovový riad, ktorý nemožno bezpečne používať pre mikrovlnný ohrev. V prípade pochybností môžete príslušný riad vyskúšať nasledovne.

Skúška riadu:

1. Napľňte nádobu vhodnú pre mikrovlnný ohrev šálkou vody (250 ml) a postavte ju vedľa skúšaného riadu.
2. Ohrievajte maximálne 1 minútu.
3. Opatrne sa riadu dotknite. Pokiaľ je prázdný riad horúci, potom ho v mikrovlnnej rúre nepoužívajte.
4. Neprekračujte dobu ohrevu 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete v mikrovlnnej rúre používať

Riad	Poznámky
Zapekací keramický riad	Dodržujte pokyny výrobcu. Dno zapekacej misy musí byť najmenej 5 mm (316/palca) nad otočným tanierom. Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k prasknutiu otočného taniera.
Servírovací riad	Iba vhodný pre mikrovlnný ohrev. Dodržujte pokyny výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo odštiepený riad.
Sklenené fľaše	Vždy zložte veko. Používajte len na ohrev, dokiaľ nie je potrava teplá. Väčšina sklenených fliaš nie je žiaruvzdorná a môže dôjsť k prasknutiu.
Sklenený riad	Iba riad zo žiaruvzdorného skla. Nesmie obsahovať kovové zdobenie. Nepoužívajte prasknutý alebo odštiepený riad.
Varné vrecká do rúry	Dodržujte pokyny výrobcu. Nezatvárať kovovou sponkou. Vrecko prepichnite, aby mohla unikať para.
Papierové taniere a tégliky	Používajte len na krátkodobé varenie/ohrev. Pri ohrievaní nenechávajte taký riad bez dozoru.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie potravín pre predohrev a vsiaknutie mastnoty. Používajte len na krátkodobý ohrev pod dozorom.
Pergamenový papier	Používajte na zakrytie, aby sa zamedzilo rozstreknutiu, alebo na zabalenie pri ohrievaní v pare.
Plasty	Iba vhodné pre mikrovlnný ohrev. Dodržujte pokyny výrobcu. Mali byť označené ako „Vhodné pre mikrovlnný ohrev“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa potraviny v ich vnútri zahrievajú. „Varné vrecka“ a tesne uzavorené plastové vrecká by mali byť prepichnuté alebo odvetrávané podľa pokynov na obale.
Plastové obalové materiály	Iba vhodné pre mikrovlnný ohrev. Používajte na zakrytie potravín pri varení, aby sa v nich udržala vlhkosť. Zamedzte styku plastových obalových materiálov s potravinami.
Tepломery	Iba určené pre mikrovlnný ohrev. (teplomery na mäsa a cukrovinky).
Voskový papier	Používajte na zakrytie, aby sa zamedzilo rozstreknutiu, a na udržanie vlhkosti v potravinách.

Materiály, ktoré v mikrovlnnej rúre nepoužívajte

Riad	Poznámky
Hliníková tåcka	Môže spôsobať iskrenie. Preložte potraviny na tanier, ktorý možno používať pre mikrovlnný ohrev.
Škatuľa na potraviny s kovovým držadlom	Môže spôsobať iskrenie. Preložte potraviny na tanier, ktorý možno používať pre mikrovlnný ohrev.
Kovový riad alebo riad zdobený kovom	Kov tieni potraviny pred mikrovlnnou energiou. Kovové zdobenie môže spôsobať iskrenie.
Kovové svorky	Môžu spôsobať iskrenie a požiar v rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobať požiar v rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže roztopiť alebo znečistiť kvapalinu v rúre pri vystavení vysokým teplotám.
Drevo	Pri používaní v mikrovlnnej rúre môže drevo vyschnúť a štiepiť sa alebo praskať.


NASTAVENIE A INŠTALÁCIA

NASTAVENIE RÚRY

Názvy dielov a príslušenstvo rúry Vyberte rúru a všetky diely a materiály zo škatule a vnútorného priestoru rúry.
K rúre dodávame nasledujúce príslušenstvo: Sklenený podnos 1 Zostava otočného kruhu 1 Hriadeľ otočného kruhu 1

Sklenený podnos	1
Zostava otočného kruhu	1
Návod na použitie	1


- A) Ovládaci panel
- B) Hriadeľ otočného kruhu
- C) Zostava otočného kruhu
- D) Sklenený podnos
- E) Pozorovacie okno
- F) Zostava dvierok
- G) Bezpečnostný blokovací systém



Grilovací rošt (nemožno používať pri mikrovlnnej funkcií a musí byť umiestnený na sklenenom podnose)

Inštalácia otočného kruhu

- a. Nikdy nevekladajte sklenený podnos hore nohami.
Sklenený podnos by nikdy nemal byť obmedzený.
- b. Pri varení je nutné vždy používať ako sklenený podnos, tak zostavu otočného stolu.
- c. Pri varení sa všetky potraviny a nádoby s potravinami vždy kladú na sklenený podnos.
- d. V prípade prasknutia skleneného podnosu alebo zostavy otočného kruhu sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko.



INŠTALÁCIA NA PRACOVNÚ DOSKU

Zložte všetok obalový materiál a príslušenstvo.


Skontrolujte, či nie je rúra poškodená, napr. škrabance alebo prasknuté dvierka. Poškodenú rúru neinštalujte.

Skrňa: všetky ochranné vrstvy z povrchu skrine mikrovlnnej rúry.

Neodstraňujte svetlohnedý slúdový kryt pripojený ku vnútornému priestoru rúry s cieľom ochrániť magnetron.

Inštalácia

1. Vyberte rovný povrch, ktorý umožňuje dostatočný priestor pre vstupné/výstupné vetricie otvory.



(1) Minimálna inštalačná výška je 85 cm.

(2) Zadná strana spotrebiča musí stáť proti stene.

Zaistite minimálny priestor nad rúrou 30 cm, medzi rúrou a akoukoľvek susednou stenou je nutné zaistiť minimálny priestor 20 cm.

(3) Neskladajte nôžky zo spodnej časti rúry.

(4) Zakrývanie vstupných a/alebo výstupných otvorov môže rúru poškodiť.

(5) Umiestnite rúru čo najďalej od rádiových a TV prijímačov. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobovať rušenie príjmu rádiového alebo TV signálu.

2. Pripojte rúru do štandardnej zásuvky pre domácnosť. Zaistite, aby napätie a frekvencia zodpovedali hodnotám uvedeným na typovom štítku.

VAROVANIE: Neinštalujte rúru nad sporáky ani iné spotrebiče vyvíjajúce teplo. V prípade inštalácie v blízkosti zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu rúry, na čo sa záruka nevzťahuje.


Priestupný povrch môže byť
v prevádzke horúci.



POUŽÍVANIE

Ovládací panel a funkcie

Návod na obsluhu



1. Nastavenie ohrevacieho výkonu urobíte otočením ovládača POWER (výkon) na požadovanú úroveň.
2. Nastavenie času ohrevu urobíte otočením ovládača TIMER (časovač) na požadovaný čas podľa pokynov na ohrev vašej potraviny.
3. Po nastavení úrovne výkonu a času sa mikrovlnná rúra automaticky zapne.
4. Po uplynutí doby ohrevu spotrebič „cinkne“ a vypne sa.
5. Pokiaľ sa spotrebič nepoužíva, vždy nastavte čas na hodnotu „0“.

Funkcia/výkon	Výkon	Použitie
 Nízky	17 % mikrovlny	Zmäknutie zmrzliny
 Stredný Nízky (rozmrazovanie)	33 % mikrovlny	Polievka, dusené mäsá, zmäkčovanie masla alebo rozmrazovanie
 Stredný	55 % mikrovlny	Dusené mäsá, ryba
 Stredný Vysoký	77 % mikrovlny	Ryža, ryba, kura, mleté mäso
 Vysoký	100 % mikrovlny	Ohrievanie, mlieko, vriaca voda, zelenina, nápoje
Gril	100 % gril	Klobása, jahňacie, kebab, morské plody, steak
Kombi. 1	80 % gril 20 % mikrovlny	Kúsky kuraťa, kuracie prsia, bravčové kotlety
Kombi. 2	70 % gril 30 % mikrovlny	Celé kura
Kombi. 3	60 % gril 40 % mikrovlny	Pečenie chleba, jedlá na krájanie

Upozornenie: Pri vyberaní potravín z rúry vždy zaistite vypnutie výkonu rúry otočením časovača do polohy 0 (nula). Pokiaľ tak neučiníte a prevádzkujete rúru bez potravín vo vnútri, môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu magnetronu.

ODSTRAŇOVANIE CHÝB

Bežné situácie	
Mikrovlnná rúra ruší príjem TV signálu	Prijem rádiového a TV signálu môže byť počas prevádzky mikrovlnnej rúry rušený. Ide o rušenie podobné iným malým elektrickým spotrebičom, napr. mixér, vysávač a fén. Ide o bežný jav.
Tlmené svetlo rúry	Pri nízkom výkone mikrovlnnej rúry môže byť svetlo rúry tlmené. Ide o bežný jav.
Kondenzovanie pary na dvierkach, z vetracích otvorov vychádza horúci vzduch	Pri varení môže z potravín vystupovať para. Väčšina pary vychádza z vetracích otvorov. Čast avšak môže kondenzovať na chladných povrchoch, napr. na dvierkach rúry. Ide o bežný jav.
Rúra sa náhodne zapla, bez toho, aby boli vo vnútri potraviny.	Je zakázané prevádzkovať rúru, keď nie sú vo vnútri potraviny. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúru nemožno zapnúť.	(1) Napájací kábel nie je pevne zapojený.	Odpojte ho. Potom ho znova pripojte za 10 sekúnd.
	(2) Aktivovala sa poistka alebo istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravu robi odborný personál našej spoločnosti)
	(3) Problém so zásuvkou.	Vyskúšajte zásuvku s inými elektrospotrebčami.
Rúra neohrieva.	(4) Dvierka nie sú tesne zatvorené.	Zatvorte dvierka.



Podľa smernice o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) je nutné odpadové elektrické a elektronické zariadenia zhromažďovať a spracovávať oddelenie. Pokiaľ budete musieť tento výrobok niekedy v budúcnosti zlikvidovať, NEVYHADZUJTE ho do komunálneho odpadu. Odovzdajte tento výrobok na mieste určenom na zber odpadových elektrických a elektronických zariadení, pokiaľ je k dispozícii.

TOSHIBA



Mikrohullámú sütő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell:

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

A mikrohullámú sütő használata előtt az útmutatót figyelmesen olvassa át, és az utasításokat gondosan tartsa be.

Amennyiben betartja az útmutatóban foglalt utasításokat, a készülék hosszú éveken át hibátlanul működhet.

JELEN ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBI HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN GONDOSAN ŐRIZZE MEG!

Magyar

MWP-MG20P(WH)
MWP-MG20P(BK)

TARTALOM

TARTALOM	1
MEGELŐZŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK	2
MŰSZAKI ADATOK	2
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	2-4
TISZTÍTÁS	5
EDÉNYEK	5-6
TELEPÍTÉS ÉS ÁLLÍTÁSOK	7-8
HASZNÁLAT	8
HIBAELHÁRÍTÁSOK	9

MEGELŐZŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK

ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

- (a) Ne próbálja a sütőt nyitott ajtóval működtetni, mivel ez káros mikrohullám-sugárzást eredményezhet. Fontos, hogy ne változtassa, ne tegye működésképtelennek a biztosító mechanizmusokat!
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő előlap és az ajtó közé, és ne hagyja a tisztítószer-maradványokat felgyülemleni a tömítő felületeken!
- (c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy annak tömítései megsérültek, úgy tilos a sütőt üzemeltetni mindaddig, amíg azt szakilletékes személy meg nem javította

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOK

A sütő tisztításának elhanyagolása a külső felületek sérüléséhez vezethet, ami a készülék élettartamát hátrányosan befolyásolja és veszélyes helyzeteket is okozhat.

MŰSZAKI ADATOK

Modell:	MWP-MG20P(WH)/MWP-MG20P(BK)
Névleges feszültség:	230V~ 50Hz
Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullámú):	1050W
Névleges teljesítmény (mikrohullámú):	700W
Névleges teljesítménycelvétel (grillező):	1000W
Sütő kapacitása:	20 l
Forgótáca átmérője:	Ø 255 mm
Külső méretek:	439,5 mm x 359 mm x 258,2 mm
Nettó tömeg:	cca. 10,82 kg

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM

A készülék használata során tűz, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mértékű mikrohullámú sugárzás kockázatának csökkentése érdekében a következő alapvető óvintézkedéseket be kell tartanunk:

1. Olvassa el és kövesse a fenti "ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN" fejezetet.

2. Készüléket használhatják 8 év feletti gyerekek, csökkent fizikai, érzékszeri vagy mentális képességű, és a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára és a használattal járó esetleges veszélyeket is megértették.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tilos, hogy a gyerekek a készüléket játékszerként használják. A tisztítását, karbantartását 8 éves kornál idősebbek végezhetik felügyelet alatt. A 8 éves kor alatti gyermekek állandó felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a készülék közelében.

3. Gondoskodjon arról, hogy 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez és annak csatlakozókábelhez.
4. Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, vagy a szakszerviz, illetve megfelelően képzett szakember cserélheti ki. (Az Y típusú csatlakozású készülékeknél).
5. FIGYELEM: mielőtt az izzót kicserélne, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében szükséges a készüléket minden esetben kikapcsolni!
6. FIGYELEM: Szakképzett személyen kívül bárki más számára veszélyes lehet bármilyen olyan szervizelés, javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú sugárzás hatása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.
7. FIGYELEM: Italféléket vagy más ételeket ne melegítsen zárt edényekben vagy lezárt csomagolásban, mert ezek könnyen feldurranhatnak.
8. Ha műanyag, vagy papír edényekben vagy csomagolásban melegít ételeket, felügyelje a folyamatot, mivel az ilyen csomagolás, illetve edény kigylladhat.
9. Kizárolag csak a mikrohullámú sütéshez rendeltetett edényeket használja!
10. Füst megjelenése esetén a készüléket kapcsolja ki vagy húzza ki a dugvillát a csatlakozó aljzatból, és a készülék ajtaját hagyja becsukva, hogy a felcsapó lángok belül elenyesszenek.
11. Ha italt melegít a mikrohullámú sütőben, bizonyos idő elteltével az felforrhat és kifuthat, ezért ilyen esetekben legyen különösen elővigyázatos.
12. Az égésveszély elkerülése érdekében használat előtt keverje fel, vagy rázza össze a békítéletes üvegek tartalmát, valamint ellenőrizze azok hőfokát.
13. A mikrohullámú sütőben ne melegítsen héjas tojásokat, vagy egész főtt tojásokat, mert azok könnyen feldurranhatnak, azt követően is, hogy a sütőben való melegítést már befejezte.
14. A sütőt tisztítsa rendszeresen, és az esetleges ételmaradékokat távolítsa el.
15. A sütő karbantartását, tisztítását rendszeresen kell végezni, mivel a felületei elhasználódhatnak, ami negatív hatással van a készülék élettartamára és megnöveli a veszélyek kockázatát a sütő használata során.
16. A készülékhez csak hőfokmérő használata javasolt (azon készülékeknél, amelyeknél ennek a helye kialakításra került).

17. A mikrohullámú sütő nem helyezhető el szekrényben, hacsak a működőképességét nem tesztelték szekrényben.
18. A készülék háztartási és az alábbi helyeken történő használatra szolgál:
 - munkahelyeken, üzletekben és irodákban kialakított konyhákban;
 - hotelekben, szállodákban, apartmanokban;
 - tanyasi házakban;
 - fizetővendéglátó szálláshelyeken a vendégek általi használatra.
19. A mikrohullámú sütő ételek, italok melegítésre van rendeltetve. Élelmiszerek, ruha száritása, valamint melegítő alátétek, papucs, mosósziavacsok, nedves ruházati cikkek stb. melegítése sérülést, gyulladást vagy tűzvészt is okozhat.
20. A mikrohullámú sütőben tilos az ételt, italféléket fémanyagú edényben melegíteni.
21. A jelen készüléket tilos a góztisztító készülék segítségével tisztítani.

Sérülésveszély csökkentése

Készülék áramföldelése

VESZÉLY

Bizonyos belső alkatrészek megérintése súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Ne szerelje szét a készüléket.

A készüléket kötelező földelni. Egy esetleges rövidzárat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét azzal, hogy elvezeti az áramot a földelő vezetéken.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye

A hibás földelés áramütéshez vezethet.

Ne csatlakoztassa a készüléket fali csatlakozó aljzathoz, amíg a telepítés és a földelés nem megfelelő!

A készülék földelővezetékkel van ellátva, és földelt dugvillával rendelkezik. A dugvilla csak olyan aljzatba dugható be, ami az előírásoknak megfelelően van földelve.

Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervizképviselőhöz, amennyiben a földelésre vonatkozó utasítások nem teljesen érthetők vagy kétség merül fel a földelés megfelelősségeit illetően.

Amennyiben hosszabbítót használunk, akkor kizárálag 3-ereset használunk.

1. A rövid hálózati kábel csökkenti a botlás, esés veszélyét.

2. Amennyiben hosszabb kábel vagy hosszabbító használata szükséges, akkor:

1) a kábel vagy a hosszabbító kábel legalább olyan névleges elektromos paraméterei egyezenek a készülékkel.

2) a hosszabbító kábel földelt és 3-meres legyen.

3) a hosszú kábel úgy vezesse el, hogy ne lógjon túl az asztalon vagy a munkalapon, elkerülendő, hogy a gyerek véletlenül beleakadjon és lerántsa a készüléket.

Tisztítás

Győződjön meg arról, hogy a dugvilla ki van húzva a fali csatlakozó aljzatból.

- Használatot követően a sütőteret enyhén nedves ronggyal tisztítsa.
- A tarozékokat enyhén szappanos vízzel, a megszokott módon tisztítsa.
- Az ajtókeretet, a tömítést és a szomszédos részeit, amennyiben ezek beszennyeződtek, óvatosan törölje le nedves ronggyal.
- Sűrolószert, dörzsit, éles fémkaparót ne használjon a sütő ablakának tisztításához, mivel ezek összekarcolhatják az üvegfelületet és az üveg betöréséhez is vezethetnek.
- Tipp a tisztításhoz! A sütőtér azon falainak tisztításához, amelyhez a melegenített étel hozzáérhet: helyezzen fél citromot egy tálba, adjon hozzá 300 ml vizet és 100% mikrohullámú teljesítményen 10 percig melegítse azt. A sütőteret puha, nedves ronggyal törölje le.

EDÉNYEK

VIGYÁZAT

Sérülésveszély

Testi sérülés veszélye fenygeket. A szakilletékes személyeken kívül bárkire veszélyes lehet a készülék mikrohullámú sugárzástól védő burkolatának eltávolításával járó szervizelése, javítása.

Lásd a „Mikrohullámú sütőben használható anyagok, edények” és a „Mikrohullámú sütőben nem használható anyagok, edények” táblázatokban szemléltetett utasításokat.

Vannak bizonyos fémes edények, melyek mikrohullámú sütéshez nem alkalmasak. Amennyiben kétség merül fel, az alábbi teszt végrehajtásával az adott edényt ellenőrizheti.

Edényteszt

1. Töltsön meg egy mikrohullámú poharat hideg vízzel (250 ml), majd tegyük be az üres, tesztelni kívánt edény mellé.

2. Melegítse maximum teljesítményen 1 percig.

3. Óvatosan érintse meg a tesztedményt! Amennyiben az üres edény meleg, ne használja mikrohullámú főzéshez!

4. Ne lépje túl az 1 perces melegítési időt!

Mikrohullámú sütőben használható anyagok, edények

Edény	Megjegyzések
Pirító kerámia tál	Kövesse a gyártó utasításait. A pirító tál aljának legalább 5 mm-rel (316/ hüvely) a forgótányér felett kell lennie. Helytelen használat esetén a forgótányér eltörhet.
Étkészlet	Kizárolag mikrohullámú sütésre alkalmas eszközököt használjon. Kövesse a gyártó utasításait. Tilos repedt vagy sérült felületű edényeket használni.
Befőttes üveg	Mindig távolítsa el a palack fedeleit. Az ételek csupán a melegítéséhez szükséges időtartamon át melegítse. Az üvegpalackok tulinyomó része nem hőálló és eltörhet.
Üvegedények	Csak hőálló üvegedényeket használjon. Győződjön meg róla, hogy az edénynek nincs fém pereme vagy borítása. Tilos repedt vagy sérült felületű edényeket használni.
Sütőzacskó	Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le a zacskót fémcsattal. Csináljon részeket a zacskón, hogy a felszabaduló gőz távozni tudjon.
Papír tányérok és poharak	Csak rövid idejű főzésre/melegítésre használja. Ne hagyja sütőt felügyelet nélkül főzés közben.
Papírtörölközök	Használható az étel lefedésére és a zsír felitatisára előmelegítés közben. Kizárolag rövid idejű melegítés során, állandó felületelet mellett használható.
Hártyapapír	Használható fedőként a fröccsenések megelőzésére vagy csomagolásként gőzöléshez.
Műanyag	Kizárolag mikrohullámú sütésre alkalmas edényt használjon. Kövesse a gyártó utasításait. Az edényen „Mikrohullámú melegítéshez alkalmas” jelölésnek kellene lennie. Egyes műanyag edények meghpuhulnak, miközben az étel felmelegszik. A „főzőzacskókat” és szorosan lezárt műanyag zacskókat a csomagolás utasításai alapján ki kell kilyukasztni vagy szellőzést nyitni rajtuk.
Műanyag burkolat	A műanyag burkolat, fólia kizárolag a mikrohullámú sütésre alkalmas legyen. Használja az étel lefedésére főzés közben a nedvesség megtartására. Ne hagyja, hogy a fóliát melegítés közben az ételhez érjen.
Hőmérők	Kizárolag mikrohullámú sütésre alkalmas hőfokmérőket (hús- és cukrászhőmérők) használjon.
Viaszpapír	Használja az étel lefedésére főzés közben a fröccsenések megelőzésére és a nedvesség megtartására.

Mikrohullámú sütőben használható anyagok, edények

Edény	Megjegyzések
Alumínium tálca	Szikrázások keletkezhetnek. Az ételel a mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe helyezze át.
Élelmiszerdoboz fém fogantyúval	Szikrázások keletkezhetnek. Az ételel a mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe helyezze át.
Fémanyagú vagy fémdíszítésű edény	A fém leárnýékolja az étel a mikrohullámú energia hatásától. A fémdíszítés szikrázásokat okozhat.
Fém kötőhuzalok	Ívet húzhatnak, szikrázásokat és tüzet is okozhatnak a sütőben.
Papírzacskók	Tüzet okozhatnak a sütőben.
Műanyag hab	A műanyag hab megolvadhat, vagy a sütőbe helyezett és a magas hőmérsékletnek kitett folyadékot beszennyezheti.
Fa	A mikrohullámú sütőbe helyezett faanyagú tárgy kiszárad, meghasadhat vagy elrepedhet.


TELEPÍTÉS ÉS ÁLLÍTÁSOK

SÜTŐ BEÁLLÍTÁSA

A sütő alkatrészeinek és tartozékaiknak megnevezése Vegye ki a sütőt és annak tartozékait a kartondobozból és a sütőterből. A sütő a következő tartozékokkal érkezik:

Üvegtálca	1
Forgatótányér	1
Használati utasítás	1


- A) Kezelőpanel
- B) Forgató tengely
- C) Forgótányér
- D) Üvegtálca
- E) Figyelőablak
- F) Ajtokészlet
- G) Biztonsági reteszelt rendszer



B. Grill rács (*tilos a mikrohullámú funkcióval közösen alkalmazni, és szükséges az üvegtálca helyezve használni)*

Forgótányca behelyezése

- a. Soha ne helyezzük az üveg tálcat fejjel lefelé. Az üvegtálca szabadon mozogjon, mindenmű akadály nélkül
- b. Kötelező jelleggel használjuk a tálcat és a forgató tányert, ennek hiányában ne főzzünk, ne melegítsünk.
- c. A főzés, melegítés során mindenmű étel és élelmiszeres edény az üvegtálca helyezendő
- d. Amennyiben a tálca vagy a forgótányér sérülést, repedést találunk, úgy fordulunk a legközelebbi már-kaszervizhez.



MUNKALAPRA TELEPÍTÉS

Az összes burkolatot vegye le, tartozékokat emelje ki.


Vizsgálja meg a sütő épsegét, pl. hogy karcolás, repedés mentes legyen. A sérült sütőt tilos telepíteni!

Tároló szekrény: a mikrohullámú sütő tároló szekrényének felületén a védőbevonat ép, sérülésemberítés nélküli legyen.

Ne távolítsa el a világosbarna csillámfedőt a sütő belteréből, amely a magnetront védi.

Telepítés

1. Válasszon olyan egyenes felületet, amely elegendő teret nyújt a bemeneti/kimeneti szellőző nyílásoknak.



- (1) A minimális telepítéshez szükséges magasság 85 cm
- (2) A készülék hátsó felületét falhoz kell helyezni. Hagyjon legalább 30 cm-nyi szabad helyet a sütő felett és legalább 20 cm-nyi szabad helyet a sütő oldalalapjai és a mellette levő falak között.
- (3) Ne távolítsa el a sütő alján levő tartólábakat.
- (4) A bemeneti és/vagy kimeneti nyílások lefedése a sütőt megrongálhatja.
- (5) Helyezze a sütőt a minél távolabbi a rádióktól és TV-től. A mikrohullámú sütő üzemeltetése zavart okozhat a rádió vagy televízió vételében

2. Csatlakoztassa a sütőt egy szabványos háztartási konnektorba. Ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezzen a típuscímén feltüntetett feszültség és frekvencia adatokkal.

FIGYELEM: Ne telepítse sütőt más hőforrás közelébe. Ha más hőleadó készülék közelébe vagy fölél telepít, a sütő megsérülhet, ami garanciavesztéssel járna.


Működés közben a külső, hozzáférhető felületek átforrósodhatnak.



ALKALMAZÁS

Kezelőpanel és funkciók

Kezelési utasítás



1. A melegítési teljesítmény a POWER (teljesítmény) forgatógomb az igényelt szintre való elfordításával állítható be.
2. A melegítéshez szükséges idő a TIMER (időzítő) forgatógomb az adott élelmiszer melegítéséhez szükséges időtartamra való elfordításával állítható be.
3. A teljesítmény és idő beállítását követően a mikrohullámú sütő automatikusan bekapcsol.
4. A melegítési idő lejártakor a sütő „csengető” hangjelzést bocsát ki.
5. A használaton kívüli sütő időzítését mindig „0” jelzővonalra kell állítani.

Funkció/teljesítmény	Mikrohullámú teljesítményszint	Ételféleség
Alacsony	17 % mikrohullám	Fagylalt lágyítása
Közepes - Alacsony (olvasztás)	33% mikrohullám	Leves, párolt hús, vaj puhulás vagy olvasztása
Közepes	55% mikrohullám	Párolt hús, hal
Közepes - Magas	77% mikrohullám	Rizs, hal, csirke, darált hús
Magas	100% mikrohullám	Melegítés, tej, forralt víz, zöldség, italfélék
Grill	100% grill	Kolbász, juh, kebab, tenger gyümölcssei, steak
Kombi. 1	80% grill 20% mikrohullám	Csirkefalaatok, csirkemell, sertéskaraj
Kombi. 2	70% grill 30% mikrohullám	Csirke egészben
Kombi. 3	60% grill 40% mikrohullám	Kenyér, vágott ételfélék pirítása

Figyelem: Mielőtt a sütőből az élelmiszer kiemelni szükséges minden esetben ügyelni, hogy az időzítő a (nulla) pozíciójába legyen kikapcsolva.

Ha a teljesítménye nem lenne kikapcsolva, és készülék a sütötéri élelmiszer jelenléte nélkül lenne működtetve, úgy a túlmelegített sütő a magnetron megrongálását idézhetné elő.

HIBAELHÁRÍTÁSOK

Szokásos jelenségek

A mikrohullámú sütő zavarja a TV műsort	A rádió- és TV-adást zavarhatja a sütő működése. Hatása hasonló más kisebb elektromos készülékekhez, mint pl. mixer, porszívó, hajszáritó stb. Ez a jelenség teljesen normális.
Világítás fényerejének csökkenése	Ha a sütő alacsony teljesítményen működik, úgy a lámpa halványabban világítthat. Ez a jelenség is teljesen normális.
Gőzlecsapódás az ajtón belül, a szellőző nyílásokból forró levegő áramlik ki	Főzés közben az ételből gőz távozhat. Ennek nagy része a szellőzető nyílásokon távozik, azonban egy része hidegebb ponton, pl. az ajtó belső felületén lecsapódik. Még ez a jelenség is teljesen normális.
Étel nélküli működésbe hozott sütő.	A készüléket tilos üres állapotban üzemeltetni tilos! Ez nagyon veszélyes lehet.

Probléma	Lehetséges ok	Probléma megoldása
A sütőt nem lehet elindítani.	1) A tápvezeték nincs megfelelően csatlakoztatva. 2) Biztosíték kiégett vagy az áramköri megszakító beavatkozik 3) Hiba fali csatlakozó aljzatban	Húzza ki, majd várjon 10 másodpercet, aztán csatlakoztassa újra. Cserélje ki biztosítékot vagy billentse vissza az áramköri megszakítót (a javítást kizártlag cégnünk szakembere végezheti). Tesztelje az aljzatot más elektromos készülékkal.
A sütő nem melegít, nem működik	4) Ajtó nincs szorosan bezárva	Az ajtót gondosan zárja be.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) irányelv szerint, ezen terméket, külön kell begyűjteni és kezelni. Így a jövőben, ha ilyen típusú terméket selejtezni kíván, úgy ezt NE a háztartási hulladékkal közös gyűjtőedénybe dobja ki. Lehetőség szerint a terméket legközelebbi elektromos és elektronikus berendezések hulladékok (WEEE) átvételére szolgáló gyűjtő központhoz kell elszállítani.

RoHS ✓ CE

