

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background. The word "Lenovo" is written in a sans-serif font, with a small "TM" trademark symbol to the right of the letter "o".

Lenovo Tab Extreme

Uživatelská příručka

TB570ZU

TB570FU

Obsah

Vítejte.....	1
Základy.....	2
Nastavení a začínáme.....	2
Příprava na nastavení.....	2
Úvodní nastavení.....	2
Informace o gestech.....	4
Základní gesta.....	4
Další gesta.....	5
Přizpůsobení domovské obrazovky.....	6
Nastavení plochy.....	6
Widgety.....	7
Tapeta.....	7
Používání vašich aplikací.....	8
Vyhledání aplikace.....	8
Přesunutí aplikace na jinou obrazovku.....	8
Správa otevřených aplikací.....	8
Odinstalování aplikace.....	8
Prostor zábavy.....	9
Otevření prostoru zábavy.....	9
Deaktivace prostoru zábavy.....	9
Oznámení a Rychlá nastavení.....	9
Styl ovládacího centra.....	9
Panel oznámení.....	9
Panel rychlých nastavení.....	10
Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí.....	10
Resetování do továrního nastavení.....	10
Aktualizace systému.....	11
Nucené vypnutí.....	11

Nastavení	12
WLAN	12
Mobilní síť	12
Síť VPN	12
Bluetooth.....	13
Displej	13
Jas.....	13
Režim čtení.....	13
Ochrana zraku a bezpečnostní informace	14
Biometrie a hesla.....	14
One Vision.....	15
Plovoucí okno.....	15
Rozdělená obrazovka.....	15
Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.....	16
Digitální rovnováha	17
Rodičovská kontrola	17
Pero a klávesnice.....	18
Lenovo Precision Pen 3.....	18
Klávesnice	18
Baterie	19
Spořič baterie.....	19
Optimalizace nabíjení.....	19
Procenta baterie.....	19
Rozpoznání vybití baterie	20
Správa oprávnění	20
Jazyk.....	20

Aplikace	21
Fotoaparát	21
Spuštění aplikace Fotoaparát	21
Nastavení aplikace Fotoaparát.....	21
Přepínání režimů fotoaparátu	22
Prohlížení fotek a videí	22
Files	22
Procházení souborů.....	23
Vymazání souborů	23
Sdílení souborů.....	23
Aplikace Google	23
Pokročilé funkce	24
Lenovo Freestyle.....	24
Příprava na nastavení.....	24
Povolte aplikaci Lenovo Freestyle	24
Promítání tabletu do počítače.....	24
Promítání z počítače do tabletu	25
Sdílení souborů.....	25
Kabelová projekce	25
Promítání z počítače do tabletu	25
Promítání z tabletu na monitor	26
Více uživatelů	27
Uživatelské předvolby pro více uživatelů.....	27
Vytvoření nových uživatelských účtů	27
Přepínání mezi uživatelskými účty.....	27
Odstranění uživatelského účtu	28
Adaptivní záběr	28
Globální zkrášlení videa.....	28
Video portrét	29
Periferní režim	29

Příloha..... 30


Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení.....	30
Upozornění na elektrické vyzařování	34
Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace	36
Informace o modelu ENERGY STAR.....	39
Upozornění týkající se klasifikace při exportu	40
Certifikace Dolby.....	40
Standard HEVC	40

Vítejte




Než začnete používat svoje zařízení, nezapomeňte si přečíst následující dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Bezpečnostní a záruční příručka*
- *Prohlášení o souladu*

Chcete-li získat další informace a stáhnout si výše uvedené dokumenty, přejděte na <https://www.support.lenovo.com>.

 Všechny obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze orientační. Konkrétní výrobek se může odlišovat.

Ikony

-  Pokyn, připomínka nebo návrh.
-  Připomenutí nebo výstraha.
-  Nebezpečí nebo varování.

Základy

Nastavení a začínáme


Příprava na nastavení


Aby bylo nastavení co nejsnazší, připravte si následující:

- Připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě. Pravděpodobně budete potřebovat název a heslo sítě Wi-Fi.
- V případě zařízení se sloty na SIM karty nainstalujte SIM kartu od vašeho operátora.
- Vaše předchozí zařízení nebo zálohu vašeho zařízení, pokud přenášíte data do svého nového zařízení.


Úvodní nastavení

Postup nastavení tohoto zařízení je jednoduchý a umožňuje vám zařízení po prvním spuštění rychle zprovoznit. Můžete postupovat ručně podle zobrazených pokynů.

 Po dokončení úvodního nastavení lze provádět dodatečné změny v části **Nastavení**.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovce se zobrazí **Dobrý den**.
 - **Vyberte svůj jazyk**: Klepněte a ze seznamu jazyků vyberte svůj jazyk.
 - **Nastavení pro slabozraké**: Klepnutím na  přizpůsobíte velikost displeje a textu a povolte **Zvětšení** pro zlepšení viditelnosti obrazovky. Aktivujte funkci **Poslech vybraného textu** nebo **TalkBack**, aby bylo možné používat vaše zařízení snadněji bez obrazovky.
2. Klepněte na **Spustit**.
3. Přečtěte si a přijměte servisní smlouvy a poté klepněte na **Další**.
4. Připojte se k síti Wi-Fi nebo mobilní síti (pokud to vaše zařízení podporuje).
 - Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.

- Klepněte na **Přidat novou síť** a poté ručně zadejte název sítě Wi-Fi a v případě potřeby zadejte heslo.
- Klepnutím na **Použit k nastavení mobilní sítě** aktivujte ve svém zařízení službu mobilní sítě.

 Pokud provádíte nastavení offline, musíte v dalším kroku ručně nastavit čas a datum.


5. Přeneste aplikace a data z předchozího zařízení do nového zařízení. Mnoho aplikací, nastavení a obsahu z předchozího zařízení můžete přenést přímo do nového zařízení.

Přiblížte obě zařízení k sobě a postupujte podle pokynů na obrazovce.

6. Zkontrolujte nastavení ochrany soukromí. Spravujte oprávnění aplikace Google.

7. Chcete-li zvýšit zabezpečení zařízení, vyberte jednu z následujících metod odemknutí obrazovky. Podle pokynů na obrazovce nastavte metodu odemknutí obrazovky.

- Heslo
- Otisk prstu
- Rozpoznání obličeje

 Před aktivací rozpoznání obličeje musíte vytvořit vzor, PIN nebo heslo. Můžete také klepnout na volbu **Přeskočit** a nastavení provést později v nabídce **Nastavení > Biometrie a hesla**.




8. Vyberte upřednostňovaný režim navigace.

- **Navigace gesty**

Zařízení můžete ovládat gesty. Podrobnosti viz „**Informace o gestech**“.

- **Navigace virtuálními klávesami**

Na navigačním panelu ve spodní části obrazovky se zobrazí tři tlačítka.






Tlačítko	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> • Zpět Návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace.
	<ul style="list-style-type: none"> • Domů Návrat na domovskou obrazovku.
	<ul style="list-style-type: none"> • Přepínání aplikací Zobrazení všech otevřených aplikací.

9. Klepněte na **Začít** a můžete začít na svém zařízení pracovat.

Informace o gestech





Vaše zařízení podporuje **Navigace gesty** a **Navigace virtuálními klávesami**.

Základní gesta

	<p>Klepnutí</p> <ul style="list-style-type: none">• Výběr nebo otevření položky.
	<p>Stiskněte a přidržte</p> <ul style="list-style-type: none">• Otevření často používaných funkcí aplikace.• Přizpůsobení domovské obrazovky.
	<p>Posunutí prstem</p> <ul style="list-style-type: none">• Posunutím prstem nahoru otevřete seznam všech aplikací.• Posunutím prstem dolů otevřete panel Oznámení.• Posunutím prstem dvakrát dolů otevřete panel Rychlá nastavení.
	<p>Podržení a přetažení</p> <ul style="list-style-type: none">• Přesunete aplikaci tam, kam ji chcete umístit.
	<p>Roztažení a stažení prstů</p> <ul style="list-style-type: none">• Přiblížíte a oddálíte webové stránky, fotografie, mapy nebo jiné položky.


Další gesta

Následující gesta jsou k dispozici pouze pro styl **Navigace gesty**.
Chcete-li změnit styl navigace, přejděte na **Nastavení > Všeobecná nastavení > Systémová navigace**.

	<p>Posunutí prstem od spodního okraje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Návrat na domovskou obrazovku.
	<p>Posunutí prstem od levého nebo pravého okraje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Přepnutí na předchozí stránku.
	<p>Posunutí prstem od spodního okraje a podržení.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zobrazení všech otevřených aplikací.
	<p>Posunutí prstem doleva nebo doprava u spodního okraje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Přepínání mezi otevřenými aplikacemi.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



Č.	Funkce	Popis
1	Hlavní panel	Přidání aplikací na hlavní panel. 📌 Můžete přidat až 8 aplikací.
2	Všechny aplikace	<ul style="list-style-type: none">^: Přejetím prstem nahoru zobrazíte všechny aplikace.🗄️: Klepnutím zobrazíte všechny aplikace.
3	Poslední použité aplikace	Zobrazení posledních čtyř aplikací, které byly nedávno použity.

Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit následujícími způsoby.

Nastavení plochy

Stiskněte a podržte libovolné místo na domovské obrazovce kromě ikon, klepněte na **Nastavení plochy** a přizpůsobte zařízení následujícími způsoby.

- Přejetím prstem doprava otevřete z domovské obrazovky prostor zábavy.
- Vyberte preferovaný styl plochy.
- Vyberte preferované rozvržení domovské obrazovky.
- Zobrazuje na ikonách aplikací puntíky s oznámením.
- Doporučit systémové aplikace v zásuvce.



Widgety

Na domovskou obrazovku můžete přidat widget. Widgety poskytují rychlý náhled na informace o událostech v kalendáři, na poštu, mapy a další.

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost **Widgety** a vyberte widget, který chcete přidat.
2. Stiskněte a přetáhněte widget na místo, kam jej chcete umístit.
3. Klepněte na **Hotovo**.


Tapeta

Chcete-li nastavit tapetu, postupujte následovně:

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost **Osobní přizpůsobení > Tapeta**.
 2. Vyberte a nastavte tapetu.
 - **Dynamická tapeta**
Vyberte dostupnou dynamickou tapetu.
 - **Místní alba**
Vyberte fotografii. Klepnutím na možnost  > **Použít jako** ji nastavíte jako tapetu.
 - **Tapeta baterie**
Nastavení tapety Baterie na zamykací obrazovce zobrazující stav napájení: Nabitá, Průměrná, Nízká nebo Nabíjení.
 - **Tapeta Exquisite**
Vyberte dostupnou tapetu vysoké kvality pro obrazovku anebo plochu.
-  Můžete rovněž přejít na **Nastavení > Osobní přizpůsobení > Tapeta** a nastavit vlastní tapetu.

Používání vašich aplikací


Vyhledání aplikace

1. Klepnutím  na domovskou obrazovku nebo přejetím prstem po obrazovce nahoru zobrazíte seznam všech aplikací.
2. Najděte aplikaci přímo nebo aplikaci vyhledejte zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.


Přesunutí aplikace na jinou obrazovku


Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a uvolněte.

Správa otevřených aplikací

1. Jedním z následujících způsobů si zobrazte seznam otevřených aplikací:
 - **Navigace gesty:** Potáhněte prstem z dolní části obrazovky a podržte.
 - **Navigace virtuálními klávesami:** Klepněte na  v dolní části obrazovky.
2. Na obrazovce seznamu otevřených aplikací můžete provést následující:
 - Klepnutím na okno aplikace otevřete aplikaci.
 - Potáhnutím okna aplikace nahoru zavřete aplikaci.
 - Potáhnutím okna aplikace dolů zamkněte nebo odemkněte aplikaci.
 - Stisknutím a podržením okna aplikace zobrazíte další akce.
 - Klepnutím na volbu **Vymazat vše** zastavíte všechny aktivní aplikace.

Odinstalování aplikace


1. Stiskněte a podržte ikonu aplikace.
2. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost **OK**.


 Některé systémové aplikace jsou vyžadovány zařízením a nelze je odinstalovat.

Prostor zábavy

Prostor zábavy je univerzální personalizovaná obrazovka pro všechny vaše oblíbené filmy, pořady, videa, hry a knihy.

Otevření prostoru zábavy

Potáhněte prstem doprava z domovské obrazovky nebo klepněte na  na levé straně domovské obrazovky.

 Pro používání prostoru zábavy je nutné připojení k internetu a přihlášení k účtu Google.

Deaktivace prostoru zábavy

Ve výchozím nastavení je prostor zábavy aktivován. Přejděte na **Nastavení plochy** a deaktivujte **Přetažením prstu se dostanete do aplikace Entertainment Space..**

Oznámení a Rychlá nastavení

Styl ovládacího centra

Přejděte do **Nastavení > Upozornění a ovládací centrum > Styl ovládacího centra** a nastavte styl panelů Oznámení a Rychlá nastavení.

Panel oznámení





Panel oznámení informuje o nových zprávách, připojeních USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů a další.

- Zobrazit oznámení tak, že z horní části obrazovky převedete prstem dolů.
- Zavřít panel Oznámení tak, že z dolní části obrazovky převedete prstem nahoru.
- Odstranit oznámení tak, že přes oznámení převedete prstem doleva nebo doprava.
- Klepnutím na **Smazat vše** v dolní části panelu Oznámení zrušit všechna oznámení.

- Chcete-li spravovat oznámení, klepněte na položku **Spravovat** v dolní části panelu Oznámení nebo přejděte do **Nastavení > Upozornění a ovládací centrum**.

Panel rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení umožňuje rychlý přístup k funkcím zařízení. Když jsou funkce aktivovány nebo deaktivovány, příslušné ikony mění barvy.

- Otevřít panel Rychlá nastavení tak, že z horní části obrazovky dvakrát přejetete prstem dolů.
- Zavřít panel Rychlá nastavení tak, že z dolní části obrazovky přejetete prstem nahoru.
- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat některou funkci, klepněte na ikonu funkce.
- Stisknutím a podržením ikony funkce otevřete obrazovku nastavení funkce (je-li k dispozici).
- Klepnutím na  přepněte účty.
- Klepnutím na  upravte panel Rychlá nastavení.
- Klepnutím na  otevřete **Nastavení**.
- Klepnutím na  vypněte nebo restartujte zařízení.

Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí


Resetování do továrního nastavení

Reset na výrobní nastavení vymaže všechna data z interního úložiště zařízení. Před resetováním zařízení zálohuje všechna důležitá data v zařízení.

1. Přejděte do **Nastavení > Všeobecná nastavení > Možnosti resetu > Vymazat data (tovární reset)**.
2. Klepnutím na **Vymazat všechna data** obnovíte výchozí nastavení výrobce.

Aktualizace systému

Když je k dispozici nová verze systému, zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizací. Můžete také ručně vyhledat aktualizace a nastavit metody aktualizace.

1. Přejděte na **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace systému** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.
 2. Klepnutím na **...** v pravém horním rohu obrazovky **Aktualizace systému** podle potřeby aktivujte nebo deaktivujte funkce automatického stahování a aktualizace přes noc.
-  Stahujte a instalujte aktualizace systému pouze z oficiálních zdrojů.

Nucené vypnutí

Stiskněte tlačítko Napájení a tlačítko Snížení hlasitosti a přidržte je po dobu přibližně 8 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Nastavení

WLAN

Připojení k internetu prostřednictvím sítě WLAN je efektivní způsob, jak ušetřit mobilní data.

1. Přejděte na **Nastavení** > **WLAN** a zapněte **WLAN** pro zobrazení seznamu dostupných sítí.
2. Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.
3. Klepněte na tlačítko **Připojit**.


Po připojení zařízení k síti WLAN se v horní části obrazovky zobrazí .

Mobilní síť

U zařízení se sloty pro SIM karty můžete vložit SIM kartu a aktivovat přístup k mobilní datové síti.


Chcete-li nastavit přístup k internetu prostřednictvím mobilní sítě, postupujte následovně:

1. Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť**.
2. Otevřete službu svého mobilního operátora a aktivujte mobilní síť.

 Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud kartu SIM nemáte, kontaktujte svého operátora.

Síť VPN


Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN**.
2. Klepněte na **+** a upravte profil VPN.
3. Klepněte na možnost **Uložit**.
4. Klepnutím na ikonu  upravíte nebo zapomenete síť VPN.

Bluetooth

Zařízení můžete spárovat s jinými zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, např. sluchátky Bluetooth.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Bluetooth** a aktivujte **Bluetooth**.
2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

Po připojení zařízení k zařízení Bluetooth se v horní části obrazovky zobrazí .

Displej

Jas

- **Ruční nastavení**

Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** a posunutím posuvníku Jas ručně upravte jas obrazovky.

- **Automatické nastavení**

Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** a aktivujte možnost **Adaptivní jas**, aby mohla obrazovka automaticky měnit jas podle osvětlení.

- **Přizpůsobení barev prostředí**

Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** a aktivujte **Přizpůsobit barvu prostředí**. Upravte teplotu barev obrazovky podle okolní teploty barev, aby se tak prohlížení obrazovky stalo pohodlnějším.

Režim čtení

1. Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** > **Režim čtení** a zapněte volbu **Režim čtení**.
2. Vyberte efekt zobrazení režimu čtení.

Ochrana zraku a bezpečnostní informace

Když je zapnuto **Noční režim**, obrazovka získá oranžový nádech, čímž se omezí modré světlo. Díky tomu můžete pohodlněji číst nebo se dívat na obrazovku v tmavém prostředí.

1. Přejděte do části **Nastavení > Displej > Noční režim**, a pak aktivujte **Používat noční režim**.
2. Klepnutím na **Plán** můžete přizpůsobit dobu použití režimu ochrany očí.
3. Upravením polohy posuvníku Intenzita upravte světlo podle potřeby.

Toto zařízení používejte v dobře osvětlené oblasti a během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od očí. Po určité době si udělejte přestávku a nedívejte se na obrazovku, abyste zabránili oční únavě.

Společnost Lenovo se zaměřuje nejen na výkon svých obrazovek, ale také klade důraz na zdravý zrak uživatelů. Tento výrobek získal certifikaci TÜV Rheinland „Low Blue Light“ a lze jej s důvěrou používat. Další informace naleznete na stránkách <https://support.lenovo.com>.

Biometrie a hesla

Nastavení zámku obrazovky je účinný způsob, jak zvýšit zabezpečení zařízení.






1. Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla**.
2. Chcete-li nastavit zámek obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:
 - **Heslo**
Vyberte Typ rastru, PIN nebo Heslo pro posílení zabezpečení zařízení.
 - **Otisk prstu**
Přiložením prstu na snímač na tlačítku napájení nastavíte otisk prstu.
 - **Odemčení rozpoznáním obličeje**
Rozpoznání obličeje je nastaveno v kombinaci se vzorem, kódem PIN nebo heslem jako alternativní způsob odemknutí obrazovky.
3. Nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

One Vision

Plovoucí okno

Funkce plovoucího okna slouží k vyřizování dočasných úkolů bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Chcete-li otevřít Plovoucí okno, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte ikonu aplikace a poté klepněte na .
 - Spuštění aplikace. V dolní části aplikace stiskněte a přetáhněte stránku na  v horní části obrazovky a poté stránku uvolněte.
 - Otevřete aplikaci a klepněte na  > .
-  Přejděte do **Nastavení > One Vision > Plovoucí okno > Nastavení a výukové programy** a zobrazte další gesta pro ovládání plovoucího okna.

Rozdělená obrazovka

Režim Rozdělená obrazovka umožňuje otevřít až čtyři aplikace na rozdělené obrazovce a používat je současně.

Zapnutí režimu Rozdělená obrazovka

Pokud chcete spustit režim Rozdělená obrazovka, proveďte jeden z následujících kroků:


- První způsob:

1. V celoobrazovkovém režimu aplikace otevřete seznam všech aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete oddělit, stiskněte ikonu aplikace a přetáhněte ji k okraji obrazovky.

- Druhý způsob:

V celoobrazovkovém režimu aplikace klepněte na  > .

- Třetí způsob:

1. Otevřete seznam otevřených aplikací.
2. Stiskněte a podržte okno aplikace a poté klepněte na .

 Ne všechny aplikace podporují režim rozdělené obrazovky.


Aktivace tří nebo čtyř rozdělených obrazovek

1. V režimu rozdělené obrazovky (dvě aplikace běžící na stejné obrazovce) otevřete seznam všech aplikací.
2. Vyberte třetí aplikaci, kterou chcete spustit na rozdělené obrazovce, stiskněte ji a přetáhněte ikonu aplikace do horní nebo dolní části obrazovky aplikací rozdělené obrazovky.
3. Chcete-li přidat čtvrtou rozdělenou obrazovku, opakujte druhý krok.

Správa rozdělené obrazovky

V režimu rozdělené obrazovky můžete provádět následující akce:

- **Úprava velikosti rozdělené obrazovky**

Posunutím ikony  doprostřed těchto dvou aplikací upravíte velikost rozdělení obrazovky.




- **Nahrazení druhé aplikace**

Stiskněte a přetáhněte aplikaci k okraji obrazovky, až se barva obrazovky změní na šedou.

- **Přepnutí rozdělené obrazovky na plovoucí okno**

Klepněte na  v horní části aplikace a poté klepněte na .

Ukončení režimu Rozdělená obrazovka

- Potáhněte ikonu  k okraji obrazovky.
- Klepněte na  v horní části aplikace a poté klepněte na .

Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Pomocí **Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** máte přístup k přehledům v reálném čase, které ukazují, kolik času trávíte na svém zařízení. Můžete také nastavit limity pro to, co chcete spravovat.

Přejděte na možnost **Nastavení > Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** a poté nastavte související funkce.

Digitální rovnováha

- **Panel**

- Zobrazte si čas strávený na obrazovce, přijatá oznámení a časy otevření.
- Nastavte si denní časovače pro většinu aplikací.

- **Režim nočního klidu**

- Úprava času začátku a konce režimu nočního klidu.
- Nastavte časový úsek, během něhož bude zařízení automaticky aktivovat režim nočního klidu při souběžném nabíjení.

- **Režim soustředění**

Vyberte aplikace, které vás rozptylují, a klepnutím na volbu **ZAPNOUT** rozptylující aplikace pozastavte a skryjte jejich oznamování.

- **Správa oznámení**

Zakázat nebo povolit oznámení pro konkrétní aplikace.

- **Nerušit**

Zablokujte oznámení a vyhněte se vyrušování, když se potřebujete soustředit.

- **Zobrazit ikonu v seznamu aplikací**

Zobrazení ikony digitální rovnováhy v seznamu všech aplikací.

Rodičovská kontrola

- Klepněte na **Nastavení rodičovské kontroly** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí služby Google Family Link můžete připojit zařízení rodiče nebo zařízení dítěte.
- Po připojení zařízení může rodič spravovat obsah pro dospělé, přístup k webovým stránkám, služby určování polohy a další nastavení v zařízení dítěte.

Pero a klávesnice

Lenovo Precision Pen 3

Pero Lenovo Precision Pen 3 poskytuje lepší zážitek z psaní a kreslení na obrazovce.

 Pero je dodáváno se zařízením, případně je lze dokoupit i samostatně.

1. Přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Pero**.

2. Podle pokynů na obrazovce nastavte potřebné funkce.

- **Psaní rukou**


Pomocí pera můžete v libovolné textové oblasti psát a převádět obsah na text.

- **Dálkové ovládání**

Média nebo aplikace podporované dálkově můžete ovládat pomocí tlačítka stylusu.

a. Přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Pero > Dálkové ovládání**.

b. Aktivujte **Dálkové ovládání**.

 Funkce tlačítka pera se mohou u různých aplikací lišit. Podrobnosti najdete v pokynech na obrazovce.

- **Aktualizace firmwaru**

Přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Pero > Aktualizace firmwaru** a ručně zkontrolujte nejnovější firmware a aktualizujte pero.

Klávesnice

Pomocí klávesnice můžete pracovat efektivněji. Chcete-li zobrazit další funkce, přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice**.

• **Rozložení klávesnice**


Chcete-li upravit výchozí rozložení klávesnice, přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice** a klepněte na název klávesnice.

- **Použít softwarovou klávesnici**

Ponechejte virtuální klávesnici na obrazovce, zatímco fyzická klávesnice je aktivní.

- **Klávesové zkratky**

Pro rychlé provádění funkcí můžete využít klávesové zkratky. Chcete-li zobrazit všechny klávesové zkratky, přejděte na **Nastavení** > **Pero a klávesnice** > **Fyzická klávesnice** > **Klávesové zkratky**.

 Chcete-li zobrazit klávesové zkratky, stiskněte a podržte klávesu Ctrl po dobu 3 sekund.

- **Gesta na dotykové plošce**

Přejděte na **Nastavení** > **Pero a klávesnice** > **Fyzická klávesnice** > **Gesta více prsty** a zobrazte všechna gesta na dotykové plošce.

Baterie

Přejděte do **Nastavení** > **Baterie** a můžete zkontrolovat využití baterie a spravovat ji.

Spořič baterie

Snižte spotřebu energie omezením aktivity na pozadí, vizuálních efektů, určitých funkcí a některých síťových připojení.

Optimalizace nabíjení

Povolte **Ochrana nabíjení**, **Adaptivní ochrana nabíjení** a **Režim životnosti baterie**, abyste prodloužili životnost baterie.

Ochrana nabíjení brání nabíjení po příliš dlouhou dobu, což vystavuje baterii vysokým teplotám a vysokému napětí, které mohou způsobit rychlejší stárnutí baterie. Je-li tento režim povolen, bude nakonec energie udržována na přibližně 50 % pro prodloužení životnosti baterie.

Procenta baterie

Zobrazení nebo skrytí procenta baterie na stavovém panelu.

Rozpoznání vybití baterie

Inteligentní detekce softwaru a hardwaru, které spotřebovávají abnormální množství energie.

Klepněte na **Zpracování jednou klávesou** pro optimalizaci spotřeby baterie.

Správa oprávnění

Některé aplikace mohou vyžadovat vaše oprávnění k přístupu k údajům o poloze nebo ochraně soukromí, aby mohly poskytovat odpovídající služby. Chcete-li spravovat oprávnění aplikací, proveďte některý z následujících postupů:

- **Správa oprávnění jednotlivých aplikací**

Stiskněte a podržte aplikaci, přejděte na **O aplikaci > Oprávnění**, zkontrolujte oprávnění udělená nebo odepřená aplikaci a klepnutím oprávnění resetujte.

- **Správa oprávnění podle kategorií**

- **Poloha:** Přejděte na **Nastavení > Poloha**, zkontrolujte aplikace s přístupem k umístění a klepnutím na aplikaci oprávnění resetujte.
- **Ochrana osobních údajů:** Přejděte na **Nastavení > Ochrana osobních údajů > Správce oprávnění**, vyberte funkci, zkontrolujte aplikace, které mají k této funkci přístup a klepnutím na aplikaci resetujte oprávnění.

Jazyk

Často používané jazyky můžete přidat do seznamu a nastavit jazyk systému.

1. Přejděte na **Nastavení > Všeobecná nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyky**.
2. Klepněte na **Přidat jazyk** a vyberte jazyk, který chcete přidat.
3. Klepněte na **Změnit**.


 Nastavte Jazyk systému přetažením **≡** na začátek seznamu.

Aplikace

Fotoaparát








Spuštění aplikace Fotoaparát

Klepnutím na  na domovské obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

-  Na domovské obrazovce některých modelů nemusí být tato aplikace zobrazena. Můžete otevřít seznam všech aplikací a aplikaci najít.

Nastavení aplikace Fotoaparát

Ke konfiguraci nastavení fotoaparátu použijte ikony na hlavní obrazovce fotoaparátu a nabídku nastavení.

Ikona	Popis
	Přepnutí na přední nebo zadní fotoaparát
	Pořídte foto
	Vyberte velikost fotografie
	Provedte nastavení blesku
	Zapnutí a vypnutí HDR
	Rozmazání pozadí
	Použít zkrášlovací efekty
	Vyberte filtr a zobrazte náhled efektu
	Zapnout a vypnout asistenta AI pro fotografování

Ikona	Popis
☰	Konfigurace dalších nastavení fotoaparátu
●	Nahrávání videa Klepnutím na Video přepnete do režimu videa dříve, než se zobrazí tato ikona.

Přepínání režimů fotoaparátu

- **Středový portrét**

Při pořizování snímku automaticky udržuje obličej ve středu záběru.

- **Fotoaparát**

Pořizujte fotky.

- **Video**

Nahrávejte videa.

- **Chytré scanování**

Umístěte dokument do zorného pole fotoaparátu a klepněte na . Naskenovaný dokument lze uložit ve formátu PDF nebo JPG.


Prohlížení fotek a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení.

Fotografie a videa můžete zobrazit následujícími způsoby.


- Klepněte na miniaturu v aplikaci Fotoaparát.
- Přejděte do aplikace **Fotky**.
- Přejděte do aplikace **Files**.

Files

Otevřete seznam všech aplikací. Klepnutím na  otevřete **Files**. Můžete si prohlížet a spravovat soubory uložené ve vašem zařízení, včetně obrázků, videí, zvuku a dalších.

Procházení souborů

Přejděte do části **Files** > **Procházet** a můžete provést následující:

- Zobrazit naposledy uložené soubory.
- Zobrazit soubory podle kategorie.
- Klepnout na **Interní úložiště** a prohlížet soubory podle cesty úložiště.
- Klepnout na  v pravém horním rohu obrazovky a zadáním klíčových slov vyhledat soubor.

Vymazání souborů

Přejděte do části **Files** > **Vymazat**, zkontrolujte prostor interního úložiště a vymažte nepotřebné soubory.

Sdílení souborů

Přejděte do části **Files** > **Sdílet** a podle pokynů na obrazovce rychle odešlete nebo přijměte soubory.

Aplikace Google

Aplikace Google jsou ve vašem zařízení předinstalované. Další informace o aplikacích Google získáte na webu support.google.com. Aplikace lze také získat z obchodu Google Play Store.

Pokročilé funkce

Lenovo Freestyle


Lenovo Freestyle slouží ke spolupráci mezi tabletem a počítačem.

Příprava na nastavení

Aby bylo nastavení co nejsnazší, připravte si následující:

- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Freestyle do počítače.
- Ujistěte se, že počítač a tablet jsou zapojeny do stejné sítě.

Povolte aplikaci Lenovo Freestyle

1. Práce na počítači
 - a. Otevřete aplikaci Lenovo Freestyle.
 - b. Přihlaste se pomocí svého Lenovo ID.
2. Práce na tabletu
 - a. Otevřete panel Rychlá nastavení a klepněte na .
 - b. Přihlaste se pod stejným Lenovo ID jako na počítači.
3. Klepněte na název tabletu v aplikaci Lenovo Freestyle na počítači.
Tablet a počítač jsou nyní propojeny.

Promítání tabletu do počítače

Chcete-li promítnout aplikaci tabletu do počítače, přetáhněte ikonu aplikace tabletu na název počítače. Aplikace v tabletu pak můžete ovládat ze svého počítače.

- 📌 Některé aplikace nemusejí být způsobilé k promítání v OS Windows kvůli problémům s kompatibilitou.

Promítání z počítače do tabletu

Obrazovku počítače můžete zrcadlit na tabletu nebo z tabletu udělat druhou obrazovku pro počítač.

Sdílení souborů

- **Z počítače do tabletu**

Na počítači vyberte soubor, který chcete odeslat do tabletu, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Z tabletu do počítače**

Vyberte soubor, který chcete sdílet, ve složce Soubory na tabletu a zvolte aplikaci Lenovo Freestyle pro sdílení.


 Další informace o sdílení souborů najdete ve složce „**Files**“.


Kabelová projekce

Promítání z počítače do tabletu

Na tablet můžete promítat obrazovku počítače a poté ovládat počítač pomocí tabletu.

Připojte jeden konec kabelu USB-C ke konektoru USB-C 2.0 na tabletu a druhý konec ke konektoru USB-C na počítači.




 Psaní perem a dotyk prstem jsou podporovány pouze při použití promítání z počítače do tabletu.

Promítání z tabletu na monitor

Rozšiřte obrazovku tabletu na větší displej.

Připojte jeden konec kabelu USB-C ke konektoru USB-C 3.2 Gen 1 na tabletu a druhý konec ke konektoru USB-C na monitoru.

- Monitor musí mít konektor USB-C.
- Některé monitory nepodporují promítání na obrazovku.



- **Režim zrcadlení**

Zrcadlení obrazovky tabletu na monitoru. Obě zařízení budou současně zobrazovat stejný obsah.

- **Rozšířený režim**

Otevírání aplikací nebo souborů tabletu na obrazovce monitoru při použití monitoru jako druhé obrazovky.

- Aplikace na tabletu a monitoru se otevírají odděleně.

- **Poloha ukazatele**

Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Promítání** a vyberte, kde je umístěn monitor. Ukazatel se může pohybovat mezi dvěma obrazovkami přes okraj tabletu.

- Vyžaduje externí myš, nebo můžete použít dotykové plošky s fyzickou klávesnicí.
- Rychlost přenosu dat a hodnoty výkonu závisejí na připojených zařízeních.

- **Nastavení zvukového výstupního zařízení a displeje**

Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Promítání > Rozšířený režim**, vyberte výstupní zařízení pro zvuk nebo přepněte rozlišení a výstupní frekvenci snímků.

Více uživatelů

Uživatelské předvolby pro více uživatelů

Existují tři typy uživatelů:

- **Vlastník:** Vlastník má plnou kontrolu nad všemi oprávněními uživatelů a spravuje všechny uživatelské účty.
- **Hosta:** K dispozici je pouze jeden účet hosta. Host má omezený přístup k zařízení.
- **Nový uživatel:** Může existovat několik standardních uživatelských účtů.

Vytvoření nových uživatelských účtů



Přejedte prstem po obrazovce z pravého horního rohu směrem dolů.

- Klepnutím na možnost  > **Přidat uživatele** vytvoříte standardní uživatelský účet.
- Klepnutím na možnost  > **Přidat hosta** vytvoříte účet hosta.


Nebo přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Více uživatelů**.

- Klepnutím na **Přidat hosta** vytvoříte účet hosta.
- Klepnutím na **Přidat uživatele** a zadáním údajů o uživateli vytvoříte standardní uživatelský účet.

Přepínání mezi uživatelskými účty


- Na domovské obrazovce přejedte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky a klepnutím na ikonu  se přepínáte mezi různými uživatelskými účty.
- Na rozhraní zámku obrazovky klepněte na ikonu ; poté vyberte uživatele, na kterého se chcete přepnout.
- Klepněte na možnost **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Více uživatelů** a vyberte účet uživatele, na který se chcete přepnout.

Odstranění uživatelského účtu

Přejedte prstem po obrazovce z pravého horního rohu směrem dolů. Klepněte na  > **DALŠÍ NASTAVENÍ**, vyberte účet, který chcete smazat, poté klepněte na **Smazání uživatele** a odstraňte účty. Chcete-li odstranit účty, můžete také přejít na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Více uživatelů**.

Adaptivní záběr


Tato funkce pomáhá filtrováním vstupních a výstupních prostředí snížit šum a optimalizovat účinek hovoru v různých situacích.

Otevřete panel Rychlá nastavení a poté klepnutím na  otevřete Adaptivní záběr.

Během hlasových a video hovorů systém automaticky zvýrazní váš hlas a sníží vliv šumu v pozadí, pokud se nacházíte před obrazovkou.

Globální zkrášlení videa

Funkce Globální zkrášlení videa automaticky vylepšuje váš zjev při videohovoru. Podle potřeby lze také nastavit různá pozadí.

Otevřete panel Rychlá nastavení a poté klepnutím na  otevřete Globální zkrášlení videa.

Stisknutím a podržením tlačítka  provedete následující kroky:

- Aktivujete **Videohovor s filtrem krásy**.
- Posunutím posuvníku Zkrášlení ručně nastavíte efekt.
- Nastavíte stříh jedním dotykem pro změnu pozadí za vámi.

Video portrét

Sledování video portrétu udržuje během videohovoru váš obličej ve středu záběru bez ohledu na to, jak daleko je uživatel od kamery, nebo dokonce v pohybu.

Otevřete panel Rychlá nastavení a poté klepnutím na  otevřete Video portrét.

 Video portrét podporuje pouze aplikace uvedené v **Aplikace podpory**.

Periferní režim

Periferní režim umožňuje ovládat aplikace pomocí více periferních zařízení, jako jsou klávesnice, myš a ovladač.

Přejděte na **Nastavení > Pokročilé funkce > Periferní režim** a povolte **Periferní režim**. K připojení myši, klávesnice nebo ovladače můžete použít technologii Bluetooth.

Příloha

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další informace k bezpečnému používání zařízení najdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění k plastovým sáčkům

NEBEZPEČÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.
Nedovoďte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.
- Používejte pouze schválené metody nabíjení.
 - ⚠ Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození zařízení.
 - Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky.
 - Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní USB 2.0 nebo novějšímu.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch.

V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

VAROVÁNÍ

Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Směrnice EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) – externí napájecí adaptéry (nařízení (EU) 2019/1782)

Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 č. 1290 v platném znění

Produkty Lenovo jsou v souladu se směrnicí EU o ekodesignu (ErP) a se směrnicemi Spojeného království pro produkty související s energií. Podrobnosti naleznete na následujících webových stránkách:

Systémové nařízení pro EU naleznete na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a systémové nařízení pro Spojené království naleznete na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Upozornění na použití při vysoké hlasitosti

VAROVÁNÍ

Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z libovolného zdroje vám může poškodit sluch. Čím je zvuk hlasitější, tím kratší doba stačí k poškození sluchu.

Jak si sluch chránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali hluk z okolí.
- Pokud neslyšíte lidi, kteří mluví ve vaší blízkosti, zvuk ztlumte.

Pokud máte potíže se sluchem, např. pocit tlaku nebo plnosti v uších, zvonění v uších nebo slyšíte řeč zastřeně, přestaňte se zařízením používat náhlavní soupravu nebo sluchátka a nechte si sluch vyšetřit.



Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, neposlouchejte hlasitý zvuk po delší dobu.

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozsbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace naleznete v části „Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili. Jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení bylo testováno a splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby v obytných prostředích poskytovala rozumnou míru ochrany před škodlivou interferencí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Není však zaručeno, že tato interference nenastane v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, pak je uživateli doporučeno napravit interferenci jedním nebo několika z následujících opatření.

- Změnit směr nebo polohu antény příjmu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádat o asistenci autorizovaného prodejce nebo servisního technika.

Společnost Lenovo není odpovědná za žádnou interferenci s rádiovým nebo televizním signálem způsobenou neoprávněnými změnami nebo úpravami zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Odpovědná skupina:

Lenovo (Spojené státy) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900

Upozornění ISED

Toto zařízení je v souladu s normou RSS nepodléhající licenci „Innovation, Science and Economic Development Canada“. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě se jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ

Vrácení a informace o recyklaci OEEZ a baterií/akumulátorů v Evropské unii a v Spojeného království



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách se vztahuje pouze na země s předpisy o OEEZ a odpadu z baterií v rámci Evropské unie (EU) a Spojeného království (UK).

Zařízení a baterie/akumulátory jsou označeny v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ), odpadních baterií a odpadních akumulátorů. Tyto předpisy stanovují způsob vrácení a recyklace použitých zařízení a použitých baterií/akumulátorů v rámci příslušné geografické oblasti. Tato značka se nachází na různých výrobcích a oznamuje, že výrobek by neměl být vyhozen, nýbrž umístěn do sběrného systému určeného pro sběr výrobků, jejichž životnost skončila.

Značka na baterii může také obsahovat chemickou značku kovu obsaženého v baterii (Pb v případě olova, Hg v případě rtuti a Cd v případě kadmia).

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a uživatelé baterií/akumulátorů se značkou přeškrtnuté popelnice nesmí po skončení životnosti produkty likvidovat s netříděným komunálním odpadem, nýbrž musí využít síť sběren pro vrácení, recyklaci

a zpracování OEEZ a odpadních baterií/akumulátorů, aby byly minimalizovány možné účinky EEZ a baterií na životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek.

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) Lenovo mohou obsahovat díly nebo součásti, které mohou být po skončení životnosti považovány za nebezpečný odpad.

EEZ a odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) mohou být zdarma předána prodejci nebo jakémukoli distributorovi, který prodává elektrické a elektronické zařízení stejného druhu a funkce jako použité EEZ nebo OEEZ.

Před umístěním elektrického nebo elektronického zařízení (EEZ) do sběru odpadu nebo do sběrný musí koncový uživatel zařízení obsahujícího baterie a/nebo akumulátory tyto baterie a akumulátory vyjmout, aby byl možný jejich oddělený sběr.

Likvidace lithiových baterií a modulů baterií z výrobků Lenovo:

Uvnitř výrobku Lenovo může být vložena knoflíková lithiová baterie. Podrobné informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku. Pokud je nutné baterii vyměnit, obraťte se na prodejce nebo servis Lenovo. Pokud chcete zlikvidovat lithiovou baterii, izolujte ji vinylovou páskou, obraťte se na prodejce nebo sběrnou odpadu a postupujte podle jejich pokynů.

Vaše zařízení Lenovo může obsahovat lithium-iontovou nebo nikl-metal hydridovou baterii. Podrobné informace o modulu baterie naleznete v dokumentaci k výrobku. Pokud chcete zlikvidovat baterii, izolujte ji vinylovou páskou, obraťte se na obchodní zastoupení Lenovo, servis nebo prodejce nebo sběrnou odpadu a postupujte podle jejich pokynů. Můžete také vyhledat informace v *uživatelské příručce* k výrobku.

Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce: <https://www.lenovo.com/environment>.

Další informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové stránce: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html

Recyklační značky baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



- Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu



US & Canada Only

Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR. Tablety společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu, pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR, byly navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety.

TB570FU

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce: <http://www.energystar.gov>.

Společnost Lenovo vám doporučuje, abyste jako nedílnou součást svých každodenních operací využívali energii efektivně. K tomu vám společnost Lenovo nabízí následující funkce úspory energie, které vstoupí v platnost, pokud byl počítač po zadané časové období neaktivní:

Plán napájení: Výchozí

Vypnout obrazovku: Po 30 sekundách.

Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.

Funkci Probudit po síti: NA

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země, kromě zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

Certifikace Dolby

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované jako ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Standard HEVC

Tento produkt podporuje kódování digitálního videa v určitých verzích standardu HEVC a je chráněn patenty uvedenými na stránce [patentlist.accessadvance.com](https://www.patentlist.accessadvance.com).

