

CARNEO®



# **Matrixx HR+** **Návod k použití** **CZ**

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto oznámení bez předchozího upozornění. Obvykle se některé funkce v konkrétních verzích softwaru liší.

- Výrobek by měl být před použitím alespoň 2 hodiny nabitý. Při nabíjení se vyhněte dlouhodobému nabíjení v prostředí bez dozoru.
- Připojte magnetický nabíjecí kabel k nabíjecímu portu hodinek.
- Použijte vstupní napětí: 5 V/1 A nebo 5 V/2 A, s originálním nabíjecím kabelem dodaným výrobcem.
- Před použitím výrobku si do mobilního telefonu stáhněte aplikaci CARNEO FIT a nastavte své osobní údaje.
- K nabíjení je zakázáno používat nabíječku do auta (napětí v autě je při vypnutém autě nestabilní).

Přihlášení a stažení aplikace

- Jak stáhnout aplikaci "CARNEO FIT":
  1. V mobilních telefonech Apple si aplikaci můžete stáhnout z obchodu App Store;
  2. V telefonech se systémem Android si můžete aplikaci stáhnout z obchodu Google play.
  3. Nebo naskenujte QR kód na hodinkách a

stáhněte si aplikaci ze stránky. (kompatibilní: IOS11.0 nebo novější/Android6.0 nebo novější);

Jak pracovat s hodinkami:

- Na hlavním ciferníku přejeďte prstem shora dolů a přejeďte do rozhraní zkratk.
- Na hlavním ciferníku přejetím prstem odspodu nahoru vstoupíte do rozhraní Doručená pošta.
- Na hlavním ciferníku přejeďte zleva doprava a vstupte do rozhraní Naposledy použité funkce.
- Na hlavním ciferníku přejetím zprava doleva vstoupíte do rozhraní kroků, srdečního tepu, spánku a dalších rozhraní.
- Na hlavním ciferníku krátkým stisknutím horního tlačítka vstupte do sportovního rozhraní.
- Na hlavním ciferníku se krátkým stisknutím tlačítka dostanete do rozhraní seznamu nabídek.




## Údaje o cvičení

Posunutím displeje zprava doleva vstoupíte do rozhraní údajů o cvičení, kde se zobrazují denní údaje: kroky, vzdálenost a kalorie.



## Informace

Když jsou hodinky připojeny k mobilní aplikaci, oznámení přijatá v mobilním telefonu se synchronně přesunou na stranu hodinek a zobrazí se na displeji.



### Jazykový asistent

Po připojení hodinek k mobilní aplikaci, můžete přímo používat funkci jazykového asistenta.




Měření tepové frekvence: rozsvítí se zelená kontrolka ve spodní části a zahájí se měření, které bude dokončeno přibližně za 30 až 60 sekund. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji hodinek.



### Počasí

Po připojení hodinek k mobilní aplikaci se počasí automaticky synchronizuje s hodinkami.



### Časté kontakty

Po připojení hodinek k mobilní aplikaci vyhledejte v nastavení často používané kontakty a podle potřeby je přidejte.




### Monitorování spánku

Zobrazuje stav monitorování spánku během noci, údaje jsou aktualizovány každý den. Data jsou synchronizována s aplikací.



### Sportovní režim

Vstupte do rozhraní sportovních režimů: venkovní běh, chůze, běžecký pás, lezení, jízda na kole, basketbal, jóga, eliptický trenažér a další sportovní režimy.




### Monitorování kyslíku v krvi

Měření kyslíku v krvi: červené světlo ve spodní části spustí měření. Měření se dokončí přibližně za 30 až 60 sekund. Hodnota měření se zobrazí na displeji hodinek.




### Hodiny AOD

Hodiny AOD: v konfiguraci nastavte digitální hodiny a analogové hodiny a po vypnutí displeje se zobrazí příslušné rozhraní hodin na displeji.



### Stopky

Stopky - kliknutím na trojúhelník je spustíte, dalším kliknutím je pozastavíte, po pozastavení je obnovíte kliknutím na levé tlačítko.



### Budík

Najděte v seznamu funkci budíku a přidejte budík podle příslušného nastavení.




Zdraví žen: při propojení s aplikací, v aplikaci je třeba nastavit pohlaví jako ženské, podle nastavení výzvy k fyzickému zdraví hodinky zobrazí odpovídající stav.



## Časovač

Funkce časovače - po zvolení vhodného času spustíte časovač a časovač se ukončí zavibrováním.



## Vypnutí/zapnutí

Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Hodinky se automaticky zapnou při nabíjení. Chcete-li hodinky vypnout, klikněte na ikonu vypnutí.



## Hudba

Vzdálené ovládání hudby: po připojení k aplikaci můžete na dálku ovládat přehrávání hudby z mobilního telefonu a hodinky budou po navázání spojení BT ovládat hudbu.



## Změna ciferníku:

Dlouhým stisknutím voliče lze vybrat a přepínat. (v hodinkách je zabudováno více ciferníků).




- Vodotěsnost hodinek je 3ATM. Můžete je běžně používat při mytí rukou i v dešti. Hodinky nevkládejte do horké vody, neprovádějte operace, jako je mačkání tlačítek pod vodou nebo hlubinné potápění, a nedotýkejte se hodinek žíravými tekutinami, aby nedošlo k jejich poškození.



#### Systémové informace

Zobrazení názvu Bluetooth, adresy Mac, čísla verze firmwaru a dalších informací o hodinkách.



#### Obnovení továrního nastavení

Potvrďte, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna osobní data.

## **Parametry produktu:**

Vodotěsnost: 3ATM/IP67

Senzor: 3-osý G-senzor

Kapacita baterie: 300 mAh

Metoda synchronizace: Bluetooth

Rozlišení: 360\*360

Displej: 360360: 1.3AMOLED

Pracovní doba: přibližně 2-5 dní

Pracovní teplota: -10 °C ~ 50 °C

Seznam balení: hlavní jednotka, nabíjecí kabel, návod k použití.

Kompatibilní systém: iOS 11.0 nebo vyšší, Android 6.0 nebo vyšší

## **Prohlášení o shodě:**

Firma TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO Martixx HR+ je ve shodě se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách [www.carneo.sk](http://www.carneo.sk)