



## **Ruční vakuová pumpa**

### **Návod k použití**

#### **POPIS**

Ruční vakuová pumpa je nezbytná pro vakuové balení všech komponentů značky Status. Je plně kompatibilní se všemi vakuovými kontejnery Status - vakuovou nádobou, víkem, džbánem, zátkou. Pomocí vakuové pumpy odstraníte vzduch z nádoby a vytvoříte vakuum.

#### **JAK VÝROBEK POUŽÍVAT**

- Umístěte vakuovou pumpu na ventil umístěný ve středu víka
- Držte spodní část pumpy jednou rukou a kontrolujte její umístění po celou dobu odsávání vzduchu
- Druhou rukou přidržíte horní část pumpy
- Jemnými pohyby nahoru a dolů odstraňte vzduch z nádoby, dokud je patrný odpor

#### **ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

Vakuovou pumpu doporučujeme čistit pouze vlhkým hadříkem, aby byl zajištěn plynulý chod vnější válec pumpy uvnitř promažte jedlým olejem. Nemyjte pumpu v myčce na nádobí, nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem nebo abrazivní čisticí prostředky.

#### **DOPORUČENÍ**

Po delší době používání se pohyb pumpy stává méně plynulým, doporučujeme vnější válec promazat uvnitř jedlým olejem.