

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett Verona

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli škody / zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsanych v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chrante zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskladujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ Garrett Verona není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace QWatch Pro nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/zpět/probuzení/uspání)
- 3 Magnetický nabíjecí port
- 4 Sada měřících senzorů
- 5 Výměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí



Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (2)** po dobu asi **3 sekund**. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.

ⓘ **V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

Po zapnutí



Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje** a **funkčního tlačítka**.

Změna ciferníku



Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vybereme ciferník a poté svou volbu potvrďte **klíknutím** na libovolné místo displeje.

ⓘ **Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci QWatch Pro.**

Výběr funkcí



Přesunutím vpravo na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavní nabídce**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se opětovným stisknutím **funkčního tlačítka (2)** dostanete na hlavní obrazovku.




Přejetím prstem vlevo na domovské obrazovce se dostanete do **rychlé nabídky**, tj.: shrnutí denní aktivity, měření zdravotních parametrů, informace o počasí, záznam spánku a hudební přehrávač.



Přesunutím dolů na domovské obrazovce získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje rychle měnit vybrané funkce chytrých hodinek.



Přesunutím nahoru na domovské obrazovce získáte přístup k **posledním oznámením**. Chcete-li oznámení odstranit, přešuněte zprávu vlevo a stiskněte .

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **magnetického kabelu** dodávaného se zařízením.

2. Umístěte magnetickou koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách byly v kontaktu s kontakty na nabíjecího kabelu**. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB. **Správné připojení způsobí, že se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.**



ⓘ **Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.**

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.

INSTALACE APLIKACE QWATCH PRO

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **QWatch Pro**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu. Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „**QWatch Pro**“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



Chytré hodinky **Garrett Verona** nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí hodinek je nutné je spárovat s aplikací.

Při každém spuštění chytrých hodinek a jejich připojení k aplikaci se data automaticky synchronizují. Chytré hodinky v pohotovostním režimu měří a analyzují jednotlivá uživatelská data. **Garrett Verona** je vybaven sadou měřících senzorů, které monitorují pohyb a provedená měření za účelem zjištění detailů spánku a fyzické aktivity.

PÁROVÁNÍ





Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **QWatch Pro**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a **poté vyberte zařízení** s názvem **GT_V1**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky **Garrett Verona** fungují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšší)** a **iOS 8.0 (a vyšší)**.

ⓘ **Pro správnou funkci nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.**

HLAVNÍ NABÍDKA

-  **- Tréning:** Sportovní režimy. Existuje možnost nastavení **tréninkového cíle (čas, kalorie, vzdálenost)** pomocí . Chcete-li zahájit záznam aktivity, vyberte ji ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte **funkční tlačítko (2)** a ukončete aktivitu. Data budou uložena a dostupná v aplikaci **QWatch Pro**.
-  **- Historie aktivit:** Historie sportovních režimů v zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
-  **- Aktivita:** Souhrn denní aktivity (**počet kroků, spálené kalorie, uražená vzdálenost**). **Přejetím nahoru** získáte přístup k údajům z posledního týdne.



- Puls: Funkce měření srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.



- Spánek: Informace o vašem posledním spánku. **Přesunutím nahoru** získáte přístup k podrobným údajům.



- Krevní kyslík: Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.



- Krevní tlak: Funkce tlakoměru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.



- Dechový trénink: Trénink správného dýchání. Vybrat si můžete ze 3 druhů cvičení a jejich délky (od 1 do 5 minut).



- Budík: Možnost konfigurace budíků z úrovně hodinek a náhledu dříve nastaveného v aplikaci.



- Počasí: Aktuální informace o počasí načtené z aplikace **QWatch Pro**.



- Žena: Menstruační kalendář. Zobrazuje informace o menstruačním cyklu.



ⓘ **Chcete-li funkci aktivovat, zadejte do aplikace QWatch Pro úplná uživatelská data (požadované pohlaví: Žena).**



- Kontrolka upozornění: Zap./Vyp. zobrazení upozornění z aplikace/SMS.



- Nerušit: Aktivace režimu deaktivuje upozornění (**kromě budíku**) v určeném časovém rozmezí.



- Formát času: Nastavení formátu času.



- Formát data: Nastavení formátu data.



- Intenzita vibrací: Konfigurace úrovně intenzity vibrací.



- Ciferníky: Nabídka výběru ciferníku chytrých hodinek.

- Trvale aktivní displej: Aktivace režimu způsobí, že displej bude v určitém časovém intervalu trvale podsvícen, zobrazujíc aktuální čas (**sníží životnost baterie**).

- Najít telefon: Funkce vyhledávání chytrého telefonu. Aktivuje zvukový signál na telefonu.

- Noční režim: Aktivací režimu se po určitou dobu sníží úroveň jasů displeje (**prodlužuje životnost baterie**).

Garrett Verona



Návod k použití

