

fitbit versa 3



Uživatelská příručka
Verze 1.0

Obsah

Začínáme	7
Obsah balení	7
Nabíjení hodinek.....	8
Nastavení hodinek Versa 3.....	9
Připojení k Wi-Fi.....	9
Zobrazení údajů v aplikaci Fitbit	10
Odemknutí předplatného Fitbit Premium	11
Rozšířené zdravotní metriky.....	11
Prémiové připomínky ke zdraví a kvalitě života.....	11
Nošení hodinek Versa 3	12
Umístění při celodenním nošení a při cvičení.....	12
Zapínání řemínku	13
Dominantní ruka.....	14
Výměna řemínku	14
Odepnutí řemínku.....	14
Připojení řemínku	15
Základní informace	16
Navigace hodinkami Versa 3	16
Základní procházení.....	16
Tlačítkové zkratky	17
Widgety.....	19
Úprava nastavení.....	20
Displej.....	20
Vibrace a zvuk.....	20
Připomínky cílů.....	20
Tiché režimy	21
Zkratky.....	21
Kontrola stavu baterie.....	21
Nastavení zámku zařízení.....	22
Úprava vždy zapnutého displeje.....	23
Vypnutí obrazovky.....	24
Péče o hodinky Versa 3	24

Aplikace a ciferníky	25
Změna ciferníku	25
Otevření aplikace.....	25
Organizace aplikací.....	26
Stažení dalších aplikací.....	26
Odstranění aplikací.....	26
Aktualizace aplikací.....	26
Úprava nastavení aplikace a oprávnění.....	26
Hlasový asistent	28
Nastavení integrované aplikace Amazon Alexa	28
Práce s Alexou.....	28
Prohlídka budíků, připomínek a časovačů Alexy	29
Životní styl	30
Starbucks	30
Program.....	30
Počasí.....	30
Předpověď počasí	30
Přidání nebo odstranění města.....	31
Najít telefonu	31
Upozornění z telefonu	32
Nastavení upozornění	32
Zobrazení příchozích upozornění	32
Správa upozornění.....	33
Vypnutí upozornění.....	33
Přijmutí nebo odmítnutí telefonních hovorů	33
Odpovídání na zprávy (telefony se systémem Android).....	34
Měření času	35
Použití aplikace Budíky	35
Vypnutí nebo odložení budíku	35
Použití aplikace Časovač	36
Aktivita a kvalita života	37
Zobrazení statistik	37
Sledování denního cíle pro aktivitu.....	37
Výběr cíle	38

Sledování hodinové aktivity	38
Sledování spánku.....	38
Stanovení spánkového cíle.....	38
Informace o spacích návycích.....	39
Trénink řízeného dýchání.....	39
Cvičení a zdravotní stav srdce	40
Automatické sledování cvičení.....	40
Sledování a analýza cvičení prostřednictvím aplikace Cvičení	41
Sledování cvičení	41
Přizpůsobení nastavení cvičení.....	41
Kontrola přehledu tréninku.....	42
Kontrola srdečního tepu	43
Vlastní zóny srdečního tepu	44
Získání minut v aktivní zóně	44
Zobrazení skóre kondice srdce.....	44
Trénink s aplikací Fitbit Coach	45
Sdílení aktivity.....	45
Hudba	46
Připojení Bluetooth sluchátek nebo reproduktorů	46
Ovládání hudby hodinkami Versa 3	46
Výběr zdroje hudby	46
Ovládání hudby	46
Ovládání hudby prostřednictvím aplikace Spotify – Connect & Control.....	47
Poslech hudby prostřednictvím aplikace Pandora (pouze v USA)	47
Poslech hudby prostřednictvím aplikace Deezer	47
Fitbit Pay	49
Použití kreditní a debetní karty	49
Nastavení služby Fitbit Pay.....	49
Nakupování.....	49
Změna výchozí karty.....	51
Placení za dopravu.....	51
Aktualizace, restartování a vymazání.....	52
Aktualizace hodinek Versa 3	52
Restartování hodinek Versa 3.....	52

Vypnutí hodinek Versa 3	52
Vymazání hodinek Versa 3	53
Poradce při potížích	54
Chybí signál srdečního tepu.....	54
Chybí signál GPS.....	54
Nejde se připojit k Wi-Fi.....	55
Jiné problémy	56
Obecné informace a parametry.....	57
Snímače a součásti	57
Materiály	57
Bezdrátová technologie	57
Haptická odezva.....	57
Baterie	57
Paměť	57
Displej.....	58
Velikost řemínku	58
Podmínky okolního prostředí.....	58
Další informace.....	58
Podmínky vrácení a záruka.....	58
Regulační a bezpečnostní oznámení	59
USA: prohlášení Federální komise pro komunikaci (FCC)	59
Kanada: prohlášení úřadu Industry Canada (IC).....	60
Evropská unie (EU).....	61
Stupeň krytí	62
Argentina	62
Austrálie a Nový Zéland.....	62
Bělorusko	62
Čína	62
Celní unie	64
Indonésie.....	64
Izrael	64
Japonsko	64
Království Saúdská Arábie.....	65
Mexiko	65

Maroko	65
Nigérie.....	65
Omán.....	66
Pákistán	66
Filipíny	66
Srbsko.....	66
Singapur	66
Jižní Korea	67
Tchaj-wan	68
Spojené arabské emiráty.....	70
Vietnam.....	71
Prohlášení o bezpečnosti	71

Začínáme

Představujeme vám zdravotní a fitness chytré hodinky Fitbit Versa 3, které vám nabízejí zabudovaný systém GPS, minuty v aktivní zóně, více než 20 režimů cvičení a hudební zážitek, abyste si udržovali motivaci k pohybu.

Vyhrad'te si chvílku a přečtete si bezpečnostní informace v plném znění na adrese fitbit.com/safety. Hodinky Versa 3 neslouží k poskytování vědeckých ani lékařských údajů.

Obsah balení

V balení s hodinkami Versa 3 najdete:



Hodinky s malým řemínkem
(barevné provedení a materiál se
mohou lišit)



Nabíjecí kabel



Velký řemínek


Odnímatelné řemínky k hodinkám Versa 3 jsou k dostání v různých barevných provedeních a z různého materiálu a prodávají se samostatně.

Nabíjení hodinek

Plně nabité hodinky Versa 3 vydrží minimálně 6 dní. Výdrž baterie a nabíjecí cykly se liší v závislosti na používání a jiných faktorech. Skutečné výsledky proto budou odlišné.

Postup nabití hodinek Versa 3:

1. Zastrčte nabíjecí kabel do USB portu na počítači, síťové USB nabíječky s certifikací UL nebo do jiného nabíjecího zařízení s nízkým výkonem.
2. Držte druhý konec nabíjecího kabelu u portu na zadní straně hodinek, dokud se nepřichytí pomocí magnetu. Ujistěte se, že jsou kontakty na nabíjecím kabelu zarovnané s portem na zadní straně hodinek.



Nabíjením hodinek Versa 3 po dobu 12 minut prodloužíte výdrž baterie o 24 hodin. Zatímco se hodinky nabíjejí, zapněte obrazovku dvojitým klepnutím na obrazovku nebo stisknutím tlačítka. Na několik sekund se zobrazí výdrž baterie a pak zase zmizí, abyste hodinky mohli během nabíjení používat. Plné nabití trvá přibližně 1–2 hodiny.




Nastavení hodinek Versa 3

Nastavte si hodinky Versa 3 prostřednictvím aplikace Fitbit pro iPhone a iPad nebo pro telefony se systémem Android. Aplikace Fitbit je kompatibilní s většinou oblíbených telefonů a tabletů.



Jak začít:

1. Stáhněte si aplikaci Fitbit:
 - [Apple App Store](#) – iPhone a iPad,
 - [obchod Google Play](#) – telefony se systémem Android.
2. Nainstalujte aplikaci a otevřete ji.
 - Pokud už účet Fitbit máte, přihlaste se k němu > klepněte na kartu  > profilový obrázek > **Nastavit zařízení**.
 - Jestliže účet Fitbit nemáte, po klepnutí na **Přidejte se ke službě Fitbit** a zodpovězení série otázek si účet Fitbit vytvoříte.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce a propojte hodinky Versa 3 se svým účtem.

Po dokončení nastavení si projděte příručku, abyste se lépe obeznámili s novými hodinkami, a pak prozkoumejte aplikaci Fitbit.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Připojení k Wi-Fi

Během nastavování budete vyzváni k připojení hodinek Versa 3 k síti Wi-Fi. Hodinky Versa 3 používají síť Wi-Fi k rychlejšímu přenosu hudby z aplikace Pandora nebo Deezer, stahování aplikací z galerie aplikací Fitbit a rychlejším a spolehlivějším aktualizacím operačního systému.

Hodinky Versa 3 se mohou připojit k sítím Wi-Fi, které jsou otevřené nebo chráněné pomocí zabezpečení WEP, WPA Personal či WPA2 Personal. Vaše hodinky se nepřipojí k 5GHz, WPA Enterprise ani veřejným sítím Wi-Fi, které k připojení vyžadují více než heslo – například přihlašovací jména, odběry předplatného nebo profily. Pokud při připojování k síti Wi-Fi na počítači uvidíte pole pro uživatelské jméno nebo doménu, tato síť není podporována.

Nejllepších výsledků dosáhnete, když hodinky Versa 3 připojíte k domácí síti Wi-Fi. Před jejich připojením se ujistěte, že znáte síťové heslo.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Zobrazení údajů v aplikaci Fitbit

Otevřete si aplikaci Fitbit na telefonu nebo tabletu a prohlédněte si údaje o svých aktivitách a spánku, zaznamenejte si jídlo a vodu, zapojte se do výzev a tak podobně.

Odemknutí předplatného Fitbit Premium

Předplatné Fitbit Premium vám pomůže vypěstovat si zdravé návyky, protože nabízí na míru šité tréninky, přehledy dopadů vašeho chování na vaše zdraví a personalizované plány, které vám usnadní dosáhnout vytyčených cílů. Součástí předplatného Fitbit Premium jsou také informace a rady týkající se zdraví, rozšířené zdravotní metriky, údaje o spánku, přizpůsobené programy a více než 150 tréninků od fitness značek. Noví odběratelé předplatného Fitbit Premium mohou využít bezplatnou zkušební verzi.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Rozšířené zdravotní metriky

Využijte nové zdravotní metriky v aplikaci Fitbit a poznejte své tělo lépe. Tato funkce sleduje klíčové metriky, které zařízení Fitbit průběžně zjišťuje, abyste si mohli prohlédnout tendence a posoudit, co se změnilo.

Mezi tyto metriky patří:

- saturace krve kyslíkem,
- teplota kůže,
- variabilita srdečního tepu,
- srdeční tep v klidu,
- dechová frekvence.

Poznámka: Tato funkce není určena k diagnostikování ani léčbě žádného zdravotního problému. Nelze se na ni spoléhat v souvislosti se žádnými lékařskými účely. Jejím cílem je poskytovat informace, které vám mohou pomoci se zkvalitněním vašeho života. V případě jakýchkoli nejasností ohledně vašeho zdraví se obraťte na svého lékaře. Pokud se domníváte, že potřebujete naléhavou lékařskou pomoc, zavolejte záchrannou službu.

Prémiové připomínky ke zdraví a kvalitě života


V aplikaci Fitbit si můžete nastavit prémiové připomínky ke zdraví a kvalitě života. Vaše sledovací zařízení vám pak bude zobrazovat připomínky, které vám pomohou, abyste si osvojili a udrželi zdravé návyky. Další informace najdete na stránce help.fitbit.com.

Nošení hodinek Versa 3

Nasaďte si hodinky Versa 3 na zápěstí. Pokud potřebujete připojit řemínek jiné velikosti nebo jste si koupili jiný řemínek, přečtěte si pokyny v části „Výměna řemínku“ na stránce 14.


Umístění při celodenním nošení a při cvičení

Když zrovna necvičíte, noste hodinky Versa 3 na šířku jednoho prstu nad zápěstními kůstkami.



Za účelem optimalizace sledování srdečního tepu při cvičení:

- Před tréninkem si řemínek posuňte o něco výše, aby vám zařízení na zápěstí lépe sedělo. Pokud by vám to bylo nepříjemné, řemínek povolte. Pokud se situace nezlepší, zařízení sejměte a nechte ruku odpočinout.



- Noste hodinky na vnější straně zápěstí a dbejte na to, aby se zařízení dotýkalo vaší kůže.

Zapínání řemínku


1. Položte si hodinky Versa 3 na zápěstí.
2. Proveďte spodní řemínek prvním očkem v horním řemínku.



3. Utáhněte řemínek, aby vám pohodlně seděl, a zatlačte trn do jedné z dírek v řemínku.




4. Protahujte volný konec řemínku druhým očkem, dokud nebude těsně přiléhat k zápěstí.



Dominantní ruka

Abyste získali co nejpřesnější výsledky, musíte označit, zda hodinky Versa 3 nosíte na dominantní nebo nedominantní ruce. Dominantní ruka je ta, kterou píšete a jíte. Ve výchozím nastavení Zápěstí je nastavena nedominantní ruka. Pokud hodinky Versa 3 nosíte na dominantní ruce, změňte nastavení Zápěstí v aplikaci Fitbit:

Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3 > **Zápěstí** > **Dominantní**.


Výměna řemínku

Hodinky Versa 3 se dodávají s malým připevněným řemínkem a velkým spodním řemínkem, který je součástí balení. Vrchní i spodní řemínek je možné vyměnit za doplňkové řemínky, které se prodávají samostatně na webu [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Rozměry řemínku najdete v části „Velikost řemínku“ na stránce 58.


Řemínky Fitbit Sense jsou kompatibilní s hodinkami Versa 3.

Odepnutí řemínku

1. Otočte hodinky Versa 3 a najděte zámky řemínku.




2. Zámek uvolněte posunutím plochého tlačítka k řemínku.
3. Opatrně pásek od hodinek odpojte.



4. Stejný postup zopakujte na druhé straně.

Připojení řemínku

Řemínek připojíte tak, že ho budete nasouvat na konec hodinek, dokud neuslyšíte zacvaknutí a nezapadne na místo. Řemínek s očky a trnem se připojuje k horní části hodinek.



Základní informace

Přečtěte si, jak spravovat nastavení, nastavit osobní kód PIN, procházet obrazovku a pečovat o hodinky.

Navigace hodinkami Versa 3


Hodinky Versa 3 disponují barevným dotykovým displejem s aktivní maticí a jedním tlačítkem.

Procházet hodinky Versa 3 můžete klepnutím na obrazovku, přejetím prstem ze strany na stranu, nahoru a dolů nebo stisknutím tlačítka. Obrazovka hodinek se při nečinnosti vypne, aby šetřila baterii. Výjimkou je případ, kdy máte zapnuté nastavení Vždy zapnutý displej. Další informace najdete v části „[Úprava vždy zapnutého displeje](#)“ na stránce 23.

Základní procházení

Výchozí obrazovkou je ciferník.


- Přejetím dolů si zobrazíte upozornění.
- Přejetím nahoru si zobrazíte widgety, například denní statistiky, počasí a zkratku ke spuštění aplikace Relax.
- Přejetím doleva si zobrazíte aplikace na hodinkách.
- Přejetím doprava otevřete rychlá nastavení nebo se v aplikaci vrátíte na předchozí obrazovku.
- Stisknutím tlačítka se vrátíte na ciferník.







Tlačítkové zkratky

Použitím tlačítka získáte rychlý přístup k Fitbit Pay, hlasovému asistentovi, rychlým nastavením nebo oblíbeným aplikacím.

Stiskněte a podržte tlačítko









Podržením tlačítka po dobu 2 sekund aktivujete zvolenou funkci. Při prvním použití tlačítkové zkratky vyberte, jakou funkci má aktivovat. Pokud chcete funkci aktivovanou podržením tlačítka změnit, otevřete aplikaci Nastavení  na hodinkách a klepněte na **Zkratky**. Klepněte na **Stisknout a podržet** a vyberte požadovanou aplikaci.



Dvakrát stiskněte tlačítko

Dvojným stisknutím tlačítka otevřete zkratky ke čtyřem aplikacím nebo funkcím. V počátečním nastavení tyto čtyři zkratky vedou k ovládání hudby , rychlým nastavením , hlasovému asistentovi a Fitbit Pay . Pokud tyto zkratky chcete změnit, otevřete aplikaci Nastavení  na hodinkách a klepněte na **Zkratky**. V části **Dvakrát stisknout** klepněte na zkratku, kterou chcete změnit.

Rychlá nastavení


Přejed'te doleva po ciferníku hodinek a zobrazte si rychlá nastavení.

<p>Nerušit </p>	<p>Když je aktivní režim Nerušit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Upozornění, oslavy cílů a připomínky jsou ztlumené.• Ikona Nerušit se rozsvítí  v rychlých nastaveních. <p>Režim Nerušit a režim spánku nemohou být zapnuté současně.</p>
<p>Režim spánku </p>	<p>Když je zapnuté nastavení režimu spánku:</p> <ul style="list-style-type: none">• Upozornění, oslavy cílů a připomínky jsou ztlumené.• Jas obrazovky je ztlumený.• Ciferník Vždy zapnutý displej je vypnutý.• Obrazovka zůstane tmavá, když obrátíte zápěstí.• Ikona režimu spánku se rozsvítí  v rychlých nastaveních. <p>Režim spánku se vypne automaticky, když si nastavíte plán spánku. Postup nastavení plánu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otevřete aplikaci Nastavení  a klepněte na Tiché režimy.2. V části Režim spánku klepněte na Naplánovat režim > Doba nepoužívání.3. Klepněte na čas zahájení a ukončení a upravte, kdy se má režim zapnout a vypnout. Přejetím nahoru nebo dolů změňte čas a klepnutím na čas tento čas vyberte. Režim spánku se v naplánovanou dobu automaticky vypne, dokonce i když ho zapnete ručně. <p>Režim Nerušit a režim spánku nemohou být zapnuté současně.</p>
<p>Probuzení obrazovky </p>	<p>Když nastavíte automatické  probuzení obrazovky, obrazovka se zapne pokaždé, když obrátíte zápěstí.</p> <p>Pokud máte nastavené ruční probuzení obrazovky, zapnete displej stisknutím tlačítka nebo klepnutím na obrazovku.</p>
<p>Jas </p>	<p>Upravíte jas obrazovky.</p>


<p>Vždy zapnutý displej </p>	<p>Zapnete nebo vypnete nastavení Vždy zapnutý displej. Další informace najdete v části „Úprava vždy zapnutého displeje“ na stránce 23.</p>
<p>Hlasitost hudby </p>	<p>Upravíte si hlasitost hudby přehrávané ze sluchátek nebo reproduktorů spárovaných s hodinkami. Další informace najdete v části „Připojení Bluetooth sluchátek nebo reproduktorů“ na stránce 46.</p>

Widgety


Přidejte si do hodinek widgety, díky nimž si můžete mimo jiné prohlížet své denní statistiky, zaznamenávat si příjem vody nebo hmotnost, dívat se na předpověď počasí a spouštět relaci v aplikaci Relax. Widgety zobrazíte přejetím nahoru po ciferníku.



Postup přidání nového widgetu:

1. Přejed'te nahoru po ciferníku ke spodní části widgetů a klepněte na **Spravovat**.
2. V části **Další widgety** klepněte na ikonu  vedle widgetu, který chcete přidat.
3. Přejed'te nahoru ke spodní části stránky a klepněte na **Hotovo**.

Postup vypnutí widgetu:

1. Přejed'te nahoru po ciferníku ke spodní části widgetů a klepněte na **Spravovat**.
2. Klepněte na ikonu > vedle widgetu, který chcete upravit.
3. Klepnutím na ikonu přepínače  vedle **Zobrazit widget** tento widget vypněte.
4. Přejed'te nahoru ke spodní části stránky a klepněte na **Hotovo**.

Postup úpravy informací zobrazovaných ve widgetu:

1. Přejed'te nahoru po ciferníku ke spodní části widgetů a klepněte na **Spravovat**.
2. Klepněte na ikonu > vedle widgetu, který chcete upravit.
3. Upravte nastavení, které chcete změnit.
4. Přejed'te nahoru ke spodní části stránky a klepněte na **Hotovo**.

Postup změny pořadí widgetů:

1. Přejed'te nahoru po ciferníku ke spodní části widgetů a klepněte na **Spravovat**.
2. Stiskněte a držte widget, který chcete přesunout, a přetáhněte ho nahoru nebo dolů v seznamu widgetů. Jakmile bude na správném novém místě, zvedněte prst.
3. Přejed'te nahoru ke spodní části stránky a klepněte na **Hotovo**.

Úprava nastavení

Správa základních nastavení v aplikaci Nastavení  :

Displej

Jas	Změníte jas obrazovky.
Probuzení obrazovky	Změníte, jestli se má obrazovka zapnout, když obrátíte zápěstí.
Časový limit obrazovky	Upravíte délku času před vypnutím obrazovky nebo přepnutím na ciferník Vždy zapnutý displej.
Vždy zapnutý displej	Zapnete nebo vypnete nastavení Vždy zapnutý displej a změníte typ zobrazeného ciferníku.


Vibrace a zvuk

Vibrace	Upravíte sílu vibrací hodinek.
Mikrofon	Vyberete, zda hodinky budou mít přístup k mikrofonu.
Bluetooth	Můžete spravovat připojená zařízení Bluetooth.

Připomínky cílů

Cílové minuty v aktivní zóně	Zapnete nebo vypnete týdenní upozornění k cíli pro minuty v aktivní zóně.
------------------------------	---

Tiché režimy

Režim soustředění	Vypnete upozornění během používání aplikace Cvičení  .
Nerušit	Vypnete všechna upozornění.
Režim spánku	Upravíte nastavení režimu spánku i nastavení plánu, kdy se má tento režim automaticky zapnout a vypnout.
Upozornění ze služby Alexa	Vypnete upozornění z aplikace Amazon Alexa.


Zkratky

Stisknout a podržet	Vyberete aplikaci nebo funkci, kterou chcete otevřít, když stisknete a podržíte tlačítko.
Dvakrát stisknout	Vyberte čtyři aplikace nebo funkce, které se zobrazí jako zkratky, když dvakrát stisknete tlačítko.


Klepnutím na nastavení toto nastavení upravíte. Přejetím nahoru si zobrazíte úplný seznam nastavení.

Kontrola stavu baterie

Přejed'te doprava po ciferníku. Ikona stavu baterie se nachází v horní části obrazovky.



Síť Wi-Fi nebude na hodinkách Versa 3 fungovat, když bude stav nabití baterie 25 % nebo nižší. Také nebudete moct své zařízení aktualizovat.


Pokud je úroveň nabití baterie hodinek nízká (výdrž je méně než 24 hodin), na ciferníku se zobrazí červený indikátor baterie . V případě, že bude baterie hodinek téměř vybitá (výdrž je méně než 4 hodiny), indikátor baterie bude blikat. Když je baterie slabá:

- Jas obrazovky se ztlumí.
- Síla vibrací se nastaví na lehkou.
- Pokud sledujete cvičení prostřednictvím GPS, sledování přes GPS se vypne.
- Vždy zapnutý displej se vypne.
- Nemůžete používat funkci hlasového asistenta.
- Nemůžete používat rychlé odpovědi.
- Nemůžete používat ovládání hudby.
- Nebudete dostávat upozornění z telefonu.


Nabijte hodinky Versa 3, abyste tyto funkce mohli používat nebo upravovat.

Nastavení zámku zařízení

Chcete-li své hodinky zabezpečit, zapněte zámek zařízení v aplikaci Fitbit. K odemknutí hodinek pak budete muset zadat osobní 4místný kód PIN. Jestliže nastavíte funkci Fitbit Pay, aby prováděla bezkontaktní platby z hodinek, zámek zařízení se zapne automaticky a vy budete muset nastavit kód. Pokud funkci Fitbit Pay nepoužíváte, zámek zařízení je volitelný.




Jak zapnout zámek zařízení nebo resetovat kód PIN v aplikaci Fitbit:


Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3 > **Zámek zařízení**.


Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Úprava vždy zapnutého displeje

Po zapnutí režimu vždy zapnutého displeje se na hodinkách bude zobrazovat čas, i když právě nebudete pracovat s obrazovkou. Režim vždy zapnutého displeje má řada ciferníků a také některé aplikace.



Pokud chcete režim vždy zapnutého displeje zapnout nebo vypnout, přejetím doprava po ciferníku otevřete rychlá nastavení. Klepněte na ikonu vždy zapnutého displeje .



Připomínáme, že zapnutí této funkce má vliv na výdrž baterie hodinek. Když je režim vždy zapnutého displeje zapnutý, je hodinky Versa 3 třeba nabíjet častěji.

Ciferníky ber režimu vždy zapnutého displeje využívají výchozí ciferník Vždy zapnutý displej.


Vyberte si mezi analogovým a digitálním ciferníkem. Otevřete aplikaci Nastavení  > **Displej**. V části **Vždy zapnutý displej** klepněte na **Analogový** nebo **Digitální**.

Vždy zapnutý displej se automaticky vypne, když bude baterie hodinek téměř vybitá.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Vypnutí obrazovky

Pokud chcete vypnout obrazovku hodinek, když ji nepoužíváte, krátce zakryjte ciferník druhou rukou, stiskněte tlačítka nebo obraťte zápěstí směrem od sebe.




Připomínáme, že když nastavení Vždy zapnutý displej zapnete, obrazovka se nevypne.

Péče o hodinky Versa 3

Je důležité hodinky Versa 3 pravidelně očistit a osušit. Další informace najdete na adrese fitbit.com/productcare.


Aplikace a ciferníky

[Galerie Fitbit](#) nabízí aplikace a ciferníky, díky kterým můžete hodinky přizpůsobit svým potřebám a které uspokojí různé zdravotní, kondiční, časoměrné a každodenní potřeby.





Změna ciferníku

Galerie ciferníků Fitbit nabízí širokou škálu ciferníků, kterými svým hodinkám můžete dodat osobitost.

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Ciferníky > Všechny hodiny**.
3. Projděte si dostupné ciferníky. Klepnutím na ciferník zobrazíte podrobný náhled.
4. Klepnutím na **Vybrat** přidejte ciferník do hodinek Versa 3.

Můžete si uložit až pět ciferníků a přepínat mezi nimi:

- Když si vyberete nový ciferník, automaticky se uloží, pokud už nemáte 5 uložených ciferníků.
- Pokud se chcete podívat na ciferníky uložené v hodinkách, otevřete aplikaci Ciferníky  a přejížděním vyhledejte ciferník, který chcete použít. Vyberete ho klepnutím.
- Jestliže se chcete podívat na ciferníky uložené v aplikaci Fitbit, klepněte na kartu Dnes  > svůj profilový obrázek > obrázek svého zařízení > **Ciferníky**. Uložené ciferníky si můžete prohlédnout v části **Moje ciferníky**.
 - Ciferník odeberete klepnutím na příslušný ciferník > **Odebrat ciferník**.
 - Na uložený ciferník přepnete klepnutím na příslušný ciferník > **Vybrat**.


Otevření aplikace

Přejed'te po ciferníku doleva a zobrazte si aplikace, které máte na hodinkách nainstalované. Chcete-li nějakou aplikaci otevřít, klepněte na ni.

Organizace aplikací

Chcete-li nějakou aplikaci na hodinkách Versa 3 přemístit, stiskněte ji a držte, dokud se neoznačí, a potom ji přetáhněte na nové místo. Označení aplikace poznáte tak, že se ikona mírně zvětší a hodinky zavibrují.


Stažení dalších aplikací

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Aplikace** > **Všechny aplikace**.
3. Projděte si dostupné aplikace. Až najdete aplikaci, kterou chcete nainstalovat, klepněte na ni.
4. Klepnutím na **Instalovat** přidejte aplikaci do hodinek Versa 3.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Odstranění aplikací


Většinu aplikací nainstalovaných na hodinkách Versa 3 můžete odstranit:

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Aplikace**.
3. Na kartě Moje aplikace klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit. Je možné, že při jejím hledání budete muset přejet nahoru.
4. Klepněte na **Odebrat**.

Aktualizace aplikací

Aplikace se aktualizují prostřednictvím Wi-Fi podle potřeby. Hodinky Versa 3 vyhledají aktualizace, když je zapojíte do nabíječky a budou v dosahu sítě Wi-Fi.


Aplikace můžete aktualizovat také ručně:

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Aplikace**.
3. Na kartě Moje aplikace vyhledejte aplikaci, kterou chcete aktualizovat. Je možné, že při jejím hledání budete muset přejet nahoru.
4. Klepněte na růžové tlačítko **Aktualizovat** vedle příslušné aplikace.

Úprava nastavení aplikace a oprávnění

Mnoho aplikací nabízí možnost upravit upozornění, udělit některá oprávnění a přizpůsobit zobrazované informace. Upozorňujeme, že pokud aplikacím odeberete jakákoli oprávnění, mohou přestat fungovat.


K nastavení přejdete takto:

1. V aplikaci Fitbit klepněte na kartu Dnes  > svůj profilový obrázek > obrázek svého zařízení. Hodinky Fitbit při tom mějte poblíž.
2. Klepněte na **Aplikace** nebo **Ciferníky**.
3. Klepněte na aplikaci nebo ciferník, pro které chcete změnit nastavení. Při hledání některých aplikací budete muset přejet nahoru.
4. Klepněte na **Nastavení** nebo **Oprávnění**.
5. Až provedete všechny potřebné změny, klepněte na **Zpět** nebo **Podrobnosti**.


Hlasový asistent

Stačí promluvit na hodinky a můžete kontrolovat počasí, nastavovat časovače a budíky, ovládat chytrá zařízení v domácnosti a spoustu dalšího.


Nastavení integrované aplikace Amazon Alexa

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Amazon Alexa** > **Přihlaste se přes Amazon**.
3. Klepněte na **Začínáme**.
4. Přihlaste se ke svému účtu na Amazonu nebo si v případě potřeby vytvořte nový.
5. Řiďte se pokyny na obrazovce a přečtěte si o tom, co Alexa umí. Klepnutím na **Zavřít** se vrátíte do nastavení zařízení v aplikaci Fitbit.

Postup změny jazyka, který Alexa dokáže rozpoznat, nebo zrušení připojení k účtu na Amazonu:

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Amazon Alexa**.
3. Jazyk změníte klepnutím na aktuální jazyk. Klepnutím na **Odhlásit se** přestanete Alexu na hodinkách používat.

Práce s Alexou

1. Otevřete aplikaci Alexa  na hodinkách. Připomínáme, že aplikace Fitbit musí být spuštěná na pozadí v telefonu.
2. Vyslovte požadavek.



Před jeho řečením nemusíte Alexu nijak oslovit. Příklady:

- Set a timer for 10 minutes.
- Set an alarm for 8:00 a.m.
- What's the temperature outside?
- Remind me to make dinner at 6:00 p.m.
- How much protein is in an egg?
- Ask Fitbit to start a run.*
- Start a bike ride with Fitbit.*




* Pokud chcete požádat Alexu o otevření aplikace Cvičení na hodinkách, musíte nejprve nastavit možnosti Fitbit pro Alexu. Další informace najdete na adrese help.fitbit.com. Tyto příkazy jsou momentálně dostupné v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a japonštině.

Upozorňujeme, že za účelem aktivace Alexy na hodinkách není třeba Alexu oslovit – aby se zapnul mikrofon, musíte otevřít aplikaci Alexa na hodinkách. Po zavření Alexy nebo vypnutí obrazovky hodinek se mikrofon vypne.

Pokud chcete využívat další funkce, nainstalujte si na telefon aplikaci Amazon Alexa. Díky této aplikaci získají hodinky přístup k dalším možnostem Alexy.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Prohlídka budíků, připomínek a časovačů Alexy

1. Otevřete aplikaci Alexa  na hodinkách.
2. Klepněte na ikonu upozornění  a přejetím nahoru si zobrazte upozornění, připomínky a časovače.
3. Budík zapnete nebo vypnete tak, že na něj klepnete. Pokud chcete upravit nebo zrušit připomínku či časovač, klepněte na ikonu Alexa  a vyslovte svůj požadavek.

Upozorňujeme, že budíky a časovače Alexy jsou oddělené od těch, které si nastavíte v aplikaci


Budíky  nebo v aplikaci Časovač .

Životní styl

Používejte aplikace a udržujte si díky nim přehled o tom, co je pro vás nejdůležitější. Pokyny k přidávání a odstraňování aplikací najdete v části „Aplikace a ciferníky“ na stránce 25.


Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Starbucks

Přidejte svou kartu Starbucks nebo číslo programu Starbucks Rewards do galerie aplikací Fitbit v aplikaci Fitbit a pak s pomocí aplikace Starbucks  platíte přímo ze svého zápěstí.


Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Program

Propojte svůj kalendář v telefonu s aplikací Fitbit a udržujte si přehled o událostech v kalendáři naplánovaných na dnes a zítra v aplikaci Program  na hodinkách.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Počasí

Sledujte předpověď počasí pro vaši aktuální polohu a další dvě lokality podle vašeho výběru v aplikaci Počasí  na hodinkách.

Předpověď počasí



Otevřete aplikaci Počasí a zjistěte, jaká je situace v lokalitě, kde se právě nacházíte. Přejetím nahoru si zobrazíte počasí v ostatních přidaných lokalitách. Klepnutím na lokalitu si zobrazíte podrobnější zprávu.

Do hodinek si můžete přidat i widget s počasím. Další informace najdete v části „Widgety“ na stránce 19.

Pokud se počasí pro vaši stávající lokalitu nezobrazí, zkontrolujte, zda jste zapnuli služby zjišťování polohy pro aplikaci Fitbit. Jestliže změníte lokalitu nebo nevidíte aktuální údaje pro aktuální lokalitu, sesynchronizujte hodinky, aby se vám zobrazila nová lokalita a nejnovější údaje v aplikaci Počasí nebo widgetu.

Vyberte jednotku teploty v aplikaci Fitbit. Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Přidání nebo odstranění města

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Aplikace**.
3. Klepněte na kartě Moje aplikace na ikonu ozubeného kola  vedle **Počasí**. Je možné, že při hledání aplikace budete muset přejít nahoru.
4. Klepnutím na **Přidat město** přidejte až dvě další lokality nebo klepnutím na **Upravit** > ikonu **X** lokalitu odstraňte. Upozorňujeme, že aktuální lokalitu odstranit nemůžete.

Najít telefonu

K najít svého telefonu můžete použít aplikaci Najít telefon .

Požadavky:

- Hodinky musejí být připojeny k telefonu (spárovány), který chcete najít.
- Na telefonu musí být zapnutá funkce Bluetooth a telefon se musí nacházet do vzdálenosti 10 metrů od zařízení Fitbit.
- Na pozadí v telefonu vám musí běžet aplikace Fitbit.
- Telefon musí být zapnutý.

Postup najít telefonu:


- Otevřete aplikaci Najít telefon na hodinkách.
- Klepněte na **Najít telefon**. Telefon hlasitě zazvoní.
- Jakmile svůj telefon najdete, klepnutím na **Zrušit** zvonění ukončete.

Upozornění z telefonu

Hodinky Versa 3 zobrazují upozornění na hovory, textové zprávy, události v kalendáři a aplikace z vašeho telefonu, abyste měli o všem přehled. Pokud chcete upozornění dostávat, udržujte hodinky do vzdálenosti 9 metrů od telefonu.

Nastavení upozornění

Zkontrolujte, zda máte v telefonu zapnutou funkci Bluetooth a zda váš telefon může přijímat upozornění (v části Nastavení > Upozornění). Pak upozornění nastavte:


1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Upozornění**.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce a spárujte hodinky, pokud jste tak ještě neučinili. Upozornění na hovory, textové zprávy a události v kalendáři se zapnou automaticky.
4. Pokud chcete zapnout upozornění z aplikací nainstalovaných v telefonu, včetně aplikací Fitbit a WhatsApp, klepněte na **Upozornění aplikací** a zapněte upozornění, která chcete dostávat.

Upozorňujeme, že v případě, že používáte iPhone nebo iPad, budou hodinky Versa 3 zobrazovat upozornění ze všech kalendářů sesynchronizovaných s aplikací Kalendář. Jestliže používáte telefon se systémem Android, budou hodinky Versa 3 zobrazovat upozornění kalendáře z aplikace kalendáře, kterou jste vybrali během nastavování.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Zobrazení příchozích upozornění

Hodinky při přijetí nového upozornění zavibrují. Pokud si upozornění nepřectete ihned, můžete to udělat později přejetím shora dolů po obrazovce.



Pokud je baterie hodinek téměř vybitá, upozornění nezpůsobí zavibrování hodinek Versa 3 ani zapnutí obrazovky.

Správa upozornění

V hodinkách Versa 3 se uloží až 30 upozornění. Poté nově přijaté upozornění nahradí nejstarší upozornění.


Jak spravovat upozornění:

- Přejetím shora dolů po obrazovce zobrazte upozornění a klepnutím na některé z nich toto upozornění rozbalte.
- Pokud chcete upozornění odstranit, klepnutím je rozbalte, přejeďte dolů a klepněte na **Smazat**.
- Jestliže chcete smazat všechna upozornění najednou, přejeďte nad upozornění a klepněte na **Všechno smazat**.


Vypnutí upozornění


Můžete vypnout určitá upozornění v aplikaci Fitbit nebo všechna upozornění v rychlých nastaveních na hodinkách Versa 3. Po vypnutí všech upozornění hodinky nezavibrují a obrazovka se nezapne, když na váš telefon dojde upozornění.

Jak vypnout určitá upozornění:

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit v telefonu klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3 > **Upozornění**.
2. Vypněte upozornění, která na hodinkách nechcete přijímat.

Jak vypnout všechna upozornění:

1. Přejeďte doprava po ciferníku a zobrazte si rychlá nastavení.
2. Klepněte na ikonu Nerušit . Vypnou se všechna upozornění včetně oslav cílů a připomínek.



Upozorňujeme, že jestliže na telefonu používáte nastavení Nerušit, dokud toto nastavení nevympnete, hodinky nebudou žádná upozornění přijímat.

Přijmutí nebo odmítnutí telefonních hovorů

Pokud hodinky Versa 3 spárujete s iPhoneem nebo telefonem se systémem Android (verze 8.0 nebo vyšší), umožní vám přijímat nebo odmítat příchozí telefonní hovory. V případě, že máte telefon se

starší verzí operačního systému Android, můžete telefonní hovory na hodinkách odmítat, ale nikoli přijímat.

Telefonní hovor přijmete klepnutím na zelenou ikonu telefonu na obrazovce hodinek. Upozorňujeme, že přes hodinky nemůžete telefonovat – přijetím telefonního hovoru přijmete telefonát na svém telefonu. Telefonní hovor odmítnete klepnutím na červenou ikonu telefonu. Volající pak bude přesměrován do hlasové schránky.




Jméno volajícího se zobrazí v případě, že je dotyčná osoba uložena v seznamu kontaktů. Pokud tomu tak není, zobrazí se telefonní číslo.



Odpovídání na zprávy (telefony se systémem Android)

Reagujte na textové zprávy a upozornění přímo z určitých aplikací na hodinkách pomocí přednastavených rychlých odpovědí nebo nadiktováním odpovědi do hodinek Versa 3. Pokud chcete odpovídat na zprávy z hodinek, mějte svůj telefon s aplikací Fitbit spuštěnou na pozadí poblíž.

Jak odpovědět na zprávu:

1. Otevřete upozornění, na které chcete zareagovat.
2. Vyberte si, jak na zprávu odpovíte:
 - Klepnutím na ikonu mikrofону  odpovězte na zprávu hlasem, který se následně převede na text. Jestliže chcete změnit hlas rozpoznávaný mikrofonom, klepněte na **Jazyk**. Po dořeknutí odpovědi klepněte na **Odeslat** nebo to klepnutím na **Opakovat** zkuste znovu. Pokud si po odeslání zprávy všimnete chyby, klepnutím na **Vrátit zpět** do tří sekund odeslanou zprávu zrušíte.
 - Klepněte na ikonu textu  a odpovězte na zprávu výběrem ze seznamu rychlých odpovědí.
 - Klepněte na ikonu emoji  a odpovězte na zprávu prostřednictvím emoji.

Další informace včetně rad, jak si rychlé odpovědi přizpůsobit, najdete na adrese help.fitbit.com.

Měření času

Budíky vibrují, aby vás vzbudily nebo upozornily v nastavenou dobu. Můžete nastavit až 8 budíků, které se spustí jednou nebo během více dní v týdnu. Také můžete měřit čas na stopkách nebo nastavovat odpočítávání.

Připomínáme, že budíky a časovače, které si nastavíte pomocí hlasového asistenta, jsou oddělené od těch, které si nastavíte v aplikaci Budíky a v aplikaci Časovač. Další informace najdete v části „Hlasový asistent“ na stránce 28.

Použití aplikace Budíky

Nastavte jednorázový nebo opakující se budík v aplikaci Budíky . Když se budík spustí, hodinky zavibrují.

Když při nastavování budíku zapnete Chytré probuzení, hodinky vám během 30 minut před nastaveným budíkem najdou nejpříhodnější dobu na probuzení. Tím zabráníte, aby vás probudil z hlubokého spánku, takže se s vyšší pravděpodobností budete probouzet odpočatí. Pokud se Chytrému probuzení nejpříhodnější dobu na probuzení najít nepodaří, budík vás upozorní v nastavený čas.


Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Vypnutí nebo odložení budíku


Když se budík spustí, hodinky zavibrují. Jestliže budík chcete vypnout, klepněte na ikonu budíku .

Pokud chcete budík o 9 minut odložit, klepněte na ikonu odložení .

Budík můžete odložit, kolikrát chcete. Hodinky Versa 3 přejdou automaticky do režimu odložení v případě, že budík budete déle než jednu minutu ignorovat.



Použití aplikace Časovač

Měřte čas na stopkách nebo nastavujte odpočítávání v aplikaci Časovač  na hodinkách. Stopky i odpočítávání můžete používat současně.


Když se obrazovka vypne, stopky nebo odpočítávač se na hodinkách budou zobrazovat, dokud neskončí nebo dokud příslušnou aplikaci nezavřete.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Aktivita a kvalita života

Kdykoli máte hodinky Versa 3 nasazené, nepřetržitě sledují různé statistiky, například hodinovou aktivitu, srdeční tep a spánek. Údaje se po celý den automaticky synchronizují s aplikací Fitbit.

Zobrazení statistik

Otevřením aplikace Dnes  nebo přejetím nahoru po ciferníku si zobrazíte denní statistiky, mezi které patří:

Kroky	Dnes ušlé kroky a pokrok směrem ke splnění denního cíle
Srdeční tep	Aktuální srdeční tep a buď zóna srdečního tepu, nebo srdeční tep v klidu (pokud se nenachází v zóně)
Spálené kilokalorie	Dnes spálené kilokalorie a pokrok směrem ke splnění denního cíle
Podlaží	Dnes vystoupaná podlaží a pokrok směrem ke splnění denního cíle
Vzdálenost	Dnes překonaná vzdálenost a pokrok směrem ke splnění denního cíle
Minuty v aktivní zóně	Dnes získané minuty v aktivní zóně a počet minut v aktivní zóně, které aktuálně získáváte za minutu
Cvičení	Počet dní, v nichž jste tento týden dosáhli cíle cvičení
Spánek	Délka spánku a skóre spánku
Hodinová aktivita	Dnešní počet hodin, v nichž jste dosáhli svého hodinového cíle pro aktivitu
Potraviny	Dnes zkonsumované kilokalorie a zbývající kilokalorie
Menstruační zdraví	Informace o aktuální fázi vašeho menstruačního cyklu (pokud lze uplatnit)
Voda	Dnes zaznamenaný příjem vody a pokrok směrem ke splnění denního cíle
Hmotnost	Aktuální hmotnost a pokrok na cestě k cílové hmotnosti
Vnitřní teplota těla	Naposledy zaznamenaná teplota

Klepnutím na dlaždici si zobrazíte podrobnější informace nebo zaznamenáte určitou položku (vodu, hmotnost a vnitřní teplotu těla).

Úplnou historii a další informace zjišťované hodinkami najdete v aplikaci Fitbit.

Sledování denního cíle pro aktivitu

Hodinky Versa 3 sledují váš pokrok směrem ke splnění zvoleného denního cíle pro aktivitu. Jakmile tohoto cíle dosáhnete, hodinky zavibrují a zobrazí oslavu.

Výběr cíle

Stanovte si cíl, který vám pomůže vykročit po cestě k upevnění zdraví a kondice. Na začátku je vaším cílem ujít 10 000 kroků za den. Počet kroků můžete změnit nebo si v závislosti na zařízení, které máte, můžete vybrat jiný cíl pro aktivitu.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Sledujte svůj pokrok směrem ke splnění cíle na hodinkách Versa 3. Další informace najdete v části „Zobrazení statistik“ na stránce 37.

Sledování hodinové aktivity

Hodinky Versa 3 vám pomáhají zůstat aktivní po celý den, protože sledují, kdy jste v nečinnosti, a připomínají vám, abyste se hýbali.

Připomenutí vás nutí ujít alespoň 250 kroků za hodinu. Pokud 250 kroků za hodinu neujdete, 10 minut před jejím uplynutím ucítíte zavibrování a uvidíte připomenutí na obrazovce. Jestliže po připomenutí cíl ujití 250 kroků splníte, ucítíte druhé zavibrování a uvidíte zprávu s blahopřáním.



Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Sledování spánku

Pokud si hodinky Versa 3 ponecháte na ruce, když půjdete spát, budou automaticky sledovat základní statistiky vašeho spánku, například čas spánku, fáze spánku (čas strávený ve fázi REM, lehkém spánku a hlubokém spánku) a skóre spánku (kvalitu vašeho spánku). Hodinky Versa 3 také po celou noc sledují zaznamenané kolísání kyslíku, aby vám pomohly odhalit případné potíže s dýcháním. Jestliže si chcete zobrazit spánkové statistiky, po probuzení sesynchronizujte hodinky a zkontrolujte aplikaci Fitbit, nebo přejetím nahoru po ciferníku na hodinkách zobrazte své spánkové statistiky.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Stanovení spánkového cíle

Ve výchozím nastavení je spánkovým cílem 8 hodin spánku za noc. Tento cíl můžete přizpůsobit svým potřebám.


Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.


Informace o spacích návycích


S předplatným Fitbit Premium se dozvíte podrobnější údaje o svém skóre spánku i o tom, jak si vedete v porovnání s ostatními. Díky těmto informacím budete moct svůj spánek zkvalitnit, abyste se probouzeli plní energie.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Trénink řízeného dýchání

Aplikace Relax  na hodinkách Versa 3 vám nabízí personalizované relace řízeného dýchání, které vám pomohou užít si během dne chvíle klidu. Veškerá upozornění jsou během relace automaticky zakázána.



1. Otevřete na hodinkách Versa 3 aplikaci Relax .
2. Klepnutím na **Upravit** změňte délku trvání relace nebo vypněte volitelné vibrace.
3. Klepnutím na **Spustit** zahajte relaci. Řiďte se pokyny na obrazovce.






4. Po skončení relace klepněte na **Zaznamenat** a zaznamenejte svoji náladu nebo klepněte na **Přeskočit** a celý tento krok přeskočte.
5. Podívejte se na přehled a klepnutím na **Hotovo** aplikaci zavřete.


Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Cvičení a zdravotní stav srdce

Využívejte aplikaci Cvičení  ke sledování své aktivity a cvičte podle řízených tréninků aplikace Fitbit Coach  přímo na zápěstí.

Podívejte se do aplikace Fitbit a sdílejte svou aktivitu s přáteli a rodinou, sledujte, jakou máte celkovou úroveň kondice v porovnání s ostatními, a mnoho dalšího.

Během tréninku si můžete přehrávat hudbu z aplikace Pandora  nebo Deezer  na hodinkách, ovládat přehrávání hudby ve službě Spotify prostřednictvím aplikace Spotify – Connect  & Control nebo ovládat přehrávání hudby na telefonu.

1. Spustíte přehrávání hudby v aplikaci nebo na telefonu.
2. Otevřete aplikaci Cvičení nebo Coach a zahajte trénink. Pokud chcete ovládat hudbu během cvičení, dvakrát stiskněte tlačítko. Zobrazí se vaše zkratky.
3. Klepněte na ikonu ovládání hudby .
4. Jestliže se chcete vrátit k tréninku, stiskněte tlačítko.

Upozorňujeme, že pokud na hodinkách Versa 3 chcete poslouchat hudbu, která je v nich uložená, potřebujete s nimi spárovat zvukové zařízení Bluetooth, například sluchátka nebo reproduktor.

Další informace najdete v části „Hudba“ na stránce 46.


Automatické sledování cvičení

Hodinky Versa 3 automaticky rozpoznávají a zaznamenávají spoustu aktivit se zvýšeným pohybem, které trvají aspoň 15 minut. Základní statistiky aktivity si můžete prohlédnout v aplikaci Fitbit na





telefonu. Přejděte na kartu Dnes  a dlaždici Cvičení.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Sledování a analýza cvičení prostřednictvím aplikace Cvičení


Sledujte konkrétní cvičení prostřednictvím aplikace Cvičení  na hodinkách Versa 3 a zobrazujte si statistiky v reálném čase, jako jsou mimo jiné údaje o srdečním tepu, spálené kilokalorie, uplynulý čas a přehled po cvičení přímo na zápěstí. Kompletní statistiky tréninků a mapu intenzity tréninků v případě, že používáte GPS, zobrazíte klepnutím na dlaždici Cvičení v aplikaci Fitbit.

Sledování cvičení

1. Na hodinkách Versa 3 otevřete aplikaci Cvičení  a přejížděním vyhledejte cvičení.
2. Cvičení vyberte klepnutím. Jestliže cvičení používá GPS, můžete počkat na připojení signálu nebo spustit cvičení. GPS se připojí, jakmile bude signál dostupný. Upozorňujeme, že připojení GPS může několik minut trvat.
3. Klepnutím na ikonu přehrávání  zahájíte cvičení a přejetím nahoru si zvolíte cíl cvičení nebo upravíte nastavení. Další informace o nastavení najdete v části „[Přizpůsobení nastavení cvičení](#)“ na stránce 41.
4. Po klepnutí na velkou statistiku si můžete procházet statistiky v reálném čase. Trénink pozastavíte přejetím nahoru a klepnutím na ikonu pozastavení .
5. Až trénink dokončíte, přejed'te nahoru a klepněte na ikonu ukončení  > **Ukončit**. Zobrazí se váš přehled tréninku.
6. Klepnutím na **Hotovo** zavřete obrazovku s přehledem.

Poznámky:

- Jestliže si stanovíte cíl cvičení, hodinky vás upozorní, když se dostanete do poloviny cesty k cíli a když cíl splníte.
- Pokud cvičení používá GPS, v horní části obrazovky se zobrazí zpráva „GPS se připojuje...“. Jakmile se na obrazovce objeví nápis „připojeno“ a hodinky Versa 3 zavibrují, GPS je připojen.





Používání zabudovaného GPS má vliv na výdrž baterie hodinek. Když je funkce sledování přes GPS zapnutá, hodinky Versa 3 dokážou nepřetržitě sledovat cvičení po dobu až 12 hodin.

Přizpůsobení nastavení cvičení

Přizpůsobte si nastavení pro jednotlivé typy cvičení na hodinkách. Mezi tato nastavení patří:

Upozornění na zóny srdečního tepu	Dostáváte upozornění, když se během tréninku dostanete do cílové zóny srdečního tepu. Další informace najdete na adrese help.fitbit.com .
Kola	Dostáváte upozornění, když během tréninku dosáhnete určitého milníku.
Zobrazit statistiky	Zvolte si, jaké statistiky si chcete zobrazit, když sledujete cvičení.
GPS	Sleduje vaši trasu pomocí GPS.
Automaticky pozastavit	Automaticky pozastaví běh nebo jízdu na kole, když se přestanete pohybovat.
Rozpoznání běhu	Automaticky sleduje běhy bez nutnosti otevření aplikace Cvičení.
Vždy zapnutý displej	Obrazovka zůstane během cvičení zapnutá.
Délka bazénu	Nastaví délku bazénu.
Interval	Nastavuje intervaly pohybu a odpočinku používané při intervalovém tréninku.

1. Otevřete na hodinkách Versa 3 aplikaci Cvičení .
2. Přejížděním vyhledejte cvičení.
3. Přejeďte nahoru ze spodní části obrazovky a pak přejeďte nahoru seznamem nastavení.
4. Klepnutím na nastavení toto nastavení upravíte.
5. Až budete mít hotovo, přejeďte dolů, dokud nevidíte ikonu přehrávání .





Kontrola přehledu tréninku

Po dokončení tréninku se na hodinkách Versa 3 zobrazí přehled statistik.

Podívejte se na dlaždici Cvičení v aplikaci Fitbit, kde najdete další statistiky a mapu intenzity tréninků v případě, že jste použili GPS.

Kontrola srdečního tepu

Hodinky Versa 3 vám umožňují přizpůsobit si zóny srdečního tepu pomocí rezervy srdečního tepu, což je rozdíl mezi maximálním srdečním tepem a srdečním tepem v klidu. Jestliže chcete dosáhnout požadované intenzity tréninku, kontrolujte během cvičení svůj srdeční tep a zónu srdečního tepu na hodinkách. Hodinky Versa 3 vás upozorní, když se dostanete do zóny srdečního tepu.

Ikona	Zóna	Výpočet	Popis
	Pod zónou	Méně než 40 % vaší rezervy srdečního tepu	Pod zónou spalování tuků vám srdce bije pomaleji.
	Zóna spalování tuků	Mezi 40 % a 59 % vaší rezervy srdečního tepu	V zóně spalování tuků pravděpodobně vykonáváte středně náročnou aktivitu, jako je například rychlá chůze. Můžete mít vyšší srdeční tep a rychleji dýchat, ale stále zvládáte konverzovat.
	Zóna kardia	Mezi 60 % a 84 % vaší rezervy srdečního tepu	V zóně kardia pravděpodobně vykonáváte intenzivní aktivitu, jako je například běh nebo spinning.
	Zóna vrcholu	Více než 85 % vaší rezervy srdečního tepu	V zóně vrcholu pravděpodobně vykonáváte krátkou intenzivní aktivitu, která zvyšuje výkon a rychlost, jako je například sprint nebo vysoce intenzivní intervalový trénink.

Vlastní zóny srdečního tepu

Místo těchto zón srdečního tepu si můžete vytvořit vlastní zónu, která bude zaměřená na konkrétní rozmezí srdečního tepu.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Získání minut v aktivní zóně

Získávejte minuty v aktivní zóně za dobu strávenou v zónách spalování tuků, kardia nebo vrcholu. Abyste svůj čas využili co nejefektivněji, za každou minutu v zóně kardia nebo vrcholu získáte 2 minuty v aktivní zóně.

1 minuta v zóně spalování tuků = 1 minuta v aktivní zóně
1 minuta v zóně kardia nebo vrcholu = 2 minuty v aktivní zóně

Chvilí poté, co se dostanete do jiné zóny srdečního tepu během cvičení, vaše hodinky zavibrují, abyste měli přehled o tom, jaké úsilí vynakládáte. Počet zavibrovaní hodinek označuje, v jaké zóně se nacházíte:

1 zavibrovaní = pod zónou
2 zavibrovaní = zóna spalování tuků
3 zavibrovaní = zóna kardia
4 zavibrovaní = zóna vrcholu

Lehké zavibrovaní = pod zónou
1 zavibrovaní = zóna spalování tuků
2 zavibrovaní = zóna kardia
3 zavibrovaní = zóna vrcholu

Váš týdenní cíl je pro začátek stanoven na 150 minut v aktivní zóně. Když svého cíle dosáhnete, dojde vám upozornění.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Zobrazení skóre kondice srdce



Podívejte se v aplikaci Fitbit, jaká je vaše celková kardiovaskulární kondice. Zjistěte, jaké máte skóre kondice srdce i úroveň kondice srdce a jak jste na tom v porovnání s ostatními.

Klepněte v aplikaci Fitbit na dlaždici Srdeční tep a přejetím doleva po grafu srdečního tepu si zobrazte podrobnou statistiku své srdeční kondice.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Trénink s aplikací Fitbit Coach

Aplikace Fitbit Coach  vám předkládá řízené tréninky s vlastní vahou přímo na zápěstí, abyste mohli zůstat ve formě naprosto kdekoli.

1. Otevřete na hodinkách Versa 3 aplikaci Fitbit Coach .
2. Přejížděním vyhledejte trénink.
3. Klepněte na požadovaný trénink. Pokud si trénink chcete předem prohlédnout, klepněte na ikonu nabídky . Stisknutím tlačítka se vrátíte k tréninku.
4. Klepněte na **Spustit**.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Sdílení aktivity

Po dokončení tréninku otevřete aplikaci Fitbit a podělte se o své statistiky s přáteli a rodinou.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.


Hudba

Prostřednictvím aplikací na hodinkách můžete poslouchat hudbu přes Bluetooth sluchátka nebo reproduktory.

Připojení Bluetooth sluchátek nebo reproduktorů


Pokud chcete poslouchat hudbu z hodinek, můžete připojit až 8 zvukových zařízení Bluetooth.

Postup párování nového zvukového zařízení Bluetooth:

1. Aktivujte režim párování na Bluetooth sluchátkách nebo reproduktoru.
2. Otevřete na hodinkách Versa 3 aplikaci Nastavení  > **Vibrace a zvuk**.
3. V části Bluetooth klepněte na **Spravovat zařízení**.
4. Přejetím nahoru si zobrazíte část Jiná zařízení. Hodinky Versa 3 vyhledají zařízení v okolí.
5. Když hodinky Versa 3 ve své blízkosti najdou zvukové zařízení Bluetooth, zobrazí se v seznamu na obrazovce. Klepněte na název zařízení, které chcete spárovat.

Po dokončení párování se na obrazovce objeví značka zaškrtnutí.

Postup poslechu hudby na jiném zařízení Bluetooth:




1. Otevřete na hodinkách Versa 3 aplikaci Nastavení  > **Vibrace a zvuk**.
2. V části Bluetooth klepněte na zařízení, které chcete použít, nebo spárujte nové zařízení. Pak chvíli vyčkejte, než se zařízení připojí.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Ovládání hudby hodinkami Versa 3



Přehrávání hudby můžete ovládat v aplikaci na hodinkách Versa 3 nebo na telefonu.

Výběr zdroje hudby

1. Dvakrát stiskněte tlačítko na hodinkách Versa 3. Zobrazí se vaše zkratky.
2. Klepněte na ikonu ovládání hudby .
3. Ikona v levém horním rohu označuje, zda je jako aktuální zdroj hudby nastavený váš telefon  nebo hodinky . Klepnutím na ni zdroj hudby změňte a pak se stisknutím tlačítka vraťte k ovládání hudby.


Ovládání hudby

1. Během přehrávání hudby dvakrát stiskněte tlačítko. Zobrazí se vaše zkratky.

2. Klepněte na ikonu ovládání hudby .
3. Hudbu můžete přehrávat a pozastavit nebo můžete klepnutím na ikony šipek přeskočit na následující nebo předchozí skladbu. Hlasitost upravíte klepnutím na ikonu hlasitosti .




Ovládání hudby prostřednictvím aplikace Spotify – Connect & Control

K ovládání aplikace Spotify na telefonu, počítači nebo jiném zařízení s funkcí Spotify Connect můžete použít aplikaci Spotify – Connect & Control  na hodinkách Versa 3. Přecházet mezi playlisty, dávat skladbám, které se vám líbí, palec nahoru a přepínat mezi zařízeními můžete přímo z hodinek. Upozorňujeme, že prostřednictvím aplikace Spotify – Connect & Control můžete v tuto chvíli ovládat pouze hudbu přehrávanou na spárovaném zařízení, proto toto zařízení musí zůstat v dosahu a připojené k internetu. Pokud tuto aplikaci chcete používat, budete si muset pořídit předplatné Spotify Premium. Další informace o předplatném Spotify Premium najdete na webu spotify.com.


Pokyny najdete na adrese help.fitbit.com.

Poslech hudby prostřednictvím aplikace Pandora (pouze v USA)

V aplikaci Pandora  na hodinkách Versa 3 si můžete stáhnout až 3 nejpřehrávanější stanice nebo oblíbené vybrané tréninkové stanice služby Pandora přímo do hodinek. Upozorňujeme, že je stahování stanic podmíněno uhrazením předplatného služby Pandora a připojením k síti Wi-Fi. Další informace o předplatném službě Pandora najdete na adrese help.pandora.com.

Pokyny najdete na adrese help.fitbit.com.

Poslech hudby prostřednictvím aplikace Deezer

V aplikaci Deezer  na hodinkách Versa 3 si můžete stáhnout playlisty a Flow ve službě Deezer přímo do hodinek. Upozorňujeme, že je stahování hudby podmíněno uhrazením předplatného služby Deezer a připojením k síti Wi-Fi. Další informace o předplatném službě Deezer najdete na adrese support.deezer.com.

Pokyny najdete na adrese help.fitbit.com.

Fitbit Pay

Hodinky Versa 3 mají zabudovaný čip NFC, díky kterému na hodinkách můžete používat kreditní a debetní karty.


Použití kreditní a debetní karty

Když si v části Peněženka v aplikaci Fitbit nastavíte Fitbit Pay, budete moct hodinky používat k nákupu v obchodech, které přijímají bezkontaktní platby.

Naše seznamy partnerů neustále rozšiřujeme o nová místa a vydavatele karet. Jestliže chcete zjistit, zda je vaše platební karta s funkcí Fitbit Pay kompatibilní, projděte si web fitbit.com/fitbit-pay/banks.

Nastavení služby Fitbit Pay

Pokud chcete funkci Fitbit Pay používat, přidejte aspoň jednu kreditní nebo debetní kartu od zúčastněné banky do části Peněženka v aplikaci Fitbit. Peněženka je místo, kde můžete přidat nebo odebrat platební karty, nastavit výchozí kartu pro hodinky, upravit způsob platby a zkontrolovat poslední nákupy.

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na dlaždici **Peněženka**.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce a přidejte platební kartu. V některých případech může vaše banka vyžadovat další ověření. Pokud kartu přidáváte poprvé, můžete být vyzváni k nastavení 4místného kódu PIN pro hodinky. Upozorňujeme, že si také musíte aktivovat ochranu heslem v telefonu.
4. Po přidání karty podle pokynů na obrazovce zapněte upozornění pro telefon (pokud jste tak ještě neučinili) a dokončete nastavení.


Do části Peněženka můžete přidat až šest platebních karet. Také můžete zvolit, která z nich má být výchozím způsobem platby.


Nakupování

S funkcí Fitbit Pay můžete nakupovat v jakémkoli obchodě, který přijímá bezkontaktní platby. Zda daný obchod platby přes Fitbit Pay přijímá, poznáte podle toho, jestli se na platebním terminálu nachází tento symbol:



Všichni zákazníci s výjimkou Austrálie:

1. Otevřete aplikaci Peněženka  na hodinkách.
2. Po vyzvání zadejte svůj 4místný kód PIN pro hodinky. Na obrazovce se objeví vaše výchozí karta.



3. Platbu výchozí kartou provedete tak, že přiložíte zápěstí k platebnímu terminálu. V případě platby jinou kartou přetažením vyhledejte kartu, kterou chcete použít, a přiložte zápěstí k platebnímu terminálu.



Zákazníci v Austrálii:

1. Pokud máte kreditní nebo debetní kartu od australské banky, proved'te platbu přiložením hodinek k platebnímu terminálu. Jestliže máte kartu od jiné než australské banky nebo chcete platit kartou, která není nastavená jako výchozí, proved'te kroky 1–3 uvedené výše.
2. Po vyzvání zadejte svůj 4místný kód PIN pro hodinky.
3. Pokud částka nákupu přesáhne 100 australských dolarů, řiďte se pokyny na platebním terminálu. Jestliže budete vyzváni k zadání kódu PIN, zadejte PIN pro kartu (nikoli pro hodinky).


Když platba proběhne úspěšně, hodinky zavibrují a na obrazovce se objeví potvrzení.

Pokud platební terminál službu Fitbit Pay nerozpozná, ujistěte se, že se přední strana hodinek nachází blízko čtečky a že pokladní ví, že provádíte bezkontaktní platbu.

Z bezpečnostních důvodů je nutné, abyste při používání služby Fitbit Pay měli hodinky Versa 3 na zápěstí.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Změna výchozí karty

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na dlaždici **Peněženka**.
3. Vyhledejte kartu, kterou chcete nastavit jako výchozí možnost.
4. Klepněte na **Nastavit jako výchozí na hodinkách Versa 3**.

Placení za dopravu

Funkci Fitbit Pay můžete používat při nástupu a výstupu u terminálů ve veřejné dopravě, které přijímají bezkontaktní platby kreditní nebo debetní kartou. Pokud chcete platit prostřednictvím hodinek, postupujte podle kroků uvedených v části „[Použití kreditní a debetní karty](#)“ na stránce 49.

Za veřejnou dopravu můžete platit stejnou kartou na hodinkách Fitbit. Stačí je na začátku a na konci cesty přiložit k terminálu ve veřejné dopravě. Než se vydáte na cestu, zkontrolujte, zda je zařízení nabitě.

Aktualizace, restartování a vymazání

Některé kroky při řešení potíží mohou vyžadovat, abyste hodinky restartovali. Pokud chcete hodinky Versa 3 dát někomu jinému, je vhodné je vymazat. Aktualizujte hodinky a získejte nové aktualizace operačního systému Fitbit.

Aktualizace hodinek Versa 3

Aktualizujte hodinky a získejte nejnovější rozšířené funkce a aktualizace produktu.

Když je dostupná aktualizace, v aplikaci Fitbit se objeví upozornění. Po zahájení aktualizace sledujte na hodinkách Versa 3 a v aplikaci Fitbit indikátory průběhu, dokud se aktualizace nedokončí. Během aktualizace ponechejte hodinky v blízkosti telefonu.

Aktualizace hodinek Versa 3 trvá několik minut a může být náročná na výdrž baterie. Doporučujeme vám před zahájením aktualizace zastrčit hodinky do nabíječky.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Restartování hodinek Versa 3

Jestliže hodinky Versa 3 nemůžete synchronizovat nebo máte potíže se sledováním statistik nebo příjmem upozornění, restartujte hodinky na zápisť:

Pokud chcete hodinky restartovat, stiskněte a držte tlačítko po dobu 10 sekund, dokud se na obrazovce neobjeví logo Fitbit. Poté tlačítko uvolněte.

Restartování hodinek neodstraní žádné údaje.

Na hodinkách Versa 3 jsou malé otvory pro výškoměr, reproduktor a mikrofoni. Nepokoušejte se zařízení restartovat zasouváním předmětů, například kancelářských sponek, do těchto otvorů, protože byste mohli hodinky Versa 3 poškodit.

Vypnutí hodinek Versa 3

Pokud chcete hodinky vypnout, otevřete aplikaci Nastavení  > **Vypnout**.

Hodinky zapnete stisknutím tlačítka.

Informace o dlouhodobém skladování hodinek Versa 3 najdete na adrese help.fitbit.com.

Vymazání hodinek Versa 3

Pokud chcete hodinky Versa 3 dát někomu jinému nebo je chcete vrátit, nejprve vymažte své osobní údaje:


Otevřete na hodinkách Versa 3 aplikaci Nastavení  > **O hodinkách Versa 3** > **Resetovat do výrobního nastavení.**

Poradce při potížích

Jestliže hodinky Versa 3 nefungují správně, nahlédněte do části s řešením potíží níže. Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Chybí signál srdečního tepu

Hodinky Versa 3 nepřetržitě sledují váš srdeční tep během cvičení i v průběhu celého dne. V případě, že bude mít snímač srdečního tepu na hodinkách potíže s detekováním signálu, zobrazí se přerušovaná čára.




Pokud hodinky nedetekují signál srdečního tepu, zkontrolujte, že je máte nasazené správně. Posuňte je na zápěstí výš či níž nebo utáhněte či uvolněte řemínek. Je třeba, aby se hodinky Versa 3 dotýkaly vaší kůže. Když paži ponecháte chvíli v klidu a nataženou, srdeční tep by se měl znovu zobrazit.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Chybí signál GPS

Schopnost hodinek připojit se k satelitům GPS mohou narušit environmentální faktory, jako jsou vysoké budovy, hustý les, prudké kopce a silná vrstva mraků. Pokud hodinky hledají signál GPS během cvičení, uvidíte v horní části obrazovky nápis „**GPS se připojuje**“. Jestliže se hodinky Versa 3 k satelitu GPS nedokážou připojit, přestanou se o připojení pokoušet až do dalšího zahájení cvičení s GPS.



Nejllepších výsledků dosáhnete, když před zahájením tréninku počkáte, než hodinky Versa 3 najdou signál.


Pokud hodinky Versa 3 ztratí signál GPS během cvičení, uvidíte v horní části obrazovky nápis „GPS ztratil signál“. Hodinky se pokusí znovu připojit.



Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Nejde se připojit k Wi-Fi

Jestliže se hodinky Versa 3 nemohou připojit k Wi-Fi, je možné, že jste zadali nesprávné heslo nebo že se heslo změnilo:

1. Na kartě Dnes  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > dlaždici Versa 3.
2. Klepněte na **Nastavení Wi-Fi > Další**.
3. Klepněte na síť, kterou chcete použít > **Odebrat**.
4. Klepněte na **Přidat síť** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste se znovu připojili k síti Wi-Fi.

Jestliže chcete zkontrolovat, zda vaše síť Wi-Fi funguje správně, připojte k ní jiné zařízení. Pokud připojení proběhne úspěšně, zkuste znovu připojit hodinky.

V případě, že vám připojení hodinek Versa 3 k Wi-Fi stále nedaří, ujistěte se, že se hodinky pokoušíte připojit ke kompatibilní síti. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete domácí síť Wi-Fi. Hodinky Versa 3 se nedokážou připojit k 5GHz, WPA Enterprise ani veřejným sítím Wi-Fi, které vyžadují přihlašovací jména, odběry předplatného nebo profily. Seznam typů kompatibilních sítí najdete v části „[Připojení k Wi-Fi](#)“ na stránce 9.

Poté co ověříte, že je síť kompatibilní, restartujte hodinky a znovu se pokuste připojit k Wi-Fi. Pokud se v seznamu dostupných sítí zobrazí další síť, ale vámi preferovaná síť nikoli, umístěte hodinky blíže k routeru.

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Jiné problémy

Pokud se setkáte s kterýmkoli z těchto problémů, restartujte hodinky:

- Neprovádějí synchronizaci.
- Nereagují na klepání, přejíždění ani stisknutí tlačítka.
- Nesledují kroky ani jiné údaje.
- Nezobrazují upozornění.

Pokyny najdete v části „[Restartování hodinek Versa 3](#)“ na stránce [52](#).

Další informace najdete na adrese help.fitbit.com.

Obecné informace a parametry

Snímače a součásti

Hodinky Versa 3 disponují těmito snímači a motorky:

- tříosý akcelerometr MEMS, který sleduje vzorce pohybu,
- výškoměr, který sleduje změny nadmořské výšky,
- přijímač GPS, který sleduje vaši polohu během tréninku,
- optický monitor srdečního tepu,
- snímač teploty zařízení (odchylky v teplotě kůže jsou dostupné pouze s předplatným Premium),
- senzor okolního světla,
- mikrofón,
- reproduktor,
- vibrační motorek.

Materiály

Řemínek hodinek Versa 3 je vyroben z flexibilního a odolného materiálu podobného elastomeru, z něhož se vyrábí řada sportovních hodinek.

Kryt a spona na hodinkách Versa 3 jsou z eloxovaného hliníku. Přestože eloxovaný hliník může obsahovat stopy niklu, který může u osob citlivých na nikl vyvolat alergickou reakci, množství niklu ve všech výrobcích Fitbit je v souladu s přísnou směrnicí Evropské unie o niklu.

Bezdrátová technologie

Hodinky Versa 3 jsou vybaveny rádiovým vysílačem Bluetooth 5.0, čipem Wi-Fi a čipem NFC.

Haptická odezva

Hodinky Versa 3 mají vibrační motorek pro budíky, cíle, upozornění, připomínky a aplikace.

Baterie

Hodinky Versa 3 obsahují dobíjecí lithium-polymerovou baterii.

Paměť

Hodinky Versa 3 ukládají vaše údaje, včetně denních statistik, informací o spánku a historie cvičení, po dobu 7 dní. Historické údaje najdete v aplikaci Fitbit.

Displej

Hodinky Versa 3 disponují barevnou obrazovkou s aktivní matricí.

Velikost řemínku

Velikosti řemíneků jsou uvedeny níže. Upozorňujeme, že samostatně prodávané doplňkové řemínky mohou být mírně odlišné.

Malý řemínek	Pro zápěstí s obvodem 5,5–7,1 palců (140–180 mm)
Velký řemínek	Pro zápěstí s obvodem 7,1–8,7 palců (180–220 mm)

Podmínky okolního prostředí

Provozní teplota	14 až 113 °F (-10 až 45 °C)
Neprovozní teplota	-4 až 14 °F (-20 až -10 °C) 113 až 140 °F (45 až 60 °C)
Teplota při nabíjení	32 až 95 °F (0 až 35 °C)
Voděodolnost	Voděodolné do 50 metrů
Maximální provozní nadmořská výška	28 000 stop (8 534 m)

Další informace

Další informace o hodinkách, sledování dosaženého pokroku v aplikaci Fitbit a budování zdravých návyků pomocí předplatného Fitbit Premium najdete na adrese help.fitbit.com.

Podmínky vrácení a záruka

Informace o záruce a podmínky vrácení fitbit.com najdete na [našem webu](#).

Regulační a bezpečnostní oznámení

Upozornění pro uživatele: Regulační obsah pro určité oblasti si můžete zobrazit také na svém zařízení. Jak tento obsah zobrazit:

Nastavení > O hodinkách Versa 3 > Informace o předpisech

USA: prohlášení Federální komise pro komunikaci (FCC)

Model FB511

FCC ID: XRAFB511

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB511

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Kanada: prohlášení úřadu Industry Canada (IC)

Model/Modèle FB511

IC: 8542A-FB511

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > À propos de Versa 3 > Mentions légales

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

Evropská unie (EU)

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB511 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB511 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB511 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB511 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB511 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Stupeň krytí

Model FB511 má podle normy 60529 komise IEC u voděodolnosti hodnocení IPX8, až do 50 metrů.

Model FB511 má podle normy 60529 komise IEC u vniknutí prachu hodnocení IP6X, což znamená, že je zařízení prachotěsné.

Pokyny, jak zobrazit hodnocení IP u vašeho produktu, najdete na začátku této části.

Argentina



Austrálie a Nový Zéland

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



Bělorusko

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



Čína

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory Info

China RoHS

部件名称 Part Name	有毒和危险品 Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB511	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)
表带和表扣 (Strap and Buckle)	0	0	0	0	0	0
电子 (Electronics)	--	0	0	0	0	0
电池 (Battery)	0	0	0	0	0	0
充电线 (Charging Cable)	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

0 = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



CMIIT ID 2020DJ7882

Frequency band: 2400-2483.5 MHz NFC: 13.56MHz

Transmitted power: Max EIRP, 14.4dBm

Occupied bandwidth: BLE: BLE: 2MHz, BT: 1MHz, NFC: 2.3 kHz, WiFi: 20MHz

Modulation system: BLE: GFSK, BT: GFSK (BDR), n/4-DQPSK (EDR), 8PSK (EDR), NFC: ASK, WiFi: DSSS, OFDM

CMIIT ID displayed: On packaging

Celní unie

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



Indonésie

69814/SDPPI/2020
3788

Izrael

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-74746.
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japonsko

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



201-200606

Království Saúdská Arábie

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

Mexiko

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Maroko



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR00025102ANRT2020

Date d'agrément: 02/08/2020

Nigérie

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Omán

TRA/TA-R/9745/20
D090258

Pákistán

PTA Approved
Model No.: FB511
TAC No.: 9.687/2020
Device Type: Smart Watch

Filipíny



Srbsko



Singapur


Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

Jižní Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



본 제품의 전자파흡수율은 과학기술정보통신부의「전자파 인체보호기준」을 만족합니다.

본 제품은 국립전파연구원의「전자파흡수율 측정기준」에 따라 최대출력 조건에서 머리에 근접하여 시험되었으며, 최대 전자파흡수율 측정값은 다음과 같습니다.

모델명 (Model)	머리 전자파흡수율 (Head SAR)
FB511	0.127 W/kg

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파통신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Tchaj-wan

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：

設定 > 關於 Versa 3 > 法規資訊

Translation:

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及 / 或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。

- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury..

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱: 智慧型手錶 Part Name: Smartwatch	限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols					
Model FB511	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

Spojené arabské emiráty

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER88790/ 20

Model: FB511

Type: Smartwatch

Vietnam



Prohlášení o bezpečnosti

Toto zařízení prošlo příslušným testováním a splňuje bezpečnostní požadavky v souladu s ustanoveními norem EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 a EN62368-1:2014 + A11:2017.

©2020 Fitbit, Inc. Všechna práva vyhrazena. Fitbit a logo Fitbit jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Fitbit v USA a dalších zemích. Kompletnější seznam ochranných známek společnosti Fitbit najdete na adrese <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Zmíněné ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.